

PMZD002w

PRIM

RADIO CONTROLLED

RÁDIEM ŘÍZENÉ ANALOGOVÉ HODINKY

OBECNÉ INFORMACE

Rádiem řízené náramkové hodinky s funkcemi: datum, dne v týdnu, časová pásma. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé oceli 316 L.

VODOTĚSNOST

10 ATM

Nemanipulujte s korunkou ani tlačítky, pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou. Upozornění ! Pokud ručky neukazují přesné datum a další funkce, musí se ručky seřadit viz. KALIBRACE RUČEK.

DATUM

Je zobrazen v digitálním ukazateli na pozici 6 hod. Datum se nezobrazuje po manuálním nastavení času až do příjmu signálu.

PODSVÍCENÍ

Stisknutím tlačítka S2 se na 2 sekundy rozsvítí celý číselník.

RÁDIOVÝ SIGNÁL

Hodinky přijímají signál v Evropské unii. DCF z Mainflingu (Německo) a MSF z Rugby (Anglie) dle volby a polohy uživatele. Signál obdrží ve 2 hod. ráno každý den. Pokud se nacházíte mimo dosah a signál neobdrží, stále jdou s přesností quartzových hodinek.

AKTUÁLNÍ PŘÍJEM

Stisknutím tlačítka S1 se sekundová ručka přesune na DCF 77 nebo MSF v kroužku číselníku. Může se také přesunout na NG v případě, že za posledních 24 hod. neobdržely signál. Potom se ručka přesune zpět na aktuální čas

MANUÁLNÍ PŘÍJEM SIGNÁLU

Přidržením tlačítka S1 na 2 vteřiny se sekundová ručka přesune na DCF 77 nebo MSF a hodinky začnou vyhledávat signál po dobu dvou minut. Opětovným přidržením tlačítka S1 vyhledávání ukončíte a přepínáte mezi příjmem DCF 77 nebo MSF. Při tom se ve spodním digitálním ukazateli zobrazuje úroveň signálu L0 (žádný) až L4 (nejvyšší). Pro příjem je třeba aby byl signál co nejsilnější, změnou polohy hodinek, potom se nastaví aktuální čas. Stiskem tlačítka S1 zjistíme jestli byl signál obdržen, sekundová ručka přesune na DCF 77 nebo MSF signál na této frekvenci byl obdržen. Pokud se ručka přesune na NG, žádný signál nebyl obdržen. Manuální příjem opakujte na jiném místě, kde bude signál silnější.

Signál mohou rušit el. přístroje jako televize, počítač, vedení vysokého napětí, technologická zařízení s tyristorovou regulací atd.

SEŘÍZENÍ ČASOVÉHO PÁSMO

Přidržením tlačítka S2 na 2 vteřiny se sekundová ručka přesune na nastavení GMT, +1,+2. Tlačítkem S1 přepínáme mezi těmito pásmy a nastavíme požadované časové pásmo. Nastavení potvrdíme tlačítkem S2.

MANUÁLNÍ NASTAVENÍ ČASU

Pokud signál nelze přijmout mohou se hodinky nastavit manuálně. Přidržte S2 na 2 vteřiny a až se sekundová ručka přesune časové pásmo, poté ještě jednou přidržte S2. Sekundová ručka přejde do seřizování. Tlačítkem S1 nastavte požadovaný čas. Přidržením tlačítka S2 můžete měnit chod ruček při seřizování po nebo proti směru. Po nastavení potvrďte stisknutím S2 a hodinky se rozejdou. Po manuálním nastavení nefunguje datum až do příjmu signálu.

ČASOVÉ PÁSMO	MĚSTO	ZKRATKA
+12	Wellington	WLG
+11	Noumea	NOU
+10	Sydney	SYD
+9	Tokyo	TYO
+8	Shanghai	SHA
+7	Bangkok	BKK
+6	Dacca	DAC
+5	Karachi	KHI
+4	Dubai	DXB
+3	Moscow	MOW
+2	Cairo	CAI
+1	Berlin	BER
GMT	London	LON
-1	Cape Verde, Azores	-1H
-2	Střední Atlantik	-2H
-3	Brasilia	BSB
-4	Caracas	CCS
-5	New York	NYC
-6	Chicago	CHI
-7	Denever	DEN
-8	Los Angeles	LAX
-9	Anchorage	ANC
-10	Honolulu	HNL
-11	Midway	MDY

Firma MPM-QUALITY v.o.s.

dává na Vámi zakoupený výrobek 24 měsíců záruku.

Záruka začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou - způsobí to poruchu.

Typ - hodinky

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis

KALIBRACE RUČEK

Pokud se v hodinkách vyměnil napájecí článek (CR 1620), nebo se ručky pohnuly vlivem nárazu, neukazují přesně čas a další funkce, musí se ručky seřadit.

Stiskněte postupně S2+S1 a přidrže, dokud se sekundová ručka nerozběhne v protipohybu. Minutová a sekundová ručka by se měla zastavit na pozici „12“ hodin. Pokud se tyto dvě ručky na této pozici nepřekrývají, stisknutím nebo přidržením S1 ručky na tuto hodnotu nastavte. Přidržením tlačítka S2 můžete měnit chod ruček při seřizování po nebo proti směru. Potvrďte stisknutím S2 a sekundová ručka překryje hodinovou ručku. Pokud ne, tlačítkem S1 ji nastavte, aby se překrývaly a potvrďte stisknutím S2. Tím je nastavení ukončeno, hodinky začnou ukazovat správný čas. Pokud ne, je třeba signál přijmout manuálně, viz.(manuální příjem)

NAPÁJECÍ ČLÁNEK

CR 1620 Pokud se všechny ručky přesunou do pozice „12“, je potřeba vyměnit článek v odborném servisu.

**PRIM**[®]

RADIO CONTROLLED
RÁDIEM ŘÍZENÉ ANALOGOVÉ HODINKY

