

# PRIM<sup>®</sup>

W03P.10142



HODINKY S CHRONOGRAFEM

## OBEČNÉ INFORMACE

Hodinky s chronografem.

## VODOTĚSNOST

5 ATM

## NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování času netočte ručky proti normálnímu chodu, mohlo by dojít k poškození strojku. Povytáhněte korunku do pozice Z. Otáčejte korunkou ve směru hodinových ručiček pro nastavení požadovaného času. Zatlačte korunku zpátky do základní polohy.

## NASTAVENÍ DATUMU

Nenastavujte datum mezi 23 až 4 hod., může dojít k poškození strojku. Povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením nastavte požadovaný datum, poté je nutné zatlačit do původní polohy O.

## POUŽITÍ CHRONOGRAFU

Kalibr Js25. Stopky měří s přesností na 1 sekundu, maximálně po dobu 30 minut. Poté se časomíra automaticky zastaví.

## MĚŘENÍ ČASU

1. Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.
2. Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.
3. Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

## ÚPRAVA CHRONOGRAFU /například po výměně baterie/

Pokud sekundová ručička časomíry není v základní pozici, upravte ručičku následovně. Povytáhněte korunku do pozice Z. Stisknutím tlačítka A nebo B nastavíte ručičku chronografu na základní pozici. Po nastavení chronografu zatlačte korunku do nulové polohy.

# PRIM<sup>®</sup>

[www.prim-hodinky.cz](http://www.prim-hodinky.cz)

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Přeborská 602, 738 02 Frýdek-Místek, CZ  
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: [prim@prim-hodinky.cz](mailto:prim@prim-hodinky.cz)

## Schéma

1. minutová ručička
2. 24 hodinová ručička
3. sekundová ručička chronografu
4. sekundová ručička
5. hodinová ručička
6. minutová ručička chronografu

A – tlačítko chronografu

B – tlačítko nulování

