

Návod k použití:

strojek č. budík ručičkový s funkcí opakovaného buzení

výchozí pozice - mód času

Nastavení času:

- 1) podle nákresu na krabičce budíku nebo na originálním návodu najdete na budíku říditko s označením ☺
- 2) otáčením ve směru šipky nastavte požadovaný čas

Nastavení budíku:

- 1) podle nákresu na krabičce budíku nebo na originálním návodu najdete na budíku říditko s označením ☺
- 2) otáčením ve směru šipky nastavte dobu buzení

Aktivace budíku:

- 1) podle nákresu na krabičce budíku nebo na originálním návodu najdete na budíku stavítko buzení
- 2) stavítko buzení vysuňte (přepněte do polohy ON nebo ☺)
vysunuté stavítko (ON nebo ☺) - budík aktivován
zasunuté stavítko (OFF nebo přeškrtnutý ☺) - budík deaktivován

SNOZE - opakované buzení:

- 1) podle nákresu na krabičce budíku nebo na originálním návodu najdete na budíku spínač světla (L-SN)
- 2) v průběhu buzení stlačíte spínač světla a budík přestane budit (stavítko buzení je stále vysunuto / přepnuto na ON)
- 3) buzení se začne opakovat po cca 4 minutách

Světlo (pouze u budíků které jsou vybaveny světlem):

- 1) podle nákresu na krabičce budíku nebo na originálním návodu najdete na budíku spínač světla
- 2) po jeho stlačení se ciferník budíku rozsvítí