

PRIM®

W01P.10186



HODINKY S CHRONOGRAFEM

OE

OBECNÉ INFORMACE

Sportovní vodotěsné hodinky s chronografem, 24hodinovým číselníkem a datumem. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé nerezové oceli 316L upravené leštěním do vysokého lesku.

VODOTĚSNOST

20 ATM. Před vstupem do vody zkонтrolujte zda je korunka zašroubována ! Nemanipulujte korunkou pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou !

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Korunku je nutné před povytažením vyšroubovat ze základní polohy otáčením doleva. Povytáhnout korunku do pozice Z. Otáčením doleva nastavte požadovanou hodnotu a poté posuňte korunku zpět do pozice 0 a zašroubovat.

NASTAVENÍ DATUMU

Nenastavujte datum mezi 23. až 4. hod. Stejně jako při nastavování času povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením doleva nastavte požadovaný datum a poté posuňte korunku zpět do pozice 0. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

1. MĚŘENÍ JEDNOHO ČASU

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí. Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví. Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

2. MĚŘENÍ PŘESUŠOVANÉ ČASU

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí. Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví. Stiskněte tlačítko A, stopky se opět spustí. Stisknutím A se stopky opět zastaví.

CHRONOGRAF VYNULUJETE STISKNUTÍM TLAČÍTKA B.

KALIBRACE CHRONOGRAFU

Pokud sekundová či minutová ručka chronografu nejsou v základní pozici na 12 hodině resp. 60 minutě, je nutno ručky seřídit. Povytáhněte korunku do pozice Z. Pokud jste používali chronograf funkce se zruší. Pokud se sekundová ručka chronografu nezastaví na pozici 12 hod., seřídime ji opakováním stisknutím nebo přidržením tlačítka A na tuto hodnotu. Pokud ručka minut není na pozici 60 stisknutím tlačítka B ručku seřídíme na tuto hodnotu. Po seřízení zatlačte korunku do základní pozice O a zašroubujte.

PRIM®

www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

SERVISNÍ STŘEDISKO
BD SERVIS s.r.o.

Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek
Tel: +420558441195, Mobil +420739600471
e-mail: bdservis@email.cz

SCHÉMA:

- 1 - hlavní hodinová ručka
- 2 - minutová ručka
- 3 - 24 hodinový číselník
- 4 - vteřinový číselník chronografu
- 5 - minutový číselník chronografu
- 6 - datum

A - tlačítko chronografu
B - tlačítko nulování
chronografu

KALIBR: 0S20

