

PRIM[®]

W02P.10161



HODINKY S CHRONOGRAFEM

OBECNÉ INFORMACE

Dámské hodinky s chronografem.

VODOTĚSNOST

5 ATM. Nemanipulujte s korunkou ani tlačítky, pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou.

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Povytknout korunku do pozice Z. Otáčením nastavte požadovanou hodnotu a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.

NASTAVENÍ DATUMU

Nenastavujte datum mezi 23 až 4 hod.

Stejně jako při nastavování času povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením nastavte požadovaný datum a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.

Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

1. Měření jednoho času

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

2. Měření přerušované

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko A, aby se stopky znova spustily.

Stisknutím A se stopky zase zastaví.

Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.

SERVISNÍ STŘEDISKO

BD SERVIS s.r.o.

Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek

Tel: +420558441195, Mobil +420739600471

e-mail: bdservis@email.cz

PRIM[®]

www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

SCHEMA:

- 1 - hlavní hodinová ručka
- 2 - vteřinová ručka chronografu
- 3 - hlavní minutová ručka
- 4 - 24-hodinový číselník
- 5 - datum
- 6 - vteřinová ručka hl. Času, číselník chronografu s přesností 1/20sec.
- 7 - minutová ručka chronografu

- A - tlačítko chronografu
- B - tlačítko nulování
- 0 - korunka v základní poloze
- Y - korunka v poloze pro seřízení datumu
- Z - korunka v poloze pro seřízení hodin

KALIBR: FS01

