
Uživatelská příručka
strojků hodinek


RONDA normtech
– 706.1
– 706.3
– 706.B

Rozhodli jste se koupit hodinky, které byly sestaveny hodinářem s využitím strojku Ronda. Upozorňujeme, že Ronda nevyrábí ani nedistribuuje žádné hodinky.

V případě oprav, záručních nároků a otázek, které se týkají fungování hodinek, by se měl kupující a spotřebitel obrátit na svého prodejce nebo výrobce hodinek, jejichž informace lze nalézt v příslušné prodejní nebo záruční dokumentaci hodinek.



Cal. 706.1



Cal. 706.3

Poz. I Klidová poloha (hodinky běží)
Poz. II Během doby blokování od cca. 23:30 do 05:30, nelze nastavit data tlačítkem, protože během této doby probíhají automatické změny.Stisknutí tlačítka během této doby může mít za následek poškození strojku.

Sekvence nastavení pro: displej měsíční fáze, dne v týdnu, dne a času (například po výměně baterie)

1. Vytáhněte korunku do pozice III (hodinky se zastaví).
2. Nastavit zobrazení měsíční fáze:
– Otočte ručičky dopředu otáčením korunky, dokud se neobjeví fáze úplňku.
3. Nastavit den v týdnu a datum:
– Otáčejte korunkou dokud se neobjeví čas 6:00 (= mimo zablokovanou dobu).
– Použitím rychlé korekce nastavení, nastavte datum tlačítkem A, a den v týdnu posledního úplňku tlačítkem B (viz tabulka). Pak pomocí korunky, posuňte ručičky dopředu, dokud se neobjeví aktuální datum.

Cal. 706.1 Cal. 706.3

4. Nastavit čas:
– Otočte korunkou, až se zobrazí aktuální čas (vzpomeňte si na 24-hodinový cyklus

5. Zatlačte korunku zpět do pozice I.

Rychlá korekce data:
Stiskněte tlačítko A, dokud se nezobrazí aktuální datum (vzpomeňte si na dobu blokování).

Rychlá korekce dne týdnu:
Stiskněte tlačítko B, dokud se nezobrazí aktuální den v týdnu (vzpomeňte si na dobu blokování).

Rychlá korekce pro měsíc: (cal. 706.3)
Stiskněte tlačítko C, dokud se nezobrazí aktuální měsíc (dbejte doby blokování).

Termíny úplňků

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
LEDEN	13	03	22	12	30	19	08	27
ÚNOR	12	01	21	10	28	18	07	26
BŘEZEN	14	03	22	11	30	19	09	27
DUBEN	13	02	21	09	28	18	07	25
KVĚTEN	12	1/31	20	08	27	17	07	25
ČERVEN	11	30	19	07	26	15	05	23
ČERVENEC	10	29	18	06	25	15	04	22
SRPEN	09	28	17	05	24	13	03	21
ZÁŘÍ	07	26	16	04	22	11	1/30	19
ŘÍJEN	07	26	15	03	22	11	30	18
LISTOPAD	05	24	14	02	21	10	29	17
PROSINEC	05	24	13	2/31	20	09	28	16

Platí pro všechny kalibry:
Typ baterie: 371/SR920SW (Ø 9,5 mm x mm 02,05)
Přesnost: +20/-10 sekund za měsíc

CE


→

Uživatelská příručka
strojků hodinek


RONDA normtech
– 706.1
– 706.3
– 706.B

Rozhodli jste se koupit hodinky, které byly sestaveny hodinářem s využitím strojku Ronda. Upozorňujeme, že Ronda nevyrábí ani nedistribuuje žádné hodinky.

V případě oprav, záručních nároků a otázek, které se týkají fungování hodinek, by se měl kupující a spotřebitel obrátit na svého prodejce nebo výrobce hodinek, jejichž informace lze nalézt v příslušné prodejní nebo záruční dokumentaci hodinek.



Cal. 706.1



Cal. 706.3

Poz. I Klidová poloha (hodinky běží)
Poz. II Během doby blokování od cca. 23:30 do 05:30, nelze nastavit data tlačítkem, protože během této doby probíhají automatické změny.Stisknutí tlačítka během této doby může mít za následek poškození strojku.

Sekvence nastavení pro: displej měsíční fáze, dne v týdnu, dne a času (například po výměně baterie)

1. Vytáhněte korunku do pozice III (hodinky se zastaví).
2. Nastavit zobrazení měsíční fáze:
– Otočte ručičky dopředu otáčením korunky, dokud se neobjeví fáze úplňku.
3. Nastavit den v týdnu a datum:
– Otáčejte korunkou dokud se neobjeví čas 6:00 (= mimo zablokovanou dobu).
– Použitím rychlé korekce nastavení, nastavte datum tlačítkem A, a den v týdnu posledního úplňku tlačítkem B (viz tabulka). Pak pomocí korunky, posuňte ručičky dopředu, dokud se neobjeví aktuální datum.

Cal. 706.1 Cal. 706.3

4. Nastavit čas:
– Otočte korunkou, až se zobrazí aktuální čas (vzpomeňte si na 24-hodinový cyklus

5. Zatlačte korunku zpět do pozice I.

Rychlá korekce data:
Stiskněte tlačítko A, dokud se nezobrazí aktuální datum (vzpomeňte si na dobu blokování).

Rychlá korekce dne týdnu:
Stiskněte tlačítko B, dokud se nezobrazí aktuální den v týdnu (vzpomeňte si na dobu blokování).

Rychlá korekce pro měsíc: (cal. 706.3)
Stiskněte tlačítko C, dokud se nezobrazí aktuální měsíc (dbejte doby blokování).

Termíny úplňků

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
LEDEN	13	03	22	12	30	19	08	27
ÚNOR	12	01	21	10	28	18	07	26
BŘEZEN	14	03	22	11	30	19	09	27
DUBEN	13	02	21	09	28	18	07	25
KVĚTEN	12	1/31	20	08	27	17	07	25
ČERVEN	11	30	19	07	26	15	05	23
ČERVENEC	10	29	18	06	25	15	04	22
SRPEN	09	28	17	05	24	13	03	21
ZÁŘÍ	07	26	16	04	22	11	1/30	19
ŘÍJEN	07	26	15	03	22	11	30	18
LISTOPAD	05	24	14	02	21	10	29	17
PROSINEC	05	24	13	2/31	20	09	28	16

Platí pro všechny kalibry:
Typ baterie: 371/SR920SW (Ø 9,5 mm x mm 02,05)
Přesnost: +20/-10 sekund za měsíc

CE

→