

NÁVOD K OBSLUZE HODINEK

SEIKO PULSAR

ALTRO spol. s r. o.

Václavická 2385, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel.: 281 922 501

e-mail: info@altro.cz, www.altro.cz

NÁVOD K OBSLUZE

■ Nastavení času u hodinek bez ukazatele data

(text uvedený v závorkách se týká quartzových hodinek se sekundovou ručičkou)

- ✦ Vytáhněte korunku na první pozici (když sekundová ručička ukazuje 12 hodin).
- ✦ Seřídte čas otáčením korunky.
- ✦ Korunku vraťte zpět do původní pozice.

■ Nastavení času u hodinek s ukazatelem data

- ✦ Vytáhněte korunku na první pozici a jejím otáčením nastavte datum předcházejícího dne.
- ✦ Potom vytáhněte korunku na druhou pozici a jejím otáčením nastavte požadovaný čas a datum.
- ✦ Korunku vraťte zpět do původní pozice.

■ Nastavení času, data a názvu dne u hodinek s ukazatelem data

- ✦ Vytáhněte korunku na první pozici a otáčejte korunkou tak dlouho, až se v rámečku objeví název předcházejícího dne, následně otáčejte korunkou v opačném směru, až se objeví datum předcházejícího dne.
- ✦ Potom vytáhněte korunku na druhou pozici a jejím otáčením nastavte požadovaný čas, datum a název dne.
- ✦ Korunku vraťte zpět do původní pozice.
- ✦ U některých hodinek se název dne musí dotočit ručičkami ve směru chodu ručiček.

NÁVOD K OBSLUZE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při nastavování času u hodinek s ukazatelem data zkontrolujte, zda je správně nastavena denní doba AM/PM (AM = dopoledne, PM = odpoledne). Hodinky jsou zkonstruovány tak, že datum se mění jednou za 24 hodin.

- ✦ Vytáhněte korunku na druhou pozici, jejím otáčením posuňte minutovou ručičku přes znak 12. Pokud se změní datum, je čas nastaven na dopoledne, v opačném případě na odpoledne.
- ✦ Neměňte datum a název dne mezi 21. a 4. hodinou.
- ✦ Při automatickém měnění data na příští den se na okamžik ukáže také název dne v druhém jazyce. U hodinek bývá název dne uveden třímístnou zkratkou odvozenou z německého, francouzského nebo anglického jazyka.

Názvy dne

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

německy

MON
DIE
MIT
DON
FRE
SAM
SON

anglicky

MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN

francouzsky

LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
DOM

PŘESNOST CHODU

Hodinky quartzové se mohou zpozdít nebo předejít o +/- 15 sekund za měsíc při normálních teplotách +5°C až 35°C. Teplota vyšší než 60°C (u některých hodinek jen 50°C) může způsobit vytékání baterie nebo zkrácení její životnosti.

Nevystavujte hodinky na delší dobu chladu pod -10°C (u některých hodinek jen -5°C). Nadměrný chlad může způsobit zpoždování nebo předcházení. Po vrácení hodinek do normálních teplotních podmínek se chod opět upraví.

Hodinky mechanické s automatickým natahováním (kal. 7009, 7019, 7S26, 7S36, 4206, 4207 a 4217) se mohou zpozdít nebo předejít za jeden den o 10 až 60 sekund. Odchylna v přesnosti chodu u ostatních kalibrů mechanických automatických hodinek závisí na typu strojku. Doporučuje se časté seřizování času.

VÝMĚNA BATERIE - jen u quartzových hodinek

Životnost baterie je přibližně 2 roky. Skutečná životnost baterie v zakoupených hodinkách může být kratší než 2 roky, protože baterie je vložena do hodinek už při montáži ve výrobním závodě. Jakmile zjistíte, že životnost baterie končí, nechte ji co nejdříve vyměnit za novou. Předejdete tak případnému poškození hodinek. Výměnu baterie svěřte vždy odborné opravě.

V případě, že hodinky mají sekundovou ručičku, poznáte, že životnost baterie končí, když se tato ručička začne pohybovat ve dvousekundových intervalech. Některé hodinky tuto funkci nemají.

DOPORUČENÍ: Nechte si každé 2 až 3 roky hodinky přezkoušet v odborné opravě.

OCHRANA KVALITY HODINEK

■ Vodotěsnost hodinek

Označení	stupeň vodotěsnosti	podmínky užívání			
		náhodný styk s vodou (déšť..)	plavání, jachting, sprcha	šnorchlování	hlubinné potápění
žádné označení	nejsou vodotěsné	ne	ne	ne	ne
water resistant	3 bar	ano	ne	ne	ne
water resistant 5 bar (50 m)	5 bar	ano	ano	ne	ne
water resistant 10/15/20 bar (100, 150, 200 m)	10/15/20 bar	ano	ano	ano	ne

Poznámka:

Tlak uvedený v barech je pouze orientační (získaný při testování) a nelze ho považovat za směrodatný při hlubinném potápění. Pohyb při plavání ve větších hloubkách nebo při skocích do vody zvyšuje tlak vody a může vodotěsnost narušit. Označení vodotěsnosti pouze vyjadřuje, k jakému účelu je hodinky možno použít za předpokladu, že těsnění korunky, tlačítek a zadního víka je v bezvadném stavu. Pozor na prudké změny teploty.

OCHRANA KVALITY HODINEK

■ UPOZORNĚNÍ

NÁRAZY A VIBRACE

Hodinky je třeba chránit před nárazem, protože by se mohl poškodit jejich jemný mechanismus.

MAGNETISMUS - ELEKTROMAGNETISMUS

Silný magnetismus hodinkám škodí. Chraňte je před přímým stykem s magnetickými předměty.

CHEMIKÁLIE

Hodinky nesmí přijít do styku s rozpouštědly, rtuť, kosmetickými přípravky, saponáty, lepidlem a barvami. Mohlo by dojít k poškození hodinek, ke změně barvy pouzdra nebo náramku a i k dalším závadám.

PÉČE O POUZDRO A NÁRAMEK

Hodinky i náramek občas otřete. Zabráníte tak poškození oxidací.

ODSTRANĚNÍ OCHRANNÉ FÓLIE

V případě, že hodinky mají na spodní straně pouzdra ochrannou fólii nebo nálepku, je nutné ji před použitím hodinek odstranit.

ZÁRUČNÍ LIST

Záruční list je průkazem práva kupujícího ve smyslu Občanského zákoníku. Řádně vyplněný záruční list nebo doklad o nákupu je třeba předložit při každé reklamaci. Jsou-li hodinky používány v souladu s návodem na obsluhu, pak se na hodinky poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje. V době záruky budou bezplatně odstraněny poruchy výrobku způsobené výrobní vadou nebo vadným materiálem tak, aby výrobek mohl být řádně používán.

Záruka se nevztahuje na:

- ♦ opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
- ♦ vady způsobené nekvalifikovanou opravou

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi váží podle zvláštních právních předpisů.

Reklamací vady uplatněte v prodejně, kde byl výrobek zakoupen.

Prodávající a adresa servisní opravy:

ALTRO spol. s r. o., Václavická 2385, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel.: 281 922 503, e-mail: servis@altro.cz, IČO: 41196511

Poznámka k životnímu prostředí

Firma Seiko Watch Corporation se aktivně a v celosvětovém měřítku zapojuje do programů ochrany životního prostředí. Pokud budete kdykoli chtít odložit staré hodinky, zajistěte laskavě, aby byly zlikvidovány způsobem stanoveným jednotlivými členskými státy EU. V servisních střediscích uvedených v tomto záručním listě Vám rádi poradí.

