



MPM-QUALITY v.o.s.

Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ

Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199

info@preciosa-hodinky.cz

www.preciosa-hodinky.cz



PRECIOSA

GENUINE CZECH CRYSTAL

AMENITY SIRIUS



Návod na hodinky W020.17009

Elegantní hodinky s chronografem, duálním 24 hodinovým číselníkem a datumem. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé oceli 316L upravené leštěním do vysokého lesku. Zdobení pouzdra kubickou zirkonií PRECIOSA je provedeno CNC technologií, kdy jsou krystaly fasovány do ocelového pouzdra. Netradiční vzhled dodává hodinkám slilikónový řemínek.

Vodotěsnost - 5 ATM. Zaručuje odolnost proti vodě při běžném užívání.

Nastavení času

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu. Povyťáhnout korunku do pozice Z. Otáčením po směru chodu ruček nastavte požadovanou hodnotu. Po ukončení nastavování je nutné korunku zatlačit do původní polohy O. Spolu s hlavními ručkami seřizujete i čas v duálním číselníku.

Nastavení datumu

Nenastavujte datum mezi 23 až 4 hod. Stejně jako při nastavování času povytáhněte korunku O do pozice Y a otáčením po směru chodu ruček nastavte požadovaný datum. Po ukončení nastavování je nutné korunku zatlačit do původní polohy. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

Kalibrace chronografu

Pokud ručky chronografu neukazují správně na pozici 12 hodin, u vteřinové ručky, nebo „60“ v případě ručky minut i po vynulování chronografu, je nutno provést kalibraci ruček. Povyťáhnout korunku do pozice Z. Opakovaným stisknutím nebo přidržením tlačítka A se seřizuje vteřinová ručka chronografu na pozici 12 hodin. Stisknutím tlačítka B se seřizuje ručka minut na pozici 60. Pro ukončení a potvrzení kalibrace zatlačte korunku zpět do základní pozice O.

Použití chronografu

Délka měření chronografu je 59 min. 59 vteřin., s přesností měření na 1/5 vteřin.

1. Měření jednoho času

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

2. Měření přerušované

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko A, stopky se znovu spustí.

Stisknutím A se stopky znovu zastaví.

Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.

Schéma

- 1 - vteřinový číselník hlavního času
- 2 - vteřinová ručka chronografu
- 3 - minutový číselník chronografu
- 4 - duální 24 hodinový číselník
- 5 - ukazatel datumu

KALIBR: FS00

