

PRIM[®]

W01C.10163



HODINKY S CHRONOGRAFEM

VODOTĚSNOST A ODOLNOST VŮČI NÁRAZU

Hodinky jsou odolné vůči nárazu. Přesto by však neměly být vystavovány příliš těžkým nárazům jako je například pád na tvrdou zem. Mohlo by totiž dojít k poškození mechanismu hodinek. Hodinky s označením "3 a 5 ATM Water Resistant" nejsou vodotěsné.

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Povytháhnout korunku do pozice Z. Otáčením nastavte požadovanou hodnotu a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.

NASTAVENÍ DATUMU

Nenastavujte datum mezi 23 až 4 hod.

Stejně jako při nastavování času povytháhněte korunku do pozice Y a otáčením nastavte požadovaný datum a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.

Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

1. Měření jednoho času

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

2. Měření přerušované

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko A, aby se stopky znova spustily.

Stisknutím A se stopky zase zastaví.

Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.

SERVISNÍ STŘEDISKO

BD SERVIS s.r.o.

Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek

Tel: +420558441195, Mobil +420739600471

e-mail: bdservis@email.cz

PRIM[®]

www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 602, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

SCHEMA:

1 - hlavní hodinová ručka

2 - hlavní minutová ručka

3 - datum

4 - vteřinový číselník
hlavního času

5 - hodinový číselník chronografu

6 - minutový číselník chronografu

7 - vteřinová ručka chronografu

A - tlačítko chronografu

B - tlačítko nulování

O - korunka v základní poloze

Y - korunka v poloze pro
seřízení datumu

Z - korunka v poloze pro
seřízení hodin

KALIBR: OS 20

