

Jak zjistit funkce hodinek?

Opakováním stisknutím tlačítka **MODE** procházíte funkcemi hodinek – ty se mohou v závislosti na modelu lišit. Pozor, některé funkce nemusí hodinky obsahovat!

Přehled funkcí (režimů): čas, stopky (**ST**), alarm (**AL**), odpočet (**TR**), duální čas (**T2** nebo **DT**), tempo (**PA**), narozeniny (**BI**), vyvolání uložených dat (**DATA**)

Analogové zobrazení – u hodinek s ručkami vysuňte korunku, jejím otočením nastavíte čas a korunku vraťte do původní polohy (zasuňte nejlépe k pouzdru)

EL světlo – stisknete tlačítko **LIGHT**, displej se osvětlí po dobu 3 sekund

Dotykový displej – beztláčítkové modely – pro odemknutí tlačítek stisknete a přidržte tlačítko **EL/UNLOCK** cca 3 sekundy -> tímto úkolem lze aktivovat a deaktivovat zámek displeje. Je-li displej zamknutý, tzn. že dotyková tlačítka jsou deaktivována, zobrazí se na displeji nápis **LOCK**

FUNKCE ČAS

Nastavení času

- Tlačítkem **MODE** zvolte režim čas.
- Stisknete a přidržte tlačítko **RESET** cca 3 sekundy dokud nezačnou blikat vteřiny. Stisknutím tlačítka **START/STOP** vteřiny vynulujete.
- Pro přechod na nastavení hodin stisknete **MODE** a tlačítkem **START/STOP** je nastavíte. Stisknete tlačítko **MODE**.
- Nastavení minut, roku, měsíce a data provádějte stejným způsobem (tlačítko **MODE** pro přechod na další nastavení a tlačítko **START/STOP** pro změnu údajů). U některých modelů zde můžete nastavit i hodinový formát.
- Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka **RESET**.

Kalendář – není-li zobrazeno datum přímo na displeji v režimu čas, stisknete pro náhled tlačítko **START/STOP**

12/24 hod formát – v režimu čas stisknete tlačítko **RESET**, u některých modelů tlačítko **STOP** či lze hod. formát nastavit v režimu čas

FUNKCE ALARM (AL)

Tlačítkem **MODE** zvolte funkci alarm **AL**

- Stisknete tlačítko **LIGHT** (popřípadě **RST/STP**) a zvolte nastavení hodinového signálu, nebo Alarm 1–5 -> Pouze u modelů s více alarmy!!!
- Stisknete (popřípadě přidržte) tlačítko **RESET**, začnou blikat hodiny. Stlačením tlačítka **START/STOP** nastavíte hodiny na požadovaný čas a stisknete **MODE**. Stejným způsobem nastavíte minuty.
- Stisknete tlačítko **RESET** pro ukončení a uložení nastavení. Alarm se u většiny modelů automaticky aktivuje (na displeji se zobrazí ikona zvonečku). Pokud tomu tak není, aktivujte ho stisknutím tlačítka **START/STOP**.

- Je-li čas alarmu nastaven (tzn. že neblíká žádná číslice), můžete opakovaným stisknutím tlačítka **START/STOP** nastavit kombinaci alarmu a hodinového signálu (symbol zvonečku). U hodinek s více alarmy použijte pro aktivaci hodinového signálu tlačítko **LIGHT** (viz výše). Jsou-li symboly (alarm a hod. signál) zobrazeny na displeji, jsou aktivní.
- Jakmile alarm dosáhne nastaveného času, ozve se akustický signál po dobu 60 sekund. Stisknutím libovolného tlačítka tento signál přerušíte.

FUNKCE ODPOČET (TR)

- Stisknutím tlačítka **MODE** zvolte režim **TR**.
- V režimu odpočet, stisknete a podržte tlačítko **RESET** dokud hodiny nezačnou blikat, nastavte je tlačítkem **START/STOP**.
- Pomocí tlačítka **MODE** přejděte k nastavení minut. Minuty nastavíte pomocí tlačítka **START/STOP**. Stejným způsobem nastavíte sekundy.
- Pro ukončení nastavení stisknete tlačítko **RESET**.
- Odpočet zahájíte a ukončíte tlačítkem **START/STOP**.
- akmile odpočet dosáhne nuly, ozve se zvukový signál po dobu 60 sekund. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka odpočet ukončíte.

FUNKCE STOPKY (SP NEBO CHRO-STP)

- Tlačítkem **MODE** zvolte funkci **SP**. Rozsah stopek je 0'00"00 ~ 23:59'59 (může být i jiný v závislosti na modelu)
- Stopky pustíte a zastavíte tlačítkem **START/STOP**. Tlačítkem **RESET** je vynulujete.
- Přejete-li si měřit mezičas, stisknete při počítání stopek tlačítko **RESET**, mezičas se zobrazí na displeji, ale stopky počítají dále, opětovným stisknutím tlačítka **RESET** se mezičas vynuluje a můžete zaznamenat další mezičas stejným způsobem (platí pro modely bez funkce ukládání a vyvolání dat!).
- Stisknutím tlačítka **START/STOP** stopky zastavíte.

Pouze pro modely s funkcí ukládání a vyvolání dat!!!!

Zaznamenání mezičasu

- Při běžících stopkách stisknete tlačítko **ST/STP** a zaznamenejte až 150 mezičasů.
- Počítání stopek ukončíte stisknutím tlačítka **RST/STP**.
- Aby se dala data vyvolat z paměti, stopky nesmí být vynulovány.

FUNKCE VYVOLÁNÍ ULOŽENÝCH DAT (DATA)

- Tlačítkem **MODE** zvolte režim vyvolání dat (**DATA**).
- Zobrazí se LAP údaje, pomocí tlačítka **ST/STP** listujte v jednotlivých záznamech.
- Pro zobrazení **SPLIT** údajů stisknete tlačítko **RST/STP**, poté listujte v jednotlivých záznamech pomocí tlačítka **ST/STP**.
- Pro návrat do režimu stopky stisknete tlačítko **RST/STP**.

FUNKCE DUÁLNÍ ČAS /CIZÍ ČAS (T2 NEBO DT)

- Tlačítkem **MODE** zvolte funkci **T2**.
- Stisknete tlačítko **RESET**, blíká nastavení hodin, tlačítkem **START/STOP** je nastavíte a stisknete tlačítko **MODE**.
- Blíká nastavení minut, stisknutím tlačítka **START/STOP** lze nastavit minuty pouze v intervalu 30 minut.
- Pro ukončení nastavení stisknete tlačítko **RESET**.

FUNKCE NAROZENINY (BI)

- Tlačítkem **MODE** zvolte režim **BI**
- Stisknete tlačítko **START/STOP** pro vypnutí či zapnutí signálu.
- Stisknutím tlačítka **RESET** měsíc začne blikat, nastavte tlačítkem **START/STOP**. Stisknete tlačítko **MODE**.
- Stejným způsobem nastavíte datum, hodiny, minuty.
- Stisknete **RESET** pro ukončení nastavení.
- Pro nastavení dalších narozenin stisknete tlačítko **LIGHT** a postupujte stejnými kroky.
- Upozornění vypnete stisknutím jakéhokoliv tlačítka.

FUNKCE TEMPO (PI)

- (10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240, 320 temp za minutu)
- Při základním displeji stisknete tlačítko **MODE** a zvolte funkci tempa **PA**.
- Začne blikat hodnota tempa. Tlačítkem **RESET** navolte rychlost tempa.
- Tlačítkem **START/STOP** tempo spustíte a vypnete.
- Po jedné minutě spuštěného tempa se zobrazí základní displej, ale tempo pokračuje. Stisknutím libovolného tlačítka se zobrazí displej tempa.

Pozn.: Pro urychlení tempa při nastavování hodnot přidržte příslušné tlačítka.

UPOZORNĚNÍ

1. **Nepokoušejte se otevřít pouzdro oddělením zadního víčka. Při výměně baterie se raději obraťte na autorizovaný servis.**
2. **Nemanimulujte s tlačítky pokud jsou hodinky pod vodou a ani v případě, že jsou hodinky ještě vlhké.**
3. **Chraňte hodinky před nárazem.**
4. **Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.**
5. **Hodinky čistěte suchým a jemným hadříkem.**
6. **Nikdy k čištění nepoužívejte chemikálie.**
7. **Nevystavujte hodinky elektromagnetickému působení.**

POKYNY A INFORMACE PRO UŽIVATELE

- Přesnost stroje **QUARTZ** a digitálního stroje je ± 20 sec/měsíc (max. odchylka uváděná výrobcem).
- Aby Vám hodinky sloužily co nejlépe, zabraňte jejich styku s chemikáliemi a nevystavujte je extrémním teplotám, náhlým změnám teplot, chraňte je před pádem, prudký nárazem, otlasy, působením magnetického pole, účinky vlhkosti a vody v případě, že nejsou označeny jako vodotěsné.
- U hodinek, které mají lepené kamínky na pouzdrě nebo pásku se vyvarujte styku hodinek s vodou, protože by mohlo dojít k narušení lepidla a snadnému vypadnutí kamínků.
- Jelikož jsou hodinky v neustálém kontaktu s pokožkou, lehce se znečistí prachem a potem, což v některých případech může způsobit podráždění pokožky.
- Seznamte se s parametry a způsobem používání hodinek v návodu na použití.
- Při zpozdování hodinek doporučujeme výměnu baterie.
- Symbol přeškrtnuté popelnice vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše. Můžete ho najít přímo na bateriích, jejich obalech nebo na výrobcích, které je obsahují! Použité baterie nevhazujte do běžného odpadu. Baterie mohou vážně narušit životní prostředí, obsahují těžké kovy, které mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví.

INFORMACE K VODOTĚSNOSTI

- Vodotěsnost hodinek je označena na číselníku nebo na spodním víčku. Na základě této hodnoty používejte hodinky přesně dle informací v tabulce.
- Vodotěsnost je zaručena, pokud nedojde k mechanickému poškození skla, pouzdra, tlačítka či korunky. Před kontaktem hodinek s vodou vždy zkontrolujte, zda je korunka plně zasunutá/dotažena.
- U vodotěsných hodinek nikdy nemanipulujte s korunkou a tlačítky ve vodě nebo vlhku, a to ani v případě, pokud jsou hodinky ještě mokré.
- Záruku na vodotěsnost nelze uplatnit v případě, že při servisní opravě nebyl proveden kontrolní test vodotěsnosti.

watter resistant	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3 ATM	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5 ATM	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
10 ATM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
20 ATM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

REKLAMACE**REKLAMACE SE VZTAHUJE NA VADY VÝROBNÍ A VADY STROJE.**

Reklamacie se nevztahuje na závady vzniklé používáním v rozporu s návodem na použití:

- použitím jiného než výrobem schváleného příslušenství
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou:
 - vady vyvolané neodborným zásahem nebo opravou
 - vady vzniklé nevhodným ošetřováním výrobku

Reklamacie se nevztahuje na opotřebení věcí způsobené jejím obvyklým užíváním:

- vybití baterie – deklarovaná životnost baterie je 6 měsíců
- užíváním opotřebovanou povrchovou úpravu na pásku a pouzdrě hodinek, která slouží pouze jako módní estetický doplněk, a její životnost je závislá na materiálu, ze kterého jsou hodinky vyrobeny

Dále se reklamacie nevztahuje na závady způsobené:

- mechanickým způsobem
 - poškození nebo opotřebení skla, pouzdra a náramku nebo řemínku způsobené běžným používáním výrobku (otěr, odtření, poškrábání)
 - vady způsobené jiným nevhodným postupem spotřebitele
 - vypadnutí kamínku z důvodu mechanického poškození
 - vady způsobené vnějšími vlivy například nárazem, chemikáliemi apod.
- korozi či oxidaci
 - vodou poškozený strojek nebo jiná součást výrobku v důsledku nesprávného použití
- elektrickým přepětím v rozvodné síti
- provedením neodborného zásahu či změnou parametrů
 - vady vzniklé použitím nekvalitního napájecího článku
- přírodními živly nebo vyšší mocí (povodně atd.)