

Návod k použití:

kombinované hodinky SECCO

Stupeň vodotěsnosti:

Třída	Označení pouzdra	A	B	C	D
I	-	NE	NE	NE	NE
II	WATER RESISTANT	ANO	NE	NE	NE
III	50M WATER RESISTANT	ANO	ANO	NE	NE
IV	100M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	NE
V	200M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	ANO

A - déšť, vlhkost, atd.

B - plavání, mytí auta, atd.

C - potápění bez dýchacího přístroje, atd.

D - potápění s dýchacími přístroji

!!! Pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!

výchozí pozice - mód času

Nastavení času a datumu:

- 1) „A“ - bliká údaj sekund
- 2) „B“ - výběr údaje pro nastavení
- 3) „D“ - změna hodnoty zvoleného údaje
- 4) „A“ - konec nastavení
- 5) „D“ - změna formátu 12/24



Nastavení ručiček:

- 1) „E“ - povytáhni a otáčeš

Nastavení budíku:

- 1) „B“ - 3x, zobrazí se mód budíku
- 2) „A“ - bliká údaj hodin
- 3) „B“ - výběr údaje pro nastavení
- 4) „D“ - změna hodnoty zvoleného
- 5) „A“ - konec nastavení
- 6) „D“ - aktivace budíku a hod. signálu

Stopky:

- 1) „B“ - 1x, zobrazí se mód stopek
- 2) „D“ - start / stop
- 3) „A“ - mezičas / rušení meziasu
- 4) „A“ - nulování (pokud stopky stojí)

Odpočítávací stopky:

- 1) „B“ - 2x, zobrazí se mód odp. stopek
- 2) „A“ - bliká údaj hodin
- 3) „B“ - výběr údaje pro nastavení
- 4) „D“ - změna hodnoty zvoleného
- 5) „A“ - konec nastavení
- 6) „D“ - start / stop
- 7) „A“ - nulování

Světlo:

- 1) „C“ - světlo zůstane svítit cca 3 sec.