

NASTAVENÍ HODINEK CHARLES DELON 5351



Nastavení běžného času:

Pro nastavení přesného času vytáhněte korunku a po směru hodinových ručiček s ní otáčejte. Až dosáhnete požadovaného času, zatlačte korunku zpět.

Nastavení duálního času a data:

Pro nastavení duálního času, který se zobrazuje v pravém digitálním okénku, stiskněte 2x dolní tlačítko. Horním tlačítkem nastavíte požadovanou hodinu, poté stiskněte 1x dolní tlačítko a horním tlačítkem nastavíte minuty. Při dalším stisknutí dolního tlačítka se objeví v digitálním okénku datum, první číslo značí měsíc, druhé den. Požadovaný měsíc nastavíte horním tlačítkem a potvrdíte tlačítkem dole, to samé provedete ještě jednou pro nastavení dne.