

Designhütte Space

Návod k natahovači hodinek s automatickým strojem - Space

Popis ovládání: ovladače jsou umístěny na zadní straně natahovače

Horní ovladač:

- A- Natahovač se otáčí 6 minut po směru chodu hodinek, v klidu je 30 minut, pak se cyklus opakuje
- B- Natahovač se otáčí 6 minut proti směru chodu hodinek, v klidu je 30 minut, pak se cyklus opakuje
- C- Natahovač se otáčí 20 minut po směru chodu hodinek, v klidu je 10 minut. Pak se otáčí 20 minut proti směru chodu hodinek, v klidu je 10 minut. Pak se celý cyklus opakuje
- D- Natahovač se otáčí 10 minut po směru chodu hodinek. Pak otáčení pokračuje 10 minut proti směru chodu hodinek. Takto je natahovač v provozu 3 hodiny a následuje 9 hodin v klidu. Pak se celý cyklus opakuje.

Dolní ovladač:

I - zapnuto

O – vypnuto

Napájení:

Natahovač je napájen přes adapter ze sítě. Adapter je součástí natahovače.

Natahování hodinek:

Stlačte polštářek a nasadte hodinky na střed polštářku. Uvolněním tlaku se polštářek vytvaruje podle velikosti řemínku. Vložte polštářek, zcela zavřete víko, na ovladači zvolte režim a směr otáčení a spusťte chod.

Poznámka:

Natahovač není vhodný pro natahování těžších mechanických hodinek s ocelovým náramkem!!!

Pokud se hodinky dotýkají při otáčení předního plexiskla, může vlivem zvýšené zátěže dojít k zadření motoru!!!

Pro chod natahovače je nezbytné mít skleněné víko zavřené!

Používejte pouze příložený adaptér.

Adaptér neodpojujte, pokud je natahovač v chodu.

Při vkládání a vyjmutí hodinek natahovač vždy vypněte.

Nepohybujte natahovačem, pokud je v chodu.

Výhradní dovozce pro Česko a Slovensko:

AVIKO TIME s.r.o.

Uralská 687/3

160 00 Praha 6 - Bubeneč