

Návod k hodinkám EDOX 101... (stroj Ronda 5021.D)



Cal. 5021.D

Popis hodinek:

- 1 – základní poloha korunky
 - 2 – poloha pro seřízení datumu
 - 3 – poloha pro seřízení času (vteřinová ručka stojí)
- Horní tlačítko – spuštění a vypnutí stopek
Dolní tlačítko – vynulování stopek

Modely 10101 a 10102 mají šroubovací korunku. Korunku je nutné před vytažením vyšroubovat a po seřízení hodinek opět zašroubovat.

Seřízení stopek na 0

Korunku vyšroubujte a vysuňte do polohy 3

Podržte současně obě tlačítka nejméně po dobu 2 vteřin

Horním tlačítkem seřidte centrální vteřinovou ručku na 0.

Pokud tlačítko stisknete na delší dobu ručka se pohybuje rychleji.

Stiskněte dolní tlačítko.

Horním tlačítkem seřidte minutovou ručku na 0.

Pokud tlačítko stisknete na delší dobu ručka se pohybuje rychleji.

Zasuňte korunku zpět do polohy 1 a zašroubujte.

Jednoduché stopky

Korunka musí být zašroubována v poloze 1

Stiskněte horní tlačítko – START

Stiskněte opět horní tlačítko – STOP

Stiskněte dolní tlačítko – vynulování stopek

Stopky – sčítání časů

Korunka musí být zašroubována v poloze 1

Stiskněte horní tlačítko – START

Stiskněte opět horní tlačítko – STOP (čas stojí)

Stiskněte opět horní tlačítko – opětovný START

Stiskněte opět horní tlačítko – STOP

Tyto kroky opakujte v libovolném počtu

Stiskněte dolní tlačítko – vynulování stopek

Stopky – použití mezičasů

Korunka musí být zašroubována v poloze 1

Stiskněte horní tlačítko – START

Stiskněte dolní tlačítko – MEZIČAS (čas běží)

Stiskněte dolní tlačítko – opětovný START

Tyto dva kroky opakujte v libovolném počtu

Stiskněte horní tlačítko – STOP

Stiskněte dolní tlačítko – vynulování stopek

Stopky – měření dvou časů

Korunka musí být zašroubována v poloze 1

Stiskněte horní tlačítko – START

Stiskněte dolní tlačítko – zastaven první čas (čas běží)

Stiskněte horní tlačítko – zastaven druhý čas

Přečtěte první čas

Stiskněte dolní tlačítko – přečtěte druhý čas

Stiskněte dolní tlačítko – vynulování stopek

Seřízení času

Vyšroubujte korunku a vytáhněte ji do polohy 3 vteřinová ručka se zastaví.

Otáčením korunky seřidte čas.

Korunku zasuňte a zašroubujte.

Seřízení datumu

Datum nelze nastavovat v době od 22 do 2 hodin, kdy je datové kolo v záběru.

Vyšroubujte korunku a vytáhněte ji do polohy 2

Otáčením korunky po směru hodinkových ruček seřidte datum. Poznámka: pokud seřizujete datum v době od 21 do 24 hodin nastavte datum na následující den

Zasuňte korunku zpět do polohy 1 a zašroubujte.

Seřízení datumu po výměně baterie

Vyšroubujte korunku a vytáhněte ji do polohy 2. Hodinky zůstanou v chodu.

Otáčením korunky po směru hodinkových ruček seřidte datum na včerejší den.

Vytáhněte korunku do polohy 3. Hodinky se zastaví.

Otáčením korunky po směru hodinkových ruček seřidte datum na dnešní den.

Pokračujte v otáčení dokud nenastavíte správný čas. Pokud nastavujete čas odpoledne, musíte jednou přetočit celý 12-hodinový cyklus.

Zasuňte korunku zpět do polohy 1 a zašroubujte ji.