

**GARMIN**  
vívofit® junior



**Návod k obsluze**

Listopad 2016 190-02084-00\_0A Vytisknuto v ČR

Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin nelze pořizovat kopie kompletního manuálu ani jeho částí. Společnost Garmin si v důsledku zlepšování nebo změn výrobku vyhrazuje právo měnit obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto změny hlásit. Pokud máte zájem o aktualizace produktu nebo o bližší informace týkající se jeho používání, navštivte stránky [www.garmin.cz](http://www.garmin.cz).

Garmin®, logo Garmin a vívoFit® jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností, které jsou registrované v USA a v dalších zemích. Garmin Connect™ je obchodní známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Název a logo Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Garmin je oprávněna je užívat na základě licence. Další obchodní známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

M/N: A03009

# Obsah

<b>Úvod</b> .....	<b>1</b>
Práce se zařízením .....	1
Spárování s chytrým telefonem .....	2
Aplikace vívoFit jr. ....	3
Garmin Connect .....	5
Symboly .....	6
Cílová aktivita .....	7
Plnění úkolů .....	7
Získané peníze .....	8
Možnosti hlavní nabídky .....	9
Odpočítávání doby probíhající aktivity ....	10
Klasické stopky .....	12
Upozornění na nečinnost .....	13
Monitorování spánku .....	14
<b>Historie</b> .....	<b>14</b>
Manuální odeslání dat do chytr. telefonu .....	14

<b>Vlastní nastavení přístroje</b> .....	16
Nastavení aplikace vívofit jr. ....	16
<b>Informace o přístroji</b> .....	17
Technické údaje .....	17
Aktualizace softwaru .....	18
Zobrazení informací o přístroji .....	18
Péče o přístroj .....	19
Čištění přístroje .....	20
Uživatelé vyměnitelné baterie .....	21
Výměna baterie .....	22
Výměna náramku .....	24
Postup při výměně náramku .....	25
<b>Problémy a jejich odstranění</b> .....	26
Krokoměr neměří počet kroků přesně .....	26
Na displeji přístroje se nezobrazuje přesný čas .....	27
Je můj chytrý telefon kompatibilní s náramkem? .....	28

Spárování s více mobilními přístroji .....	28
Jak spárovat další zařízení s aplikací vířvofit jr.? .....	30
Resetování přístroje .....	30
Přístroj se nechce zapnout .....	31
<b>Příloha .....</b>	<b>31</b>
Získání podrobnější informací .....	31
Softwarová licenční smlouva .....	32
<b>Rejstřík .....</b>	<b>34</b>




# Úvod

## VAROVÁNÍ

Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příloženém letáku Bezpečnostní pokyny a produktové informace.

Před zahájením nebo úpravou Vašeho tréninkového programu se vždy poraďte se svým lékařem.

## Práce se zařízením

- Tisknutím hlavního tlačítka  můžete rolovat funkcemi přístroje a možnostmi jednotlivých nabídek.
- Po přidržení tlačítka po dobu 1 vteřiny se zobrazí příslušná nabídka.



- Přidržením tlačítka po dobu 1 vteřiny zvolíte danou možnost nabídky.
- Při přidržení tlačítka po dobu kratší než 1 vteřina se rozsvítí podsvícení. Podsvícení se vypíná automaticky.

## Spárování s chytrým telefonem


Aby bylo možné spárovat zařízení vívoFit junior s chytrým telefonem, musí mít alespoň jeden z rodičů účet Garmin Connect™ (viz [Garmin Connect, strana 5](#)).

Zařízení je třeba spárovat přímo prostřednictvím aplikace vívoFit jr., nikoliv přes nastavení pro bezdrátové připojení Bluetooth® v chytrém telefonu.

- 1** Prostřednictvím obchodu s aplikacemi si do svého chytrého telefonu nainstalujte aplikaci vívoFit jr., kterou otevřete.
- 2** Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla, které používáte pro přihlášení



k účtu Garmin Connect.

- 3 Na základě pokynů uvedených v aplikaci zadejte potřebné informace o své rodině a jednotlivých dětech.
- 4 Stiskněte hlavní tlačítko na přístroji vívoFit junior a přidržte ho, dokud se neobjeví symbol . Přístroj se přepne do režimu párování.
- 5 Na základě pokynů v aplikaci dokončete kompletní proces nastavení.  
POZNÁMKA: Se zařízením můžete spárovat až tři mobilní zařízení, jako jsou například tablet nebo mobilní telefon druhého rodiče ([Spárování s více mobilními přístroji, strana 28](#)).

## **Aplikace vívoFit jr.**

Bezplatná aplikace vívoFit jr. Vám umožňuje sledovat denní aktivitu Vašeho dítěte a plnění jeho úkolů.

**Activity tracking (Sledování aktivity):** díky této funkci budete mít přehled o tom, kolik kroků dítě za den ušlo a kolik minut strávilo aktivním pohybem.

**Chore progress (Plnění úkolů):** s pomocí této funkce lze vytvářet a spravovat úkoly, přidělovat peníze za splnění úkolů a měnit získané peníze za vlastní odměny.

**Adventure trail (Dobrodružná stezka):** tato funkce Vám pomůže motivovat Vaše děti ke každodennímu pohybu. Každý den, kdy se jim podaří strávit 60 minut aktivním pohybem, objeví na stezce nová zvířata a zábavné informace.

**Family challenges (Rodinné výzvy):** při párování s kompatibilním zařízením Garmin na sledování aktivity a účty rodičů, lze sledovat počet ušlých kroků celé rodiny.






**Settings (Nastavení):** slouží pro nastavení zařízení a uživatelského rozhraní, a to včetně tónů pro upozornění, symbolů, profilových obrázků atd.

## Garmin Connect

Abyste mohli využívat aplikaci vívofit jr., musí mít alespoň jeden z rodičů uživatelský účet Garmin Connect. Pokud si chcete zdarma založit účet, navštivte internetové stránky [www.garminconnect.com/start](http://www.garminconnect.com/start). S účtem Garmin Connect získáte nástroje pro zaznamenávání tras, analýzu záznamů, sdílení údajů a pro vzájemné povzbuzování. Po propojení kompatibilních zařízení pro sledování aktivity s účtem Garmin Connect můžete zaznamenávat své každodenní pohybové aktivity a společně zdolávat rodinné výzvy.

## Symboly

Níže uvedené symboly představují různé funkce zařízení. Mezi jednotlivými funkcemi můžete rolovat tisknutím hlavního tlačítka.

	Aktuální datum. Čas a datum se aktualizuje při odesílání dat do chytrého telefonu.
	Celkový počet kroků udělaných v průběhu dne.
	Celkový počet minut strávených v daném dni aktivním pohybem a ukazatel splnění denního cíle, kterým je 60 min. aktiv. pohybu.
	Počet splněných úkolů, které byly stanoveny na daný den.
	Celkový počet vydělaných penízků.

## **Cílová aktivita**

V zájmu zlepšení kondice a zdraví Vašich dětí doporučují zdravotnické organizace, jako je americký institut Centers for Disease Control and Prevention, aby Vaše děti strávily přinejmenším 60 minut denně aktivním pohybem. Tím jsou myšleny buď aktivity střední intenzity, jako je například svižná chůze, nebo energické pohybové činnosti jako je běh.

Zařízení povzbuzuje děti k aktivitě tím, že jim zobrazuje jejich úspěch vzhledem k dosažení denního cíle, kterým je 60 minut strávených aktivním pohybem.

## **Plnění úkolů**

Prostřednictvím aplikace vívoFit jr. lze vytvářet a přiřazovat úkoly a zároveň také aktualizovat pokrok Vašich dětí v plnění úkolů. Po připojení zařízení vívoFit junior k chytrému telefonu se na displeji zařízení objeví aktuální počet

dokončených úkolů ① a úkolů přiřazených ② danému dni.



## Získané penízky



Prostřednictvím aplikace vívoFit jr. můžete také odměňovat dítě za splnění úkolů získáním určitého počtu penízků. Po připojení Vašeho zařízení vívoFit junior k chytrému telefonu se na displeji zařízení objeví aktuální počet vydělaných penízků ①.






V aplikaci vívoFit jr. lze získané penízky vyměnit za odměny. Prostřednictvím aplikace můžete zadat vlastní odměny a nastavit počet penízků potřebný pro získání dané odměny. Pokud v rámci aplikace Vaše dítě penízky smění za odměny, zobrazí se po připojení zařízení k chytrému telefonu na displeji aktuální počet penízků.

## Možnosti hlavní nabídky


Po stisknutí a přidržení hlavního tlačítka se zobrazí nabídka, jejímiž možnostmi lze rolovat tisknutím hlavního tlačítka.

	Dojde k zahájení párování zařízení a k odeslání informací do chytrého telefonu s podporou technologie Bluetooth.
	Zobrazí se možnosti pro odpočítávání doby trvání aktivity.

	Spustí se stopky.
	Zobrazí se informace o zařízení.
	Slouží pro návrat na předchozí stránku.

## Odpočítávání doby probíhající aktivity

Součástí zařízení je funkce odpočítávání doby trvání aktivity.

- 1 Pro zobrazení nabídky stiskněte a přidrže hlavní tlačítko.
- 2 Přidrže tlačítko .
- 3 Tisknutím hlavního tlačítka můžete rolovat možnostmi odpočítávání.
- 4 Pro výběr a spuštění požadovaného typu odpočítávání stiskněte a přidrže hlavní tlačítko.








Zařízení pípne, stopky zahájí odpočítávání a zařízení odešle upozornění nejbližšímu spárovanému chytrému telefonu. Pokud zbývají poslední 3 vteřiny aktivity, zařízení začne pípat a nepřestane až do chvíle, kdy čas vyprší.




**TIP:** Odpočítávání lze zastavit přidržením hlavního tlačítka.


### ***Možnosti odpočítávání***

Zařízení je dodáváno s přednahránými počítadly, která jsou zaměřena na běžné aktivity. Například dvouminutové počítadlo lze využít při čištění zubů nebo při provádění jiných aktivit trvajících 2 minuty. Každý z úkolů je načasován na určitou dobu počítanou v minutách.

Symbol	Doba	Příklad aktivity
 2	2 min.	Čištění zubů
 5	5 min.	Dělení se o hračky
 10	10 min.	Dojezení jídla
 15	15 min.	Čtení
 20	20 min.	Učení nebo procvičování
 30	30 min.	Sledování TV nebo jiného zařízení

## Klasické stopky

- 1 Pro zobrazení nabídky přidrže hlavní tlačítko.
- 2 Přidrže tlačítko .
- 3 Stisknutím tlačítka  spusťte odpočítávání.
- 4 Stisknutím tlačítka  vypněte stopky.

- 5 Pokud je to nutné, stiskněte tlačítko , a stopky se vynulují.
- 6 Funkci stopek opustíte stisknutím hlavního tlačítka.

## Upozornění na nečinnost

Nadměrné dlouhé sezení může vést k nežádoucím metabolickým změnám. Z toho důvodu Vás bude ukazatel upozorňující na nečinnost nabádat k pohybu. Po uplynutí jedné hodiny, ve které jste nebyli pohybově aktivní, se objeví ukazatel ①. Po každých dalších 15 minutách neaktivity se objeví další dílek ② ukazatele.



Upozornění na nečinnost můžete resetovat tím, že se krátce projdete.

## Monitorování spánku

Během spánku přístroj sleduje Vaše pohyby. V nastavení aplikace vívoFit jr. můžete zadat obvyklou dobu spánku uživatele. V aplikaci vívoFit jr. si můžete také prohlédnout statistiky spánku.

## Historie



Vaše zařízení ukládá záznamy Vašich denních aktivit a statistiky spánku. Tuto historii lze odeslat do aplikace vívoFit jr.

Ve vlastním přístroji zůstane historie uložena po dobu až 4 týdnů. Pokud je paměť pro ukládání dat plná, přístroj smaže staré údaje, aby vytvořil místo pro nové.

## Manuální odeslání dat do chytrého telefonu

Vaše zařízení pravidelně automaticky odesílá

data do nejbližšího spárovaného Bluetooth zařízení. Mimo to můžete data kdykoliv odeslat ručně. Díky tomu si můžete prohlížet vykonané aktivity, stav úkolů a množství získaných penízků v aplikaci vívoFit jr.

- 1 Umístěte zařízení do blízkosti Vašeho chytrého telefonu.
- 2 Otevřete aplikaci vívoFit jr.
- 3 Na zařízení vívoFit junior přidržte hlavní tlačítko, aby se zobrazila hlavní nabídka.
- 4 Přidržte tlačítko  .  
Objeví se symbol  a červený pohyblivý ukazatel, který informuje o tom, že zařízení momentálně odesílá data.
- 5 Aplikaci ve svém chytrém telefonu aktualizujete tím, že přejetete prstem po displeji ve směru shora dolů.

## Vlastní nastavení přístroje

### Nastavení aplikace vívoFit jr.

Prostřednictvím aplikace vívoFit jr. si můžete upravit nastavení přístroje, uživatelského rozhraní a samotné aplikace.

V aplikaci vívoFit jr. zvolte .

**Children and device settings (Děti a nastavení zařízení):** tato funkce slouží pro přidávání dětí, spárování s dalšími přístroji a vytvoření vlastního nastavení přístroje. Můžete zde například zapnout či vypnout akustická upozornění, změnit symbol kroků a zadat jméno dítěte.

**Family settings (Rodinné nastavení):** funkce umožňující upravit nastavení pro celou rodinu. Můžete zde například zadat jméno rodiny, pozvat další rodiče nebo opatrovníky a nastavit administrativní práva.

**App settings (Nastavení aplikace):**

umožňuje upravit nastavení aplikace.

Například zde můžete resetovat své heslo a nastavit předvolby pro notifikace.

## Informace o přístroji

### Technické údaje

Typ baterie	Uživatелеm vyměnitelná baterie CR1632
Životnost baterie	Až 1 rok
Rozmezí provozní teploty	Od -10°C do 60°C
Radiofrekvence/ protokol	Bezdrátová technologie Bluetooth Smart
Voděodolnost	5 ATM*

Přístroj dokáže odolat tlaku, který odpovídá hloubce 50 m pod vodní hladinou. Více informací naleznete na internetových stránkách [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Aktualizace softwaru

Pokud jsou k dispozici aktualizace softwaru, zařízení se automaticky samo aktualizace stáhne v době, kdy odesíláte data do chytrého telefonu ([Manuální odeslání dat do chytrého telefonu, strana 14](#)).

Během aktualizace se na displeji zobrazuje lišta znázorňující průběh aktualizace. Po dokončení aktualizace se přístroj restartuje.

## Zobrazení informací o přístroji

Zde si můžete prohlédnout ID jednotky a verzi softwaru.

- 1 Pro zobrazení hlavní nabídky přidržte prst na hlavním tlačítku.



## 2 Přidržte .

### Péče o přístroj

#### **POZNÁMKA**

Chraňte přístroj před nárazy a jiným nešetrným zacházením, mohlo by dojít ke snížení jeho životnosti.

---

Nemačkejte hlavní tlačítko pod vodou.

---

Při čištění přístroje nepoužívejte ostré předměty.

---

Zamezte styku přístroje s chemickými čisticími prostředky, ředidly a repelenty, které by mohly způsobit poškození plastových částí přístroje.

---

Přístroj nenechávejte v prostředí, kde je vysoká teplota (např. v sušičce).

---

---

Pokud přijde přístroj do styku s chlórem, slanou vodou, opalovacím krémem, kosmetikou, alkoholem nebo s jinými agresivními chemickými přípravky, důkladně jej opláchněte čistou vodou.

Pokud by byl přístroj dlouhodobě vystaven působení výše uvedených látek, mohlo by dojít k poškození jeho krytů.

---

Přístroj neukládejte na místě, které je dlouhodobě vystaveno extrémním teplotám, mohlo by dojít k jeho nenávratnému poškození.

---

## Čištění přístroje

- 1 Otřete přístroj hadříkem navlhčeným v jemném čistícím prostředku.
  - 2 Utřete přístroj do sucha.
- Po očištění nechte přístroj pořádně uschnout.

**TIP:** Více informací naleznete na stránkách [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare).

## Uživatелеm vyměnitelné baterie



### VAROVÁNÍ

K vyjmutí baterie nikdy nepoužívejte ostré předměty.

---

Držte baterii z dosahu dětí.

---

Nikdy nevkládejte baterii do úst. Pokud baterii spolknete, vyhledejte lékaře nebo místní centrum zabývající otravami.

---

Vyměnitelné baterie mohou obsahovat chloristan. Z toho důvodu může být vyžadováno speciální zacházení. Viz [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

---



### UPOZORNĚNÍ

Pro informace o správné likvidaci baterií kontaktujte místní sběrný dvůr.

---

## Výměna baterie

Přístroj je napájen jednou baterií CR1632.

- 1 Vyměňte přístroj z náramku.



- 2 Pomocí malého křížového šroubováku vyšroubujte čtyři šrouby na zadní straně jednotky.
- 3 Sejměte zadní kryt a vyměňte baterii.
- 4 Novou baterii vložte do přístroje tak, aby její záporný kontakt směřoval k vnitřní části předního krytu.



- 5** Zkontrolujte, zda není poškozené těsnění. To musí být přesně usazeno v zadním krytu.
- 6** Přiložte zadní kryt zpátky a zajistěte ho čtyřmi šroubky.
- 7** Všechny čtyři šroubky dobře a stejně utáhněte.
- 8** Zařízení zajistěte ve flexibilním silikonovém náramku tím, že roztáhnete otvor v náramku a přístroj do něj zasunete.

Šipka na přístroji musí být zarovnána se šipkou na vnitřní straně náramku.



## Výměna náramku

Náramek je navržen tak, aby svou velikostí odpovídal obvodu ruky většiny dětí ve věku 4 až 9 let. Pokud je náramek příliš malý, obraťte se na centrum zákaznické podpory Garmin, kde získáte informace o příslušenství a náhradních dílech. Vyjímatelná jednotka je kompatibilní s náramky pro zařízení vívoFit 3.

## Postup při výměně náramku

Informace o volitelném příslušenství získáte na stránkách [www.garmin.cz/produkty](http://www.garmin.cz/produkty) nebo se můžete obrátit na autorizovaného dealera Garmin.

- 1 Vyjměte přístroj z náramku.



- 2 Zařízení zajistěte ve flexibilním silikonovém náramku tím, že roztáhnete otvor v náramku a přístroj do něj zasunete.  
Šipka na přístroji musí být zarovnána se šipkou na vnitřní straně náramku.



## Problémy a jejich odstranění

### Krokoměr neměří počet kroků přesně

Pokud se Vám zdá, že krokoměr neměří přesně, můžete zkusit následující:

- Noste náramek na zápěstí ruky, která není Vaší dominantní.
- Pokud aktivně používáte pouze ruce nebo paže, mějte přístroj v kapse.



**POZNÁMKA:** Přístroj může některé opakující se pohyby, jako je tleskání rukama nebo čištění zubů, považovat za kroky.

## Na displeji přístroje se nezobrazuje přesný čas

Čas a datum se aktualizuje při odesílání dat do chytrého telefonu. V případě, že jste změnili časové pásmo nebo došlo k přechodu na letní čas (či naopak), byste měli nechat ručně odeslat data do svého chytrého telefonu, aby se zařízení aktualizovalo.

- 1 Zkontrolujte si, zda se ve Vašem chytrém telefonu či mobilním zařízení zobrazuje správný místní čas.
- 2 Dejte pokyn k odeslání dat do Vašeho chytrého telefonu ([Manuální odeslání dat do chytrého telefonu, strana 14](#)).

Dojde k automatické aktualizaci času a data.

## Je můj chytrý telefon kompatibilní s náramkem?

Fitness náramek vívoFit junior je kompatibilní s chytrými telefony podporujícími bezdrátovou technologii Bluetooth Smart.


Více informací o kompatibilitě naleznete na stránkách [www.garmin.com/ble](http://www.garmin.com/ble).

## Spárování s více mobilními přístroji

Po dokončení úvodního nastavení ([Spárování s chytrým telefonem, strana 2](#)) můžete zařízení vívoFit junior spárovat také s dalšími mobilními přístroji, jako jsou např. tablet nebo chytrý telefon druhého rodiče.


- 1 Prostřednictvím obchodu s aplikacemi si do svého chytrého telefonu nebo tabletu nainstalujte aplikaci vívoFit jr., kterou otevřete.
- 2 Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla, které používáte pro přihlášení

k účtu Garmin Connect.

- 3 Postupujte podle pokynů aplikace a propojte všechny členy rodiny.
- 4 Požadované mobilní zařízení musí být v dosahu 3 m od náramku vívoFit junior.  
**POZNÁMKA:** Při párování se držte alespoň 10 m od dalších senzorů ANT+.
- 5 Pokud je to nutné, vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth u přístrojů, které jste párovali předtím.
- 6 Na zařízení vívoFit junior přidržte hlavní tlačítko, aby se zobrazila hlavní nabídka.
- 7 Pro aktivaci režimu párování přidržte tlačítko .
- 8 Na základě pokynů v aplikaci dokončete proces párování.
- 9 Pokud je to nutné, opakujte kroky 1 až 8 u každého dalšího zařízení, které chcete připojit.

## Jak spárovat další zařízení s aplikací vívofit jr.?

Pokud jste již s náramkem vívofit junior spárovali nějaké mobilní zařízení, můžete prostřednictvím nabídky aplikace přidat nové zařízení. Spárovat lze až osm přístrojů.

- 1 Otevřete aplikaci vívofit jr.
- 2 Zvolte .
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

## Resetování přístroje

Pokud přístroj přestane reagovat, může být nutné jej resetovat. Tímto způsobem nedojde ke ztrátě Vašich dat.

**POZNÁMKA:** Při resetování přístroje dojde rovněž k resetování Upozornění na nečinnost.

- 1 Přidrželte tlačítko přístroje na 10 vteřin, dokud se nevypne jeho displej.
- 2 Tlačítko přístroje uvolněte.

Přístroj se resetuje a displej se znovu zapne.

## **Přístroj se nechce zapnout**

Pokud se Váš přístroj nechce zapnout, pravděpodobně bude nutné vyměnit baterii.

Viz [Výměna baterie na straně 22](#).

## **Příloha**

### **Získání dalších informací**

- Navštivte stránky [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports).
- Navštivte stránky [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter).
- Informace o volitelném příslušenství a náhradních součástkách získáte na stránkách <http://buy.garmin.com> nebo od svého dealera Garmin.

## Softwarová licenční smlouva

POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE DÁVÁTE SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝM LICENČNÍM UJEDNÁNÍM. PROSÍM, ČTĚTE TYTO ŘÁDKY POZORNĚ.

Společnost Garmin garantuje uživateli udělení této licence pro užívání softwarového vybavení obsaženého nebo přiloženého k tomuto produktu (dále jen software) v binárním spustitelném stavu pro běžné použití v rámci přístroje. Název, vlastnická práva a autorská práva na software zůstávají i nadále majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatele v podobě třetí strany.

Použitím přístroje berete na vědomí, že je software majetkem společnosti Garmin a/nebo třetí strany a jako takový je chráněn autorskými právy jak v USA, tak mezinárodními autorskými právy. Dále berete na vědomí,

že struktura, organizace a kódy softwaru, pro které nejsou poskytovány zdrojové kódy, jsou cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů v podobě třetích stran a také, že jsou všechny zdrojové kódy softwaru cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů v podobě třetích stran. V rámci této licence se zavazujete neprovádět na softwaru jakoukoliv dekompilaci, demontáž, modifikaci, revizní montáž, reverzní inženýrství nebo redukci softwaru či jeho částí do běžně čitelných formátů, případně nevytvářet jakákoliv od softwaru odvozená díla nebo práce. Dále souhlasíte také s tím, že jakoukoliv část softwaru nevyvezete do zemí, ve kterých platí vývozní omezení ze strany USA.

## Rejstřík

### A

aktualizace,  
software **18**  
aplikace **3**

### B

baterie, výměna **22**  
Bluetooth **2, 9, 17**

### C

cíle **17**

### Č

čištění přístroje **20**

### D

data **14**  
přenos **14**

### G

Garmin Connect **5**

### H

historie **14**  
hodiny **6, 27**

### CH

chytrý telefon **2, 14,**  
**28**

### I

ID jednotky **18**

### N

nabídka **9**  
náhradní díly **31**  
náramky **24**  
nastavení **16**



## **P**

párování,  
chytrý telefon **2**  
problémy a jejich  
odstranění **26**  
příslušenství **24, 31**

## **R**

resetování přístroje **30**

## **S**

sledování aktivity **4**  
software  
aktualizace **18**  
verze **18**  
softwarová licenční  
smlouva **32**  
spánek,  
monitorování **14**

stopky **12**  
symboly **6**

## **T**

technické údaje **17**  
tlačítko **1**

## **V**

vlastní nastavení  
přístroje **16**  
výměna baterie **22**

<http://podpora.garmin.cz>



+420 221 985 466

+420 221 985 465



© 2016 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti