

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

ZE ZÁRUKY JSOU VYJIMUTY:

- poškození ocelového nebo keramického pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem / poškození skla / baterie
- opotřebením běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou nebo vlhkostí!

Typ hodinek

Cena

Datum prodeje..... Razítko a podpis

 **PRECIOSA**

MPM-QUALITY v.o.s.
Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199
info@preciosa-hodinky.cz

 **PRECIOSA** / GENUINE CZECH CRYSTAL
CHARM SHAULA

www.preciosa-hodinky.cz

 GENUINE CZECH CRYSTAL



V současnosti je Preciosa známá po celém světě používáním unikátní PRECIOSA® Hi-Pure Crystal™ technologie ve výrobním procesu. Křišťálové výrobky z Preciosy se vyznačují mimořádnými optickými a estetickými vlastnostmi. Značka PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™ je zárukou nejvyšší kvality českého výrobku, který lze získat pouze od Preciosy.

Logo PRECIOSA® je zárukou originality a vysoké úrovně zpracování.

Péče o hodinky z kolekce

PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™

Při běžném nošení stačí hodinky přešít suchým hadříkem. Při důkladnějším čištění lze použít lehce navlhčený hadřík slabým saponátovým nebo mýdlovým roztokem. Následně vyleštit měkkým hadříkem bez chloupků.

Návod na hodinky W020.17008

Dámské hodinky PRECIOSA. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé oceli 316 L upravené leštěním do vysokého lesku. Zdobení pouzdra kubicou zirkonií PRECIOSA je provedeno CNC technologií, kdy jsou krystaly fasovány do ocelového pouzdra. Eleganci a šarm hodinkám dodává řemínek z kvalitní kůže.

Vodotěsnost

5 ATM. Zaručuje odolnost proti vodě při běžném užívání.

Nastavení času

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Povytáhnout korunku do pozice Z. Otáčením po směru chodu ruček nastavte požadovanou hodnotu. Po ukončení nastavování je nutné korunku zatlačit do původní polohy O.

Schéma
1 - hodinové ručky

KALIBR 2035



 **PRECIOSA**

 GENUINE CZECH CRYSTAL

