

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

ZE ZÁRUKY JSOU VYJMUTY:

- poškození ocelového nebo keramického pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem / poškození skla / baterie
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou nebo vlhkostí!

Typ hodinek

Cena

Datum prodeje..... Razítko a podpis


 **PRECIOSA**

MPM-QUALITY v.o.s.
Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199
info@preciosa-hodinky.cz

www.preciosa-hodinky.cz

 **PRECIOSA** / GENUINE CZECH CRYSTAL
PURITY CAPELLA



 V současnosti je Preciosa známá po celém světě používáním unikátní PRECIOSA® Hi-Pure Crystal™ technologie ve výrobním procesu. Křišťálové výrobky z Preciosy se vyznačují mimořádnými optickými a estetickými vlastnostmi. Značka PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™ je zárukou nejvyšší kvality českého výrobku, který lze získat pouze od Preciosy.

Logo PRECIOSA® je zárukou originality a vysoké úrovně zpracování.

Péče o hodinky z kolekce

PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™

Při běžném nošení stačí hodinky přečistit suchým hadříkem. Při důkladnějším čištění lze použít lehce navlhčený hadřík slabým saponátovým nebo mýdlovým roztokem. Následně vyleštit měkkým hadříkem bez chloupků.

Návod na hodinky W020.17005

Dámské hodinky PRECIOSA s datumem. Pouzdro a tahu jsou vyrobeny z keramického materiálu, který je velmi odolný proti poškrábání. Zdobení obvodu číselníku kubickými zirkonií PRECIOSA je provedeno CNC technologií, kdy jsou krystaly vsazeny do ocelových pouzder. To vše skrývá tvrzené minerální sklíčko hodinek.

Vodotěsnost

5 ATM. Zaručuje odolnost proti vodě při běžném užívání.

Nastavení času

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Před povytažením korunky do pozice Y nebo Z, je nutné korunku vyšroubovat z pozice X. Po vyšroubování korunky do pozice O povytáhnout korunku do pozice Z. Otáčením po směru chodu ruček nastavte požadovanou hodnotu. Po ukončení nastavování je nutné korunku zatlačit do polohy O a následně zašroubovat do pozice X.

Nastavení datumu

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Po vyšroubování korunky do pozice O povytáhnout korunku do pozice Y. Otáčením po směru chodu ruček nastavte požadovanou hodnotu. Po ukončení nastavování je nutné korunku zatlačit do polohy O a následně zašroubovat do pozice X.

Schéma
1 - hodinové ručky
2 - datum

KALIBR VX12



 **PRECIOSA**



