



PRIM[®]

W01P.13025

hodinky s chronografem

OBECNÉ INFORMACE

Klasické hodinky s chronografem a datumem. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé nerezové oceli 316L.

VODOTĚSNOST 5 ATM

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Povytnout korunku do pozice Z. Otáčením nastavte požadovanou hodnotu a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.

NASTAVENÍ DATUMU

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Následný den dojde k nastavení data. Stejně jako při nastavování času povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením nastavte požadovaný datum a poté posuňte korunku zpět do pozice 0. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

Chronograf je schopen měřit a zobrazovat čas v 1/20 sekundových jednotkách až do max. 59 minut a 59 sekund. Ručička dvacetiny sekundy běží nepřetržitě 30 sekund po startu, poté se zastaví na nulové pozici.

1. Měření jednoho času

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.
Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

2. Měření přerušované

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.
Stiskněte tlačítko A, aby se stopky znovu spustily.
Stisknutím A se stopky zase zastaví.
Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.

SEŘÍZENÍ RUČEK CHRONOGRAFU

Pokud se sekundová nebo minutová ručka chronografu po vynulování nevrátí na výchozí pozici „60“ provedeme jejich kalibraci. Povytnout korunku do pozice Z. Stiskněte tlačítko **A** pro nastavení sekundové ručičky chronografu na nulovou pozici. Stiskněte tlačítko **B** pro nastavení dvacetinové sekundové ručičky chronografu na nulovou pozici. Ručičky můžete nastavit rychleji, když budete tlačítka **A** nebo **B** nepřetržitě držet. Poté co ručičky byly nastaveny na nulovou pozici, vraťte korunku do pozice O.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis



PRIM[®]

www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel: +420558441195, Mobil +420739600471, e-mail: bdservis@email.cz

SCHÉMA:

- 1 - hlavní hodinová ručka
- 2 - minutový číselník chronografu
- 3 - sekundy hlavního času
- 4 - čítač desetin vteřiny 1/20
- 5 - ručka chronografu
- 6 - datum

- A - tlačítko chronografu
B - tlačítko nulování



KALIBR: 6S20