



DREAM.DARE.LIVE IT.



NÁVOD / ZÁRUČNÍ LIST

## PRIM DAKAR 2021

Tradiční závod Rally Dakar 2021 znamená pro rodinného výrobce českých hodinek PRIM již 12. model limitované série hodinek PRIM Dakar 2021. Pánské hodinky, které jsou synonymem pro kvalitu a odolnost. Poprvé v historii firmy jsme si také dovolili připravit 21 kusovou limitovanou edici hodinek pro odvážné ženy. Hodinky inspirované závody Rally Dakar.

Multifunkční hodinky s chronografem jsou vyrobené z broušené ušlechtilé nerezové oceli 316 L a následně upravené metodou IPB v matné šedé barvě. Do pouzdra je vsazen švýcarský quartzový strojek s chronografem kalibr Ronda 5030.D. Hodinky mají dno z leštěné ušlechtilé nerezové oceli s originálním designem a mapou závodu. Voděodolnost 10 ATM a šroubovací korunka je již u modelu samozřejmostí.

**VODĚODOLNOST** 10 ATM. Více informací o voděodolnosti na [prim-hodinky.cz/udrzba/](http://prim-hodinky.cz/udrzba/)

### NASTAVENÍ ČASU

Povytněte korunku do pozice Z, hodinky se zastaví. Točením korunky nastavíte správný čas. Zatlačte korunku zpět do pozice 0.

**Poznámka: Chcete-li nastavit čas přesně na sekundy, povytáhněte korunku, když je sekundová ručka na pozici „60“. Po nastavení hodinové a minutové ručky musí být korunka zatlačena zpět na pozici 0, přesně na sekundu.**

### NASTAVENÍ DATUMU (rychlý režim)

Povytněte korunku do pozice Y. (Hodinky jsou stále v chodu.) Otáčejte korunkou proti směru chodu hodinových ručiček dokud se neobjeví požadované datum. Zatlačte korunku zpět do základní pozice 0.

**Poznámka: Pokud nastavujete datum mezi 20,30 a 24,00 hodinou, je nutné nastavit datum následujícího dne.**

### NASTAVENÍ DATA / ČASU

**Příklad: Datum / čas na hodinkách 14 / 1:25 AM**

**Datum / čas aktuální 4 / 8:30 PM**

Povytněte korunku do pozice Y. (Hodinky jsou stále v chodu.) Otáčejte korunku proti směru chodu hodinových ručiček dokud se neobjeví včerejší datum 0. Povytněte korunku do pozice Z. (hodinky se zastaví). Otáčejte korunkou dokud se neobjeví správné datum 4. Pokračujte otáčením korunky dokud nenastavíte správný čas 8:30 PM.

**Poznámka:** Pro nastavení času přesně na sekundy, opakujte postup z odstavce „Nastavení času“. Dodržujte nastavení dopoledního a odpoledního času AM/PM.

### POUŽITÍ CHRONOGRAFU

#### 1. Měření jednoho času.

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko B, ručičky se nastaví do nulové pozice.

#### 2. Měření přerušované

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví. (zobrazí se naměřený čas).

Stiskněte tlačítko A, měření času je obnoveno.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví, (zobrazí se celkový naměřený čas).

Stiskněte tlačítko B, se ručičky nastaví do nulové pozice.

**Poznámka: Pro opakování sčítání více časů opakujte postup stiskem tlačítka A.**

### 3. Měření mezičasu

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko B, zobrazí se naměřený mezičas (měření času pokračuje v pozadí).

Stiskněte tlačítko B, pokračuje měření (ručičky chronografu se zrychleně posunou na probíhající čas)

Stiskněte tlačítko A, zobrazí se konečný čas.

Stiskněte tlačítko B, ručičky se nastaví do nulové pozice.

Poznámka: Pro opakování více intervalů opakujte postup stiskem tlačítka B.

### NASTAVENÍ CHRONOGRAFU

Pokud se některá z ručiček chronografu nenachází v nulové pozici (např. po výměně baterie), je potřeba jejich nastavení.

Povytněte korunku do pozice Z. Současně držte stlačené tlačítka A i B současně nejméně po dobu 2 sekund. Režim korekce je aktivován.

- nastavení sekundové ručičky

po jednotlivých krocích 1x stiknutí tlačítka A, kontinuální posun dlouhé stisknutí tlačítka A

**stiskem tlačítka B nastavení další ručičky:**

- nastavení ručky pro desetiny sekundy( na pozici 12h)

po jednotlivých krocích 1x stiknutí tlačítka A, kontinuální posun dlouhé stisknutí tlačítka A

**stiskem tlačítka B nastavení další ručičky:**

- nastavení ručičky pro měření minut (na pozici 9h)

po jednotlivých krocích 1x stiknutí tlačítka A, kontinuální posun dlouhé stisknutí tlačítka A

Vrácením korunky do pozice 0 ukončíte režim nastavování.

[www.prim-hodinky.cz](http://www.prim-hodinky.cz)

### KALIBR: RONDA 5030.D

#### SCHÉMA:

- 1 - vteřinová ručka chronografu
- 2 - minutový číselník chronografu
- 3 - vteřinový číselník hlavního času
- 4 - datum
- 5 - čítač hodin



Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ  
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ  
Tel: +420 558 441 190, e-mail: servis@prim-hodinky.cz

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 / 6 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku. Obchodní podmínky, více informací na [eshop.prim-hodinky.cz](http://eshop.prim-hodinky.cz)

#### Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- baterie
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním

#### Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Výrobní číslo

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis