

Dětské GPS hodinky Q50 český manuál

1. Odšroubujte kryt na baterii, vyjměte baterii, vložte MICRO SIM kartu. Karta musí mít aktivovaná data a být schopna fungovat na síti minimálně 2G.
2. Vložte baterii, přišroubujte kryt.
3. Držte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se nepřehraje úvodní melodie. Po zapnutí se spustí display. Po nastavení čísla na primární chůvu nelze hodinky manuálně vypnout; to může provést pouze chůva přes aplikaci v telefonu.
4. Stáhněte aplikaci do telefonu (naskenujte QR kód u hodinek), aplikaci naistalujte a vytvořte v ní účet.
5. Nabíjení: Vložte USB kabel do zdířky k tomu určené na levé straně hodinek. Druhou stranu konektoru vložte do počítače, nebo do nabíječky.
6. Tísňové volání: Stiskněte tlačítko 1, 2, nebo SOS – telefonní čísla na tato tlačítka nastavíte ve stažené aplikaci.
7. Chytré vytáčení: Hodinky mohou vytáčet pouze čísla nastavená v aplikaci (zábrana proti nevyžádaným hovorům – pro příchozí hovory platí totéž). Stačí stisknout jedno z tlačítek, na které jste v aplikaci nastavili číslo.

Vlastnosti hodinek

1. GPS + LBS určování polohy hodinek
2. SOS funkce, vytáčení a přijímání hovorů pouze ze zvolených čísel.
3. GEO fence – nastavení okruhu od určitého bodu, ve kterém se smí nositel hodinek pohybovat. O překročení bude chůva informována prostřednictvím aplikace v telefonu.
4. Anti-drop alarm – Upozornění proti ztrátě hodinek, nebo jejich záměrnému odložení.
5. Upozornění na slabou baterii
6. Sledování polohy hodinek v reálném čase
7. Telefonování

Pokud je pásek hodinek rozepnut poté, co byly hodinky nošeny po alespoň tři minuty, dostane chůva upozornění v aplikaci na telefonu o tom, že hodinky byly sundány z ruky. Funkci lze vypnout v aplikaci.

Nastavení hovorů:

Napište své telefonní číslo do dialogového okna, stiskněte OK a hodinky ihned po přijetí tohoto příkazu vytočí Vaše telefonní číslo a spojí Vás s hodinkami.

Nastavení aplikace:

1. Naskenujte QR kód na zadní straně hodinek, přejděte ke stažení aplikace, stáhněte a naistalujte ji.
2. Zaregistrujte se do aplikace.

3. Sledování pohybu v reálném čase: Otevřete aplikaci a klikněte na záložku „real-time tracking menu“. Stiskněte tlačítko aktualizovat (refresh), aplikace načte aktuální polohu hodinek a zobrazí ji na mapě.
4. Intercom: Funguje jako nahrávání zvuků v okolí. Dlouze stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a držte ho po dobu nahrávání hovoru/zvuku. Po vymáčknutí se zvuk automaticky zašle chůvě do aplikace.
Pokud nahrávku obdrží hodinky, zobrazí se na display výzva k přehrání, doprovázená zvukovým upozorněním. Stačí krátce stisknout SOS tlačítko a hodinky přehrají nahrávku.

Nastavení služeb:

1. Intervaly zasílání dat GPS – pozice hodinek.

Existují 3 druhy zasílání těchto dat:

- a) **Rychlé zjištění pozice** – Informace o pozici hodinek jsou chůvě zasílány každých deset sekund. Umožňuje časté informování o pozici, ale je velice náročný vzhledem k baterii. Nedoporučuje se mít tento mód zapnutý neustále.
- b) **Původní nastavení** – Informace o poloze hodinek jsou zasílány každých deset minut. Toto nastavení je výrobcem doporučeno.
- c) **Šetření baterií** – Informace o pozici hodinek jsou zasílány jednou hodinu.

2. Telefonní číslo na chůvu

Telefonní číslo, které nastavíte pro hlavního dozorce, tzv. chůvu. V případě odeslání SOS zprávy z hodinek obdrží tento uživatel varovnou zprávu. Po nastavení tohoto čísla již není možné hodinky vypnout přímo, tzn. Tlačítkem zapnout/vypnout. Při mačkání tohoto tlačítka bude místo toho vytáčeno telefonní číslo chůvy.

3. Pohotovostní číslo

Kromě nastavení telefonních čísel na oba rodiče může být nastaveno také telefonní číslo na třetí osobu. V aplikaci vložte toto číslo a potvrďte ho. Nastavit lze také tzv. WhiteList – hodinky budou moci přijímat telefonní rozhovory pouze od těchto čísel + od těch nastavených na rodiče a chůvu. Tato funkce brání přijímání nevyžádaných hovorů.

4. Upozornění na slabou baterii

Hodinky zobrazují aktuální kapacitu baterie na display. Pokud kapacita baterie klesne pod hranici 15%, hodinky zašlou upozornění do aplikace v telefonu chůvy.

5. Nastavení krokoměru

Hodinky jsou vybaveny senzorem vibrací, který rozpozná kroky jejich uživatele. Po zapnutí této funkce měří počet kroků v reálném čase.

6. Historie

Nahrávky pozice z posledních 90 dnů jsou dostupné v aplikaci k zobrazení.

7. **„elektrický plot“** – Electric fence – tato funkce umožňuje nastavit rádius od určitého bodu, ve kterém se smí Vaše dítě pohybovat a to od 100 do 5000 stop. Pokud tento rádius překročí, budete informováni výstražnou zprávou.

