

Návod k použití:
digitální hodinky SECÇO

Stupeň vodotěsnosti:

Třída	Označení pouzdra	A	B	C	D
I	-	NE	NE	NE	NE
II	WATER RESISTANT	ANO	NE	NE	NE
III	50M WATER RESISTANT	ANO	ANO	NE	NE
IV	100M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	NE
V	200M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	ANO

A - dešť, vlhkost, atd.

C - potápění bez dýchacího přístroje, atd.

B - plavání, mytí auta, atd.

D - potápění s dýchacími přístroji

!!! Pod vodou nepoužívejte tlačítka III

výchozí pozice - mód času

Nastavení času a datumu:

- 1) podrž „S3“ - bliká údaj hodin buzení
- 2) „S3“ - bliká údaj sekund
- 3) „S1“ - výběr údaje pro nastavení
- 4) „S2“ - změna hodnoty zvoleného údaje
- 5) „S3“ - konec nastavení
- 6) „S1“ - zobrazí se datum



Nastavení budíku:

- 1) podrž „S3“ - bliká údaj hodin
- 2) „S1“ - výběr údaje pro nastavení
- 3) „S2“ - změna hodnoty zvoleného
- 4) „S3“ - konec nastavení
- 5) „S2“ - zobrazí se čas buzení
- 6) podrž „S2“ a stiskni „S1“ - aktivace/deaktivace buzení a hod. sig.

Stopky:

- 1) „S3“ - 1x, zobrazí se mód stopek
- 2) „S1“ - start / stop
- 3) „S2“ - mezičas / rušení mezcasu
- 4) „S2“ - nulování (pokud stopky stojí)

Světlo:

- 1) „S4“