

Návod k použití:

*strojek č. budík digitální
výchozí pozice - mód času*

Nastavení času:

- 1) podle nákresu na krabičce nebo na orig. návodu najděte na budíku přepínače funkcí a tlačítka
- 2) přepínač funkcí přepněte do polohy TIME SET (TM SET)
- 3) „**HOUR**“ - nastavení hodin
- 4) „**MIN**“ - nastavení minut
- 5) po skončení nastavení přepněte do polohy NORMAL (AL OFF)

Nastavení budíku:

- 1) podle nákresu na krabičce nebo na orig. návodu najděte na budíku přepínače funkcí a tlačítka
- 2) přepínač funkcí přepněte do polohy ALARM SET (AL SET)
- 3) „**HOUR**“ - nastavení hodin
- 4) „**MIN**“ - nastavení minut
- 5) po skončení nastavení přepněte do polohy NORMAL (AL OFF)

Aktivace budíku:

- 1) podle nákresu na krabičce nebo na orig. návodu najděte na budíku přepínače funkcí a tlačítka
- 2) přepínač funkcí přepněte do polohy ALARM ON (AL ON, SNOZE)

ON - budík aktivován

budí 60 sekund v 4 až 9ti minutových intervalech.

Při vypnutí tlačítkem SNOZE se buzení opět začne opakovat po 4 až 9ti minutách. Pro úplné vypnutí je třeba přepnout přepínač funkcí do polohy OFF

OFF nebo AL OFF - budík deaktivován

Světlo (pouze u budíků které jsou vybaveny světlem):

- 1) podle nákresu na krabičce nebo na orig. návodu najděte na budíku přepínače funkcí a tlačítka
- 2) po stlačení tlačítka LIGHT se ciferník budíku rozsvítí