

Návod k použití: digitální hodinky SECCO

Stupeň vodotěsnosti:

Třída	Označení pouzdra	A	B	C	D
I	-	NE	NE	NE	NE
II	WATER RESISTANT	ANO	NE	NE	NE
III	50M WATER RESISTANT	ANO	ANO	NE	NE
IV	100M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	NE
V	200M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	ANO

A - dešť, vlhkost, atd.

B - plavání, mytí auta, atd.

C - potápění bez dýchacího přístroje, atd.

D - potápění s dýchacími přístroji

!!! Pod vodou nepoužívejte tlačítka III

výchozí pozice - mód času

Nastavení času a datumu:

- „A“ - běží údaj sekund
- „B“ - výběr údaje pro nastavení
- „D“ - změna hodnoty zvoleného údaje
- „A“ - konec nastavení
- „D“ - zobrazení datumu



Nastavení druhého času:

- „B“ - 3x, zobrazí se mód druhého času
- dále jako nastavení času od bodu 1

Nastavení budíku:

- „B“ - 1x, zobrazí se mód budíku
- „A“ - běží údaj hodin
- „B“ - výběr údaje pro nastavení
- „D“ - změna hodnoty zvoleného
- „A“ - konec nastavení
- „D“ - aktivace budíku

Světlo:

- „C“ - světlo zůstane svítit cca 3 sec.

Stopky:

- „B“ - 2x, zobrazí se mód stopek
- „D“ - start / stop
- „A“ - mezičas / rušení mezičasu
- „A“ - nulování (pokud stopky stojí)