

TIMEX

W02L

Pozorně si přečtete návod, abyste věděli, jak správně používat hodinky Timex®. Váš model nemusí mít všechny funkce, které jsou popsány v této příručce.

FUNKCE A ZÁKLADNÍ OBSLUHA

1. Datum ve formátu MM-DD (měsíc/den)
2. Každodenní budík s funkcí odložení buzení
3. Hodinový signál
4. 24hodinové stopky s funkcí mezičasu
5. Noční podsvícení INDIGLO®



Funkce tlačítek jsou zobrazeny společně s funkcemi nastavení v závorkách

ČAS

Nastavení času a data:

1. Mačkejte tlačítko **MODE**, dokud se nedostanete do okna, ve kterém jsou zobrazeny blikající sekundy.
2. Stiskněte **ST/STP/ALM** pro vynulování sekund přidáním jedné minuty, pokud počet sekund činí "30" nebo více.
3. Pro nastavení hodiny, signalizované blikáním, stiskněte **RESET/NEXT**. Pro zvýšení hodnoty nastavení hodiny stiskněte **ST/STP/ALM**. Pro rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.

Pozor: Při zvyšování hodnoty hodiny se ukazuje čas mění z "A" (AM), na "P" (PM) a "H" (24hodinový čas).

4. Pro nastavení minuty, signalizované blikáním, stiskněte **RESET/NEXT**. Pro zvýšení hodnoty nastavení minuty stiskněte **ST/STP/ALM**. Pro rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.
5. Pro nastavení čísla měsíce, signalizovaného blikáním, stiskněte **RESET/NEXT**. Pro zvýšení hodnoty nastavení měsíce stiskněte **ST/STP/**

NÁVOD K OBSLUZE HODINEK

ALM. Pro rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.

6. Pro nastavení dne, signalizovaného blikáním, stiskněte **RESET/NEXT**. Pro zvýšení hodnoty nastavení dne stiskněte **ST/STP/ALM**. Pro rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.
7. Pro nastavení dne v týdnu, signalizovaného blikáním, stiskněte **RESET/NEXT**. Pro zvýšení hodnoty nastavení dne v týdnu stiskněte **ST/STP/ALM**. Pro rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.
8. Pro opuštění režimu nastavení času (Time Set) stiskněte **MODE**.

STOPKY

Tuto funkci můžete použít k měření času událostí.

1. Mačkejte tlačítko **MODE**, dokud se nezobrazí nápis "ST".
2. Pro zahájení měření času stiskněte **ST/STP/ALM**.
3. Pro uložení mezičasu během měření stopek stiskněte **RESET/NEXT**. Stopky budou nadále měřit čas v pozadí.
4. Pro odblokování displeje a zobrazení aktuálního stavu stopek stiskněte **RESET/NEXT**.
5. Pro zastavení (pauza) stopek v režimu aktivního měření stiskněte **ST/STP/ALM**.

Pozor: Pokud jsou stopky zastaveny, když displej zobrazoval mezičas, první stisknutí **RESET/NEXT** zobrazí poslední zaregistrovaný čas, druhé stisknutí tlačítka způsobí vynulování stopek.

BUDÍK

Pro zapnutí/vypnutí nebo nastavení každodenního budíku s funkcí jednorázového odložení buzení a pro zapnutí/vypnutí hodinového signálu:

1. Mačkejte tlačítko **MODE**, dokud se nezobrazí nápis "AL".
2. Pro zapnutí/vypnutí budíku (ALM nebo) nebo hodinového signálu (SIG nebo "☞☞☞"), nebo obou těchto funkcí, opakovaně stiskněte **ST/ALM**.
3. Pro nastavení budíku stiskněte **RESET/NEXT**.

Číslce hodin budou blikat a komunikát Alarm ON se podsvítí (ALM nebo [☞]).

4. Pro zvýšení hodnoty nastavení hodiny stisknete **ST/STP/ALM**. Pro rychlé zvýšení hodnoty stisknete a přidržte. Pozor: Hodiny budou prezentovány ve stejném formátu, jako v nastavení času (ve 12 nebo 24hodinovém formátu).
5. Pro nastavení minuty, signalizované blikáním, stisknete **RESET/NEXT**. Pro zvýšení hodnoty nastavení minuty stisknete **ST/STP/ALM**. Pro rychlé zvýšení hodnoty stisknete a přidržte.
6. Pro opuštění režimu nastavení budíku stisknete **RESET/NEXT**.
7. Když se spustí signál budíku:
 - Pro vypnutí signálu budíku stisknete **ST/STP/ALM** nebo **RESET/NEXT**. Budík se spustí ve stejnou dobu následující den NEBO
 - Stisknete **MODE**, když se spustí signál budíku. Způsobí to vypnutí signálu budíku a odložení buzení o 5 minut.

Pozor: Komunikát Alarm ON (**ALM** nebo [☞]) bude blikat za účelem potvrzení režimu odložení buzení.

NOČNÍ PODSVÍCENÍ INDIGLO®

Pro podsvícení displeje hodin na 2-3 sekundy stisknete tlačítko INDIGLO®. Elektroluminiscenční technologie, používaná v nočním podsvícení INDIGLO®, podsvítí ciferník hodinek v noci a v podmínkách špatného osvětlení.

KATEGORIE VODOTĚSNOSTI HODINEK TIMEX

- 30 M = 3 atm (zachovávají těsnost při tlaku do 3 atmosfér)
- 50 M = 5 atm (zachovávají těsnost při tlaku do 3 atmosfér)
- 100 M = 10 atm (zachovávají těsnost při tlaku do 3 atmosfér)
- 200 M = 20 atm (zachovávají těsnost při tlaku do 3 atmosfér)

Nemačkejte tlačítka pod vodou. Korunky musí být stisknuté/zašroubované. Názvy kategorií (30M, 50M atd.) jsou zpracovány na základě statických měření. V praxi dynamický tlak v důsledku pohybu přesahuje statický tlak.

UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM UDRŽENÍ VODOTĚSNOSTI NEMAČKEJTE ŽÁDNÁ TLAČÍTKA POD VODOU.

1. Hodinky jsou vodotěsné tak dlouho, jak dlouho zůstanou neporušené čočky, tlačítka a pouzdro.
2. Hodinky nejsou určeny pro potápěče a nesmí být používány při potápění.
3. Hodinky je nutné po vystavení účinku slané vody opláchnout čistou vodou.

4. Odolnost proti ořesům je označena na přední nebo zadní straně hodinek. Hodinky jsou navrženy tak, aby úspěšně absolvovaly test ISO v oblasti odolnosti proti ořesům. Za účelem zabránění poškození křišťálu/čoček je však nutné zachovat obezřetnost.

BATERIE

Timex rozhodně doporučuje, aby výměnu baterií prováděl autorizovaný servis Timex. V případě potřeby lze při výměně baterie použít tlačítko resetu. Typ baterie je uveden na zadní straně pouzdra. Odhadovaná životnost baterie je založena na určitých předpokladech provozu; životnost baterie se může lišit v závislosti na skutečné intenzitě používání.

NEVHAZUJTE BATERII DO OHNĚ. BATERIE NENABÍJEJTE. BATERIE UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

©2018 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO a MARATHON jsou zaregistrované ochranné známky společnosti Timex Group B.V. a jejich dceřiných společností.