

# TIMEX

W02W

Pozorně si přečtete návod, abyste věděli, jak správně používat hodinky Timex®. Váš model nemusí mít všechny funkce, které jsou popsány v této příručce.

## FUNKCE A ZÁKLADNÍ OBSLUHA

1. Datum ve formátu MM-DD (měsíc/den)
2. 24hodinové stopky s funkcí mezičasu
3. Budíky (každodenní nebo týdenní) a hodinový signál
4. 24hodinová minutka
5. Dual Time (Druhé časové pásmo)
6. Noční podsvícení INDIGLO®



Funkce tlačítek jsou zobrazeny společně s funkcemi nastavení v závorkách

## ČAS

Nastavení času a data:

1. Pro zapnutí hodinek sundejte plastový kryt pod korunkou a následně zatlačte korunku do pouzdra. Sekundová ručička se začne pohybovat vpřed v intervalu jedné sekundy.
2. Pro nastavení příslušného analogového času vytáhněte zcela korunku a otáčejte jí. Pro opětovné spuštění analogových hodinek zatlačte korunku zpět.
3. V režimu času dne (Time of Day) v digitálních hodinkách stiskněte **SET** a přidržte několik sekund. Sekundy budou blikat.
4. Stiskněte **ST/STP** pro vynulování sekund přidáním jedné minuty, pokud počet sekund činí „30“ nebo více.
5. Pro nastavení hodiny, signalizované blikáním, stiskněte **MODE**. Pro zvýšení hodnoty nastavení hodiny stiskněte **ST/STP**. Pro rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.
6. Pro nastavení minuty, signalizované

## NÁVOD K OBSLUZE HODINEK

- blikáním, stiskněte **MODE**. Pro zvýšení hodnoty nastavení minuty stiskněte **ST/STP**. Pro rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.
7. Pro nastavení čísla měsíce, signalizovaného blikáním, stiskněte **MODE**. Pro zvýšení hodnoty nastavení měsíce stiskněte **ST/STP**. Pro rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.
  8. Pro nastavení data, signalizovaného blikáním, stiskněte **MODE**. Pro zvýšení hodnoty nastavení dne stiskněte **ST/STP**. Pro rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.
  9. Pro nastavení dne, signalizovaného blikáním, stiskněte **MODE**. Pro zvýšení hodnoty nastavení dne stiskněte **ST/STP**. Pro rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.
  10. Pro nastavení formátu času (12 nebo 24hodinový), signalizovaného blikáním, stiskněte **MODE**. Pro přepnutí nastavení stiskněte **ST/STP**.
  11. Pro opuštění režimu nastavení času (Time Set) stiskněte **SET**.

**Pozor:** 12hodinový čas nemá označení ráno „AM“ a označení „PM“ odpoledne.

**Pozor:** Pro náhled nastavení měsíce/data z režimu „čas“ stiskněte a přidržte **ST/STP**.

## STOPKY

Tuto funkci můžete použít k měření času událostí.

1. Mačkejte tlačítko **MODE**, dokud se nezobrazí nápis „SP“.
2. Pro zahájení měření času stiskněte **ST/STP**.
3. Pro uložení mezičasu během měření stopek stiskněte **SET**. Stopky budou nadále měřit čas v pozadí.
4. Pro odblokování displeje a zobrazení aktuálního stavu stopek stiskněte **SET**.
5. Pro uložení dalšího mezičasu stiskněte **SET**.
6. Pro zastavení měření času stiskněte **ST/STP**.
7. Pro obnovení měření času stiskněte **ST/STP**, nebo **SET** pro vynulování stopek.

**Pozor:** Pokud jsou stopky zastaveny, když displej zobrazoval mezičas, první stisknutí **SET** zobrazí poslední zaregistrovaný čas, druhé stisknutí tlačítka způsobí vynulování stopek.

OKR. 1 = 7.11	OKR. 2 = 7.50	OKR. 3 = 7.08	OKR. 4 = 7.30
MEZIČAS 1 = 7.11			
MEZIČAS 2 = 15.01			
	MEZIČAS 3 = 22.09		
		MEZIČAS 4 = 29.39	

## BUDÍK

Pro zapnutí/vypnutí nebo nastavení jednoho ze 3 každodenních budíků nebo pro zapnutí/vypnutí hodinového signálu:

1. Mačkejte tlačítko **MODE**, dokud se nezobrazí nápis „A1“ (budík 1).
2. Pro přístup do „A2“ (budík 2), „A3“ (budík 3), „CH“ (hodinový signál) nebo „BP“ (zvuk tlačítek) stiskněte a přidržte tlačítko **SET**.
3. Pro zapnutí/vypnutí vybraného budíku (grafika AL) nebo zapnutí/vypnutí hodinového signálu (grafika CH na pozadí tmavého obdélníku) nebo zapnutí/vypnutí zvuku tlačítek stiskněte **ST/STP**.
4. Pro nastavení budíku stiskněte a přidržte **SET**. Pole budíku bude blikat.
5. Pro zvolení jednoho ze 3 budíků stiskněte **ST/STP**.
6. Pro přechod do nastavení hodiny, signalizované blikáním, stiskněte **MODE**.
7. Pro zvýšení hodnoty nastavení hodiny stiskněte **ST/STP**. Pro rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.

**Pozor:** Hodiny budou prezentovány ve stejném formátu, jako v nastavení času (ve 12 nebo 24hodinovém formátu).

8. Pro nastavení minuty, signalizované blikáním, stiskněte **MODE**. Pro zvýšení hodnoty nastavení minuty stiskněte **ST/STP**. Pro rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.
9. Pro zvolení příslušného časového pásma (T1 nebo T2), signalizovaného blikáním, stiskněte **MODE**. Pro přepnutí nastavení stiskněte **ST/STP**.
10. Pro zvolení frekvence budíku, signalizované blikáním „DA“ (denně) nebo „WE“ (týdně), stiskněte **MODE**. Pro přepnutí nastavení stiskněte **ST/STP**.
11. Pro zapnutí („ON“) nebo vypnutí („OFF“) budíku stiskněte **MODE**. Pro aktivaci nastavení stiskněte **ST/STP**.
12. Pro opuštění režimu nastavení budíku stiskněte **SET**.
13. Když se spustí signál budíku, stiskněte **LIBO-VOLNÉ** tlačítko za účelem jeho vypnutí. Automatické vypnutí nastane po 20 sekundách.

## MINUTKA

Tuto funkci použijte v případě události nebo úkolů, které mají určený čas konce.

1. Mačkejte tlačítko **MODE**, dokud se nezobrazí nápis „TR“.
2. Pro nastavení minutky stiskněte a přidržte **SET**. Číslice hodiny bude blikat.
3. Pro zvýšení hodnoty nastavení hodiny stiskněte **ST/STP**. Pro rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.
4. Pro nastavení minuty, signalizované blikáním, stiskněte **MODE**. Pro zvýšení hodnoty nastavení minuty stiskněte **ST/STP**. Pro rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.
5. Pro nastavení sekundy, signalizované blikáním, stiskněte **MODE**. Pro zvýšení hodnoty nastavení sekundy stiskněte **ST/STP**. Pro rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.
6. Pro opuštění režimu nastavení minutky (Countdown Timer Set) stiskněte **SET**.
7. Pro použití minutky stiskněte **ST/ST**, zahájí se odpočet.
8. Pro zastavení odpočtu stiskněte **ST/STP**.
9. Když je minutka zastavena, stiskněte **ST/STP** za účelem pokračování odpočtu, nebo stiskněte **SET** za účelem vrácení minutky na původně nastavenou hodnotu.
10. Když se spustí signál odečtu, stiskněte **LIBO-VOLNÉ** tlačítko za účelem jeho vypnutí. Automatické vypnutí nastane po 10 sekundách.

**Pozor:** Když bývá 10 sekund do konce odpočtu, hodinky budou každou sekundu vydávat zvukový signál.

## DUAL TIME (DRUHÉ ČASOVÉ PÁSMO)

Nastavení druhého časového pásma

1. Mačkejte tlačítko **MODE**, dokud se nezobrazí nápis „T2“.
2. Stiskněte a přidržte **SET**. Číslice hodiny bude blikat. Pro zvýšení hodnoty nastavení hodiny stiskněte **ST/STP**. Pro rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.
3. Pro nastavení minuty, signalizované blikáním, stiskněte **MODE**. Pro přepnutí mezi stejným nastavením minut, jako v režimu času (Time Mode) (T1) nebo nastavení 30 minut rozdílu, stiskněte **ST/STP**.
4. Pro opuštění režimu nastavení druhého časového pásma (Dual Time Set) stiskněte **SET**.

**Pozor:** Hodiny budou prezentovány ve stejném formátu, jako v nastavení času (ve 12 nebo 24hodinovém formátu).

## NOČNÍ PODSVÍCENÍ INDIGLO®

Pro podsvícení displeje hodin na 2-3 sekundy stiskněte tlačítko INDIGLO®. Elektroluminiscenční technologie, používaná v nočním podsvícení INDIGLO®, podsvítí ciferník hodinek v noci a v podmínkách špatného osvětlení.

## KATEGORIE VODOTĚSNOSTI HODINEK TIMEX

Nemačkejte tlačítka pod vodou. Korunky musí být stisknuté/zašroubované. Názvy kategorií (30M, 50M atd.) jsou zpracovány na základě statických měření. V praxi dynamický tlak v důsledku pohybu přesahuje statický tlak.

### UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM UDRŽENÍ VODOTĚSNOSTI NEMAČKEJTE ŽÁDNÁ TLAČÍTKA POD VODOU.

30 M = 3 atm (zachovávají těsnost při tlaku do 3 atmosfér)

50 M = 5 atm (zachovává těsnost při tlaku do 3 atmosfér)

100 M = 10 atm (zachovává těsnost při tlaku do 3 atmosfér)

200 M = 20 atm (zachovává těsnost při tlaku do 3 atmosfér)

1. Hodinky jsou vodotěsné tak dlouho, jak dlouho zůstanou neporušené čočky, tlačítka a pouzdro.
2. Hodinky nejsou určeny pro potápěče a nesmí být používány při potápění.
3. Hodinky je nutné po vystavení účinku slané vody opláchnout čistou vodou.
4. Odolnost proti otřesům je označena na přední nebo zadní straně hodinek. Hodinky jsou navrženy tak, aby úspěšně absolvovaly test ISO v oblasti odolnosti proti otřesům. Za účelem zabránění poškození křišťálu/čoček je však nutné zachovat obezřetnost.

## BATERIE

Timex rozhodně doporučuje, aby výměnu baterií prováděl autorizovaný servis Timex. V případě potřeby lze při výměně baterie použít tlačítko resetu. Typ baterie je uveden na zadní straně pouzdra. Odhadovaná životnost baterie je založena na určitých předpokladech provozu; životnost baterie se může lišit v závislosti na skutečné intenzitě používání.

### NEVHAZUJTE BATERII DO OHNĚ. BATERIE NENABÍJEJTE. BATERIE UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

©2018 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO a MARATHON jsou zaregistrované ochranné známky společnosti Timex Group B.V. a jejích dceřiných společností.