

VZOR

.....

Výrobní číslo

Výrobce: MPM-QUALITY a.s., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz



PRIM KLASIK 25 MAN
WO1P.13229

PRIM
PRIM-HODINKY.cz

CZ

VODĚODOLNOST 10ATM – šroubovací korunka:



Tento model hodinek je označen voděodolností 10 ATM, z aručující odolnost proti vodě při plavání a běžném denním použití. *Deklarovaná voděodolnost je zaručená když, se zašroubovaná korunka nachází v základní poloze **X**. Více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU – šroubovací korunka:

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **O** a zašroubujte do základní pozice **X**.

NASTAVENÍ DATA – šroubovací korunka:


Nenastavujte datum mezi 21. až 6. hod. Stejně jako při nastavení času vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice **Y** a otáčením po směru hodinových ručiček nastavte požadovaný den v týdnu, datum nastavíte otáčením korunky na druhou stranu. Poté zašroubujte korunku zpět do základní pozice **X**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

ÚDRŽBA:

Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem a vysušte. Pokud voděodolné hodinky nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat voděodolnost v servisním středisku.

SCHÉMA:

- 1 - hlavní minutová ručka
- 2 - hlavní hodinová ručka
- 3 - vteřinová ručka
- 4 - datum, den (den v týdnu v češtině)
- 5 - safírové sklo
- 6 - šířka řemínku 22 mm



PON - PONDĚLÍ
ÚTE - ÚTERÝ
STR - STŘEDA
ČTV - ČTVRTEK
PÁT - PÁTEK
SOB - SOBOTA
NED - NEDĚLE

KALIBR QUARTZ: 2305
PŘESNOST +/-20 S/MĚSÍC
BATERIE SR626SW
ŽIVOTNOST BATERIE AŽ 3 ROKY