

PRIM®

W 01 P. 13007



Hodinky s chronografem

OBECNÉ INFORMACE

Hodinky s chronografem, 24 hodinovým číselníkem a datumem.
Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé nerezové oceli 316L.

VODOTĚSNOST

5 ATM. Tento model není určen k užívání při plavání.

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Posuňte korunku do pozice Z, nastavte aktuální čas a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.

NASTAVENÍ DATUMU

Nenastavujte datum mezi 23. až 4. hod. Povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením nastavte požadovaný datum a poté posuňte korunku zpět do pozice 0. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

1. Měření jednoho času

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.
Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

2. Měření přerušované

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.
Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.
Stiskněte tlačítko A, aby se stopky znova spustily.
Stisknutím A se stopky zase zastaví.
Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.

3. Měření mezičasu

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.
Stiskněte tlačítko B, stopky se zastaví na mezičase.
Stiskněte tlačítko B, měřený čas se obnoví.
Stisknutím A se stopky zase zastaví.
Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.

SEŘÍZENÍ RUČEK CHRONOGRAFU

Pokud ručka minut či sekundová ručka chronografu po vynulování nejsou v základní pozici na min. resp. 60 s., je nutno ručky seřídit. Povytáhněte korunku do pozice Z. Opakováním stisknutím nebo přidržením tlačítka A pohybujeme ručkami chronografu proti směru chodu hodinových ruček. Opakováním stisknutím nebo přidržením tlačítka B pohybujeme ručkami chronografu po směru chodu hodinových ruček. Po seřízení ruček do nulových hodnot zatlačte korunku do zkl. pozice O.





PRIM®

www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Přiborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Přiborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel: +420558441195, Mobil +420739600471, e-mail: bdservis@email.cz

SCHÉMA

- 1 - hlavní ručky
- 2 - 24 hodinový duální číselník
- 3 - vteřiny chronografu
- 4 - minuty chronografu
- 5 - datum

KALIBR: VD 53

