



SWISS MILITARY
HANOWA


NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE

kalibr: RONDA SWISS 5030D

ANALOGOVÝ CHRONOGRAF
(12H CHRONOGRAF, DATUM)


ANALÓGOVÝ CHRONOGRAF
(12H CHRONOGRAF, DÁTUM)

4SM



NASTAVENÍ ČASU/ NASTAVENIE ČASU

Otáčením korunky nastavte čas/ Otáčáním korunky nastavte čas



0.1




0.2

NASTAVENÍ DATA/ NASTAVENIE DÁTUMU - P O Z O R!!!

Nikdy nenastavujte datum mezi 21:00 - 00:30 / Nikdy nenastavujte dátum medzi 21:00 - 00:30

Otáčením korunky nastavte datum/ Otáčáním korunky nastavte dátum



2.1




2.2

POUŽITÍ CHRONOGRAFU/ POUŽITIE CHRONOGRAFU

Po dvou hodinách měření se chronograf automaticky zastaví a vynuluje (pro úsporu baterie).


Po dvoch hodinách merania sa chronograf automaticky zastaví a vynuluje (pre úsporu batérie).

START Zmáčkněte tlačítko A
Stlačte tlačidlo A




1)

STOP Zmáčkněte tlačítko A
Stlačte tlačidlo A




2)

RESET Zmáčkněte tlačítko B
Stlačte tlačidlo B




3)


START/ŠTART




MEZIČAS/MEDZIČAS




POKRAČOVAT / POKRAČOVAŤ



STOP




RESET



PO VÝMĚNĚ BATERIE NEBO NESPRÁVNĚ MANIPULACI / PO VÝMENE BATÉRIE ALEBO NESPRÁVNOM ZAOBCHÁDZANÍ

Po výměně baterie, prudkém nárazu či po vystavení hodinek silnému magnetickému poli je třeba nastavit základní nulové polohy ruček chronografu. Postupujte takto:

Po výmene batérie, prudkom nárazu či po vystavení hodínek silnému magnetickému poli je potrebné nastaviť základné nulovej polohy ručičiek chronografu. Postupujte nasledovne:



Živostnost baterie bez používání chronografu je 54 měsíců, s používáním chrografu 1H/D = 36 měsíců (nově vložené)

Živostnosť batérie bez používania chronografu je 54 mesiacov, s používaním chrografu 1H / D = 36 mesiacov (nově vložené)

POZOR: Resetováním chronografu po ukončení měření šetříte baterii!

POZOR: Resetovaním chronografu po ukončení merania šetríte batériu!

BATERIE RENATA 395

Autorizovaná servisní centra / Autorizované servisné centra

ČR: GOLDTIME a.s., U Libeňského pivovaru 10, 180 00 Praha 8, tel. 284 821 344

SR: GOLDTIME BL spol. s r.o., Rezedová 5, 821 01 Bratislava – Ružinov, tel. 02/4342 5168

Další servisní centra: www.swissmilitary.ch