



ALPINERX

DOSTAŇTE SE NA VRCHOL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Alpina

1883 GENEVE



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DĚKUJEME, ŽE JSTE SE
ROZHODLI ZAKOUPIT
SI HODINKY ALPINERX
A STÁT SE ČLENEM
KOMUNITY ZNAČKY
ALPINA! ABYSTE MOHLI
ZAČÍT SVÉ HODINKY
POUŽÍVAT, POSTUPUJTE,
PROSÍM, PODLE NĚKOLIKA
JEDNODUCHÝCH KROKŮ
UVEDENÝCH V TÉTO
UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE.





01.

Stáhněte si aplikaci ALPINERX pro systém iOS nebo Android



02.

Zapněte na telefonu

 Bluetooth

03.

Postupujte podle pokynů v aplikaci, abyste své hodinky spárovali a nastavili si své cíle.





SPÁRUJTE SVÉ HODINKY


Pokud chcete své hodinky spárovat, spusťte aplikaci ALPINERX a klepněte na možnost „I'VE GOT AN ALPINERX“ (Mám své ALPINERX). Svě hodinky ALPINERX umístěte do blízkosti telefonu. Stiskněte tlačítko na korunce hodinek a následně klepněte na tlačítko „Start“, které se zobrazí na obrazovce aplikace. Jakmile aplikace najde vaše hodinky ALPINERX, korunku stiskněte a okamžitě ji uvolněte. Tím obě zařízení spárujete. Klepněte na „Next“ (Další) a postupujte podle pokynů.





SEŘÍZENÍ RUČIČEK



Pokud jsou ručičky vašich hodinek seřizeny v pozici 12 hodin (směřují přímo nahoru), jsou nastaveny správně. Pokud některá z ručiček neukazuje na 12 hodin, vyberte, prosím, každou z ručiček a pomocí šipek ji nasměrujte na 12 hodin.





KALIBRACE KOMPASU

Abyste dosáhli přesných měření, doporučujeme, abyste kompas pravidelně kalibrovali.



ALPINERX



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

FUNKCE A VLASTNOSTI





PROSTŘEDÍ

**V NADMOŘSKÁ VÝŠKA**

Stůjte nohama vždy pevně na zemi díky výškoměru.

**BAROMETR**

Ať vás už nikdy nezaskočí žádná bouřka – nenechte se zaskočit náladami počasí díky barometru.

**KOMPAS**

Najděte cestu i v těch nejvzdálenějších koutech světa! Kompas hodinek ALPINERX ukazuje sever v reálném čase pomocí ručiček hodinek.

**SDÍLENÁ GPS**

Díky sdílené GPS můžete zaznamenávat prostřednictvím aplikace počet svých kroků, procházek a uběhnuté trasy.

**INDIKÁTOR UV ZÁŘENÍ**

Dávejte pozor na škodlivé UV paprsky díky UV čidlu hodinek.

**TEPLOTA**

Bud'te připravení čelit extrémním teplotám díky integrovanému teploměru.





FYZICKÝ STAV



SLEDOVÁNÍ AKTIVITY

Sledujte své každodenní aktivity. Mějte přehled o svých procházkách a běhání díky kompletnímu seznamu svých tras v aplikaci.



DYNAMICKÝ TRENÉR

Získejte doporučení, rady a informace vytvořené právě pro vás na základě vašich cílů v oblasti aktivity a spánku.



SLEDOVÁNÍ SPÁNKU

Nechte si hodinky přes noc, nebo je ukládejte pod polštář, aby mohly sledovat i váš spánek. Integrovaný systém sledování vám zajistí informace o čase, který strávíte v hlubokém spánku, lehkém spánku nebo bděním.



CHYTRÉ BUDÍKY

(UPOZORNĚNÍ NA AKTIVITU, BUDÍK)

Nastavte si chytrý budík a probouzejte se díky němu v optimální okamžik svého spánkového cyklu, abyste se po probuzení cítili opět svěží. Nastavte si upozornění, která vám připomenou, abyste se začali hýbat, pokud jste byli po určitou dobu nečinní. Upravte upozornění na aktivitu v aplikaci ALPINERX.spánku, lehkém spánku nebo bděním.






ČAS A UPOZORNĚNÍ



VŽDY NA ČAS A VE SPRÁVNÝ DEN

(UPOZORNĚNÍ NA AKTIVITU, BUDÍK)

Nastavte si chytrý budík a probouzejte se díky němu v optimální okamžik svého spánkového cyklu, abyste se po probuzení cítili opět svěží. Nastavte si upozornění, která vám připomenou, abyste se začali hýbat, pokud jste byli po určitou dobu nečinní. Upravte upozornění na aktivitu v aplikaci ALPNERX.



UPOZORNĚNÍ NA HOVORY A ZPRÁVY


Hovory a zprávy, které vaše hodinky přijmou, se zobrazí na LCD obrazovce a zároveň se přehraje slabé zvonění, aby vás na ně hodinky upozornili.



ZAZNAMENÁVÁNÍ ČASU

(STOPKY, ČASOVAČ, CVIČENÍ)

Měřte a zaznamenávejte události nebo svá cvičení díky mnoha možnostem nahrávání, které hodinky a aplikace nabízí.



FUNKCE WORLDTIMER

(DRUHÉ ČASOVÉ PÁSMO + MÍSTNÍ 24HODINOVÝ ČAS)

Funkce worldtimer vám umožňuje zobrazit si vybranou druhou časovou zónu (domov).



ŽIVOTNOST BATERIE DELŠÍ NEŽ 2 ROKY

Vaše ALPNERX jsou pravé švýcarské hodinky a v souladu se svou nejryzejší tradicí je tento kousek vybaven sdíleným kalibrem s výjimečnou více než 2letou životností baterie.



CLOUD

Obnovte všechna svá data i v případě, že telefon nebo hodinky ztratíte. Hodinky ALPNERX nezávisle uchovávají údaje o aktivitách a spánku až po dobu 30 dnů, aniž byste je museli synchronizovat s chytrým telefonem. Cloud je hostován ve Švýcarsku.



ALPNERX



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

POUŽITÍ CHYTRÝCH HODINEK ALPNERX VENKU





KORUNKA

STISKNUTÍM JEDNOU

aktivujete podsvícení LCD obrazovky



STISKNUTÍM VÍCEKRÁT


se pohybujete mezi funkcemi



ZAZNAMENÁVÁNÍ ČASU



NADMOŘSKÁ VÝŠKA



INDIKÁTOR UV ZÁŘENÍ



A DALŠÍ...





○ STISKNUTÍM JEDNOU

vybíráte vnořené funkce

Příklad:

Zobrazení funkce času



ČAS A DATUM

○○ STISKNUTÍM DVAKRÁT



DOBA AKTIVITY/SPÁNKU V %
(ve vztahu k dennímu cíli)

○○○ STISKNUTÍM TŘIKRÁT



DEN A DATUM



○ STISKNUTÍM JEDNOU

spustíte vnořenou funkci

Příklad:

Funkce chrono



SPUSTIT CHRONO

○○ STISKNUTÍM DVAKRÁT

zastavíte vnořenou funkci



ZASTAVIT CHRONO

○ STISKNUTÍM JEDNOU

resetujete vnořenou funkci



RESETOVAT CHRONO





HORNÍ TLACÍTKO

○ STISKNUTÍM JEDNOU

spustíte vnořenou funkci

Příklad:

Funkce spánku



SPUSTIT ZÁZNAM

○ STISKNUTÍM JEDNOU

zastavíte vnořenou funkci



ZASTAVIT ZÁZNAM

ALPINERX



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

FUNKCE ZOBRAZENÉ NA OBRAZOVCE



ALPINERX



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



FUNKCE ZOBRAZENÉ NA OBRAZOVCE

prostřednictvím
aplikace nastavte,
které funkce chcete
vidat na LCD obrazovce
svých hodinek
a v jakém pořadí.



NADMOŘSKÁ VÝŠKA



BAROMETR



KOMPAS



SDÍLENÁ GPS



INDIKÁTOR UV ZÁŘENÍ



TEPLOTA



SLEDOVÁNÍ AKTIVITY



SLEDOVÁNÍ SPÁNKU



ZAZNAMENÁVÁNÍ ČASU



FUNKCE WORLDTIMER





UPOZORNĚNÍ ZOBRAZENÁ NA OBRAZOVCE

v nastavení aplikace si dle svého vkusu určete, která upozornění se mají na vašich hodinkách zobrazovat. Upozornění hodinky oznámí i přehráním zvuku. Zvukové upozornění je možné vypnout.



ZPRÁVY


Když váš telefon přijme zprávu, vaše hodinky vás pomocí zvuku upozorní a na jejich obrazovce se zobrazí upozornění.



HOVORY


Když máte na telefonu příchozí hovor, vaše hodinky zazvoní a na jejich obrazovce se zobrazí upozornění.

Kromě hovorů, zpráv a e-mailů nabízí hodinky ALPINERX možnost zobrazení upozornění na celou řadu aplikací sociálních médií.




1

Ujistěte se, že jsou povoleny všechny přístupy a oprávnění, především pro možnost „Show in History“ (Zobrazit v historii).



2

Přejděte do nabídky „Settings“ (Nastavení) svého telefonu a následně do „Notifications“ (Upozornění).



3

Vyberte požadovanou aplikaci, například Whatsapp, pokud chcete dostávat upozornění na každou novou zprávu.

ALPINERX



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PRÁVNÍ INFORMACE ALPINERX

USA

KANADA

EVROPA





USA KANADA

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro třídu B digitálních zařízení dle Části 15 zásad komise FCC. Tyto limity mají zajistit přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v bytových budovách. Toto zařízení vytváří, využívá a může vysílat energii o vysoké frekvenci a není-li instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivou interferenci s radiokomunikací. Nelze ovšem zaručit, že u konkrétní instalace k interferenci nebude docházet. Způsobuje-li toto zařízení škodlivé interference příjmu radiového nebo televizního vysílání, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil interferenci zabránit některým z následujících opatření:

- Změnit směr nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obrátit se s žádostí o radu na prodejce nebo zkušeného technika.

Toto zařízení splňuje požadavky Části 15 Zásad komise FCC a průmyslových kanadských norem RSS pro nelicencovaná zařízení. Provoz zařízení podléhá následujícím podmínkám:

1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference a
 2. toto zařízení musí přijímat veškeré vnější interference včetně interferencí, které mohou způsobovat nežádoucí vliv na jeho funkce.
- Jakékoliv úpravy nebo změny provedené na zařízení, které nebyly výslovně schváleny společnostmi Alpina Watches International a Manufacture Modules Technologies Sarl, mohou zneplatnit povolení vydané komisí FCC k provozování tohoto zařízení.

ALPINA SA

Chemin du Champ-des-Filles, 32
1228 Plan-les-Ouates
Švýcarsko



**EVROPA**

Prohlášení o shodě

**ALPINA SA**

Chemin du Champ-des-Filles, 32
1228 Plan-les-Ouates
Švýcarsko

PROHLAŠUJE, ŽE PRODUKT:
Horologické chytré hodinky
AL-283X5AQ6

je v souladu se základními požadavky článku 3 směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních (RED), je-li používáno k jeho účelu použití, a že byly uplatněny následující normy:

(ČLÁNEK 3.1.A SMĚRNICE O RÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍCH)
UPLATNĚNÉ NORMY
EN 62311:2008

(ČLÁNEK 3.1.A SMĚRNICE O RÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍCH)
UPLATNĚNÉ NORMY
EN 62368-1:2014 + AC:2015

(ČLÁNEK 3.1.B SMĚRNICE O RÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍCH)
UPLATNĚNÉ NORMY
EN 301 489-1 V2.2.0 – Návrh
EN 301 489-17 V3.2.0 – Návrh

(ČLÁNEK 3.2 SMĚRNICE O RÁDIOVÝCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH) UPLATNĚNÉ NORMY
EN 300 328 V2.2.0 – Návrh

V Ženevě dne 1. května 2018

Místo a datum prohlášení o shodě

Peter C. Stas

Jméno a podpis



**EVROPA**

Prohlášení o shodě



	<p>Baterii nepolykejte. Riziko chemických popálenin.</p>
	<p>Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii. Požití knoflíkové baterie může způsobit vážné vnitřní popáleniny za pouhé 2 hodiny a způsobit smrt.</p>
	<p>Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud není možné prostor pro baterie bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít k požití baterie nebo že se baterie nachází v kterékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.</p>





Alpina

1883 GENEVE

DALŠÍ INFORMACE
naleznete na stránce alpinawatches.com

