


## Návod k hodinkám EDOX 85... (stroj ETA 2824 s průhledem do stroje)



### Popis hodinek:

- 1 – základní poloha korunky. Korunka je zcela zasunuta. V této poloze se hodinky natahují, s výjimkou modelů 85008 , 85012 a 85013, u kterých je zapotřebí korunku nejprve vyšroubovat. Pak je lze v této poloze hodinky natahovat.  
2 – poloha pro seřízení času

### Seřízení času:

U modelů se šroubovací korunkou nejprve korunku vyšroubojte. Model se šroubovací korunkou: **85008,85012, 85013**

1. Vytáhněte korunku do polohy 2
2. Otáčením korunky nastavte ručky.

U modelů se šroubovací korunkou korunku zašroubojte.

### Natahování hodinek:

Hodinky se natahují sami pohybem ruky. Pokud je třeba lze hodinky natáhnout několikerým otočením korunky v poloze 1 po směru hodinových ruček. U modelů se šroubovací korunkou nejprve korunku vyšroubojte a po natažení opět zašroubojte.

Pokud se hodinky zastaví je nutno je natáhnout ručně. Není doporučeno natahovat hodinky prudkým pohybem.