

Junghans. Live your style.

Srdečně vám blahopřejeme k originálním hodinkám Junghans.

Hodinky Junghans vždy byly a jsou něčím výjimečným. Psaly historii času a designu. A to děláme stále. Neboť historie úspěchu, která začala v roce 1861 ve schwarzwaldském Schrambergu, pokračuje s každým novým modelem. V každých hodinkách vězí něco, co je typické pro firmu Junghans: Styl, vášeň, duch inovace a přesnost do nejmenšího detailu. Jinak řečeno: Když se setká tradiční umělecké řemeslo, nejnovější technologie hodinek a stylový design, pak se jedná o skutečné hodinky Junghans. Hodinky pro všechny, kdo žijí vlastním stylem – a k tomu vám můžeme jen pogratulovat.


Vaše
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

Obsah

- Návod k použití
- Technické údaje
- Všeobecné pokyny
- Vodotěsnost

78

Strana Ovládací prvky a funkce



Mechanický hodinový strojek natahujte otáčením korunky v poloze A. Při plném natažení je zajištěna maximální přesnost a rezerva chodu. U modelů s centrální vteřinovou ručičkou (J805) dosáhnete plného natažení po 30 otáčkách korunky. U modelů s malou sekundou (kalibr J815) dosáhnete plného natažení po cca 20 otáčkách korunky.

Pozor: Cítíte-li při natahování hodinek odpor, neotáčejte, prosím, dále korunkou za použití síly, protože tím by se mohl poškodit strojek.

79

Nastavení času

Vytáhněte korunku do polohy B. Otáčením korunkou nastavte čas. Poté co jste nastavili čas, stiskněte korunku zpět do výchozí polohy A.

Technické údaje

Kalibr J815,1

Ruční natahovací mechanismus s malou sekundou u 6 hod.
17 kamenů

21 600 půlvln/hod.

Při plném natažení rezerva chodu 42 hodin

Antimagnetické podle DIN 8309

Odolné proti nárazu: Nivachoc

Spirála: Anachron

Setrvačka: Pozlacený nikl

Kalibr J805,1

Ruční natahovací mechanismus s centrální sekundou

Zastavení vteřinové ručičky v poloze korunky B

17 kamenů

28 800 půlvln/hod.

Při plném natažení rezerva chodu 42 hodin

Odolné proti nárazu: Incabloc nebo Nivachoc

Spirála: Nivarox

Setrvačka: Pozlacený nikl

Všeobecné pokyny

Vnější vlivy mohou poškodit těsnění, tlačítka a také sklo hodinek, což umožní případné vniknutí vlhkosti. Proto doporučujeme nechat Vaše hodinky pravidelně přezkoušet Vaším odborníkem Junghans. Také jiné servisní práce jako je výměna baterie, nebo oprava náramku, by měly být provedeny odborníkem Junghans. Vaše hodinky jsou opatřeny páskem, který je u nás několikrát přezkoušen. Pokud přesto Váš pásek vyměníte, použijte, prosím pásek stejné kvality, nejlépe opět originální pásek. Hodinky i pásek mohou být čištěny suchým, nebo lehce navlhčeným hadříkem.

Pozor: Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky (např. benzín, nebo bělicí prostředek). Tak by mohl být poškozen povrch.

Vodotěsnost

Značení	Pokyny pro použití				
	 Mytí rukou, déšť, přeháňka	 Sprchování se	 Koupání se	 Plavání	 Potápění bez vybavení (šnorchlování)
Žádné značení	ne	ne	ne	ne	ne
3 BAR	ano	ne	ne	ne	ne
5 BAR	ano	ne	ano	ne	ne
10 BAR	ano	ano	ano	ano	ne
20 BAR	ano	ano	ano	ano	ano

Vodotěsnost je podle DIN konstrukční prvek, který může být ovlivněn vnějšími vlivy jako jsou náraz, kolísání teploty, UV záření a kontakt s kosmetickými a čisticími prostředky (tuky a kyseliny). Stav „3–20 Bar“ se tím vztahuje pouze na zcela nové hodinky. Doporučujeme nechat hodinky pravidelně kontrolovat.