


# Náramkové hodinky JVD steel J1097

## Návod na používání



### Nastavení času:

- 1) Povytáhněte korunku do pozice 1 ve chvíli, kdy je vteřinová ručka na v poloze 12 hodin.
  - 2) Otáčejte korunkou pro nastavení požadovaného času. Dbejte na rozlišení dopoledního a odpoledního času (sledujte ručku 24 hodin).
  - 3) Zatlačením korunky zpět do neutrální pozice nastavení času ukončíte- vteřinová ručka se dá opět do pohybu. Zastavená vteřinová ručka lze využít k přesnému nastavení času.
- Když nastavujete čas, nastavte minutovou ručku nejdříve o 4-5 minut napřed a až potom ji seřídte na požadovaný čas
  - Hodinová a 24hodinová ručka jsou provázané- dbejte na správné nastavení odpoledního času.

### Nastavení data a dne v týdnu

Tlačítko **A**= nastavení dne v týdnu. Tisknutím tlačítka A nastavte požadovaný den v týdnu

Tlačítko **B**= nastavení data. Tisknutím tlačítka B nastavte požadované datum

### POZOR:


- datum a den v týdnu nikdy nenastavujte, pokud je na hodinkách čas mezi 09.00 večer a 04.00 ráno. Pokud byste nastavili datum nebo den v týdnu v tuto dobu, nemusí funkce fungovat správně.
- Pokud má uplynulý měsíc méně než 31 dní, je třeba se začátkem dalšího měsíce ručně datum upravit.



Na trh dodává:  
Jasněna Vláhová  
Nové Město nad Metují  
[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

# Náramkové hodinky JVD steel J1097

## Návod na používání



### Nastavení času:

- 1) Povytáhněte korunku do pozice 1 ve chvíli, kdy je vteřinová ručka na v poloze 12 hodin.
  - 2) Otáčejte korunkou pro nastavení požadovaného času. Dbejte na rozlišení dopoledního a odpoledního času (sledujte ručku 24 hodin).
  - 3) Zatlačením korunky zpět do neutrální pozice nastavení času ukončíte- vteřinová ručka se dá opět do pohybu. Zastavená vteřinová ručka lze využít k přesnému nastavení času.
- Když nastavujete čas, nastavte minutovou ručku nejdříve o 4-5 minut napřed a až potom ji seřídte na požadovaný čas
  - Hodinová a 24hodinová ručka jsou provázané- dbejte na správné nastavení odpoledního času.

### Nastavení data a dne v týdnu

Tlačítko **A**= nastavení dne v týdnu. Tisknutím tlačítka A nastavte požadovaný den v týdnu

Tlačítko **B**= nastavení data. Tisknutím tlačítka B nastavte požadované datum

### POZOR:

- datum a den v týdnu nikdy nenastavujte, pokud je na hodinkách čas mezi 09.00 večer a 04.00 ráno. Pokud byste nastavili datum nebo den v týdnu v tuto dobu, nemusí funkce fungovat správně.
- Pokud má uplynulý měsíc méně než 31 dní, je třeba se začátkem dalšího měsíce ručně datum upravit.



Na trh dodává:  
Jasněna Vláhová  
Nové Město nad Metují  
[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)