

Outdoorové sportovní hodinky

Návod k použití 50000 – 50001 – 5000



Děkujeme, že jste si vybrali naše chytré hodinky. Tento návod obsahuje informace ohledně používání vašich nových hodinek Lotus Sport a péče o ně. Společnost si vyhrazuje právo obsah tohoto návodu bez předchozího upozornění změnit.

Jako výhradní distributor znacek Festina Group, si Vás dovoluujeme upozornit, že zboží zakoupené u neautorizovaných prodejců nepochází z oficiální distribuční sítě, tedy výrobcem poskytovaná mezinárodní záruka se na toto zboží nevztahuje a nelze ani garancovat originalitu výrobku.

Seznam autorizovaných prodejců najdete na: <http://www.lotus-hodinky.cz/prodejci-lotus.html>

Obsah balení produktu: 1× obal, 1× chytré hodinky, 1× nabíjecí kabel, 1× náhradní řemínek

1. Funkce hodinek

1.1 Popis tlačítek:



A: Dotyková obrazovka / plně dotyková obrazovka
B: Zpět. Dlouhým stisknutím zapnete a vypnete

1.2 Pokyny pro nabíjení:

Magnetické nabíjení, jak je vyobrazeno níže.



* Hodinky nabíjejte pouze vyobrazeným způsobem. Nesprávným nabíjením můžete hodinky poškodit. Pamatujte, že se oba kontakty USB kabelu nesmí dotýkat vodiče zároveň, jinak dojde ke spálení obvodu.

1.3 Číselník v pohotovostním režimu:

- 1) Potažením doprava otevřete oznámení
- 2) Potažením dolů otevřete kontextovou nabídku pro ovládání jasu, přechod do nastavení a k funkci Nerušit (*Do not Disturb*).
- 3) Potažením nahoru otevřete hlavní nabídku.
- 4) Stisknutím obrazovky v pohotovostním režimu a jejím podržením změníte motiv ciferníku. Výběr provedete poklepáním na obrazovku.
- 5) Jedním klepnutím zobrazíte údaje o počtu tepů za minutu, počtu kroků a kalorií.

1.4 Zprávy

Potažením na hlavní obrazovce otevřete oznámení. Pokud chcete oznámení povolit, připojte hodinky k aplikaci Lotus SmarTime a povolte příslušná oprávnění. V aplikaci můžete povolit oznámení aplikací, oznámení hovorů a oznámení SMS. Když váš telefon přijme oznámení, zobrazí se i na hodinkách, které dokážou zobrazit až 8 oznámení.

1.5 Kontextová nabídka

Potažením po rozhraní obrazovky dolů otevřete kontextovou nabídku.

- 1) Ikona nalevo zobrazuje stav připojení Bluetooth
- 2) Klepnutím na prostřední ikonu přepnete režim Nerušit (*Do not Disturb*). Když je režim Nerušit (*Do not Disturb*) zapnutý, vaše zařízení bude vibrovat pouze pro funkce Najít zařízení (*Find device*) a Budíky (*Alarms*).
- 3) Ikona napravo lze použít pro úpravu jasu obrazovky.
- 4) Úroveň nabití baterie se zobrazuje v horní části obrazovky.

1.6 Počítání kroků

Počítání kroků je ve výchozím nastavení zapnuté. Toto rozhraní zobrazuje aktuální počet kroků na hodinkách. Počítání kroků začíná o půlnoci. Potažením doleva můžete najít údaje ohledně ušlé vzdálenosti a spálených kalorií.

1.7 Spánek

Doba pro monitorování spánku je do 21:00 do 9:00 následujícího dne. Poté, co zařízení zaznamená spánkový cyklus, se údaje o spánku odešlou do aplikace Lotus SmarTime. Potažením doleva přejdete na údaje o množství lehkého a hlubokého spánku.

1.8 Bluetooth hudba

Android: po připojení hodinek prostřednictvím nastavení telefonu otevřete hudební přehrávač a můžete přehrávat/pozastavovat nebo přepínat skladby (není nutné zařízení přidružovat k aplikaci; pokud je již přidružené, prosím, přidružení zrušte a připojte jej v nastavení telefonu)

iOS: Když je zařízení připojené v telefonu, můžete přehrávat, pozastavovat a přepínat skladby přímo prostřednictvím hodinek.

1.9 Sledování cvičení (chůze, běh, jízda na kole, pěší turistika, plavání, fotbal, basketbal, stolní tenis, badminton)

- 1.9.1** Vyberte typ cvičení a pro zahájení aktivity klepněte na obrazovku. Po krátkém odpočtu se spustí sledování aktivity. Cvičení můžete pozastavit dle potřeby. Když stisknete ikonu „“, cvičení se zastaví a údaje o aktivitě se uloží.
- 1.9.2** Údaje o aktivitě se ukládají pro jakékoli cvičení delší než 200 metrů nebo trvající déle než 5 minut. U kratších cvičení zobrazí zařízení výzvu „Příliš málo údajů pro uložení“ (*Too little data to be saved*).
- 1.9.3** Pokud si chcete zobrazit údaje o aktivitě, otevřete aplikaci Lotus SmarTime a v levém horním rohu klepněte na ikonu synchronizace.

1.10 Tepová frekvence

Mějte hodinky nasazené na libovolném zápěstí a přejděte do nabídky tepové frekvence, kde můžete spustit kontinuální měření tepové frekvence. Pokud jsou hodinky připojeny k telefonu, je možné údaje o tepové frekvenci synchronizovat s aplikací v reálném čase.

1.11 Krevní tlak

Mějte hodinky nasazené na libovolném zápěstí a přejděte do nabídky krevního tlaku, odkud můžete provést jednorázové měření krevního tlaku. Pokud jsou hodinky připojeny k telefonu, je možné údaje o krevním tlaku synchronizovat s aplikací v reálném čase.

1.12 Budík

Tato funkce vám zobrazuje vaše budíky. Budíky můžete spravovat v aplikaci Lotus SmarTime.

1.13 Připomenutí nečinnosti

Vypněte/zapněte Připomenutí nečinnosti (*Sedentary reminder*). Tato funkce vás upozorní, pokud jste byli delší dobu neaktivní. Funkci můžete nastavit v aplikaci Lotus SmarTime.

1.14 Stopky

Klepnutím na tlačítko Start stopky spustíte, opětovným klepnutím je pozastavíte. Potažením doprava vymažete čas a stopky ukončíte.

1.15 Najít telefon

Ztratili jste svůj telefon? Klepněte na možnost Najít telefon (*Find phone*), pokud chcete, aby váš telefon začal vibrovat. Klepněte znovu, pokud jste svůj telefon našli. Aby tato funkce fungovala, musí být hodinky a telefon připojené.

1.16 Vzdálené ovládání fotoaparátu

Otevřete ve svém telefonu fotoaparát prostřednictvím aplikace Lotus SmarTime. Poté klepnutím na ikonu fotoaparátu pořídíte snímky. Všechny pořízené snímky se ukládají do vašeho telefonu.

1.17 Zvednutím probudit (otočit)

Pro účely úspory baterie je tato funkce ve výchozím nastavení vypnutá. Funkci můžete také ovládat z aplikace Lotus SmarTime. Pokud je tento režim aktivní, obrazovka hodinek se bude zapínat podle pohybu zápěstí.

1.18 Odpočet

Otevřete funkci odpočtu a pro spuštění klepněte na tlačítko Přehrát (*Play*). Jakmile odpočet skončí, hodinky zavibrují.

1.19 Nastavení

1. 19. 1 O zařízení

Zobrazí vám informace o Bluetooth názvu, verzi Bluetooth a číslo verze.

1. 19. 2 Obnovení továrního nastavení

Klepnutím na možnost Obnovení továrního nastavení (*Restore factory settings*) obnovíte hodinky do původního továrního stavu.

1. 19. 3 Vypnutí

Po klepnutí na možnost Vypnutí (*Shutdown*) se hodinky vypnou.

2. Aplikace Lotus SmarTime

1. Pokyny k instalaci

1.1 Naskenováním QR kódu níže přejdete přímo na odkaz pro stažení




1.2 Stáhněte aplikaci přímo

Android (verze 4.4 a vyšší): vyhledejte v obchodu Google Play „Lotus SmarTime“

iOS (verze 9 a vyšší): pro stažení aplikace vyhledejte v obchodu App Store „Lotus SmarTime“

Android: Ve vašem telefonu se zobrazí ikona aplikace:



iPhone: Ve vašem telefonu se zobrazí ikona aplikace:



2. Připojení telefonu

2.1 Nepřipojeno:



Pokud hodinky zapínáte poprvé, začnou vyhledávat telefon, ke kterému by se mohly připojit prostřednictvím Bluetooth. Pro připojení hodinek k telefonu otevřete aplikaci SmarTime a v pravém dolním rohu otevřete kartu „Další“ (*More*). Klepněte na možnost + Přidat zařízení (+*Add device*). Vyhledejte své hodinky na seznamu, vyberte je a váš telefon se k hodinkám připojí. Pokud byste hodinky v mobilním telefonu nenašli, projděte si, prosím, nastavení polohy v telefonu.

2.2 Přidružení k aplikaci Lotus SmarTime:



Jakmile se hodinky úspěšně připojí k aplikaci, klepnutím zahájíte synchronizaci času a formátu času s hodinkami.

2.3 Vyhledání zařízení

Pro vyhledání hodinek klepněte v aplikaci na možnost Vyhledat zařízení (*Find Device*). Hodinky pak zavibrují – za předpokladu, že jsou připojené k telefonu.

2.4 Synchronizace údajů

Údaje o zdraví a kondici z hodinek lze synchronizovat s aplikací. Otevřete rozhraní tepové frekvence, spánku a sportů a klepněte na ikonu v levém horním rohu. Touto akcí synchronizujete údaje mezi hodinkami a telefonem.

2.5 Oznámení

Po úspěšném připojení hodinek k telefonu se vám na hodinkách budou zobrazovat oznámení z telefonu. Nastavení oznámení můžete spravovat na kartě Další (*More*) v pravém dolním rohu aplikace.

2.5.1. Oznámení hovoru

Zapněte funkci oznámení hovoru, pokud chcete, aby vás hodinky upozornily na příchozí hovory.

2.5.2. Oznámení SMS

Povolte tuto funkci, pokud chcete dostávat SMS zprávy na svých hodinkách.

2.5.3. Nastavení oznámení aplikací

Tato funkce vyžaduje, aby měla aplikace Lotus SmarTime oprávnění přístupu k oznámením telefonu. Je-li povolena, umožňuje vám tato funkce sledovat oznámení vašich oblíbených aplikací přímo v hodinkách.

2.7 režim Nerušit (Do Not Disturb)

Pokud je zapnutý režim Nerušit (*Do not Disturb*), vaše hodinky budou pro funkce Najít hodinky (*Find watch*) a Budíky (*Alarms*) pouze vibrovat.

2.8 Připomenutí pití

Nastavte časy začátku i konce a frekvenci připomenutí. Klepněte na tlačítko Nastavení opakování (*Repeat settings*), pokud chcete nastavit, ve které dny se mají Připomenutí pití (*Drinking reminders*) zobrazovat. Funkci povolíte pomocí přepínače Připomenout pití vody (*Drinking water remind*).

2.9 Připomenutí nečinnosti

Možnosti Začátek (*Start*) a Konec (*End*) ovládají, kdy je připomenutí zapnuté. Možnosti Doba nečinnosti (*Sedentary time*) a Limit nečinnosti (*Sedentary Threshold*) ovládají časová období a minimální množství aktivity. Pokud je připomenutí aktivní, budou se vám zobrazovat připomenutí, abyste se hýbali, když bude vaše aktivita nižší než nastavený limit. Povolíte jí pomocí přepínače Připomenutí nečinnosti Sedentary reminder.

2.10 Nastavení budíku

Klepnutím na ikonu „+“ přidáte budík. Nastavte čas budíku a Nastavení opakování (*Repeat settings*), pokud chcete, aby budík zvonil pravidelně. Je-li tato funkce povolena, budíky budou na hodinkách vibrovat až 20krát.

2.11 Test tepové frekvence

Tento test umožňuje automatické měření tepové frekvence. Nastavte období od začátku do konce a interval doby nečinnosti (v minutách). Funkci povolíte pomocí přepínače Test tepové frekvence (*Heart rate test*).

2.12 Aktualizace firmwaru

Tato funkce kontroluje dostupnost nové verze firmwaru pro hodinky. Pokud je k dispozici nová aktualizace, zobrazí se výzva k aktualizaci na nejnovější verzi.

2.13 Odpojení

Své hodinky uvidíte na seznamu Moje zařízení (My Device). Klepnutím na název připojeného zařízení nebo potažením po něm doleva jej odpojíte.

ČASTÉ OTÁZKY

*Zařízení nevystavuje po delší dobu velmi horkým nebo chladným podmínkám. Takové vystavení může způsobit trvalé poškození.

*Proč si nemohu hodinky brát do horké koupele?

Protože teplota koupele může být poměrně vysoká, bude se tvořit pára, která může proniknout vodě odolnou ochranou hodinek.

*Hodinky se nespustí nebo se nenabíjí

Pokud se vaše nově zakoupené hodinky nespustí, připojte nabíjecí kabel a hodinky tak aktivujte.

Pokud se vaše hodinky nespustí kvůli nízké úrovni nabití baterie, nebo protože jste je delší dobu nepoužívali, připojte, prosím, USB kabel a nabíjejte je před aktivací alespoň půl hodiny.

PROHLÁŠENÍ

Způsob měření tepové frekvence pomocí optického senzoru využívaný těmito hodinkami značky LOTUS, nedosahuje úrovně přesnosti profesionálního zdravotnického prostředku a nedokáže zaručit ekvivalentní a stabilní měření. Hodinky nemohou svou funkcí detekce nebo diagnostiky patologických stavů, onemocnění srdce a jiných onemocnění nahradit zdravotnický prostředek.

Z tohoto důvodu a s ohledem na tuto funkci je zařízení určeno výhradně k volnočasovému využití. Přesnost údajů získaných senzorem může ovlivnit několik faktorů (včetně míry kontaktu s kůží, pigmentu, tetování, náhlých pohybů rukou atp.). Proto pamatujte, že skutečná tepová frekvence může být nižší nebo vyšší než uvedená hodnota naměřená v danou chvíli optickým senzorem.

Pokud máte podezření na případnou anomálii, vždy se poraďte se svým lékařem a v případě nouze se neprodleně obraťte na záchrannou službu v dané oblasti.

Společnost FESTINA GROUP nepřebírá žádnou odpovědnost za případné nároky, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním a/nebo výkladem informací o tepové frekvenci, které uživatelé zařízení a/nebo třetím stranám zařízení nabídnou.

ZÁRUKA

Záruka se vztahuje na všechny problémy, které se vyskytnou při běžném používání výrobku, pokud je problém s kvalitou výrobku způsobený výrobou, materiálem nebo konstrukční vadou.

1. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené nevhodným používáním ze strany uživatele, například:

1) Poškození způsobené neoprávněným rozebráním a sestavením, úpravou hodinek atd.

2) Porucha způsobená náhodným pádem během používání.

3) Záruka se nevztahuje na škody způsobené člověkem v důsledku nevhodného použití vnějšího prostředí (např. horká voda, roztříštění vnější silou, poškození periferních součástí atd.).

2. Při žádosti o záruční opravu musí být poskytnut zcela vyplněný záruční list s uvedením data nákupu a razítkem prodejny.

3. V případě pochybností se prosím obraťte na prodejní místo, nebo pokud bude třeba provést opravu, na kvalifikovaný poprodejní servis.