

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24  6  měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku (razítko, model, datum...). Další informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění najdete na: <https://eshop.prim-hodinky.cz/> - reklamační řád

### Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- více informací o údržbě na [www.prim-hodinky.cz/udrzba/](http://www.prim-hodinky.cz/udrzba/)

### Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

\_\_\_\_\_  
Typ - hodinky

\_\_\_\_\_  
Cena

\_\_\_\_\_  
Datum prodeje (měsíc slovy)

\_\_\_\_\_  
Razítko a podpis

**Výrobce:** MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ  
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: [prim@prim-hodinky.cz](mailto:prim@prim-hodinky.cz), [www.prim-hodinky.cz](http://www.prim-hodinky.cz)

**Servisní středisko:** BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ  
Tel: + 420 558 441 179, +420 775 702 806, e-mail: [reklamace@prim-hodinky.cz](mailto:reklamace@prim-hodinky.cz)



**PRIM**  
PRIM-HODINKY.cz

**PRIM SPORT LEGENDA CERAMIC 2022**  
WO1P.13167

CZ

### VODĚODOLNOST 10ATM šroubovací korunka

Tento model hodinek je označen voděodolnosti 10 ATM, zaručující odolnost proti vodě při plavání a běžném denním použití. \*Deklarovaná voděodolnost je zaručená, když se zašroubovaná korunka nachází v základní poloze **5**.

**Více informací o údržbě na [eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek](http://eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek)**

### NASTAVENÍ ČASU šroubovací korunka

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice **Z**. Nastavte aktuální čas, zatlačte korunku zpět do pozice **0** a zašroubujte do základní polohy **5**.

### NATAŽENÍ HODINEK KORUNKOU

Pokud jste hodinky dlouho nenosili je možno natahnout stroj korunkou v základní poloze **0**. Korunku je nutné před natahováním vyšroubovat ze základní polohy do polohy **0**. V této poloze je možno natáhnout stroj otáčením korunky celkem 40 x do úplného natažení. Potom je nutné opět korunku zašroubovat do základní polohy **5**.

### NASTAVENÍ DATA šroubovací korunka

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice **Y** a otáčením korunky proti směru chodu ruček nastavte datum a poté zašroubujte korunku zpět do základní polohy **5**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

### KALIBR


Mechanický strojek s automatickým náhahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybu Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno lze strojek natáhnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici **0**. Strojek bude natažen přibližně po 40 otáčkách korunky.

### REZERVA CHODU

Při plném natažení +/- 36 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu -20/+40 sekund za 24 hodin. Kmitočet strojku 21 600 kmitů / hod.

### SCHÉMA

- 1 - hlavní minutová ručka
- 2 - hlavní hodinová ručka
- 3 - hlavní sekundová ručka
- 4 - datum
- 5 - šroubovací korunka v základní poloze
- 6 - safírové sklo (antireflexní)
- 7 - šířka řemínku 20 mm



**AUTOMATIC – MIYOTA – 8215, 21 RUBÍNŮ**

### ZÁZNAM ZÁRUČNÍCH / NEZÁRUČNÍCH OPRAV

Pro případnou opakovanou reklamaci je nedílnou součástí tohoto záručního listu příloha „Protokol o opravě“.

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.

**ÚDRŽBA:** Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně přezkontrolovat voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé dva roky provést údržbu strojku v servisním středisku.