


STORM

LONDON

- Návod k nastavení hodinek bez data



Funkce

- hodiny, minuty, event. sekundy

Jak nastavit čas

Vysuneme korunku K do krajní polohy a volným otáčením v obou směrech nastavíme přesný čas. Korunku K vrátíme do základní polohy.