

SUUNTO TRAVERSE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1 BEZPEČNOST	5
2 Začínáme	7
2.1 Používání tlačítek	7
2.2 Nastavení	8
2.3 Úprava nastavení	10
3 Funkce	12
3.1 Monitorování aktivity	12
3.2 Alti-Baro	13
3.2.1 Získání správných údajů	16
3.2.2 Vybrání vhodného profilu pro prováděnou aktivitu	18
3.2.3 Používání profilu Výškoměr	20
3.2.4 Používání profilu Barometr	20
3.2.5 Používání profilu Automaticky	21
3.3 Automatické přerušení	22
3.4 Podsvícení	22
3.5 Zámek tlačítek	24
3.6 Kompas	24
3.6.1 Kalibrování kompasu	25
3.6.2 Nastavení deklinace	26
3.6.3 Nastavení aretace azimutu	28
3.7 Odpočítávací měřič	29
3.8 Displeje	30
3.8.1 Nastavení kontrastu displeje	31
3.8.2 Invertování barev displeje	31
3.9 FusedAlti	32
3.10 Najít cestu zpět	32
3.11 Ikony	33
3.12 Záznamník	36

3.13	Indikátor dostupné paměti	38
3.14	Movescount	38
3.15	Mobilní aplikace Movescount	39
3.15.1	Synchronizace s mobilní aplikací	41
3.16	Navigace pomocí GPS	42
3.16.1	Získání signálu GPS	43
3.16.2	GPS sítě a formáty polohy	44
3.16.3	Přesnost GPS a úspora energie	46
3.17	Oznámení	46
3.18	Záznam aktivit	48
3.18.1	Používání snímače Suunto Smart Sensor	48
3.18.2	Zahájení záznamu	50
3.18.3	Během záznamu	52
3.18.4	Zaznamenávání dráhy	53
3.18.5	Vytváření kol	53
3.18.6	Navigování během záznamu	54
3.18.7	Nastavení nadmořské výšky během záznamu	55
3.19	Místa zájmu	55
3.19.1	Zjišťování aktuálního umístění	57
3.19.2	Přidání místa zájmu	58
3.19.3	Vymazání POI	59
3.20	Trasy	60
3.20.1	Navigování po trase	61
3.20.2	V průběhu navigace	62
3.21	Menu servis	63
3.22	Aktualizace softwaru	65
3.23	Sportovní režimy	66
3.24	Stopky	66

3.25 Suunto aplikace	68
3.26 Čas	69
3.26.1 Budík	69
3.26.2 Synchronizace času	70
3.27 Tóny a vibrace	72
3.28 Návrat zpět	72
3.29 Indikátory počasí	72
4 Péče a podpora	75
4.1 Instrukce pro zacházení	75
4.2 Odolnost proti vodě	75
4.3 Nabíjení baterie	76
4.4 Podpora	77
5 Reference	79
5.1 Technické parametry	79
5.2 Shoda	80
5.2.1 CE	80
5.2.2 Soulad s FCC	80
5.2.3 IC	81
5.2.4 NOM-121-SCT1-2009	81
5.3 Ochranná známka	81
5.4 Informace o patentech	82
5.5 Záruka	82
5.6 Copyright	84
Index	87

1 BEZPEČNOST

Typy bezpečnostních opatření

⚠ UPOZORNĚNÍ: - používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež může vést k vážnému zranění či úmrtí.

⚠ POZOR: - používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež povede k poškození výrobku.

📖 POZNÁMKA: - používá se pro zvýraznění důležitých informací.

🗨 RADA: - označuje extra tipy, jak používat různé funkce přístroje.

Bezpečnostní opatření

⚠ UPOZORNĚNÍ: PŘESTOŽE JSOU NAŠE VÝROBKY V SOULADU S PRŮMYSLOVÝMI STANDARDY, MŮŽE PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU DOJÍT K ALERGICKÉ REAKCI NEBO K PODRÁŽDĚNÍ POKOŽKY. V TAKOVÝCH PŘÍPÁDECH OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE VÝROBEK POUŽÍVAT A KONTAKTUJTE LÉKAŘE.

⚠ UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM CVIČEBNÍHO PROGRAMU SE PORADTE SE SVÝM LÉKAŘEM. PŘETĚŽOVÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ PORANĚNÍ.

⚠ UPOZORNĚNÍ: POUZE PRO REKREAČNÍ POUŽITÍ.

⚠ UPOZORNĚNÍ: NESPOLÉHEJTE VÝHRADNĚ NA GPS NEBO ŽIVOTNOST BATERIE, VŽDY PRO ZAJIŠTĚNÍ SVÉ BEZPEČNOSTI POUŽÍVEJTE MAPU A DALŠÍ ZÁLOŽNÍ MATERIÁLY.

⚠ POZOR: NA PRODUKT NEAPLIKUJTE ŽÁDNÁ ROZPOUŠTĚDLA, MOHOU POŠKODIT POVRCH.

⚠ POZOR: NA PRODUKT NEAPLIKUJTE REPELENTY PROTI HMYZU, MOHOU POŠKODIT POVRCH.


⚠ POZOR: NEODHAZUJTE PRODUKT DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU. Z DŮVODU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S NÍM ZACHÁZEJTE JAKO S ELEKTRONICKÝM ODPADEM.

⚠ POZOR: ZABRAŇTE ÚDERŮM NEBO PÁDU PŘÍSTROJE, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ.

2 ZAČÍNÁME

2.1 Používání tlačítek

Hodinky Suunto Traverse mají pět tlačítek, jejichž prostřednictvím máte přístup ke všem funkcím.



[START]:

- stisknutím tlačítka otevřete menu start
- stisknutím tlačítka přerušíte nebo obnovíte záznam nebo časovač
- stisknutím tlačítka zvýšíte hodnotu nebo přejdete v menu nahoru
- přidržením tlačítka spustíte záznam
- přidržením tlačítka se zastaví a uloží cvičení

[NEXT]:

- stisknutím tlačítka se změní zobrazení
- stisknutím tlačítka se zadá/potvrdí nastavení
- přidržením tlačítka se otevře/ukončí menu možností

[LIGHT]:

- stisknutím tlačítka se aktivuje podsvícení
- stisknutím tlačítka snížíte hodnotu nebo přejdete v menu dolů
- přidržením tlačítka se zapne svítlna
- stisknutím tlačítka se vypne svítlna

[BACK LAP]:

- stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu
- stisknutím tlačítka se přidá kolo v průběhu záznamu
- přidržením tlačítka se zamknou nebo odemknou tlačítka

[VIEW]:

- stisknutím tlačítka získáte přístup k dodatečným zobrazením
- přidržením tlačítka se uloží POI


 **RADA:** Při změnách hodnot můžete zvýšit rychlost přidržením tlačítka [START] nebo [LIGHT] tak dlouho, dokud se hodnoty nezačnou pohybovat rychleji.

2.2 Nastavení


Chcete-li maximálně využít možnosti hodinek Suunto Traverse, doporučujeme ještě před zahájením používání hodinek stáhnout aplikaci Suunto Movescount App a vytvořit si zdarma účet Movescount. Další možností je vytvořit si uživatelský účet na webu movescount.com.

Zahájení používání hodinek:


1. Přístroj zapnete přidržením tlačítka [START].
2. Tlačítkem [START] nebo [LIGHT] vyhledejte požadovaný jazyk a výběr potvrďte tlačítkem [NEXT].



3. Postupujte podle průvodce instalací a dokončete počáteční nastavení. Vybírejte hodnoty pomocí tlačítek [START] nebo [LIGHT], stiskem tlačítka [NEXT] vybrané hodnoty potvrdíte a přejdete k dalšímu kroku.



Po dokončení průvodce nastavením nabijte hodinky dodaným kabelem USB do doby, než bude baterie zcela nabitá.




 **POZNÁMKA:** Pokud se zobrazuje blikající symbol baterie, je třeba před zahájením hodinky Suunto Traverse nabít.

2.3 Úprava nastavení

Nastavení hodinek Suunto Traverse můžete měnit přímo v hodinkách, prostřednictvím webu Movescount nebo i v terénu pomocí aplikace Suunto Movescount App (viz *3.15 Mobilní aplikace Movescount*).


Postup změny nastavení hodinek:

1. Otevřete menu možností přidržetím tlačítka [NEXT].



2. Tlačítka [START] a [LIGHT] procházejte menu.

3. Stisknutím [NEXT] otevřete nastavení.
4. Tlačítka [START] a [LIGHT] můžete upravovat hodnoty, výběr potvrdíte tlačítkem [NEXT].



5. Stisknutím [BACK LAP] se vrátíte do předchozího menu, přidržением tlačítka [NEXT] menu opustíte.

3 FUNKCE

3.1 Monitorování aktivity

Hodinky Suunto Traverse měří, kolik uděláte za den kroků, a na základě osobních nastavení odhadují, kolik za den spálíte kalorií.

Přibližný počet kroků, které za den ujdete, je k dispozici ve výchozím zobrazení na časovém displeji. Stisknutím [VIEW] můžete změnit zobrazení na krokoměr. Počet kroků je aktualizován vždy jednou za 60 sekund.



Počet kroků za den a množství spálených kalorií se zobrazí, když otevřete záznamník (viz *3.12 Záznamník*). Tyto hodnoty se resetují každý den, vždy o půlnoci.




 **POZNÁMKA:** Monitorování aktivity vychází z vašeho pohybu, který měří snímače instalované v hodinkách. Hodnoty uváděné monitorem aktivity jsou odhady a nejsou určeny pro účely zdravotnické diagnostiky.

3.2 Alti-Baro

Hodinky Suunto Traverse neustále měří absolutní tlak vzduchu pomocí vestavěného tlakového senzoru. Na základě této naměřené hodnoty a referenčních hodnot vypočítává nadmořskou výšku nebo tlak vzduchu na hladinu moře.

K dispozici jsou tři profily: **Automaticky**, **Výškoměr** a **Barometr**. Další informace o nastavení profilů, viz *3.2.2 Vybrání vhodného profilu pro prováděnou aktivitu*.


Chcete-li zobrazit informace o nadmořské výšce či tlaku vzduchu, stiskněte při zobrazení časového displeje tlačítko [NEXT].



Různá zobrazení můžete přepínat pomocí tlačítka [VIEW].

V profilu Výškoměr můžete vidět:

- nadmořskou výšku a teplotu
- nadmořskou výšku a východ/západ slunce
- nadmořskou výšku a referenční bod
- 12hodinový graf nadmořské výšky a nadmořskou výšku



V profilu Barometr můžete zobrazit odpovídající zobrazení:

- barometrický tlak a teplotu
- barometrický tlak a východ/západ slunce
- barometrický tlak a referenční bod
- 24hodinový graf barometrického tlaku a barometrický tlak

Je-li aktivováno GPS, je možné zobrazit časy východu a západu slunce. Není-li GPS aktivní, jsou časy východu a západu slunce odvozeny od poslední zaznamenané souřadnice GPS.

Displej alti-baro můžete zobrazit/skrýt z menu start.

Postup skrytí displeje alti-baro:

1. Při zobrazení časového displeje stiskněte tlačítko [START].
2. Tlačítkem [LIGHT] přejděte na položku **DISPLEJE** a stiskněte tlačítko [NEXT].

3. Přejděte na položku **UKONČIT ALTI-BARO** a stiskněte tlačítko [NEXT].

4. Menu opustíte přidržením tlačítka [NEXT].

Chcete-li displej znovu zobrazit, postup opakujte a zvolte možnost **ALTI-BARO**.



POZNÁMKA: *Pokud nosíte hodinky Suunto Traverse na zápěstí, je vhodné je pro správné změření teploty sundat, neboť teplota vašeho těla ovlivní počáteční měření.*


3.2.1 Získání správných údajů

Pokud vaše outdoorová aktivita vyžaduje přesnou hodnotu tlaku vzduchu na hladinu moře nebo nadmořskou výšku, budete muset nejdříve kalibrovat hodinky Suunto Traverse zadáním aktuální nadmořské výšky nebo aktuálního tlaku vzduchu.



RADA: *Absolutní tlak vzduchu a známá referenční hodnota nadmořské výšky = tlak vzduchu na hladinu moře. Absolutní tlak vzduchu a známý tlak vzduchu na hladinu moře = nadmořská výška.*

Nadmořskou výšku vašeho umístění můžete najít ve většině topografických map nebo na Google Earth. Referenční hodnotu tlaku vzduchu na hladinu moře pro vaše umístění je možné najít na webových stránkách služeb předpovědi počasí.



⚠ POZOR: Udržujte místo okolo senzoru bez nečistot a písku. Nikdy nevkládejte žádné předměty do otvorů senzoru.

Je-li aktivována funkce **FusedAlti**, bude hodnota nadmořské výšky využívající kalibrovaný tlak na hladinu moře automaticky upravována pomocí **FusedAlti**. Další informace uvádí *3.9 FusedAlti*.

Změny místních podmínek počasí ovlivní naměřenou nadmořskou výšku. Pokud se místní počasí mění často, doporučuje se často resetovat aktuální referenční hodnotu nadmořské výšky, pokud možno před zahájením cesty (pokud jsou referenční hodnoty k dispozici). Dokud je místní počasí stabilní, nepotřebujete nastavovat referenční hodnoty.

Postup nastavení referenčních hodnot tlaku vzduchu na hladinu moře a nadmořské výšky:

1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka [NEXT].
2. Tlačítkem [LIGHT] vyberte položku **ALTI-BARO** a otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT].
3. Stisknutím [NEXT] otevřete položku **Reference**.

4. K dispozici jsou tyto možnosti nastavení:
 - FusedAlti: GPS je zapnuto a hodinky začínají počítat nadmořskou výšku podle FusedAlti.
 - **Nadm. výška**: Manuálně nastavte nadmořskou výšku.
 - **Tlak na hladinu moře**: Manuálně nastavte referenční hodnotu tlaku na hladinu moře.
5. Tlačítka [START] a [LIGHT] nastavte referenční hodnotu. Nastavení potvrďte tlačítkem [NEXT].

 **RADA:** *Neprobíhá-li záznam aktivity, dostanete se při zobrazení displeje alti-baro stisknutím tlačítka [START] přímo do menu **ALTI-BARO**.*

Příklad použití: Nastavení referenční hodnoty nadmořské výšky

Jste již druhý den na své cestě. Uvědomíte si, že jste ráno při odchodu zapomněli přepnout z profilu Barometr na profil Výškoměr. Víte tedy, že hodinky Suunto Traverse aktuálně uvádějí nesprávné hodnoty nadmořské výšky.

Takže se přesunete na nejbližší místo, pro které je v topografické mapě uvedena nadmořská výška. V hodinkách Suunto Traverse opravíte referenční hodnotu nadmořské výšky a přepnete na profil Výškoměr. Naměřené hodnoty nadmořské výšky jsou znovu přesné.

3.2.2 Vybrání vhodného profilu pro prováděnou aktivitu

Profil Výškoměr byste měli vybrat, pokud vaše outdoorové aktivity zahrnují změny nadmořské výšky (například turistika v horském terénu).

Profil Barometr byste měli vybrat, pokud vaše outdoorové aktivity nezahnují změny nadmořské výšky (například plavba na lodi).

Správně naměřené hodnoty se zobrazují pouze tehdy, máte-li vybraný správný profil pro danou aktivitu. Hodinky Suunto Traverse mohou vybrat vhodný profil pro aktivitu pomocí profilu Automaticky, případně můžete profil vybrat sami.



POZNÁMKA: *Můžete si též definovat specifický profil pro každý sportovní režim v pokročilém nastavení sportovních režimů na webu [Movescout](#).*

Postup nastavení profilu alti-baro:

1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka [NEXT].
2. Tlačítkem [LIGHT] vyberte položku **ALTI-BARO** a otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT].
3. Tlačítkem [START] vyberte položku **Profil** a otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT].
4. Změnu profilu můžete provést tlačítky [START] nebo [LIGHT], výběr potvrďte tlačítkem [NEXT].
5. Menu opustíte přidržením tlačítka [NEXT].

Nesprávné údaje

Je-li profil Výškoměr zapnutý po dlouhou dobu a přístroj během této doby nemění svou polohu, přičemž zároveň dochází ke změně počasí, bude přístroj uvádět nesprávné hodnoty nadmořské výšky.

Pokud používáte profil Výškoměr a počasí se často mění, zatímco vy se pohybujete ve vertikálním směru (výstup nebo sestup), přístroj bude uvádět nesprávné údaje.

Používáte-li profil Barometr po dlouhou dobu, během které se pohybujete ve vertikálním směru (výstup nebo sestup), přístroj předpokládá, že se nepohybujete a interpretuje vaše změny v nadmořské výšce jako změny tlaku vzduchu na hladinu moře. Z toho důvodu uvádí nesprávné údaje o tlaku vzduchu na hladinu moře.

3.2.3 Používání profilu Výškoměr

Profil Výškoměr počítá nadmořskou výšku na základě referenčních hodnot. Referenční hodnotou může být tlak vzduchu na hladinu moře nebo referenční hodnota nadmořské výšky. Při aktivaci profilu Výškoměr se zobrazí ikona výškoměru v horní části displeje alti-baro.



3.2.4 Používání profilu Barometr

Profil Barometr ukazuje aktuální tlak vzduchu na hladinu moře. Ten je založen na uložených referenčních hodnotách a na konstantně měřeném absolutním tlaku vzduchu.

Když je aktivován profil Barometr, zobrazí se na displeji ikona barometru.



3.2.5 Používání profilu Automaticky

Profil Automaticky přepíná mezi profily Výškoměr a Barometr podle toho, jak se pohybujete.

Není možné současně měřit změny počasí a změny nadmořské výšky, protože oba jevy způsobuje okolní tlak vzduchu. Hodinky Suunto Traverse poznají vertikální pohyb a přepnou se do režimu měření nadmořské výšky, když je to třeba. Je-li zobrazena nadmořská výška, je aktualizována s max. prodlevou 10 sekund.

Pokud se pohybujete beze změny nadmořské výšky (méně než 5 metrů ve svislém směru za 12 minut), přístroj Suunto Traverse interpretuje všechny změny tlaku vzduchu jako změny počasí. Interval měření je 10 sekund. Měření nadmořské výšky zůstává konstantní, a pokud dojde ke změně počasí, uvidíte změny v hodnotách naměřeného tlaku vzduchu na hladinu moře.

Pokud se pohybujete ve svislém směru (během 3 minut změníte nadmořskou výšku o více než 5 metrů), přístroj Suunto Traverse

interpretuje všechny změny tlaku vzduchu jako změny nadmořské výšky.

V závislosti na aktivovaném profilu můžete pomocí tlačítka [VIEW] zobrazit na displeji alti-baro výškoměr nebo barometr.



POZNÁMKA: Pokud používáte profil *Automaticky*, nejsou na displeji alti-baro zobrazeny ikony barometru ani výškoměru.

3.3 Automatické přerušení

Automatické přerušení způsobí přerušení záznamu aktivity, pokud je vaše rychlost menší než 2 km/h (1,2 mph). Zvýší-li se rychlost na více než 3 km/h (1,9 mph), zaznamenávání automaticky pokračuje.

Automatické přerušení můžete zapínat nebo vypínat pro jednotlivé sportovní režimy na webu Movescount v pokročilých nastaveních pro sportovní režim.

3.4 Podsvícení

Stisknutí tlačítka [LIGHT] rovněž aktivuje podsvícení.

Ve výchozím nastavení se podsvícení zapne na několik sekund a poté se automaticky vypne.

Existují čtyři režimy podsvícení:

- **Normální:** Podsvícení se rozsvítí na několik sekund, když stisknete tlačítko [LIGHT] a když se rozezní budík. Toto nastavení je výchozí.
- **Vyp.:** Podsvícení se nezapne stisknutím tlačítka ani budíkem.
- **Noc:** Podsvícení se rozsvítí na několik sekund, když stisknete jakékoli tlačítko nebo když se rozezní budík.

- **Přepínání:** Podsvícení se zapne, když stisknete [LIGHT] a zůstane zapnuté, dokud nestisknete znovu [LIGHT].


Všeobecné nastavení podsvícení můžete změnit v nastavení hodinek: **OBEČNÉ » Tóny/displej » Podsvícení**. Obecné nastavení můžete změnit i na webu Movescount.

Můžete nastavit i jas podsvícení (v procentech), buď v nastavení hodinek: **Tóny/displej » Podsvícení**, nebo na webu Movescount.

 **RADA:** Když jsou uzamčena tlačítka [BACK LAP] a [START], stále můžete aktivovat podsvícení stisknutím tlačítka [LIGHT].

Svítilna

Kromě normálních režimů podsvícení mají hodinky Traverse doplňkový režim, kdy se podsvícení automaticky nastaví na maximální jas a hodinky pak lze používat jako svítilnu. Chcete-li aktivovat funkci svítilny, přidržte tlačítko [LIGHT].



Svítilna zůstane zapnutá po dobu asi čtyř minut. Můžete ji ale také kdykoli vypnout stisknutím tlačítka [LIGHT] nebo [BACK LAP].

3.5 Zámek tlačítek

Přidržením tlačítka [BACK LAP] se zamykají a odemykají tlačítka.



Chování zámku tlačítek můžete změnit v nastavení hodinek:

OBEZNÁMKA » Tóny/displej » Zámek tlačítek.

Vaše hodinky Suunto Traverse mají dvě varianty nastavení zámku tlačítek:

- **Pouze akce:** Menu start a možnosti jsou zamknuta.
- **Všechna tlačítka:** Všechna tlačítka jsou zamknuta. Podsvícení je možné aktivovat v režimu **Noc**.

 **RADA:** *Chcete-li předejít nechtěnému spuštění nebo zastavení záznamu, vyberte pro zamknutí tlačítek možnost **Pouze akce**. I když máte zamčená tlačítka [BACK LAP] a [START], můžete měnit displej stisknutím tlačítka [NEXT] a zobrazení stisknutím tlačítka [VIEW].*

3.6 Kompas

Hodinky Suunto Traverse jsou vybaveny digitálním kompasem, který umožňuje orientaci relativně k severnímu magnetickému pólu. Kompas

s kompenzací náklonu poskytuje přesné hodnoty, i když není přesně v horizontální rovině.

Displej kompasu můžete zobrazit/skrýt z menu start: **DISPLEJE » Kompas.**

Režim kompas zobrazuje následující informace:

- střední řádek: směr vyjádřený ve stupních
- dolní řádek: směr jako název světové strany



Kompas se po jedné minutě přepne do režimu úspory energie. Kompas opět zapnete tlačítkem [START].

3.6.1 Kalibrování kompasu

Pokud jste ještě kompas nepoužívali, je třeba provést nejprve kalibraci. Otáčejte hodinkami a naklánějte je různými směry. Až se ozve pípnutí, znamená to, že je kalibrace dokončena.



Proběhla-li kalibrace úspěšně, zobrazí se text **Kalibrace úspěšná**.
Nebyla-li kalibrace úspěšná, zobrazí se text **Kalibrace selhala**. Chcete-li kalibraci zopakovat, stiskněte [START].

Pokud jste již kompas kalibrovali a chcete jej kalibrovat znovu, můžete proces kalibrace spustit ručně.

Postup ručního spuštění kalibrace kompasu:

1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka [NEXT].
2. Tlačítkem [START] vyberte položku **NAVIGACE** a otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT].
3. Tlačítkem [LIGHT] vyberte položku **Nastavení** a otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT].
4. Tlačítkem [LIGHT] vyberte položku **Kompas** a otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT].
5. Tlačítkem [NEXT] vyberte položku **Kalibrace**.

3.6.2 Nastavení deklinace

Aby kompas zobrazoval správné hodnoty, nastavte přesnou hodnotu deklinace.

Papírové mapy jsou orientovány podle zemského severního pólu. Kompasy však ukazují na magnetický severní pól – oblast nad Zemí, do které se sbíhají magnetické siločáry. Protože magnetický severní pól a zemský severní pól neleží v jednom místě, musíte v kompasu nastavit deklinaci. Úhel mezi magnetickým a zemským severním pólem představuje deklinaci.

Hodnota deklinace je uvedena na většině map. Umístění magnetického severního pólu se každý rok mění, takže nejpřesnější a nejaktuálnější hodnotu deklinace můžete získat z internetu (například www.magnetic-declination.com).

Mapy pro orientační běh jsou ale kresleny v relaci s magnetickým severním pólem. To znamená, že při používání map pro orientační běh musíte vypnout opravu deklinace nastavením hodnoty 0 stupňů.

Postup nastavení hodnoty deklinace:

1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka [NEXT].
2. Tlačítkem [START] vyberte položku **NAVIGACE** a otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT].
3. Tlačítkem [LIGHT] vyberte položku **Nastavení** a otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT].
4. Tlačítkem [LIGHT] vyberte položku **Kompas** a otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT].
5. Tlačítkem [LIGHT] vyberte položku **Deklinace** a otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT].
6. Vypněte deklinaci zvolením možnosti – nebo zvolte **Z** (západ) nebo **V** (východ). Tlačítky [START] nebo [LIGHT] změňte hodnotu deklinace.



7. Stisknutím [NEXT] potvrďte nastavení.


 **RADA:** Menu s nastavením navigace a kompasu můžete otevřít také stisknutím tlačítka [START] během navigování.

3.6.3 Nastavení aretace azimutu

Můžete označit směr ke svému cíli ve vztahu k severu pomocí funkce aretace azimutu.

Chcete-li provést aretaci azimutu:

1. Aktivujte kompas, přidržeťte hodinky před sebou a otočte se směrem k cíli.
2. Stisknutím tlačítka [BACK LAP] aretujete aktuální úhel zobrazený na hodinkách jako azimut.
3. Prázdný trojúhelník indikuje aretovaný azimut ve vztahu k indikátoru severu (plný trojúhelník).
4. Stisknutím tlačítka [BACK LAP] zrušíte aretaci azimutu.



 **POZNÁMKA:** Když používáte kompas během záznamu aktivity, tlačítko [BACK LAP] pouze aretuje azimut a ruší jeho aretaci. Chcete-li změřit mezičas tlačítkem [BACK LAP], musíte opustit zobrazení kompasu.

3.7 Odpočítávací měřič

Můžete nastavit počítadlo, které odpočítává čas od nastavené hodnoty směrem k nule. Můžete je zobrazit/skrýt z menu start: **DISPLEJE » Odpočítávání.**

Je-li odpočítávací měřič aktivován, můžete jej zobrazit opakovaným stiskem tlačítka [NEXT], dokud se nezobrazí požadovaný displej.



Předvolený čas odpočítávání je pět minut. Tento čas můžete upravit stisknutím tlačítka [VIEW].

 **RADA:** *Odpočítávání můžete přerušit/obnovit stisknutím tlačítka [START].*

 **POZNÁMKA:** *Odpočítávací měřič není k dispozici, když probíhá záznam aktivity.*

3.8 Displeje

Hodinky Suunto Traverse jsou vybaveny různými funkcemi, například kompasem (viz 3.6 *Kompas*) a stopkami (viz 3.24 *Stopy*). Tyto funkce mají své displeje, které lze zobrazit stisknutím tlačítka [NEXT]. Některé z nich jsou trvalé, jiné můžete dle libosti zobrazovat/skrývat.

Zobrazení/skrytí displejů:

1. Stisknutím tlačítka [START] otevřete menu start.
2. Tlačítkem [LIGHT] přejděte na položku **DISPLEJE** a stiskněte tlačítko [NEXT].

3. V seznamu displejů můžete zapínat a vypínat různé funkce tak, že se pomocí tlačítek [START] nebo [LIGHT] posunete na příslušnou položku a výběr potvrdíte tlačítkem [NEXT].

Přidržením tlačítka [NEXT] opustíte menu displejů, je-li třeba.

Sportovní režimy (viz *3.23 Sportovní režimy*) také mají více různých displejů, pro něž můžete nastavovat zobrazení různých informací během záznamu aktivity.

3.8.1 Nastavení kontrastu displeje

Kontrast displeje hodinek Suunto Traverse můžete zvyšovat nebo snižovat v nastavení hodinek.

Postup nastavení kontrastu displeje:

1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka [NEXT].
2. Stisknutím [NEXT] otevřete položku nastavení **OBECNÉ**.
3. Stisknutím [NEXT] otevřete položku **Tóny/displej**.
4. Tlačítkem [LIGHT] vyberte položku **Kontrast displeje** a otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT].
5. Tlačítkem [START] kontrast zvýšíte, tlačítkem [LIGHT] jej snížíte.
6. Menu opustíte přidržením tlačítka [NEXT].

3.8.2 Invertování barev displeje

Přepínat zobrazení displeje (tmavé nebo světlé) můžete v nastavení hodinek.

Postup invertování displeje hodinek v nastaveních:

1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka [NEXT].
2. Stisknutím [NEXT] otevřete položku nastavení **OBECNÉ**.
3. Stisknutím [NEXT] otevřete položku **Tóny/displej**.

4. Tlačítkem [START] vyberte položku **Invertování displeje** a displej invertujte stisknutím tlačítka [NEXT].

3.9 FusedAlti

FusedAlti™ poskytuje hodnoty nadmořské výšky, které jsou kombinací GPS a barometrického měření nadmořské výšky. Ve výsledně zobrazené hodnotě nadmořské výšky minimalizuje efekt dočasných a skokových chyb.

 **POZNÁMKA:** *Standardně je nadmořská výška při záznamu s využitím GPS nebo při navigaci měřena pomocí funkce FusedAlti. Je-li GPS vypnuté, je nadmořská výška měřena snímačem barometrického tlaku.*

Pokud nechcete pro měření nadmořské výšky používat funkci FusedAlti, nastavte referenční hodnotu nadmořské výšky nebo tlaku vzduchu na hladinu moře.

Novou referenční hodnotu můžete vyhledat pomocí funkce FusedAlti aktivací funkce v menu možností: **ALTI-BARO » Reference » FusedAlti**. Za dobrých podmínek vyhledává funkce FusedAlti referenční hodnotu 4–12 minut. V této době hodinky Suunto Traverse zobrazují barometrickou nadmořskou výšku se znakem ~, který indikuje, že zobrazená hodnota nemusí být přesná.

3.10 Najít cestu zpět

Pokud používáte GPS, hodinky Suunto Traverse automaticky uloží počáteční místo vašeho záznamu. Pomocí funkce Najít cestu zpět vás


mohou hodinky Suunto Traverse vést přímo zpět do počátečního bodu (nebo do místa, kde byla určena pozice GPS).

Chcete-li najít cestu zpět:

1. Podržení stisknutého tlačítka [NEXT] otevře menu možností.
2. Tlačítkem [NEXT] vyberte položku **NAVIGACE**.
3. Tlačítkem [START] vyberte položku **Najít cestu zpět** a otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT].

Pokyny pro navigaci se zobrazí jako jedno zobrazení na displeji traťové stopy.

3.11 Ikony



Hodinky Suunto Traverse zobrazují tyto ikony:



budík



výškoměr



barometr



baterie

	Bluetooth
	zámek tlačítek
	indikátory stisknutí tlačítek
	aktuální displej
	dolů/snížit
	svítilna
	intenzita signálu GPS
	tepová frekvence
	nejvyšší bod
	příchozí volání
	nejnižší bod
	zpráva/oznámení
	ztracené volání
	další/potvrdit
	párování
	nastavení
	sportovní režim

	bouře
	východ slunce
	západ slunce
	nahoru/zvýšit

Ikony POI

Hodinky Suunto Traverse využívají tyto ikony POI:

	začátek
	budova/domov
	kemp/kempink
	auto/parkoviště
	jeskyně
	křižovatka
	pomoc v tísni
	konec
	jídlo/restaurace/kavárna
	les

	geocache
	informace
	ubytování/hostel/hotel
	louka
	hora/kopec/údolí/převís
	cesta/dráha
	skála
	výhled
	voda/vodopád/řeka/jezero/pobřeží
	waypoint

3.12 Záznamník

V záznamníku jsou uloženy záznamy vašich nahraných aktivit. Maximální počet záznamů a maximální trvání jednoho záznamu závisí na tom, kolik informací se pro každou aktivitu ukládá. Například přesnost GPS (viz *3.16.3 Přesnost GPS a úspora energie*) má přímý dopad na počet a trvání záznamů, které lze uložit.

Můžete zobrazit souhrn záznamu aktivity ihned poté, co zastavíte záznam nebo prostřednictvím funkce **ZÁZNAMNÍK** v menu start.

Informace zobrazené v souhrnu záznamu jsou dynamické: mění se v závislosti na faktorech jako například sportovním režimu či na tom, zda jste používali hrudní pás pro měření tepové frekvence či GPS.

Standardně všechny záznamy obsahují minimálně tyto informace:

- název sportovního režimu
- čas
- datum
- trvání
- kola

 **RADA:** *Mnoho dalších podrobností o zaznamenaných aktivitách můžete zobrazit na webu Movescount.*

Zobrazení souhrnu záznamu po zastavení zaznamenávání:

1. Přidržením tlačítka [START] záznam ukončíte a uložíte.
2. Stisknutím tlačítka [NEXT] zobrazíte souhrn záznamu.


V záznamníku si můžete procházet i souhrny všech uložených cvičení (záznamů). V záznamníku jsou zaznamenaná cvičení seřazena podle data a času.

Postup zobrazení souhrnu záznamu v záznamníku:

1. Stisknutím tlačítka [START] otevřete menu start.
2. Tlačítkem [LIGHT] vyberte položku **Záznamník** a otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT]. Zobrazí se čas zotavení.
3. Tlačítky [START] a [LIGHT] záznamy procházejte, tlačítkem [NEXT] vyberte záznam.
4. Tlačítkem [NEXT] procházejte souhrnem cvičení.

3.13 Indikátor dostupné paměti

Pokud nebylo s webem Movescount synchronizováno více než 50 % záznamníků, hodinky Suunto Traverse zobrazí po otevření záznamníku upozornění.



Upozornění se nezobrazí, jestliže je nesynchronizovaná paměť plná a hodinky Suunto Traverse začnou přepisovat starší záznamy.

3.14 Movescount

Movescount je váš bezplatný osobní deník a online sportovní komunita, která vám nabízí bohatou škálu nástrojů pro správu vašich každodenních aktivit a pro vytváření poutavých příběhů o vašem cvičení. Movescount můžete používat k podrobnému zaznamenávání aktivit a k úpravám nastavení hodinek tak, aby vám maximálně vyhovovaly.

 **RADA:** Připojení k Movescount vám též umožňuje získat aktualizace softwaru hodinek Suunto Traverse.

Můžete přenášet data z hodinek na web Movescount pomocí kabelu USB a počítače, případně přes Bluetooth a aplikaci Suunto Movescount App (viz *3.15 Mobilní aplikace Movescount*).

Pokud jste tak ještě neučinili, zaregistrujte si zdarma účet na webu Movescount.

Postup registrace pro web Movescount:

1. Otevřete web www.movescount.com.
2. Vytvořte si účet.

Pokud používáte počítač a kabel USB, který se dodává s hodinkami, je třeba pro přenos dat nainstalovat aplikaci Moveslink.

Postup instalace aplikace Moveslink:

1. Otevřete www.movescount.com/moveslink.
2. Stáhněte, nainstalujte a otevřete nejnovější verzi Moveslink.
3. Připojte hodinky k počítači kabelem USB, který je součástí dodávky.

3.15 Mobilní aplikace Movescount

S aplikací Suunto Movescount App můžete své zážitky s hodinkami Suunto Traverse ještě obohatit. Můžete spárovat mobilní aplikaci a dostávat oznámení na hodinky Suunto Traverse, můžete měnit nastavení a přizpůsobovat sportovní režimy i v terénu, můžete využívat mobilní zařízení jako druhý displej, pořizovat snímky s daty z Move a vytvářet videa Suunto Movie.

 **RADA:** Ke každému Move, který uložíte na webu Movescount, můžete pomocí aplikace Suunto Movescount App přidat fotografie a vytvořit video Suunto Movie.

Párování s aplikací Suunto Movescount:

1. Stáhněte si aplikaci ze serveru iTunes App Store nebo Google Play a proveďte instalaci. Popis aplikace obsahuje i nejnovější informace o kompatibilitě.
2. Spustěte aplikaci Suunto Movescount App a zapněte Bluetooth, pokud jste tak již neučinili.
3. Klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu a poté klepněte na ikonu „+“. V aplikaci se tak spustí hledání zařízení Bluetooth.
4. Na hodinkách otevřete menu možností přidržetím tlačítka [NEXT].
5. Tlačítkem [LIGHT] vyberte položku **PŘIPOJENÍ** a otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT].
6. Stisknutím [NEXT] otevřete menu **Párování**, dalším stisknutím [NEXT] vyberte možnost **Mobil. aplikace**.
7. Zadejte kód zobrazený na displeji hodinek do pole požadavku párování na mobilním zařízení a klepněte na tlačítko PÁROVÁNÍ. Na telefonech s OS Android se může postup párování lišit. Než budete vyzváni k zadání kódu, mohou se zobrazit další hlášení.



POZNÁMKA: Všeobecné nastavení hodinek Suunto Traverse můžete změnit i offline. Přizpůsobování sportovních režimů a aktualizace údajů o čase, datu a satelitech GPS vyžaduje internetové připojení pomocí Wi-Fi nebo mobilní sítě. Za přenos dat mohou být operátorem účtovány přídatné poplatky.

3.15.1 Synchronizace s mobilní aplikací

Pokud jste hodinky Suunto Traverse spárovali s aplikací Suunto Movescount App, změny nastavení, sportovní režimy a nové záznamy se automaticky synchronizují, když je aktivní připojení pomocí technologie Bluetooth. Ikona Bluetooth na hodinkách Suunto Traverse se během synchronizace rozbliká.

Toto výchozí nastavení je možné měnit z menu možností.

Postup vypnutí automatické synchronizace:

1. Otevřete menu možností přidržetím tlačítka [NEXT].
2. Tlačítkem [LIGHT] vyberte položku **PŘIPOJENÍ** a otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT].
3. Dalším stisknutím [NEXT] otevřete položku nastavení **Synchronizace mobil. aplikace**.
4. Tlačítkem [LIGHT] můžete synchronizaci vypínat/zapínat, přidržetím tlačítka [NEXT] opustíte menu.

Manuální synchronizace

Je-li automatická synchronizace vypnuta, je nutné pro přenesení nastavení či nových záznamů spustit synchronizaci manuálně.

Postup při manuální synchronizaci s mobilní aplikací:

1. Ujistěte se, že je aplikace Suunto Movescount App v chodu a připojení Bluetooth zapnuté.
2. Otevřete menu možností přidržením tlačítka [NEXT].
3. Tlačítkem [LIGHT] vyberte položku **PŘIPOJENÍ** a otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT].
4. Tlačítkem [NEXT] vyberte možnost **Synchronizovat ihned**.

Pokud má vaše mobilní zařízení aktivní datové připojení a vaše aplikace je připojena k účtu Movescount, dojde k synchronizaci nastavení a záznamů s vaším účtem. Pokud není navázáno datové připojení, synchronizace bude zdržena do doby, kdy bude připojení k dispozici.

Nesynchronizované záznamy zaznamenané hodinkami Suunto Traverse se objeví v aplikaci, ale nebude možné zobrazit jejich podrobnosti, dokud neproběhne synchronizace s účtem Movescount. Aktivity, které zaznamenáte pomocí aplikace, bude možné zobrazit okamžitě.



POZNÁMKA: *Za přenos dat při synchronizaci mezi aplikací Suunto Movescount App a webem Movescount mohou být operátorem účtovány poplatky.*

3.16 Navigace pomocí GPS

Hodinky Suunto Traverse používají systém GPS (Global Positioning System) pro určení aktuálního umístění. Systém GPS tvoří satelity, které obíhají Zemi ve výšce 20 000 km rychlostí 4 km/s.

Vestavěný GPS přijímač v hodinkách Suunto Traverse je optimalizovaný pro použití na zápěstí a přijímá data ve velmi širokém úhlu.

3.16.1 Získání signálu GPS

Hodinky Suunto Traverse automaticky aktivují GPS, pokud zvolíte sportovní režim s funkcí GPS, určíte své umístění nebo zahájíte navigaci.



 **POZNÁMKA:** Když aktivujete GPS poprvé nebo jste jej nepoužívali delší dobu, může vyhledání pozice GPS trvat déle než obvykle. Další spouštění GPS budou trvat kratší dobu.

 **RADA:** Chcete-li minimalizovat dobu spouštění GPS, držte hodinky nehybně tak, aby přijímač GPS směřoval nahoru v otevřené oblasti s nerušeným výhledem na oblohu.

 **RADA:** V zájmu získání nejnovějších orbitálních dat satelitu pravidelně hodinky Suunto Traverse synchronizujte s webem Movescount. Tím se zkracuje doba potřebná k získání dat GPS a zvyšuje přesnost trasy.

Řešení problémů: Není signál GPS

- Pro získání optimálního signálu nasměrujte hodinky částí s přijímačem GPS nahoru. Nejlepší signál je možné přijímat v otevřeném prostoru s nerušeným výhledem na oblohu.
- GPS přijímač obvykle pracuje dobře uvnitř stanů a v dalších tenkých přístřešcích. Objekty, budovy, hustá vegetace nebo oblačné počasí však mohou kvalitu příjmu signálu GPS snížit.
- Signál GPS neprochází pevnými stávkami ani vodou. To znamená, že byste se neměli pokoušet aktivovat GPS v budovách, jeskyních nebo pod vodou.

3.16.2 GPS síť a formáty polohy

Sítě jsou linky na mapě, které definují systém souřadnic použitý na mapě.

Formát polohy je způsob, jakým hodinky zobrazují údaje z GPS přijímače. Všechny formáty se vztahují ke stejnému umístění, jsou pouze vyjádřeny jiným způsobem. Formát polohy můžete změnit v nastavení hodinek v menu možností: **OBECNÉ » Formáty » Formát polohy**.

Formát můžete vybrat z následujících sítí:

- zeměpisná šířka/délka je nejčastěji používaná síť a má tři různé formáty:
 - **WGS84 Hd.d°**
 - **WGS84 Hd°m.m'**
 - **WGS84 Hd°m's.s**
- **UTM** (Universal Transverse Mercator) udává dvojrozměrnou prezentaci horizontální polohy.
- **MGRS** (Military Grid Reference System) je rozšíření UTM a obsahuje označovač zóny sítě, 100 000metrový čtvercový identifikátor a číselné označení polohy.

Hodinky Suunto Traverse podporují rovněž tyto místní sítě:

- **Britský (BNG)**
- **Finský (ETRS-TM35FIN)**
- **Finský (KKJ)**
- **Irský (IG)**
- **Švédský (RT90)**
- **Švýcarský (CH1903)**
- **UTM NAD27 Aljaška**
- **UTM NAD27 Conus**
- **UTM NAD83**
- **NZTM2000** (Nový Zéland)



POZNÁMKA: *Některé sítě nelze použít v oblastech severně od 84°S a jižně od 80°J, nebo mimo země, pro které jsou určeny.*

3.16.3 Přesnost GPS a úspora energie

Při přizpůsobování sportovních režimů můžete na webu Movescount definovat interval zjišťování GPS v nastavení přesnosti GPS. Čím je interval kratší, tím je při záznamu přesnost vyšší.

Prodloužením intervalu a snížením přesnosti prodloužíte životnost baterie.

Možnosti přesnosti GPS jsou:


- **Nejlepší:** ~ 1sekundový interval, nejvyšší spotřeba energie
- **Dobrá:** ~ 5sekundový interval, střední spotřeba energie
- **OK:** ~ 60sekundový interval, nejnižší spotřeba energie
- **Vyp.:** GPS se nepoužívá

Během záznamu a při navigování můžete upravit přesnost GPS předvolenou pro daný sportovní režim, je-li třeba. Pokud si například všimnete, že vám dochází baterie, můžete změnit nastavení a výdrž baterie prodloužit.

Přesnost GPS se nastavuje v menu start: **NAVIGACE » Nastavení » Přesnost GPS.**

3.17 Oznámení

Pokud jste spárovali své hodinky Suunto Traverse s aplikací Suunto Movescount App (viz *3.15 Mobilní aplikace Movescount*), mohou vás hodinky upozorňovat na volání, zprávy a oznámení „push“.



Nastavení oznámení na hodinkách:

1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka [NEXT].
2. Tlačítkem [LIGHT] přejděte na položku **PŘIPOJENÍ** a stiskněte [NEXT].
3. Pomocí tlačítka [LIGHT] se posuňte na položku **Oznámení**.
4. Volbu můžete přepínat pomocí tlačítka [LIGHT].
5. Menu opustíte přidržením tlačítka [NEXT].

Máte-li funkci oznámení zapnutou, hodinky Suunto Traverse vám budou poskytovat zvuková upozornění (viz *3.27 Tóny a vibrace*) a zobrazí ikonu oznámení ve spodním řádku časového displeje spolu s každou novou událostí.

Zobrazení oznámení na hodinkách:

1. Stisknutím tlačítka [START] otevřete menu start.
2. Tlačítkem [START] přejděte na položku **OZNÁMENÍ VYP.** a stiskněte tlačítko [NEXT].
3. Jednotlivá oznámení procházejte pomocí tlačítek [START] a [LIGHT].

Můžete zobrazit až 10 oznámení. Oznámení zůstanou v hodinkách, dokud je z mobilního zařízení nevymažete. Oznámení starší jednoho dne však budou v hodinkách skryta a není možné je zobrazit.

3.18 Záznam aktivit

Sportovní režimy (viz 3.23 *Sportovní režimy*) používejte pro zaznamenání aktivit a zobrazení různých informací v průběhu cvičení.

Při dodání je v hodinkách Suunto Traverse nainstalován jeden sportovní režim, Turistika. Záznam spustíte stisknutím [START] a následně tlačítkem [NEXT] otevřete **ZÁZNAM**.

Máte-li v hodinkách uložený jediný sportovní režim, záznam se spustí okamžitě. Pokud přidáte další sportovní režimy, bude třeba vybrat sportovní režim, který chcete použít. Záznam následně spustíte tlačítkem [NEXT].

 **RADA:** Záznam můžete také spustit rychle přidržením tlačítka [START].

3.18.1 Používání snímače Suunto Smart Sensor

S hodinkami Suunto Traverse můžete použít snímač tepové frekvence kompatibilní s technologií Bluetooth® Smart, například Suunto Smart Sensor. Umožní vám získat podrobnější informace o fyzickém úsilí během zaznamenávané aktivity.

Snímač tepové frekvence umožňuje zobrazit:

- tepovou frekvenci v reálném čase,
- průměrnou tepovou frekvenci v reálném čase,
- kalorie spálené při cvičení,

Pro záznamník snímač tepové frekvence poskytne:

- údaj o celkovém množství kalorií spálených během aktivity,

- průměrnou tepovou frekvenci,
- maximální tepovou frekvenci.

Pokud používáte snímač Suunto Smart Sensor, získáváte výhodu i v podobě paměti tepové frekvence. Paměťová funkce tohoto snímače ukládá data, vždy když dojde k přerušení přenosu dat do hodinek Suunto Traverse.

Takto vždy získáte přesné informace o intenzitě i při takových aktivitách, jako je plavání, během kterého voda přenosu brání. Znamená to také, že můžete hodinky Suunto Traverse brát s sebou, poté co spustíte zaznamenávání.

Pokud nemáte snímač tepové frekvence, hodinky Suunto Traverse poskytují údaje o spotřebě kalorií na základě denního použití a ze zaznamenaných aktivit, kde se pro odhad intenzity používá údaj o rychlosti. Chcete-li však mít přesné údaje o intenzitě cvičení, doporučujeme používat snímač tepové frekvence.

Další informace naleznete v uživatelské příručce k snímači Suunto Smart Sensor nebo k jinému snímači tepové frekvence kompatibilnímu s technologií Bluetooth® Smart.

3.18.1.1 Párování se snímačem tepové frekvence

Postup párování může probíhat různě, záleží na typu snímače tepové frekvence (TF). Než zahájíte párování, projděte si uživatelskou příručku k zařízení, s nímž své hodinky Suunto Traverse párujete.

Postup párování zařízení snímače tepové frekvence:

1. Aktivujte snímač tepové frekvence.
2. Otevřete menu možností přidržetím tlačítka [NEXT].

3. Tlačítkem [LIGHT] vyberte položku **PŘIPOJENÍ** a otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT].
4. Dalším stisknutím [NEXT] otevřete položku **Párování**.
5. Tlačítkem [LIGHT] přejděte na položku **Hrudní pás** a stiskněte tlačítko [NEXT].
6. Přidržete hodinky Suunto Traverse blízko zařízení, s nímž provádíte párování, a vyčkejte, dokud hodinky Suunto Traverse nezobrazí oznámení o úspěšném spárování.

3.18.2 Zahájení záznamu

Postup zahájení záznamu:

1. Stisknutím tlačítka [START] otevřete menu start.



2. Stisknutím [NEXT] otevřete položku **ZÁZNAM**.



3. Pokud máte v hodinkách více než jeden sportovní režim, procházejte seznam tlačítkem [START] nebo [LIGHT], výběr vhodného režimu proveďte tlačítkem [NEXT].
4. Pokud zvolený sportovní režim používá snímač tepové frekvence, hodinky začnou automaticky vyhledávat signál snímače tepové frekvence. Počkejte, dokud hodinky neoznámí nalezení signálu snímače tepové frekvence / GPS, nebo stisknutím [START] ukončete hledání a zahajte záznam. Hodinky pokračují ve vyhledávání signálu snímače tepové frekvence / GPS na pozadí.



5. Pro otevření doplňkových možností během cvičení přidržte tlačítko [NEXT].

Případně můžete stisknout [START] a přerušit tak zaznamenávání. Po přerušení zaznamenávání jeho úplné zastavení potvrďte stisknutím tlačítka [BACK LAP] nebo pokračujte v záznamu stisknutím [START].

Po přerušení a zastavení cvičení záznam uložte stisknutím tlačítka [START]. Pokud protokol nechcete uložit, stiskněte [LIGHT]. Pokud záznam neuložíte, můžete i tak zobrazit souhrn záznamu stisknutím tlačítka [LIGHT], ale záznam nebude uložen v záznamníku pro pozdější zobrazení.

3.18.3 Během záznamu

Jakmile zahájíte záznam, získáte přístup k dalším displejům, které zobrazují různé informace související s vaší aktivitou. Kromě standardního časového displeje, displeje alti-baro a kompasu, máte u předvoleného sportovního režimu v hodinkách Suunto Traverse k dispozici tři další displeje:

- jeden displej zobrazuje chronograf, vzdálenost a rychlost,
- jeden displej zobrazuje aktuální směr pohybu a traťovou stopu, kde jste již byli (displej je skryt, pokud není zachycen signál GPS),
- jeden displej zobrazuje tepovou frekvenci (je skrytý, pokud nemáte spárovaný snímač tepové frekvence).

Na webu Movescount můžete vytvářet další sportovní režimy a konfigurovat další displeje, které se mohou zobrazovat během záznamu. Viz *3.23 Sportovní režimy*.

Je-li zachycen signál GPS, vždy se zobrazuje displej s traťovou stopou. Displeje zachycující informaci o tepové frekvenci jsou viditelné pouze tehdy, máte-li spárovaný snímač tepové frekvence. Viz *3.18.1 Používání snímače Suunto Smart Sensor*.

Zde jsou některé nápady, jak hodinky v průběhu záznamu používat:

- Stisknutím [NEXT] můžete procházet displeje.
- Stisknutím [VIEW] se zobrazí další informace související s aktuálním displejem.
- Chcete-li zabránit nechtěnému zastavení záznamu cvičení nebo vytvoření mezičasů, zamkněte tlačítka podržením stisknutého [BACK LAP].
- Stisknutím [BACK LAP] zaznamenáte kolo.

- Přidržením tlačítka [START] záznam ukončíte a uložíte.

3.18.4 Zaznamenávání dráhy

V závislosti na zvoleném sportovním režimu hodinky Suunto Traverse zaznamenávají v průběhu aktivity různé informace.


Pokud má váš sportovní režim aktivováno použití GPS, hodinky Suunto Traverse budou během aktivity zaznamenávat vaši dráhu. Tu je možné zobrazit na displeji trat'ové stopy stisknutím tlačítka [NEXT].

Dráhu můžete zobrazit na webu Movescount a exportovat ji jako trasu pro pozdější použití.

3.18.5 Vytváření kol

V průběhu záznamu aktivity můžete vytvářet kola buď manuálně nebo automaticky nastavením intervalu automatických kol na webu Movescount. Když nastavíte automatické vytváření kol, hodinky Suunto Traverse zaznamenávají kola na základě vzdálenosti specifikované na webu Movescount.

Chcete-li vytvářet kola manuálně, stiskněte během záznamu tlačítko [BACK LAP].



Hodinky Suunto Traverse zobrazí tyto informace:

- horní řádek: mezičas (doba od začátku záznamu)
- střední řádek: číslo kola
- dolní řádek: čas kola



POZNÁMKA: *Souhrnný záznam zobrazí nejméně jedno kolo, což je záznam od začátku do konce. Kola vytvořená v průběhu záznamu jsou zobrazena jako dodatečná kola.*

3.18.6 Navigování během záznamu

Když provádíte záznam aktivity, můžete se rozhodnout pro navigaci po trase nebo k místu zájmu.

Navigování během záznamu:

1. Ve sportovním režimu s aktivovaným GPS otevřete menu možností přidržením stisknutého tlačítka [NEXT].
2. Tlačítkem [START] vyberte položku **NAVIGACE** a otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT].
3. Přejděte na položku **Trasy** nebo **POI (místa zájmu)**, výběr proveďte tlačítkem [NEXT].
4. Přejděte na zvolenou trasu nebo místo zájmu a výběr proveďte tlačítkem [NEXT].

Na displeji traťové stopy se zobrazí navigační pokyny.

Chcete-li navigaci deaktivovat, vraťte se v menu možností zpět na položku **NAVIGACE** a zvolte možnost **Ukončit navigaci**.

Po skončení navigování pokračuje záznam běžným způsobem. Displej s traťovou stopou je stále k dispozici, ale bez navigačních pokynů.

 **RADA:** Při zobrazení displeje s traťovou stopou nebo kompasem můžete rychle přejít do menu navigace stisknutím tlačítka [START].

3.18.7 Nastavení nadmořské výšky během záznamu

Během probíhajícího záznamu můžete měnit nastavení alti-baro, včetně profilu a referenčního bodu. Přidrže tlačítko [NEXT] stisknuté a běžným postupem nastavení upravte (viz 3.2 Alti-Baro).

3.19 Místa zájmu

Hodinky Suunto Traverse obsahují GPS navigaci, která umožňuje navigovat na předem definované místo uložené jako místo zájmu (POI).

 **POZNÁMKA:** Můžete začít navigovat k místu zájmu i tehdy, když probíhá záznam aktivity (viz 3.18.6 Navigování během záznamu).

Postup navigování k POI:

1. Stisknutím tlačítka [START] otevřete menu start.
2. Tlačítkem [START] přejděte na položku **NAVIGACE** a stiskněte tlačítko [NEXT].
3. Tlačítkem [LIGHT] přejděte na položku **POI (místa zájmu)** a stiskněte tlačítko [NEXT].
4. Tlačítkem [START] nebo [LIGHT] přejděte k místu zájmu, k němuž se chcete dostat, a zvolte je stisknutím [NEXT].
5. Dalším stiskem tlačítka [NEXT] vyberte položku **Navigovat**.

Pokud používáte kompas poprvé, musíte provést jeho kalibraci (viz *3.6.1 Kalibrování kompasu*). Po aktivaci kompasu začnou hodinky hledat signál GPS.

Veškerá navigace se zaznamenává. Pokud nejsou hodinky ve sportovním režimu, budete vyzváni k jeho výběru.

6. Začněte navigaci k POI.

Hodinky zobrazí displej s traťovou stopou, kde uvidíte svoji polohu a polohu místa zájmu.

Stisknutím [VIEW] můžete zobrazit další pokyny:


- vzdálenost a směr k POI vzdušnou čarou,
- vzdálenost k POI a odhadovaný čas s využitím trasy a vaší aktuální rychlosti,
- rozdíl mezi vaší aktuální nadmořskou výškou a nadmořskou výškou POI.



Když stojíte nebo se pohybujete pomalu (< 4 km/h), hodinky ukazují směr k POI (nebo waypointu, pokud navigujete po trase) podle azimutu na kompasu.

Když se pohybujete (> 4 km/h), hodinky ukazují směr k POI (nebo waypointu, pokud navigujete po trase) podle GPS.

Směr k cíli, neboli azimut, se zobrazuje jako prázdný trojúhelník. Směr pohybu je indikován plnými čarami v horní části displeje. Srovnáte-li tyto dva prvky, můžete si být jisti, že se pohybujete správným směrem.



3.19.1 Zjišťování aktuálního umístění

Hodinky Suunto Traverse umožňují zjistit souřadnice aktuálního umístění pomocí GPS.

Postup zjištění aktuálního umístění:

1. Stisknutím tlačítka [START] otevřete menu start.
2. Tlačítkem [START] přejděte na položku **NAVIGACE** a stiskněte tlačítko [NEXT].
3. Tlačítkem [LIGHT] přejděte na položku **Poloha** a stiskněte tlačítko [NEXT].
4. Tlačítkem [NEXT] vyberte položku **Aktuální**.
5. Hodinky začnou hledat signál GPS a po jeho nalezení zobrazí **GPS nalezeno**. Poté se na displeji zobrazí vaše souřadnice.

 **RADA:** *Kde se nacházíte, můžete zkontrolovat i při probíhajícím záznamu aktivity. Položku **NAVIGACE** v menu možností můžete otevřít přidržetím tlačítka [NEXT] nebo stisknutím tlačítka [START] při zobrazeném displeji traťové stopy.*

3.19.2 Přidání místa zájmu

Hodinky Suunto Traverse umožňují uložit aktuální umístění jako POI nebo definovat určité umístění jako POI.

Do hodinek můžete uložit až 250 míst zájmu.

Když přidáváte místo zájmu (POI), vyberte typ místa zájmu (ikonu) a jeho název z předdefinovaného seznamu, případně můžete na webu Movescount místa zájmu libovolně pojmenovat.

Postup uložení POI:

1. Stisknutím tlačítka [START] otevřete menu start.
2. Tlačítkem [START] přejděte na položku **NAVIGACE** a stiskněte tlačítko [NEXT].
3. Tlačítkem [LIGHT] přejděte na položku **Poloha** a stiskněte tlačítko [NEXT].
4. Zvolte možnost **Aktuální**, případně **Definovat**, chcete-li hodnoty zeměpisné délky či šířky ručně změnit.
5. Stisknutím tlačítka [START] umístění uložte.
6. Vyberte vhodný název umístění. Jednotlivé možnosti názvů procházejte pomocí tlačítek [START] a [LIGHT]. Tlačítkem [NEXT] vyberte název.
7. Stisknutím tlačítka [START] POI uložte.

POI můžete vytvořit na webu Movescount zvolením umístění na mapě nebo zadáním souřadnic. POI v hodinkách Suunto Traverse a na webu Movescount se při každém připojení hodinek k webu Movescount synchronizují.

 **RADA:** Aktuální umístění můžete rychle uložit jako místo zájmu (POI) přidržet tlačítka [VIEW]. To lze provést z jakéhokoli displeje.

3.19.3 Vymazání POI

POI můžete vymazat přímo v hodinkách nebo prostřednictvím webu Movescount. Pokud však odstraníte místo zájmu (POI) na webu Movescount a hodinky Suunto Traverse synchronizujete, místo zájmu bude odstraněno z přístroje, ale na webu Movescount pouze deaktivováno.

Postup odstranění POI:

1. Stisknutím tlačítka [START] otevřete menu start.
2. Tlačítkem [START] přejděte na položku **NAVIGACE** a stiskněte tlačítko [NEXT].
3. Tlačítkem [LIGHT] přejděte na položku **POI (místa zájmu)** a stiskněte tlačítko [NEXT].
4. Tlačítkem [START] nebo [LIGHT] přejděte k místu zájmu, které chcete odstranit, a zvolte je stisknutím [NEXT].
5. Tlačítkem [START] přejděte na položku **Odstranit** a stiskněte tlačítko [NEXT].
6. Potvrďte stisknutím [START].

3.20 Trasy

Trasu můžete vytvořit pomocí plánovače tras na webu Movescount nebo můžete trasu exportovat ze zaznamenané aktivity do plánovače.

Postup přidání trasy:

1. Přejděte na web Movescount a přihlaste se.
2. V části **Plánovat a vytvořit** přejděte na položku **Trasy**. Zde můžete vyhledávat, případně přidávat trasy. Přejdete-li na položku **Plánovač trasy**, můžete vytvořit vlastní trasu.
3. Uložte trasu a zvolte možnost „Použít tuto trasu v mém přístroji...“.
4. Proved'te synchronizaci hodinek Suunto Traverse s webem Movescount pomocí aplikace Suunto Movescount App (viz *3.15.1 Synchronizace s mobilní aplikací*) nebo pomocí aplikace Moveslink a kabelu USB, který je součástí dodávky.

Pomocí webu Movescount můžete trasy také odstraňovat.

Postup odstranění trasy:

1. Přejděte na www.movescount.com a přihlaste se.
2. V části **Plánovat a vytvořit** přejděte na položku **Plánovač trasy**.
3. V části **MOJE TRASY** klikněte na trasu, kterou chcete odstranit, a poté na tlačítko **VYMAZAT**.
4. Proved'te synchronizaci hodinek Suunto Traverse s webem Movescount pomocí aplikace Suunto Movescount App (viz *3.15.1 Synchronizace s mobilní aplikací*) nebo pomocí aplikace Moveslink a kabelu USB, který je součástí dodávky.

3.20.1 Navigování po trase

Můžete se nechat navigovat po trase, kterou jste přenesli do hodinek Suunto Traverse z webu Movescount (viz *3.20 Trasy*).


Pokud používáte kompas poprvé, musíte provést jeho kalibraci (viz *3.6.1 Kalibrování kompasu*). Po aktivaci kompasu začnou hodinky hledat signál GPS. Když hodinky zachytí signál GPS, můžete začít navigovat po trase.

Postup navigace po trase:

1. Stisknutím tlačítka [START] otevřete menu start.
2. Tlačítkem [START] přejděte na položku **NAVIGACE** a stiskněte tlačítko [NEXT].
3. Stisknutím [NEXT] otevřete položku **Trasy**.
4. Tlačítkem [START] nebo [LIGHT] vyberte trasu, po které se chcete nechat navigovat, a stiskněte [NEXT].
5. Tlačítkem [NEXT] vyberte položku **Navigovat**.

Veškerá navigace se zaznamenává. Pokud nejsou hodinky ve sportovním režimu, budete vyzváni k jeho výběru.

6. Vyberte směr, kterým chcete navigovat (od prvního, nebo od posledního waypointu): **Vpřed** nebo **Zpět**.



7. Začnete navigaci. Hodinky vás budou informovat, když se přiblížíte k začátku trasy.



8. Hodinky vás budou informovat také tehdy, když dorazíte do cílového místa.

 **RADA:** Můžete též začít navigovat při probíhajícím záznamu aktivity (viz 3.18.6 Navigování během záznamu).

3.20.2 V průběhu navigace

V průběhu navigace procházejte stisknutím [VIEW] těmito zobrazeními:

- zobrazení celé trasy,
- zvětšené zobrazení trasy: standardně je zobrazení zvětšeno v měřítku 100 m (0,1 míle) nebo větším, pokud jste příliš daleko od trasy.

Zobrazení trasy

Zobrazení celé trasy uvádí tyto informace:

- (1) šipka indikující vaše umístění a směřující ve směru vaší cesty;
- (2) začátek a konec trasy;
- (3) Nejbližší POI je zobrazeno jako ikona;
- (4) měřítko zobrazení trasy.



- (1)
- (2)
- (3)
- (4) 10 km

POZNÁMKA: V zobrazení celé trasy je sever vždy nahoře.

Orientace mapy

Orientaci mapy můžete změnit v menu možnosti: **NAVIGACE » Nastavení » Mapa » Orientace.**

- **Směrování nahoru:** Zobrazuje zvětšenou část mapy se směrem cesty nahoru.
- **Sever nahoru:** Zobrazuje zvětšenou část mapy se severem nahoru.

3.21 Menu servis

Pro otevření menu servis přidržte současně stisknutá tlačítka [BACK LAP] a [START], dokud se v hodinkách neotevře menu servis.



Menu servis obsahuje tyto položky:

- **Info:**
 - **Air pressure:** ukáže absolutní tlak vzduchu a teplotu.
 - **Version:** zobrazí aktuální verzi softwaru a hardwaru.
 - **BLE:** zobrazí aktuální verzi Bluetooth Smart.
- **Displej:**
 - **LCD test:** umožňuje otestovat, zda LCD pracuje správně.
- **ACTION:**
 - **Power off:** umožňuje přepnout hodinky do režimu hlubokého spánku.
 - **GPS reset:** umožňuje resetovat GPS.



POZNÁMKA: *Power off* je stav s nízkou spotřebou elektřiny. Hodinky vzbudíte postupem, kterým se běžně spouštějí. Uchovávají se všechny údaje, kromě času a data. Stačí je potvrdit pomocí průvodce inicializací.



POZNÁMKA: *Pokud se hodinky nepohybují po dobu 10 minut, přepnou se do režimu úspory energie. Když se začnou pohybovat, znovu se aktivují.*



POZNÁMKA: *Obsah menu servis se může při aktualizacích bez oznámení změnit.*

Resetování GPS

V případě, že jednotka GPS nemůže najít signál, můžete zkusit data GPS resetovat v menu servis.

Postup resetování GPS:

1. V menu servis vyberte tlačítkem [LIGHT] položku **ACTION**, otevřete ji stisknutím tlačítka [NEXT].
2. Tlačítkem [LIGHT] přejděte na položku **GPS reset**, otevřete ji stiskem [NEXT].
3. Stisknutím [START] potvrďte resetování GPS nebo stisknutím [LIGHT] operaci zrušte.

 **POZNÁMKA:** *Resetováním GPS se resetují data GPS i hodnoty kalibrace kompasu. Uložené záznamy se neodstraní.*

3.22 Aktualizace softwaru

Na webu Movescount můžete aktualizovat software hodinek Suunto Traverse. Když aktualizujete software, všechny záznamy se automaticky přesunou na web Movescount a budou z hodinek odstraněny.

Pro aktualizaci softwaru hodinek Suunto Traverse:

1. Proveďte instalaci aplikace Moveslink z webu Movescount, pokud jste tak ještě neudělali.
2. Připojte hodinky Suunto Traverse k počítači USB kabelem, který je součástí dodávky.

3. Je-li k dispozici aktualizace, provede se automaticky aktualizace hodinek. Vyčkejte na dokončení aktualizace, teprve poté odpojte kabel USB. Tato akce může trvat několik minut.

3.23 Sportovní režimy

Sportovní režimy představují metodu přizpůsobení záznamu aktivit. V závislosti na sportovním režimu se na displejích během záznamu zobrazují různé informace. Hodinky Suunto Traverse se dodávají s předdefinovaným sportovním režimem pro turistiku.

Na webu Movescount můžete vytvářet vlastní sportovní režimy, upravovat předvolené sportovní režimy, mazat sportovní režimy či je můžete jednoduše skrývat, aby se nezobrazovaly a v menu **ZÁZNAM** (viz *3.18 Záznam aktivit*).

Vlastní sportovní režim může obsahovat až čtyři displeje. Z rozsáhlého seznamu možností můžete vybrat, která data se budou na jednotlivých displejích zobrazovat.

Do hodinek Suunto Traverse můžete přesunout až pět různých sportovních režimů vytvořených na webu Movescount.

3.24 Stopky

Stopky jsou displej, který je možné zapínat/vypínat z menu start.

Postup aktivace stopek:

1. Stisknutím tlačítka [START] otevřete menu start.
2. Tlačítkem [LIGHT] přejděte na položku **DISPLEJE** a stiskněte tlačítko [NEXT].

3. Tlačítkem [LIGHT] přejděte na položku **Stopky** a stiskněte tlačítko [NEXT].

Jsou-li stopky aktivovány, můžete je zobrazit opakovaným stiskem tlačítka [NEXT], dokud se nezobrazí.



 **POZNÁMKA:** *Stopky nejsou viditelné během záznamu aktivity.*

Postup použití stopek:

1. Chcete-li začít měřit čas, stiskněte na displeji stopek tlačítko [START].
2. Stisknutím [BACK LAP] změříte mezičas, stisknutím [START] stopky pozastavíte. Chcete-li zobrazit mezičasy, stiskněte při pozastaveném měření tlačítko [BACK LAP].
3. Pokračujte stisknutím [START].
4. Chcete-li čas vynulovat, přidržte při zastaveném měření času tlačítko [START].

Při běhu stopek můžete:

- stisknutím [VIEW] přepínat mezi časem a mezičasem zobrazeným ve spodním řádku displeje,
- tlačítkem [NEXT] přepnout na časový displej,

- přidržení tlačítka [NEXT] otevřít menu možností.

Pokud již nechcete sledovat displej se stopkami, můžete stopky deaktivovat.

Postup skrytí stopek:

1. Stisknutím tlačítka [START] otevřete menu start.
2. Tlačítkem [LIGHT] přejděte na položku **DISPLEJE** a stiskněte tlačítko [NEXT].
3. Tlačítkem [LIGHT] přejděte na položku **Ukončit stopky** a stiskněte tlačítko [NEXT].

3.25 Suunto aplikace

Aplikace Suunto umožňují další přizpůsobení hodinek Suunto Traverse. Navštivte sekci Suunto App Zone na webu Movescount. Najdete zde aplikace, jako jsou různé měřiče a počítadla, které jsou k dispozici pro vaše hodinky. Nemůžete-li najít to, co potřebujete, vytvořte si pomocí nástroje Suunto App Designer vlastní aplikaci. Můžete vytvořit například aplikaci pro výpočet sklonu svahu na lyžařské trase.

Postup přidání aplikace Suunto do hodinek Suunto Traverse:

1. V komunitě Movescount otevřete sekci **PLÁNOVAT A VYTVOŘIT** a zvolte možnost **App Zone**. Procházejte existujícími Suunto aplikacemi. Chcete-li vytvořit svou vlastní aplikaci, přejděte ve svém profilu do sekce **PLÁNOVAT A VYTVOŘIT** a zvolte možnost **App Designer**.
2. Přidejte aplikaci Suunto do vlastního sportovního režimu. Připojte hodinky Suunto Traverse k účtu Movescount a synchronizujte aplikaci Suunto do hodinek. Přidaná aplikace Suunto zobrazí výsledek výpočtu v průběhu aktivity.



POZNÁMKA: Do každého sportovního režimu můžete přidat až čtyři aplikace Suunto.

3.26 Čas

Časový displej na hodinkách Suunto Traverse ukazuje následující informace:

- horní řádek: datum
- střední řádek: čas
- dolní řádek: lze měnit tlačítkem [VIEW] tak, že zobrazí další informace, například východ/západ slunce, nadmořskou výšku či úroveň nabití baterie.

Nastavení se provádí v menu možností: **OBECNÉ » Čas/datum**.

Můžete nastavit následující:

- Duální čas
- Alarm
- Čas a datum


3.26.1 Budík

Přístroj Suunto Traverse můžete používat jako budík. V menu možností je možné budík vypnout/zapnout a nastavit čas budíku: **OBECNÉ » Čas/datum » Alarm**.

Je-li budík zapnutý, zobrazí se ve většině displejů symbol budíku.

Začne-li budík vyzvánět, můžete:

- Odložit buzení stisknutím tlačítka [LIGHT]. Buzení se zastaví a obnoví se každých pět minut, dokud jej nevypnete. Budík můžete odložit až 12krát, v součtu až o hodinu.
- Vypnout stisknutím tlačítka [START]. Buzení se zastaví a znovu se spustí příští den ve stejnou dobu, až do té doby, kdy v menu možnosti budík nevypnete.




 **POZNÁMKA:** Je-li aktivováno odložené buzení, na časovém displeji bliká symbol budíku.

3.26.2 Synchronizace času

Čas v hodinkách Suunto Traverse je možné aktualizovat pomocí mobilního telefonu, počítače (Moveslink) nebo podle času GPS. Pokud jste hodinky spárovali s aplikací Suunto Movescount App, provede se automatická synchronizace času a časového pásma s mobilním telefonem.

Při připojení hodinek k počítači pomocí kabelu USB, provede aplikace Moveslink ve výchozím nastavení aktualizaci času a data podle hodin počítače. Tuto funkci je možné v nastavení aplikace Moveslink vypnout.



čas GPS

Čas GPS opravuje odchylku mezi hodinkami Suunto Traverse a časem GPS. Čas GPS kontroluje a opravuje čas, kdykoli je nalezen signál GPS (například při záznamu aktivity nebo při ukládání místa zájmu).

Čas GPS je ve výchozím nastavení zapnutý. Můžete jej vypnout v menu možností: **OBEČNÉ** » **Čas/datum** » **Čas a Datum**.

Nastavení letního času

Hodinky Suunto Traverse podporují možnost nastavení letního času, když je zapnutý čas GPS.

Nastavení letního času se provádí v menu možností: **OBEČNÉ** » **Čas/datum** » **Čas a Datum**.

K dispozici jsou tři možnosti nastavení:

- **Automaticky** – automatické nastavení letního času podle GPS
- **Zimní čas** – vždy zimní čas (bez letního času)
- **Letní čas** – vždy letní čas

3.27 Tóny a vibrace

Tóny a vibrace se používají pro oznámení, budíky a další důležité události. Oboje je možné nastavovat samostatně v menu možností:

OBECNÉ » Tóny/displej » Tóny nebo Vibrace.

Pro každý typ upozornění může vybrat z následujících možností:

- **Zap. vše:** všechny události jsou signalizovány tóny/vibracemi
- **Vyp. vše:** žádné události nejsou signalizovány tóny/vibracemi
- **Zvuk tlačítek vyp.:** všechny události jiné než stisknutí tlačítka jsou signalizovány tóny/vibracemi

3.28 Návrat zpět


S hodinkami Suunto Traverse se můžete kdykoli během záznamu vrátit po své trase pomocí displeje s traťovou stopou.

Můžete se vrátit též po trase ze záznamníku se zaznamenanými aktivitami, jejichž záznam obsahuje data GPS. Postupujte způsobem, který uvádí *3.20.1 Navigování po trase*. Přejděte na položku **Záznamník** místo **Trasy** a vyberte záznam, podle kterého chcete začít navigování.

3.29 Indikátory počasí

Kromě grafu barometru (viz *3.2.4 Používání profilu Barometr*) mají hodinky Suunto Traverse dva indikátory počasí: indikátor tendence počasí a upozornění na bouři.

Indikátor tendence počasí se zobrazuje jako zobrazení u časového displeje a poskytuje možnost rychlé kontroly nastávajících změn počasí.



Indikátor tendence počasí se skládá ze dvou linek tvořících šipku. Každá linka představuje tříhodinový časový úsek. Změna tlaku vzduchu překračující 2 hPa (0,59 inHg) v průběhu tří hodin vede ke změně směru šipky. Například:

-  prudký pokles tlaku během posledních šesti hodin
-  tlak byl stálý, ale během posledních tří hodin výrazně vzrostl
-  tlak výrazně rostl, ale během posledních tří hodin výrazně poklesl

Upozornění na bouři

Výrazný pokles tlaku vzduchu obvykle znamená, že se blíží bouře a je třeba vyhledat přístřešek. Když je aktivní funkce upozornění na bouři, hodinky Suunto Traverse upozorní zvukovým signálem a blikajícím symbolem bouře, pokud tlak během tříhodinového intervalu poklesne o 4 hPa (0,12 inHg) či více.

Upozornění na bouři je ve výchozím nastavení vypnuté. Můžete je zapnout v menu možností: **ALTI-BARO » Upozornění na bouři.**



POZNÁMKA: *Upozornění na bouři nefunguje, pokud máte aktivovaný profil výškoměr.*

Když se ozve zvukový signál upozornění na bouři, stiskem jakéhokoli tlačítka jej vypnete. Pokud žádné tlačítko nestisknete, zvukový signál se znovu ozve za pět minut. Symbol bouře zůstane na displeji do doby, kdy dojde ke stabilizaci povětrnostních podmínek (zpomalení poklesu tlaku).

Speciální kolo (s názvem „storm alarm“) se vytvoří, pokud dojde k upozornění na bouři během záznamu aktivity.

4 PÉČE A PODPORA

4.1 Instrukce pro zacházení

Se zařízením zacházejte opatrně – zabraňte úderům nebo nárazům na ně.

Za normálních podmínek nebudou hodinky potřebovat servisní zásah. Po použití je omyjte čistou vodou, mýdlovým roztokem a opatrně pouzdro osušte vlhkým, měkkým hadříkem nebo jelenicí.

Používejte pouze originální příslušenství Suunto – na poškození způsobená jiným než originálním příslušenstvím se nevztahuje záruka.

 **RADA:** *Chcete-li získat personalizovanou podporu, nezapomeňte své hodinky Suunto Traverse zaregistrovat na www.suunto.com/support.*

4.2 Odolnost proti vodě

Hodinky Suunto Traverse jsou voděodolné do 100 metrů (330 stop), což odpovídá tlaku 10 barů. Hodnota v metrech se vztahuje k aktuální hloubce potápění a je testována tlakem vody při zkoušce odolnosti vodě Suunto. To znamená, že hodinky můžete používat při plavání a šnorchlování, ale neměly by být používány při jakémkoli typu potápění.

 **POZNÁMKA:** *Hloubka odolnosti proti vodě se nerovná hloubce, v níž mohou hodinky běžně fungovat. Označení odolnosti proti vodě se vztahuje k statické těsnosti odolávající při sprchování, koupání, plavání, potápění v bazénu a šnorchlování.*

Aby byla odolnost proti vodě zachována, doporučujeme:


- nikdy nepoužívejte hodinky jinak, než pro co jsou určeny,
- v případě oprav kontaktujte autorizovaný servis Suunto, distributora nebo prodejce,
- udržujte hodinky v čistotě, bez prachu a písku,
- nikdy se nepokoušejte otevřít tělo hodinek,
- zabraňte působení rychlých změn teploty vzduchu nebo vody na hodinky,
- pokud byly hodinky vystaveny působení slané vody, vždy je omyjte čistou vodou,
- zabraňte nárazu nebo pádu hodinek.

4.3 Nabíjení baterie

Výdrž na jedno nabití závisí na tom, jak hodinky Suunto Traverse využíváte a za jakých podmínek. Například nízké teploty snižují výdrž baterie na jedno nabití. Obecně platí, že kapacita dobíjecí baterie se časem snižuje.

 **POZNÁMKA:** *V případě abnormálního poklesu kapacity z důvodu vadné baterie je zárukou Suunto zajištěna výměna baterie do jednoho roku nebo max. 300 nabíjecích cyklů, podle toho, co nastalo dříve.*

Ikona baterie indikuje úroveň nabití baterie. Pokud úroveň nabití baterie klesne pod 10 %, ikona baterie bude blikat po dobu 30 sekund. Pokud úroveň nabití baterie klesne pod 2 %, ikona baterie bude blikat trvale.



Když během záznamu úroveň nabití baterie poklesne velmi nízko, hodinky se zastaví a uloží záznam. Hodinky mohou stále zobrazovat čas, ale tlačítka budou deaktivována.

Nabijte baterii připojením přístroje k počítači kabelem USB, který je součástí dodávky, nebo ji nabijte USB kompatibilní nabíječkou. Úplné nabití prázdné baterie trvá přibližně 2–3 hodiny.

 **RADA:** Během záznamu můžete změnit interval zjišťování GPS a prodloužit tak výdrž baterie. Viz 3.16.3 Přesnost GPS a úspora energie.

4.4 Podpora

Další podporu naleznete na webu www.suunto.com/support. Zde najdete rozsáhlou nabídku materiálů, včetně otázek a odpovědí a instruktážních videí. Otázky můžete zasílat také přímo společnosti Suunto nebo můžete posílat e-maily či telefonovat pracovníkům podpory ze společnosti Suunto.

YouTube kanál společnosti Suunto na adrese www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto obsahuje také mnoho návodných videí.

Doporučuje, abyste svůj výrobek registrovali, což společnosti Suunto umožní poskytovat vám nejvhodnější a personalizovanou podporu.

Postup získání podpory od společnosti Suunto:

1. Zaregistrujte se na webu www.suunto.com/support/MySuunto, případně pokud jste tak již učinili, přihlaste se a přidejte své hodinky Suunto Traverse do části **My Products** (Má zařízení).
2. Navštivte stránky Suunto.com (www.suunto.com/support) a podívejte se, zda váš dotaz nebyl již položen/zodpovězen někým jiným.
3. Přejděte na kontaktní stránku **CONTACT SUUNTO** (Kontaktovat Suunto), odkud nám můžete zaslat dotaz či zatelefonovat na kterékoli z uvedených čísel podpory.

Další možností je zaslat nám e-mail na adresu support@suunto.com. Uveďte název zařízení, výrobní číslo a podrobný popis problému.

Kvalifikovaný personál Suunto vám pomůže, a v případě potřeby při telefonickém hovoru problémy s vaším přístrojem vyřeší.

5 REFERENCE

5.1 Technické parametry

Obecné

- provozní teplota: -20 °C až +60 °C (-5 °F až +140 °F)
- teplota při nabíjení baterie: 0 °C až +35 °C (+32 °F až +95 °F)
- skladovací teplota: -30 °C až +60 °C (-22 °F až +140 °F)
- hmotnost: ~ 80 g (2,8 oz)
- odolnost proti vodě: 100 m (300 stop)
- sklíčko: minerální krystalické
- napájení: nabíjecí lithium-iontová baterie
- Životnost baterie: ~10–100 hodin v závislosti na nastavené přesnosti GPS; ~14 dní s vypnutou GPS

Paměť

- Místa zájmu (POI): max. 250

Vysokofrekvenční přijímač

- Kompatibilní s Bluetooth® Smart
- komunikační frekvence: 2,4 GHz
- dosah: ~ 3 m (9,8 stopy)

Barometr

- zobrazený rozsah: 950 až 1060 hPa (28,05 až 31,30 inHg)
- rozlišení: 1 hPa (0,03 inHg)

Výškoměr

- zobrazený rozsah: -500 až 9999 m (-1640 až 32805 stop)

- rozlišení: 1 m (3 stopy)

Teploměr

- zobrazený rozsah: -20 °C až +60 °C (-4 °F až +140 °F)
- rozlišení: 1°

Chronograf

- rozlišení: 1 sekunda do 9:59'59, poté 1 minuta

Kompas

- rozlišení: 1 stupeň (18 bodů)
- přesnost: +/- 5 stupňů

GPS

- technologie: SiRF star V
- rozlišení: 1 m (3 stopy)

5.2 Shoda

5.2.1 CE

Společnost Suunto Oy tímto prohlašuje, že tento přístroj vyhovuje základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice 1999/5/ES.

5.2.2 Soulad s FCC

Tento přístroj vyhovuje části 15 Pravidel FCC. Jeho používání podléhá následujícím podmínkám:

- (1) tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé interference, a
- (2) tento přístroj musí akceptovat všechny přijaté interference, včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí činnost. Tento výrobek

byl testován na shodu se standardy FCC a je určen pro domácí nebo kancelářské použití.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Suunto, mohou zrušit vaše oprávnění používat tento přístroj podle nařízení FCC.

5.2.3 IC

Tento přístroj je v souladu s normami RSS licenční výjimky Industry Canada. Jeho používání podléhá následujícím podmínkám:

- (1) tento přístroj nesmí způsobovat interference, a
- (2) tento přístroj musí akceptovat všechny interference, včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí činnost.

5.2.4 NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

5.3 Ochranná známka

Suunto Traverse, loga a další ochranné známky a názvy značky Suunto jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky firmy Suunto Oy. Všechna práva vyhrazena.

5.4 Informace o patentech

Tento výrobek je chráněn patenty v jedné a jejich odpovídajícími národními zákony: US 7 271 774, US 7 324 002, US 13/794 468, US 14/195 670. Byly podány i další patentové přihlášky.

5.5 Záruka

Firma Suunto zaručuje, že v průběhu Záruční doby firma Suunto nebo autorizovaná servisní centra Suunto (dále pouze Servisní centra) v rámci podmínek této Omezené záruky a na základě vlastního uvážení bezplatně napraví vady materiálu nebo zpracování a) opravením, b) výměnou nebo c) náhradou. Tato Omezená záruka je platná a vymahatelná jen v zemi, ve které došlo ke koupi, pokud není místními zákony stanoveno jinak.

Záruční doba

Záruční doba začíná datem koupě původním kupujícím. Není-li stanoveno jinak, je záruční doba Výrobků dva (2) roky.

Záruční doba příslušenství, včetně například bezdrátových senzorů a vysílačů, nabíječek, kabelů, dobíjecích baterií, páسů, náramků a hadic, je jeden (1) rok.

Vyluky a omezení

Tato Omezená záruka se nevztahuje na:

1. a) normální opotřebení, například poškrábání, odřeniny či změny barvy a/nebo materiálu nekovových páسů, b) závady způsobené nešetrným zacházením nebo c) závady či poškození plynoucí z použití neshodujícího se s použitím zamýšleným či doporučeným,

nesprávné péče, nedbalosti a nehod jako upuštění na zem či rozdrčení;

2. tištěné materiály a obal;
3. závady a údajné závady způsobené používáním s jakýmkoli výrobkem, příslušenstvím, softwarem nebo službou nevyrobenou nebo nedodanou firmou Suunto;
4. nedobíjecí baterie.

Společnost Suunto nezaručuje, že Výrobek či příslušenství budou fungovat bez přerušení či bezchybně, ani že Výrobek či příslušenství budou spolupracovat s jiným hardwarem či softwarem dodaným třetí stranou.

Tato omezená záruka není vynutitelná, jestliže u Výrobku nebo příslušenství:

1. byl výrobek otevřen mimo zamýšlené použití;
2. byl výrobek opravován pomocí neautorizovaných náhradních součástí; upravován nebo opravován neautorizovaným Servisním střediskem;
3. došlo k odstranění, úpravě nebo jiné formě zneplatnění výrobního čísla, na základě výhradního rozhodnutí firmy Suunto;
4. došlo k vystavení působení chemikálií, například opalovacích krémů nebo odpuzovačů hmyzu.

Přístup k záručnímu servisu Suunto

Pro přístup k záruční službě Suunto je nutné doložit doklad o koupi. Informace o získání záručního servisu získáte na www.suunto.com/warranty, kontaktujte místního autorizovaného prodejce Suunto nebo volejte technickou podporu Suunto Contact Center.

Omezení odpovědnosti

Tato Omezená záruka v maximální míře, do jaké to povolují platné závazné právní předpisy, představuje jediný a výhradní nápravný prostředek, který vylučuje jakékoli jiné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Firma Suunto nebude odpovědná za zvláštní, nahodilé, trestné ani následné škody, mimo jiné za ztráty očekávaných přínosů, ztráty dat, ztráty použití, náklady na kapitál, náklady na náhradní vybavení či zařízení, nároky třetích stran, poškození vlastnictví, vzniklé následkem zakoupení nebo používání výrobku nebo pocházející z porušení záruky, porušení smlouvy, nedbalosti, přečinu, či podle jakékoli teorie zákonného či zvykového práva, i kdyby firma Suunto o možnosti vzniku takových škod věděla. Firma Suunto nebude zodpovědná za zpoždění při provádění záručního servisu.

5.6 Copyright

Copyright © Suunto Oy. Všechna práva vyhrazena. Suunto, názvy produktů Suunto, jejich loga a další ochranné známky a názvy značky Suunto jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky firmy Suunto Oy. Tento dokument a jeho obsah jsou majetkem firmy Suunto Oy a jsou určeny výhradně pro použití jejími klienty k získání znalostí a informací o používání výrobků Suunto. Obsah tohoto dokumentu se nesmí používat ani distribuovat pro žádné jiné účely, nesmí být jinak šířen, sdělován ani reprodukován bez předchozího písemného souhlasu firmy Suunto Oy. Věnovali jsme značnou pozornost tomu, abychom zajistili, že informace v této dokumentaci jsou úplné a přesné, nicméně v tomto směru neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku. Tento dokument může být kdykoli změněn bez

předchozího oznámení. Nejnovější verzi této dokumentace je možné stáhnout ze stránek www.suunto.com.

INDEX

A

aktivita

zahájení záznamu, 50

aktivity

sportovní režimy, 48

aktuální umístění, 57

Alti & Baro

profil Automaticky, 21

profily, 18

referenční hodnota, 18

Alti-baro, 13

profil Barometr, 20

profil Výškoměr, 20

Alti-Baro

referenční hodnota, 16

správné údaje, 16

Aplikace Suunto Movescount, 39

synchronizace, 41

automatické přerušení, 22

B

baterie

nabíjení, 76

během záznamu, 52

navigování, 54

budík, 69

odložit, 69

Č

čas, 69

budík, 69

čas GPS, 70

Nastavení letního času, 70

časovače

odpočítávání času, 29

D

displej

invertování displeje, 31

invertování displeje, 31

displeje, 30

zobrazit/skrýt displeje, 30

F

formáty polohy, 44

FusedAlti, 16, 32

G

GPS, 42

signál GPS, 43

H

hodnota tlaku na úrovni hladiny
moře, 16
hrudní pás, 48

I

ikony, 33
indikátor dostupné paměti, 38

K

kalibrování
kompas, 25
kola, 53
kompas, 24
aretace azimutu, 28
deklinace, 26
kalibrování, 25

M

menu servis, 63
místo zájmu (POI)
navigování, 55
odstranění, 59
přidání, 58
monitor aktivity
doba zotavení, 12
Movescount, 38, 39
Suunto App, 68
Suunto App Designer, 68
Suunto App Zone, 68
Moveslink, 38

N

nabíjení, 8
nadmořská výška
během záznamu, 55
najít cestu zpět, 32
nastavení, 10
úprava nastavení, 10
navigování
místo zájmu (POI), 55
najít cestu zpět, 32
trasa, 61
Návrat zpět, 72

O

odpočítávání času, 29

P

paměť tepové frekvence, 48
párování
snímač tepové frekvence, 49
péče, 75
počasí
bouřkový alarm, 72
tendence počasí, 72
podpora, 77
podsvícení, 22
jas, 22
režim, 22
Přesnost GPS, 46

průvodce nastavením, 8

R

referenční hodnota nadmořské výšky, 16

S

sítě, 44

směr

aretace azimutu, 28

snímač tepové frekvence, 48

párování, 49

software, 65

sportovní režim, 50

během záznamu, 52

sportovní režimy, 66

stopky, 66

Suunto App, 68

Suunto App Designer, 68

Suunto App Zone, 68

Suunto Smart Sensor, 48

svítilna, 22

T

tlačítka, 7

tóny, 72

trasa

navigování, 61

trasy

odstranění trasy, 60

přidání trasy, 60

V

vibrace, 72

W

waypointy, 61

Z

zacházení, 75

zámek tlačítek, 24

zaznamenávání dráhy, 53

záznamník, 36



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2. AUSTRALIA +61 1800 240 498
AUSTRIA +43 720 883 104
CANADA +1 800 267 7506
CHINA +86 010 84054725
FINLAND +358 9 4245 0127
FRANCE +33 4 81 68 09 26
GERMANY +49 89 3803 8778
ITALY +39 02 9475 1965
JAPAN +81 3 4520 9417
NETHERLANDS +31 1 0713 7269
NEW ZEALAND +64 9887 5223
RUSSIA +7 499 918 7148
SPAIN +34 91 11 43 175
SWEDEN +46 8 5250 0730
SWITZERLAND +41 44 580 9988
UK +44 20 3608 0534
USA +1 855 258 0900