



■ CHARAKTERISTIKY

1. Zobrazení času a kalendáře: Hodina, minuta, sekunda, měsíc, datum a den v týdnu.
2. Zobrazení času: K dispozici je 12hodinový formát zobrazení s indikátorem PM (odpoledne) a 24hodinový formát zobrazení.
3. Stopky: Stopky měří až 23 hodin, 59 minut a 59 sekund v přírůstcích po 1/100 sekundy. Lze měřit mezičasy. Do paměti lze uložit až 15 mezičasů.
4. Odpočítávání: Odpočítávací časomíru lze nastavit na 23 hodin, 59 minut a 59 sekund.
5. Každodenní buzení: Budík lze nastavit tak, aby se spustil v určenou dobu v režimu 24 h; lze nastavit až 3 jednotlivé každodenní buzení.
- Jednorázové buzení: Jednorázové buzení zní v určený čas pouze jednou a automaticky se deaktivuje. Lze nastavit až 5 jednotlivých jednorázových buzení.
6. Druhé časové pásmo: Lze zobrazovat čas v různých časových pásmech.
7. Zvukové znamení hodin: zvonkuhu lze nastavit na jedno plnuti každou celou hodinu.
8. Podsvícení: Zubudované elektroluminescenční podsvícení osvětluje displej pro snadné prohlížení v noci.

■ TLAČÍTKA A ZOBRAZENÍ



Stiskem tlačítka D se režim zobrazení bude měnit v tomto pořadí:



■ NASTAVENÍ ČASU / KALENDÁŘE

1. Stiskem tlačítka C změňte zobrazení na režim NASTAVENÍ ČASU / KALENDÁŘE.
2. Volba (blikajících) číslic, které se mají změnit, se provádí v následujícím pořadí stiskem tlačítka D.

SEKUNDY D → **MINUTY** D → **HODINY**
 ↑ D ↓ D


FORMAT 12/24 HODIN **ROK**
 ↑ D MÍSTNÍ ČAS ← D DATUM ← D ↓ D MĚSÍC

3. Každým stiskem tlačítka B postoupíte o jednu (blikající) číslice dopředu. (Číslice, kromě sekund, se posouvají rychle dopředu, když podržíte stisknuté tlačítko C.)

- **Nastavení sekund**

Stiskněte tlačítko B nebo C v souladu s časovým signálem. Číslice sekund se vynuluje („00“) a začnou ihned běžet.

Když sekundové číslice ukazují jakékoli číslo od 30 do 59 a stisknete tlačítko B nebo C, přidá se jedna minuta a sekundy se ihned vynuluje („00“).



4. Po dokončení úprav se stiskem tlačítka A vrátíte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

Volba formátu 12 / 24 hodin


- Formát zobrazení času představuje zobrazení ve formátu 12 nebo 24 hodin, které lze volit stiskem tlačítka B nebo C. Ve 12hodinovém formátu se odpoledne objeví značka „PM“; pro dopoledne se neobjevuje žádné značení. Ve 24hodinovém formátu se na displeji neobjevuje žádná značka.

■ AKTIVACE / DEAKTIVACE ZVONKOHRY

Každým stiskem tlačítka C v režimu ČAS / KALENDÁŘ střídavě aktivujete a deaktivujete zvonkuhu. Na displeji se objeví příslušný signál ZVONKOHRY.

■ POUŽITÍ STOPEK

Pro přechod do režimu stopek stiskněte tlačítko D. Na displeji se objeví indikátor režimu STOPKY.



OVLÁDÁNÍ STOPEK

Standardní měření



Měření mezičasů



- Měření a uvolnění mezičasu lze opakovat stiskem tlačítka C.
 - Když stisknete tlačítko C, displej se změní a ukazuje po dobu 3 s čas aktuálního mezičasu a celkový čas od STARTU a pak se automaticky vrátí k zobrazení probíhajícího měření.
 - Když stopky vynulujete stiskem tlačítka C, naměřené údaje se uloží do paměti. Během měření stále bliká signál STOPKY.
- Stiskem tlačítka D se vrátíte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

Funkce vyvolání paměti


Údaje získané v režimu stopek lze po skončení měření vyvolat. Všechny časové údaje od START po RESET jsou spravovány jako RUN. Stiskem tlačítka D se vrátíte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

1. Stiskem tlačítka D vstupte do režimu vyvolání paměti. Na displeji se zobrazí indikátor režimu VYVOLÁNÍ PAMĚTI.

Indikátor režimu VYVOLÁNÍ PAMĚTI




2. Stiskem tlačítka C zobrazíte data posledního měření. Uplněný čas a datum měření se zobrazují s číslem RUN.
3. Po stisk tlačítka B přečtěte čas každého zaznamenaného mezičasu. Zaznamenaný čas mezičasu se zobrazuje v pořadí každého čísla kola.
4. Stiskem tlačítka C opusťte funkci vyvolání paměti. Displej se vrátí do režimu VYVOLÁNÍ PAMĚTI.



Vymazání veškeré paměti


- Stiskněte na 2 sekundy tlačítko A. Když hodiny začnou mazat uložené údaje, na displeji se zobrazí indikátor „DELETE“ (mazání). Po skončení mazání se displej vrátí do režimu VYVOLÁNÍ PAMĚTI a po 1 sekundě přejde automaticky do režimu STOPKY.



■ POUŽITÍ ČASOMÍRY

Trojím stiskem tlačítka D přejděte do režimu ČASOMÍRY. Na displeji se objeví indikátor režimu ČASOMÍRY.

1. Stiskem tlačítka A na 2 sekundy změňte zobrazení na displeji na režim NASTAVENÍ ČASOMÍRY. Začnou blikat číslice hodin.
2. Stiskem tlačítka B nebo C nastavte číslice sekund. Hodnotu blikající číslice zvyšujete každým stiskem tlačítka B nebo C. Pokud tlačítka půdržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
3. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení sekund a přejděte k nastavení minut. Číslice minut začnou blikat.
4. Stiskem tlačítka B nebo C nastavte číslice minut. Hodnotu blikající číslice zvyšujete každým stiskem tlačítka B nebo C. Pokud tlačítka půdržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
5. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení minut a přejděte k nastavení hodin. Číslice hodin začnou blikat.
6. Stiskem tlačítka D nastavte číslo časomíry.
7. Stiskem tlačítka A dokončete nastavení časomíry.



OVLÁDÁNÍ ČASOMÍRY



Start Stop Vynulování

1. Stiskem tlačítka B v režimu ČASOMÍRY spusťte odpočítávání časomíry.
2. Stiskem tlačítka B zastavte odpočítávání časomíry.
3. Pro vynulování stiskněte tlačítko C.

Stiskem tlačítka D se vratě do režimu ČAS / KALENDÁŘ.



■ POUŽÍVÁNÍ KAŽDODENNÍHO BUZENÍ

Čtyřnásobným stiskem tlačítka D přejděte do režimu BUZENÍ. Na displeji se zobrazí indikátor režimu KAŽDODENNÍ BUZENÍ.

1. Stiskem tlačítka A na 2 sekundy změňte zobrazení na displeji na režim NASTAVENÍ KAŽDODENNÍ BUZENÍ. Začnou blikat číslice hodin.
2. Po stisku tlačítka B nebo C se zvyšuje resp. snižuje hodnota blikající číslice. Pokud tlačítka půdržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
3. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení hodin a přejděte k nastavení minut. Začnou blikat číslice minut.
4. Stiskem tlačítka B nebo C nastavte číslice minut. Po stisku tlačítka B nebo C se zvyšuje resp. snižuje hodnota blikající číslice. Pokud tlačítka půdržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
5. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení minut a přejděte k nastavení čísla buzení. Začne blikat číslo buzení.
6. Stiskem tlačítka A zvolte číslo buzení.
7. Stiskem tlačítka B dokončete nastavení buzení.



Poznámka: Buzení lze nastavit pouze v jednom časovém pásmu.

Aktivace / deaktivace každodenního buzení

Každým stiskem tlačítka B v režimu DENNÍ BUZENÍ lze budík střídavě aktivovat a deaktivovat. Na displeji se vždy objeví resp. zmizí signál BUZENÍ.


Ukončení buzení, když zní budík

Budík zní v určený čas po dobu 10 sekund. Ručně jej zastavíte stiskem kteréhokoli tlačítka.

■ POUŽÍVÁNÍ JEDNORÁZOVÉHO BUZENÍ

Pětinásobným stiskem tlačítka D přejděte do režimu JEDNORÁZOVÉ BUZENÍ. Na displeji se zobrazí indikátor režimu JEDNORÁZOVÉ BUZENÍ. Na displeji se zobrazi indikátor režimu JEDNORÁZOVÉ BUZENÍ. Na displeji se zobrazi indikátor režimu JEDNORÁZOVÉ BUZENÍ.

1. Stiskem tlačítka A na 2 sekundy změňte zobrazení na displeji na režim NASTAVENÍ JEDNORÁZOVÉHO BUZENÍ. Začnou blikat číslice hodin.
2. Stiskem tlačítka B nebo C nastavte číslice minut. Po stisku tlačítka B nebo C se zvyšuje resp. snižuje hodnota blikající číslice. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
3. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení minut a přejděte k nastavení hodin. Začnou blikat číslice hodin.
4. Po stisku tlačítka B nebo C se zvyšuje resp. snižuje hodnota blikající číslice. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
5. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení hodin a přejděte k nastavení roku. Začnou blikat číslice roku.
6. Po stisku tlačítka B nebo C se zvyšuje resp. snižuje hodnota blikající číslice. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
7. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení roku a přejděte k nastavení měsíce. Začnou blikat číslice měsíce.
8. Po stisku tlačítka B nebo C se zvyšuje resp. snižuje hodnota blikající číslice. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
9. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení měsíce a přejděte k nastavení dne. Začnou blikat číslice dne.
10. Po stisku tlačítka B nebo C se zvyšuje resp. snižuje hodnota blikající číslice. Pokud tlačítko přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
11. Stiskem tlačítka D dokončete nastavení jednorázového buzení.



11. Stiskem tlačítka D se vrátte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

Poznámka: Buzení lze nastavit pouze v jednom časovém pásmu.

Aktivace / deaktivace jednorázového buzení

Každým stiskem tlačítka B v režimu JEDNORÁZOVÉ BUZENÍ lze budík střídavě aktivovat a deaktivovat. Na displeji se vždy objeví resp. zmizí signál BUZENÍ.


Ukončení buzení, když zní budík
Budík zní v určený čas po dobu 10 sekund. Ručně jej zastavíte stiskem kteréhokoli tlačítka.

■ NASTAVENÍ DRUHÉHO ČASOVÉHO PÁSMO

Sestinásobným stiskem tlačítka D přejděte do režimu DRUHÉ ČASOVÉ PÁSMO.

1. Stiskem tlačítka C zvolte kód města.
2. Je-li ve zvoleném městě aktivní letní čas, stiskem tlačítka B vyvolejte letní čas. Objeví se značka letního času „DST“.

Stiskem tlačítka D se vrátte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.



Kód města	Časový posun	Město
H11	-11	Pago Pago
HNL	-10	Honolulu, Pateete
ANC	-9	Anchorage, Nome
LAX	-8	Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle
DEN	-7	Denver, Edmonton
CHI	-6	Chicago, Mexico City, Houston, New Orleans, Winnipeg
NYC	-5	New York, Washington, Montreal, Lima, Havana, Boston
CCS	-4	Santiago
RIO	-3	Rio de Janeiro, Buenos Aires, Brasília, Montevideo, São Paulo
H02	-2	
H01	-1	Praha
GMT	0	
LON	0	Londýn, Dublin, Reykjavík, Casablanca, Lisabon
PAR	1	Paříž, Vídeň, Brusel, Berlin, Madrid, Řím, Milán, Algiers, Hamburk, Frankfurt, Stockholm
CAI	2	Kairo, Atény, Helsinky, Istanbul, Bejrút, Damašek
JED	3	Džidda, Bagdád, Nairobi, Kuvajt, Rijád, Moskva
DXB	4	Dubaj, Abú Dhabi, Maskat
KHI	5	Karáčí, Male
DAC	6	Dháka, Kolombó
RKK	7	Bangkok, Hanou, Djakarta, Phnompenh, Vientiane
HKG	8	Hongkong, Peking, Singapur, Manila, Tchaj-pej, Kuala Lumpur, Perth
TYO	9	Tokio, Soul, Pchjongjang
SYD	10	Sydney, Guam, Melbourne, Rabaul
NOU	11	Nouméa, Port Villa
WLG	12	Wellington, Auckland, Christchurch, ostrovy Nauru

■ POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO PODSVÍCENÍ

Ve kterémkoliv režimu stiskněte tlačítko A, světlo osvítí displej na cca 4 sekundy.

Poznámka:

1. Podsvícení hodinek využívá elektroluminiscenční světlo (EL), které má po velmi dlouhé době svícení tendenci se zeslabovat.
2. Osvětlení poskytované podsvícením je na přímém slunci velmi špatně viditelné.

■ VÝMĚNA BATERIE

Baterie SEIKO CR2016, Maxell CR2016 nebo SONY CR2016, které napájejí Vaše hodinky, by měly vydržet cca 2 roky. Protože je však baterie do hodinek vkládána v továrně, může být skutečná životnost baterie od doby, kdy hodinky zakoupíte, kratší než 2 roky.

Jakmile se baterie vybije, nezapomeňte ji vyměnit, abyste zabránili případnému poškození hodinek. Pro výměnu baterie Vám doporučujeme navštívit místní opravnou hodinek.

Poznámka:

Pokud používáte buzení déle než 20 sekund denně a podsvícení více než 8 sekund denně, může baterie vydržet kratší dobu, než je uvedeno.

■ Péče o hodinky Lorus

Tyto hodinky obsahují přesné elektronické komponenty. Nikdy se nepokoušejte otevřít pouzdro nebo snímat zadní kryt.

• BATERIE

UPOZORNĚNÍ

 Starou baterii nevystavujte ohni ani ji znova nenabíjejte. Uchovejte ji na místě mimo dosah dětí. Pokud ji dítě spolkne, poradte se ihned s lékařem.

VODĚODOLNOST

Podmínky použití	Náhodný styk s vodou, jako je postříkaní a dětě	Pievání a sprchování	Potápění bez skafandru	Potápění s kyslíkovým přístrojem
Označení na ciferníku/pouzdro				
Bez označení	NE	NE	NE	NE
VODĚODOLNÉ	ANO	NE	NE	NE
VODĚODOLNÉ (50 m / 5 bar)	ANO	ANO	NE	NE
VODĚODOLNÉ (100 m / 10 bar nebo více)	ANO	ANO	ANO	NE

- Mají-li Vaše hodinky odolnost 200 m / 20 bar, 100 m / 10 bar nebo 50 m / 5 bar, je to vyznačeno na jejich číselníku nebo na zadní straně pouzdra.
- S tlačítky nepracujte, pokud jsou hodinky mokré.
- Jsou-li hodinky vystaveny působení slané vody, opáchněte je pitnou vodou a důkladně utřete dosucha.

Pozor:

Kožený řemínek není vodě odolný, pokud to na něm není vyznačeno, a to ani pokud hodinky samotné vodě odolné jsou.

• **ALERGICKÁ REAKCE**

Protože pouzdro a pásek se dotýkají přímo pokožky, je důležité je pravidelně čistit. Pokud tak neučiníte, může dojít k ušpinění rukávu košile a u osob s citlivou pokožkou ke vzniku vyrážky. Noste hodinky s určitou vůlí (mezerou), abyste nevyvolali alergickou reakci. Pokud Vám na zápeští vznikne vyrážka, přestaňte hodinky nosit a poradte se s lékařem.

• **MAGNETISMUS**

Na Vaše hodinky má negativní vliv silný magnetismus. Uchovávejte je mimo těsný kontakt s magnetickými předměty.

• **OTŘESY A VIBRACE**

Hodinky můžete nosit při běžných sportovních činnostech, avšak dávejte pozor, abyste je neupustili nebo jimi neudeřili o tvrdý povrch.

• **TEPLOTA**

Hodinky jsou seřízeny tak, aby si při normální teplotě zachovávaly konstantní přesnost.

• **ČIŠTĚNÍ**

K čištění používejte pouze měkký hadík a čistou vodu. Nikdy nepoužívejte chemikálie, voděodolné těsnění by zkorodovalo.

■ SERVIS

Pokud hodinky LORUS potřebují opravu nebo seřízení, nahlédněte laskavě do přiloženého ZÁRUČNÍHO LISTU.