

POLAR®

POLAR M400



M400 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

OBSAH

| | |
|--|-----------|
| Obsah | 2 |
| Úvod | 8 |
| M400 | 8 |
| Snímač srdeční frekvence H7 | 9 |
| Kabel USB | 9 |
| Aplikace Polar Flow | 9 |
| Software Polar FlowSync | 9 |
| Webová služba Polar Flow | 9 |
| Začínáme | 10 |
| Nabíjení baterie | 10 |
| Výdrž baterie | 10 |
| Upozornění, že baterie je slabá. | 11 |
| Základní nastavení | 11 |
| Funkce tlačítek a struktura menu | 12 |
| Funkce tlačítek | 12 |
| Časový náhled a menu | 13 |
| Předtréninkový režim | 13 |
| Při tréninku | 13 |
| Struktura menu | 14 |
| Today's Activity (Dnešní aktivita) | 14 |
| Diary (Diář) | 15 |
| Nastavení | 15 |

| | |
|---|-----------|
| Timers (Časovače) | 15 |
| Test zdatnosti | 15 |
| Oblíbené | 16 |
| Párování | 16 |
| Spárování snímače srdeční frekvence se sporttesterem M400 | 16 |
| Spárování mobilního zařízení se sporttesterem M400 | 16 |
| Zrušení spárování | 17 |
| Nastavení | 18 |
| Nastavení sportovních profilů | 18 |
| Nastavení | 19 |
| Fyzická nastavení | 20 |
| Hmotnost | 20 |
| Výška | 20 |
| Datum narození | 20 |
| Pohlaví : | 20 |
| Training background (Frekvence tréninku) | 20 |
| Maximum Heart Rate (Maximální srdeční frekvence) | 21 |
| Obecná nastavení | 21 |
| Párování a synchronizace | 22 |
| Letecký režim | 22 |
| Zvuková signalizace tlačítek | 22 |
| Button Lock (Zámek tlačítek) | 22 |
| Upozornění na nečinnost | 22 |

| | |
|---|-----------|
| Jednotky | 22 |
| Jazyk | 22 |
| Barva tréninkového náhledu | 23 |
| Informace o výrobku | 23 |
| Nastavení hodinek | 23 |
| Alarm (Budík) | 23 |
| Time (Čas) | 23 |
| Date (Datum) | 24 |
| První den v týdnu | 24 |
| Watch face (Ciferník hodinek) | 24 |
| Rychlé menu | 24 |
| Aktualizace firmware | 26 |
| Jak aktualizovat Firmware | 26 |
| Trénink | 27 |
| Noste snímač srdeční frekvence | 27 |
| Spárování snímače srdeční frekvence | 27 |
| Zahájení tréninku | 28 |
| Zahájení tréninku s funkcí Training Target (Tréninkový cíl) | 29 |
| Zahájení tréninku s funkcí Route Guidance (Průvodce trasou) | 30 |
| Zahájení tréninkové jednotky s funkcí Finish Time Estimator (Odhadce cílového času) | 30 |
| Využívání funkcí při tréninku | 31 |
| Nahrát tréninkové kolo nebo etapu | 31 |
| Lock a Heart Rate Zone (Uzamknout pásmo srdeční frekvence) | 31 |

| | |
|--|-----------|
| Změnit fázi při fázovém tréninku | 31 |
| Změna nastavení v Rychlém menu | 31 |
| Přerušeni/ukončení tréninkové jednotky | 32 |
| Po tréninku | 33 |
| Tréninkový přehled ve vašem M400 | 33 |
| Aplikace Polar Flow | 35 |
| Webová služba Polar Flow | 35 |
| Funkce | 36 |
| GPS | 36 |
| Back to start (Zpět na začátek) | 36 |
| Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu | 37 |
| Údaje o aktivitě | 37 |
| Chytré koučování | 40 |
| Přínos tréninku | 40 |
| Test zdatnosti | 41 |
| Před zahájením testu | 42 |
| Provedení testu | 42 |
| Výsledky testů | 43 |
| Třídy zdatnosti | 43 |
| Muži | 43 |
| Ženy | 43 |
| Vo2max | 44 |
| Running Index (Běžecký index) | 44 |

| | |
|--|-----------|
| Krátkodobá analýza | 45 |
| Muži | 45 |
| Ženy | 45 |
| Dlouhodobá analýza | 46 |
| Pásma srdeční frekvence | 47 |
| Chytré kalorie | 51 |
| Sportovní profily | 51 |
| Aplikace Polar Flow | 52 |
| Webová služba Polar Flow | 53 |
| Tréninkové cíle | 54 |
| Stanovení tréninkového cíle | 54 |
| Quick Target (Rychlý cíl): | 54 |
| Phased Target (Fázovaný cíl): | 55 |
| Oblíbené | 55 |
| Oblíbené | 55 |
| Přidání tréninkového cíle do oblíbených položek: | 56 |
| Změna oblíbené položky | 56 |
| Odstranění oblíbené položky | 56 |
| Sportovní profily ve webové službě Flow | 56 |
| Add a Sport Profile (Přidání sportovní profilu) | 56 |
| Změna sportovního profilu | 57 |
| Basics (Základní funkce) | 57 |
| Heart Rate (Srdeční frekvence) | 57 |

| | |
|---|-----------|
| Training Views (Tréninkové náhledy) | 57 |
| Synchronizace | 59 |
| Synchronizace dat s aplikací Flow. | 59 |
| Synchronizace s webovou službou Flow, prostřednictvím softwaru FlowSync. | 60 |
| Důležité informace | 61 |
| Péče o M400 | 61 |
| M400 | 61 |
| Snímač srdeční frekvence | 61 |
| Skladování | 61 |
| Servis | 62 |
| Baterie | 62 |
| Výměna baterie snímače srdeční frekvence | 63 |
| Bezpečnostní opatření | 63 |
| Rušivé vlivy při tréninku | 64 |
| Minimalizace rizik při tréninku | 64 |
| Technická specifikace | 65 |
| M400 | 65 |
| Snímač srdeční frekvence H7 | 66 |
| Software Polar FlowSync a kabel USB | 66 |
| Kompatibilita s mobilní aplikací Polar Flow | 67 |
| Vodotěsnost: | 67 |
| Omezená mezinárodní záruka Polar | 68 |
| Prohlášení o zodpovědnosti | 69 |

ÚVOD

Blahopřejeme Vám k vašemu novému tréninkovému počítači M400! Sporttester M400, navržený pro nadšené sportovce a vybavený GPS, funkcí Smart Coaching (Chytré koučování) a sledováním vaší aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, vás povede k tomu, abyste posouvali své hranice a podávali ty nejlepší výkony. Získejte okamžitý přehled o svém tréninku, ihned po jeho dokončení, prostřednictvím aplikace Flow, a trénink si detailně plánujte a analyzujte ve webové službě Flow.

Tato uživatelská příručka vám pomůže začít pracovat s vaším novým společníkem při tréninku. Videoinstruktaž a nejnovější verzi této uživatelské příručky naleznete na adrese www.polar.com/en/support/M400.




M400

Sledujte svá data, jako jsou například srdeční frekvence, rychlost, vzdálenost, anebo trasa, a dokonce i ty nejdrobnější aktivity svého každodenního života.

SNÍMAČ SRDEČNÍ FREKVENCE H7

Při tréninku sledujte na svém tréninkovém počítači M400 přesné hodnoty svojí srdeční frekvence v reálném čase. Hodnoty vaší srdeční frekvence slouží k vyhodnocení tréninkové jednotky.

 *Součástí balení pouze při zakoupení sady tréninkový počítač M400 a snímač srdeční frekvence. Pokud jste si koupili sadu bez snímače srdeční frekvence, nemusíte si dělat starosti, můžete si ho vždy pořídit dodatečně.*

KABEL USB

Pro nabíjení baterie a synchronizaci dat mezi Vaším M400 a webovou službou Polar Flow, prostřednictvím softwaru FlowSync, používejte kabel USB.

APLIKACE POLAR FLOW

Po každé tréninkové jednotce získáte bleskový přehled o dosažených výsledcích. Aplikace Flow bezdrátově převede vaše data do webové služby Polar Flow. Stáhněte si ji z App Store.

SOFTWARE POLAR FLOWSYNC

Software Flowsync umožňuje přenos dat mezi M400 a webovou službou Flow ve Vašem počítači přes kabel USB. Software Polar FlowSync si můžete stáhnout a nainstalovat na adrese www.flow.polar.com/start.

WEBOVÁ SLUŽBA POLAR FLOW

Plánujte si a analyzujte každý detail svého tréninku, upravte si nastavení svého sporttesteru na míru a zjistěte si více o svém výkonu na adrese polar.com/flow.

ZAČÍNÁME

Abyste měli jistotu, že si svého sporttesteru M400 užijete naplno, jděte prosím na stránky flow.polar.com/start, kde vás jednoduché instrukce provedou jeho nastavením, stažením nejnovějšího firmware a praktickým používáním webové služby Flow.

Jestliže už spěcháte, abyste si se svým M400 poprvé zatrenovali, můžete na něm zatím provést jednoduché nastavení, viz kapitola [Základní nastavení](#).

NABÍJENÍ BATERIE

První věc, kterou je potřeba udělat po vybalení M400, je nabití baterie. Před prvním použitím nabijte baterii M400 na plnou kapacitu.

M400 má zabudovanou nabíjecí baterii. K jejímu nabití přes port USB ve vašem počítači použijte kabel USB z příslušenství. Baterii můžete nabíjet také ze zásuvky. Při nabíjení ze zásuvky používejte USB adaptér (není součástí příslušenství). Použijete-li adaptér střídavého proudu, dbejte na to, aby měl toto označení: „výstup 5Vdc“ a poskytoval proud minimálně 500mA. Používejte pouze náležitě atestované adaptéry střídavého proudu (označené „LPS“, „Limited Power Supply“ nebo „UL listed“).

1. Odklopte pryžový kryt portu USB. Zapojte mikrokonektor USB do portu USB ve sporttesteru M400 a druhý konec kabelu zapojte do svého počítače.
2. **Displej ukáže Charging**(Nabízím).
3. Jakmile bude M400 plně nabitý, zobrazí se **Charging completed** (Nabíjení dokončeno).


 *Neponechávejte baterii po dlouhou dobu plně vybitou, ani ji neponechávejte stále plně nabitou, protože toto by mohlo mít nepříznivý vliv na její životnost.*


 *Když USB port zrovna nepoužíváte, ponechávejte ho zakrytý.*

VÝDRŽ BATERIE

Výdrž baterie je až 8 hodin s GPS a snímačem srdeční frekvence. Jestliže je sporttester používán pouze v časovém režimu s denním sledováním aktivity, provozní doba je přibližně 30 dní. Výdrž baterie závisí na mnoha faktorech, jako jsou například teplota prostředí, v němž M400 používáte, používané funkce a stámutí baterie. Výdrž baterie podstatně klesá při teplotách, které jsou hluboko pod bodem mrazu. Prodloužit výdrž baterie můžete tak, že budete M400 nosit pod bundou, aby nebyl vystaven tak velkému chladu.

UPOZORNĚNÍ, ŽE BATERIE JE SLABÁ.

| | |
|---|---|
|  | <p>Battery low. (Baterie je slabá). Charge (Nabijte ji).</p> <p>Baterie je slabá. Doporučujeme M400 nabít.</p> |
|---|---|


| | |
|---|---|
|  | <p>Charge before training (Před tréninkem baterii nabijte)</p> <p>Baterie je pro záznam tréninku příliš slabá. Novou tréninkovou jednotku nelze zahájit před nabitím M400.</p> |
|---|---|

Jestliže je displej prázdný, pak je baterie vybitá a M400 přešel do spánkového režimu. Nabijte M400. Pokud je baterie již zcela vybitá, může chvíli trvat, než se na displeji zobrazí průběh dobíjení.

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

K tomu, aby vám mohly být poskytovány ty nejpřesnější a nejosobnější údaje, je důležité, abyste přesně zadali svoje fyzická nastavení, jako jsou například frekvence tréninku, věk, hmotnost a pohlaví, protože mají vliv na výpočet kalorické spotřeby, tréninkové zátěže a míry regenerace i na další parametry funkce Smart Coaching (Chytré koučování).

Zobrazí se text **Choose language** (Zvolte jazyk). Stiskněte START, pro nastavení **English**.

 Zvolíte-li si jiný jazyk, než angličtinu, budete nasměrováni na stránky flow.polar.com/start, kde si tento jazyk budete moci nastavit. Při aktivaci webové služby Flow si v jejím nastavení můžete pro M400 přidat další jazyk. Budete-li si chtít další jazyk přidat později, jděte na polar.com/flow a přihlašte se. V pravém horním rohu klikněte na svoje jméno nebo profilovou fotografii, zadejte Products (Výrobky), a potom M400 Settings (Nastavení M400). Ze seznamu si vyberte požadovaný jazyk a proveďte synchronizaci s M400. Můžete si vybrat z těchto jazyků: **Dansk**(dánština), **Deutsch**(němčina), **English**(angličtina), **Español**(španělština), **Français**(francouzština), **Italiano**(italština), **日本語**(japonština), **Nederlands**(holandština), **Norsk**(norština), **Polski**(polština), **Português**(portugalština), **简体中文**(čínština), **Русский**(ruština), **Suomi**(finština) nebo **Svenska**(švédština).

Zvolíte-li si angličtinu, zobrazí se text **Set up your Polar M400** (Nastavte si svůj Polar M400). Nastavte následující data a každou volbu potvrďte tlačítkem Start. Budete-li se chtít v kterémkoliv bodě vrátit a nastavení změnit, mačkejte tlačítko Zpět, až se dostanete na nastavení, které si přejete změnit.

1. **Time format** (Časový formát): Vyberte si z **12 h** nebo **24 h**. U **12 h** nastavení zadejte **AM** (Dopoledne) nebo **PM**(Odpoledne). Potom nastavte místní čas.
2. **Date** (Datum) : Zadejte aktuální datum.
3. **Units** (Jednotky): Zvolte si metrické (**kg, cm**) nebo imperiální (**lb, ft**) jednotky.
4. **Weight** (Hmotnost): Zadejte svoji hmotnost.
5. **Height** (Výška): Zadejte svoji výšku.
6. **Date of birth** (Datum narození): Zadejte svoje datum narození.
7. **Sex** (Pohlaví): Zadejte **Male**(Muž) nebo **Female**(Žena).
8. **Training background**(Frekvence tréninku) : **Occasional (0-1 h/week)**(Příležitostně - 0-1 h týdně), **Regular (1-3 h/week)**(Pravidelně - 1-3 h týdně), **Frequent (3-5 h/week)**(Často - 3-5 h týdně), **Heavy (5-8 h/week)**(Velmi často 5-8 h týdně), **Semi-Pro (8-12 h/week)**(Poloprofesionálně 8-12 h týdně), **Pro (12+ h/week)**(Profesionálně 12+ h týdně). Více informací o frekvenci tréninku najdete ve funkci [Fyzická nastavení](#).
9. **Ready to go!** (Připraven k použití!) Tento text se zobrazí na displeji, jakmile dokončíte nastavení, a M400 přejde do časového náhledu.

FUNKCE TLAČÍTEK A STRUKTURA MENU

M400 má pět tlačítek, která plní různé funkce, podle toho, v jaké situaci jsou právě používána. Níže uvedené tabulky ukazují, jaké funkce jednotlivá tlačítka plní v různých režimech.

FUNKCE TLAČÍTEK



ČASOVÝ NÁHLED A MENU

| OSVĚTLENÍ | ZPĚT | START | NAHORU | DOLŮ |
|---|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rozsvítit displej • Stisknout a podržet, pro uzamčení tlačítek | <ul style="list-style-type: none"> • Odejít z menu • Vrátit se na předchozí úroveň • Ponechat nastavení beze změny • Zrušit výběr • Stisknout a podržet, pro návrat z menu do časového náhledu • Stisknout a podržet, pro synchronizaci s aplikací Flow v časovém náhledu | <ul style="list-style-type: none"> • Potvrdit výběr • Vstoupit do předtréninkového režimu • Potvrdit volbu, zobrazenou na displeji | <ul style="list-style-type: none"> • Procházet seznamy možností • Upravit zvolenou hodnotu • Stisknout a podržet, pro změnu vzhledu displeje | <ul style="list-style-type: none"> • Procházet seznamy možností • Upravit zvolenou hodnotu |

PŘEDTRÉNINKOVÝ REŽIM

| OSVĚTLENÍ | ZPĚT | START | NAHORU | DOLŮ |
|---|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rozsvítit displej • Stisknout a podržet pro vstup do nastavení sportovních profilů | <ul style="list-style-type: none"> • Návrat do časového náhledu | <ul style="list-style-type: none"> • Zahájit trénink | <ul style="list-style-type: none"> • Procházet seznamy sportovních disciplín | <ul style="list-style-type: none"> • Procházet seznamy sportovních disciplín |


PŘI TRÉNINKU

| LEHKÝ | ZPĚT | START | NAHORU | DOLŮ |
|---|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rozsvítit displej | <ul style="list-style-type: none"> • Přerušit trénink, jedním | <ul style="list-style-type: none"> • Stisknout a podržet, pro odemčení/uzamčení | <ul style="list-style-type: none"> • Změnit tréninkový náhled | <ul style="list-style-type: none"> • Změnit tréninkový náhled |

| LEHKÝ | ZPĚT | START | NAHORU | DOLŮ |
|---|--|---|--------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Stisknout a podržet, pro vstup do Quick Menu (Rychlého menu) | <ul style="list-style-type: none"> stisknutím Stisknout a podržet po dobu tří vteřin, pro ukončení nahrávání | <ul style="list-style-type: none"> í zámku pásma Pokračovat v nahrávání záznamu z tréninku i při jeho přerušení | | |

STRUKTURA MENU

Vstupte do menu a procházejte jím, mačkáním tlačítek NAHORU nebo DOLŮ. Výběr potvrďte tlačítkem START a návrat provedte tlačítkem ZPĚT.



TODAY'S ACTIVITY (DNEŠNÍ AKTIVITA)

Cíl denní aktivity, který získáte z Polar M400, vychází z celosvětových doporučení ohledně mírných i vysoce intenzivních aktivit, a také z výsledků výzkumu, který se zabývá negativními zdravotními dopady sedavého způsobu života.

Lišta aktivity vám ukáže, jak plníte svůj denní cíl aktivity. Lišta aktivity bude plná, jakmile svého denního cíle dosáhnete.

Ve funkci **Today's activity** (Dnešní aktivita) si můžete o svojí denní aktivitě najít podrobné informace (aktivně strávený čas, počet spálených kalorií a kroků, které jste udělali) a podívat se na nabízené možnosti, jak si svůj denní cíl aktivity splnit.

Více informací viz [Sledování aktivity 24 hodin denně, sedm dní v týdnu](#).

DIARY (DIÁŘ)

Ve funkci **Diary** (Diář) můžete vidět data za aktuální týden, uplynulé čtyři týdny a následující čtyři týdny. Vyberte si den, v němž se chcete podívat na svojí aktivitu a tréninkové jednotky, přehled každé tréninkové jednotky a testy, kterým jste se podrobili. Můžete zde také vidět tréninkové jednotky, které jste si naplánovali.

NASTAVENÍ

Ve funkci **Settings** (Nastavení) můžete upravovat:

- [Sportovní profily](#).
- [Fyzická nastavení](#)
- [Obecná nastavení](#)
- [Nastavení hodinek](#)

Pro více informací viz [Nastavení](#).

TIMERS (ČASOVAČE)

Ve funkci **Timers** (Časovače) naleznete:

- **Interval timer** (Intervalový časovač): Vytvořte si intervalové časovače, v závislosti na čase a/nebo vzdálenosti, pro přesné plánování tréninkových a odpočinkových fází svého intervalového tréninku.
- **Finish time estimator** (Odhadce cílového času): Dosáhněte cílového času na danou vzdálenost. Zadejte vzdálenost svojí tréninkové destinace a M400 odhadne podle Vaší rychlosti čas, kdy dorazíte na místo.

Pro více informací viz [Zahájení tréninku](#).

TEST ZDATNOSTI

Změřte si svojí fyzickou kondici, zatímco ležíte a odpočíváte.

Pro více informací viz [Test zdatnosti](#).

OBLÍBENÉ

Ve **Favorites** (Oblíbené) naleznete tréninkové cíle, které jste si uložili do oblíbených ve webové službě Flow.

Pro více informací viz [Oblíbené](#).

PÁROVÁNÍ

Předtím, než budete moci svůj nový snímač srdeční frekvence *Bluetooth Smart*® nebo mobilní zařízení (smartphone, tablet) použít, budete ho muset spárovat s M400. Spárování vám zabere pouze několik vteřin a zajistí vám, že M400 bude přijímat pouze signály z vašich snímačů a zařízení, čímž také umožní nerušený trénink ve skupině. Před účastí na sportovní akci nebo v závodě nezapomeňte provést spárování ještě doma, abyste předešli rušení, způsobenému přenosem dat.

SPÁROVÁNÍ SNÍMAČE SRDEČNÍ FREKVENCE SE SPORTTESTEREM M400

Existují dva způsoby, jak můžete snímač srdeční frekvence spárovat s M400:

1. Připněte si snímač srdeční frekvence a stiskněte tlačítko START v časovém náhledu, pro vstup do předtréninkového režimu.
2. **Na displeji se zobrazí text To pair, touch your sensor with M400** (Pro spárování se dotkněte sporttesterem M400 svého snímače). Udělejte to a počkejte na nalezení signálu.
3. M400 vám ukáže seznam snímačů srdeční frekvence, které nalezne. Zobrazí identifikační číslo přístroje, např. **Pair Polar H7 xxxxxxxx**(Spárovat Polar H7 xxxxxxxx). Vyberte snímač srdeční frekvence, který si přejete spárovat a zadejte **Yes**(Ano).
4. **Text Pairing completed** (Spárování dokončeno) vám oznámí, že spárování bylo úspěšné.

nebo

1. Jděte na **General Settings > Pair and sync > Pair new device** (Obecná nastavení > Spárovat a synchronizovat > Spárovat nové zařízení) a stiskněte tlačítko START.
2. M400 začne vyhledávat snímač srdeční frekvence.
3. Jakmile bude snímač srdeční frekvence nalezen, zobrazí se jeho identifikační číslo, například **Pair Polar H7 xxxxxxxx**(Spárujte Polar H7 xxxxxxxx). Vyberte snímač srdeční frekvence, který si přejete spárovat.
4. Stiskněte START objeví se text **Pairing** (Probíhá párování).
5. **Text Pairing completed** (Spárování dokončeno) vám oznámí, že spárování bylo úspěšné.

SPÁROVÁNÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ SE SPORTTESTEREM M400

Než začnete s párováním mobilního zařízení, tak si otevřete účet u Polar, pokud ho ještě nemáte, a stáhněte si aplikaci Flow z App Store. Nezapomeňte si také do svého počítače stáhnout a nainstalovat

software FlowSync z adresy flow.polar.com/start a zaregistrovat svůj sporttester M400 ve webové službě Flow.

Před zahájením párování zkontrolujte, zda máte na svém mobilním zařízení zapnutou aplikaci *Bluetooth*, a že je vypnut letecký režim.

Spárování mobilního zařízení:

1. Otevřete si na svém mobilním zařízení aplikaci Flow a přihlašte se na účet Polar.
2. Počkejte, dokud se na vašem mobilním zařízení neobjeví oznámení, že je navazováno spojení, zobrazí se nápis (**Waiting for M400**) (Čekám na M400).
3. Ve sporttesteru M400 jděte na **Settings > General settings > Pair and sync > Pair new device** (Nastavení > Obecná nastavení > Spárovat a synchronizovat > Spárovat nové zařízení) a stiskněte START
4. Jakmile bude zařízení nalezeno, na displeji M400 se zobrazí identifikační číslo tohoto zařízení **Polar mobile xxxxxxxx**.
5. Stiskněte START, zobrazí se text **Connecting to device** (Připojuji se k zařízení), následován textem **Connecting to app** (Připojuji se k aplikaci).
6. Přijměte žádost o spárování od Bluetooth na svém mobilním zařízení a zadejte PIN, který se zobrazí na vašem M400.
7. **Text Pairing completed** (Spárování dokončeno) vám oznámí, že spárování bylo úspěšné.

ZRUŠENÍ SPÁROVÁNÍ

Spárování se snímačem nebo mobilním zařízením zrušíte následovně:


1. Jděte na **Settings > General settings > Pair and sync > Paired devices** (Nastavení > Obecná nastavení > Spárovat a synchronizovat > Spárovaná zařízení) a stiskněte START.
2. Vyberte zařízení, které chcete odstranit ze seznamu a stiskněte START.
3. **Zobrazí se dotaz Delete pairing?** (Zrušit spárování?) Zadejte **Yes** (Ano) a stiskněte START.
4. **Po dokončení se objeví text Pairing deleted** (Párování zrušeno).

NASTAVENÍ

| | |
|--|----|
| Nastavení sportovních profilů | 18 |
| Nastavení | 19 |
| Fyzická nastavení | 20 |
| Hmotnost | 20 |
| Výška | 20 |
| Datum narození | 20 |
| Pohlaví : | 20 |
| Training background (Frekvence tréninku) | 20 |
| Maximum Heart Rate (Maximální srdeční frekvence) | 21 |
| Obecná nastavení | 21 |
| Párování a synchronizace | 22 |
| Letecký režim | 22 |
| Zvuková signalizace tlačítek | 22 |
| Button Lock (Zámek tlačítek) | 22 |
| Upozornění na nečinnost | 22 |
| Jednotky | 22 |
| Jazyk | 22 |
| Barva tréninkového náhledu | 23 |
| Informace o výrobku | 23 |
| Nastavení hodinek | 23 |
| Alarm (Budík) | 23 |
| Time (Čas) | 23 |
| Date (Datum) | 24 |
| První den v týdnu | 24 |
| Watch face (Ciferník hodinek) | 24 |
| Rychlé menu | 24 |
| Aktualizace firmware | 26 |
| Jak aktualizovat Firmware | 26 |

NASTAVENÍ SPORTOVNÍCH PROFILŮ

Nastavte si své sportovní profily tak, aby co nejlépe vyhovovaly vašim tréninkovým potřebám. Ve sporttesteru M400 si můžete změnit nastavení některých sportovních profilů v [Settings > Sport profiles](#) (Nastavení > Sportovní profily). Můžete si například pro různé sporty nastavit vypnutí nebo zapnutí GPS.

 *Ve webových službách Flow naleznete ještě další možnosti individuálního nastavení. Více informací viz [Sportovní profily](#).*

V předtréninkovém režimu jsou přednastaveny čtyři sportovní profily. Ve webových službách Flow si k nim můžete přidat další sporty a uložit si je ve svém sporttesteru M400. Přímo v Polar M400 můžete mít současně uloženo až 20 různých sportů. Ve webových službách Flow je počet sportovních profilů neomezený.

Přednastavené ve funkci [Sport profiles](#) (Sportovní profily) naleznete tyto:

- **Running (Běh)**
- **Cycling (Jízda na kole)**
- **Other outdoor (Jiné venkovní sporty)**
- **Other indoor (Jiné halové sporty)**

i Jestliže jste před prvním tréninkem změnili svoje sportovní profily ve webové službě Flow a uložili jste si je ve svém sporttesteru M400, tyto změněné sportovní profily budou zahrnuty v seznamu sportovních profilů.

NASTAVENÍ

Chcete-li se podívat do nastavení svých sportovních profilů nebo v nich provést nějaké změny, jděte do **Settings > Sport profiles** (Nastavení > Sportovní profily) a vyberte profil, který si přejete změnit. Do nastavení aktuálně zvoleného sportovního profilu se můžete dostat rovněž v předtréninkovém režimu stisknutím a podržením tlačítka OSVĚTLENÍ.

- **Zvuková signalizace při tréninku:** Zvolte si **Off**(Vypnuto), **Soft**(Tichá), **Loud**(Hlasitá) nebo **Very loud**(Velmi hlasitá).
- **Nastavení srdeční frekvence: Heart rate view**(Náhled srdeční frekvence): Zadejte **Beats per minute (bpm)** (Počet tepů za minutu) nebo **% of maximum**(% maximální hodnoty). **Check HR zone limits**(Náhled hraničních hodnot SF): Podívejte se na hraniční hodnoty každého z pásem srdeční frekvence. **HR visible to other device**(Možnost sledování hodnot srdeční frekvence i na jiných zařízeních): Zadejte **On**(Zapnuto) nebo **Off**(Vypnuto). Zadáte-li **On**(Zapnuto), budou vaši srdeční frekvenci moci zachytit i další kompatibilní zařízení (např. tělocvičné zařízení).
- **GPS recording**(Záznam s GPS): Zadejte **Off** (Vypnuto) nebo **On**.(Zapnuto).
- **Speed View**(Náhled rychlosti): Zvolte **km/h** (kilometry za hodinu) nebo **min/km**(minuty na kilometr). Pokud jste si vybrali imperiální jednotky, zadejte **mph** (míle za hodinu) nebo **min/mi** (minuty na míli).
- **Automatic pause**(Automatické přerušení): Zadejte **On**(Zapnuto) nebo **Off**(Vypnuto). Při nastavení **automatic pause** automatického přerušení na **On**(Zapnuto), se nahrávání tréninkové jednotky automaticky přeruší, když se přestanete pohybovat.

i Pro aktivaci funkce automatického přerušení musí být nahrávání s GPS zapnuto.

- **Automatic lap**(Automatický záznam kola/etapy): Zadejte **Off**(Vypnuto), **Lap distance** (Délka kola/etapy) nebo **Lap duration**(Trvání kola/etapy). Jestliže zadáte **Lap distance**(Délka kola/etapy), nastavte vzdálenost, která představuje jedno absolvované kolo/etapu). Zadáte-li **Lap duration**(Trvání kola/etapy), nastavte interval, po němž absolvujete každé kolo/etapu.

i K tomu, abyste mohli používat funkci automatického nahrávání kola/etapy, v závislosti na vzdálenosti, musíte mít zapnutou GPS.

FYZICKÁ NASTAVENÍ

Pro náhled a změnu fyzických nastavení jděte na **Settings > Physical settings** (Nastavení > Fyzická nastavení). Je důležité, abyste do fyzických nastavení zadali přesné hodnoty, zejména pokud jde o tělesnou hmotnost, výšku, datum narození a pohlaví, protože tyto údaje mají vliv na přesnost naměřených hodnot, jako jsou například hranice pásem srdeční frekvence a výdej kalorií.

Ve funkci **Physical settings** (Fyzická nastavení) jsou tyto údaje:

- **Weight (Hmotnost)**
- **Height (Výška)**
- **Date of birth (Datum narození)**
- **Sex (Pohlaví):**
- **Typical day (Typický den)**
- **Training background (Frekvence tréninku)**
- **Maximum heart rate (Maximální hodnota srdeční frekvence)**

HMOTNOST

Zadejte svoji hmotnost v kilogramech (kg) nebo v librách (lbs).

VÝŠKA

Zadejte svoji výšku v centimetrech (metrická jednotka) nebo ve stopách a palcích (imperiální jednotky).

DATUM NAROZENÍ

Zadejte svoje datum narození. Datum bude zobrazeno v takovém formátu, jaký jste si zvolili (24h: den - měsíc - rok / 12h: měsíc - den - rok).

POHLAVÍ :

Zadejte **Male** (Muž) nebo **Female** (Žena).

TRAINING BACKGROUND (FREKVENCE TRÉNINKU)

Frekvence tréninku poskytuje hodnocení úrovně vaší dlouhodobé fyzické aktivity. Zvolte možnost, která nejlépe odpovídá průměrné úrovni vaší fyzické aktivity za poslední tři měsíce.

- **Occasional (0-1h/week)** (Občasná (0-1h/týdně)): Nevěnujete se pravidelně plánovanému rekreačnímu sportu, ani namáhavé fyzické aktivitě, např. chodíte pěšky jen pro potěšení a pouze občas cvičíte dost usilovně na to, abyste se zadýchali nebo zpotili.

- **Regular (1-3h/week)**(Pravidelná (1-3h/týdně)): Pravidelně rekreačně sportujete, např. uběhnete 5-10 km nebo 3-6 mil týdně, anebo věnujete 1-3 hodiny týdne srovnatelné aktivitě, případně vaše zaměstnání vyžaduje mírnou fyzickou aktivitu.
- **Frequent (3-5h/week)**(Častá (3-5h/týdně)): Nejméně 3 krát týdně se věnujete namáhavému fyzickému cvičení, např. týdně uběhnete 20-50 km/12-31 miles nebo strávíte 3-5 hodin týdně srovnatelnou fyzickou aktivitou.
- **Heavy (5-8h/week)**(Těžká (5-8h/týdně)): Nejméně 5 krát týdně se věnujete těžké fyzické aktivitě, a někdy se možná účastníte i masových sportovních akcí.
- **Semi-pro (8-12h/week)**(Poloprofesionální (8-12h/týdně)): Téměř denně se věnujete těžké fyzické aktivitě a cvičíte, abyste zlepšili svůj výkon pro závodní účely.
- **Pro (>12h/week)**(Profesionální (>12h/týdně)): Jste vytrvalostní sportovec. Věnujete se těžké fyzické aktivitě, abyste zlepšili svůj výkon pro závodní účely.

MAXIMUM HEART RATE (MAXIMÁLNÍ SRDEČNÍ FREKVENCE)

Nastavte svoji maximální srdeční frekvenci, jestliže znáte její současnou hodnotu. Pokud tuto hodnotu nastavujete poprvé, jako standardní nastavení se zobrazí odhad vaší maximální hodnoty srdeční frekvence, provedený podle věku (220-věk).

HR_{max} (SFmax) se používá k odhadu výdeje energie. HR_{max} (SFmax) je nejvyšší počet úderů srdce za minutu při maximálním fyzickém vypětí. Nejpřesnější metodou, jak zjistit svoji individuální SF_{max} je absolvovat test maximálního tréninkového zatížení v laboratoři. HR_{max} (SFmax) má zásadní význam i pro stanovení intenzity tréninku. Je individuální a závisí na věku a dědičných faktorech.

OBECNÁ NASTAVENÍ

Pro náhled a změnu obecných nastavení jděte na [Settings > General settings \(Nastavení > Obecná nastavení\)](#)

Ve funkci [General settings](#) (Obecná nastavení) naleznete:

- [Pair and sync \(Párování a synchronizace\)](#)
- [Flight mode \(Letecký režim\)](#)
- [Button sounds \(Zvuková signalizace tlačítek\)](#)
- [Button Lock \(Zámek tlačítek\)](#)
- [Inactivity alert \(Upozornění na nečinnost\)](#)
- [Units \(Jednotky\)](#)
- [Language \(Jazyk\)](#)
- [Training view color \(Barva tréninkového náhledu\)](#)
- [About your product \(Informace o výrobku\)](#)

PÁROVÁNÍ A SYNCHRONIZACE

- **Pair new device**(Spárování nového zařízení): Spárování snímačů srdeční frekvence nebo mobilních zařízení s M400.
- **Paired devices**(Spárovaná zařízení): Náhled na všechna zařízení, která jste spárovali s M400. Mohou mezi nimi být snímače srdeční frekvence a mobilní zařízení.
- **Sync Data**(Synchronizace dat): Synchronizace dat s aplikací Flow. **Funkce Sync data** (Synchronizace dat) se ukáže poté, co spárujete svůj M400 s mobilním zařízením.


LETECKÝ REŽIM

Zadejte **On** (Zapnuto) nebo **Off** (Vypnuto)

Aktivací leteckého režimu dojde k přerušení veškeré bezdrátové komunikace se zařízením. Můžete je stále používat k záznamu aktivity, nemůžete je však při tréninku používat se snímačem srdeční frekvence, ani ukládat svá data do mobilní aplikace Polar Flow, protože *Bluetooth*® Smart je deaktivován.

ZVUKOVÁ SIGNALIZACE TLAČÍTEK

Nastavte zvukovou signalizaci tlačítek na **On** (Zapnuto) nebo **Off**(Vypnuto).

 *Vezměte prosím na vědomí, že tato funkce neslouží ke změně zvukové signalizace. Zvukovou signalizaci si můžete změnit v nastavení sportovních profilů. Pro více informací viz Nastavení sportovních profilů.*

BUTTON LOCK (ZÁMEK TLAČÍTEK)

Zvolte si **Manual lock** (Ruční zámek) nebo **Automatic lock**(Automatický zámek). Ve funkci **Manual lock** (Ruční zámek) můžete tlačítka uzamknout ručně v **Quick menu**(Rychlém menu). Ve funkci **Automatic Lock** (Automatický zámek) se tlačítka zamknou automaticky po 60 vteřinách.

UPOZORNĚNÍ NA NEČINNOST

Nastavte si upozornění na nečinnost **On**(Zapnuto) nebo **Off**(Vypnuto).

JEDNOTKY

Zvolte si metrické (**kg, cm**) nebo imperiální (**lb, ft**) jednotky. Nastavte si jednotky hmotnosti, výšky, vzdálenosti a rychlosti.

JAZYK

M400 je defaultně nastavený pouze v angličtině. Ve webové službě Flow můžete přidat další jazyky. Pro přidání dalšího jazyka jděte na adresu polar.com/flow a přihlašte se. V pravém horním rohu klikněte na svoje jméno nebo profilovou fotografii, zadejte Products (Výrobky), a potom M400 Settings (Nastavení M400). Ze

seznamu si vyberte požadovaný jazyk a proveďte synchronizaci s M400. Můžete si vybrat z těchto jazyků: **Dansk**(dánština), **Deutsch**(němčina), **English**(angličtina), **Español**(španělština), **Français**(francouzština), **Italiano**(italština), **日本語**(japonština), **Nederlands**(holandština), **Norsk**(norština), **Polski**(polština), **Português**(portugalština), **简体中文**(čínština), **Русский**(ruština), **Suomi** (finština) nebo **Svenska** (švédština).

BARVA TRÉNINKOVÉHO NÁHLEDU

Zvolte **Dark**(Tmavá) nebo **Light**(Světlá). Změňte barvu zobrazení tréninkového náhledu. Zadáte-li **Light** (Světlá), tréninkový náhled se zobrazí tmavým písmem na světlém pozadí. Zadáte-li **Dark**(Tmavá), tréninkový náhled se zobrazí světlým písmem na tmavém pozadí.

INFORMACE O VÝROBKU

Zjistěte si identifikační číslo svého M400, verzi firmware a typ HW.

NASTAVENÍ HODINEK

Pro vstup do nastavení hodinek a jeho změnu přejděte na **Settings > Watch settings (Nastavení > Nastavení hodinek)**

Ve funkci **Watch settings**(Nastavení hodinek) naleznete:

- **Alarm (Budík)**
- **Time (Čas)**
- **Date (Datum)**
- **Week's Starting Day (První den v týdnu)**
- **Ciferník**

ALARM (BUDÍK)

Nastavte opakování zvonění: **Off**, **Once**, **Monday to Friday** (Vypnuto, Jedenkrát, Od pondělí do pátku) nebo **Every day**(Každý den). Vyberete-li si **Once**, **Monday to Friday** (Jedenkrát, od pondělí do pátku) nebo **Every day**(Každý den), nastavte rovněž čas zvonění.

 *Když je budík zapnutý, v časovém náhledu se zobrazí ikonka budíku.*

TIME (ČAS)

Nastavte časový formát: **24 h** nebo **12 h**. Potom nastavte čas.

 *Při synchronizaci s aplikací a webovou službou Flow je čas aktualizován automaticky z této služby.*

DATE (DATUM)

Nastavte datum. Nastavte rovněž **Date format**(Formát data). Můžete si vybrat z **mm/dd/yyyy**, **dd/mm/yyyy**, **yyyy/mm/dd**, **dd-mm-yyyy**, **yyyy-mm-dd**, **dd.mm.yyyy** (mm/dd/rrrr, dd/mm/rrrr, rrrr/mm/dd, dd-mm-rrrr, rrrr-mm-dd, dd.mm.rrrr) nebo **yyyy.mm.dd**(rrrr.mm.dd).

 Při synchronizaci s aplikací a webovou službou Flow je čas aktualizován automaticky z této služby.

PRVNÍ DEN V TÝDNU

Vyberte první den každého týdne. Zvolte si **Monday**, **Saturday** (pondělí, sobota) nebo **Sunday**(neděle).

 Při synchronizaci s aplikací a webovou službou Flow je první den v týdnu aktualizován automaticky z této služby.

WATCH FACE (CIFERNÍK HODINEK)

Vyberte si ciferník hodinek: **Daily Activity**(Denní aktivita), **Date and time**(Datum a čas), **Your name and time**(Vaše jméno a čas), **Analog** (Analogový) nebo **Dig**(Digitální).

RYCHLÉ MENU

V předtréninkovém režimu stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ, pro vstup do nastavení aktuálně zvoleného sportovního profilu:

- **Training sounds**(Zvuková signalizace při tréninku): Zvolte si **Off**(Vypnuto), **Soft**(Potichu), **Loud** (Hlasitě) nebo **Very loud**(Velmi hlasitě).
- **Heart rate settings**(Nastavení měření srdeční frekvence): **Heart rate view**(Náhled srdeční frekvence): Zadejte **Beats per minute (bpm)** (Počet tepů za minutu) nebo **% of maximum**(% maximální hodnoty). **Check HR zone limits**(Zjistěte si na hraniční hodnoty srdeční frekvence): Podívejte se na hraniční hodnoty každého z pásem srdeční frekvence. **HR visible to other device** (Hodnoty srdeční frekvence viditelné i na jiném zařízení): Zadejte **On**(Zapnuto) nebo **Off**(Vypnuto). Zadáte-li **On**(Zapnuto), vaši srdeční frekvenci budou moci zachytit i další kompatibilní zařízení (např. tělocvičné zařízení).
- **GPS recording**(Nahrávání s GPS): Zadejte **Off** (Vypnuto) nebo **On**.(Zapnuto).
- **Speed View**(Náhled rychlosti): Zvolte **km/h** (kilometry za hodinu) nebo **min/km**(minuty na kilometr). Jestliže jste si zvolili imperiální jednotky, zadejte **mph** (míle za hodinu) nebo **min/mi** (minuty na míli).
- **Automatic pause**(Automatické přerušení): Zadejte **On**(Zapnuto) nebo **Off**(Vypnuto). Jestliže nastavíte funkci **automatic pause**(automatické přerušení) na **On**(Zapnuto), nahrávání tréninku se automaticky přeruší, jakmile se přestanete pohybovat.
- **Automatic lap**(Automatické nahrávání kola/etapy): Zadejte **Off**(Vypnuto), **Lap distance** (Délka kola/etapy) nebo **Lap duration**(Trvání kola/etapy). Jestliže zadáte **Lap distance**(Délka kola/etapy),

nastavte vzdálenost, která představuje jedno absolvované kolo/etapu). Zadáte-li **Lap duration**(Trvání kola/etapy), nastavte čas, který představuje jedno absolvované kolo/etapu).


V tréninkovém náhledu stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ , pro vstup do funkce **Quick menu**(Rychlé menu). V tréninkovém náhledu **Quick menu**(Rychlého menu) naleznete:

- **Lock buttons**(Uzamykací tlačítka): Pro uzamknutí tlačítek stiskněte START. Pro jejich odemčení stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ.
- **Set backlight**(Nastavení podsvícení): Zadejte **On** (Zapnuto) nebo **Off**(Vypnuto).
- **Search Sensor**(Hledání snímače): Vyhledejte snímač srdeční frekvence.
- **Interval timer**(Intervalový časovač): Vytvořte si intervalové časovače, v závislosti na čase nebo vzdálenosti, pro přesné plánování tréninkových a odpočinkových fází svého intervalového tréninku.
- **Finish time estimator** (Odhadce cílového času): Nastavte si vzdálenost svojí tréninkové jednotky a M400 odhadne čas, v jakém ji dokončíte, v závislosti na vaší rychlosti.
- **Current location info**(Informace o momentální zeměpisné poloze): Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, jestliže pro daný sportovní profil máte zapnutou GPS.
- Zadejte **Set location guide on**(Nastavit Průvodce lokalitou) a stiskněte tlačítko START. **Zobrazí se text Location guide arrow view set on** (Nastaven náhled průvodce lokalitou s pomocí šipek), a M400 přejde do náhledu funkce **Back to Start** (Zpět na začátek).

V režimu přerušení stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ , pro vstup do **Quick menu**(Rychlého menu). V režimu přerušení **Quick menu**(Rychlé menu) naleznete:

- **Lock buttons**(Uzamykací tlačítka): Pro uzamknutí tlačítek stiskněte START. Pro jejich odemčení stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ.
- **Training sounds**(Zvuková signalizace při tréninku): Zvolte si **Off**(Vypnuto), **Soft**(Potichu), **Loud** (Hlasitě) nebo **Very loud**(Velmi hlasitě).
- **Heart rate settings**(Nastavení měření srdeční frekvence): **Heart rate view**(Náhled srdeční frekvence): Zadejte **Beats per minute (bpm)** (Počet tepů za minutu) nebo **% of maximum**(% maximální hodnoty). **Check HR zone limits**(Zjistěte si hraniční hodnoty srdeční frekvence): Podívejte se na hraniční hodnoty každého z pásem srdeční frekvence. **HR visible to other device** (Hodnoty srdeční frekvence viditelné i na jiném zařízení): Zadejte **On**(Zapnuto) nebo **Off**(Vypnuto). Zadáte-li **On**(Zapnuto), budou vaši srdeční frekvenci moci zachytit i další kompatibilní zařízení (např. tělocvičné zařízení).
- **GPS recording**(Nahrávání s GPS): Zadejte **Off** (Vypnuto) nebo **On**.(Zapnuto).
- **Speed View**(Náhled rychlosti): Zvolte **km/h** (kilometry za hodinu) nebo **min/km**(minuty na kilometr). Jestliže jste si zvolili imperiální jednotky, zadejte **mph** (míle za hodinu) nebo **min/mi** (minuty na míli).
- **Automatic pause**(Automatické přerušení): Zadejte **On**(Zapnuto) nebo **Off**(Vypnuto). Jestliže nastavíte funkci **automatic pause**(automatické přerušení) na **On**(Zapnuto), nahrávání tréninku se automaticky přeruší, jakmile se přestanete pohybovat.

- **Automatic lap**(Automatické nahrávání kola/etapy): Zadejte **Off**(Vypnuto), **Lap distance** (Délka kola/etapy) nebo **Lap duration**(Trvání kola/etapy). Jestliže zadáte **Lap distance**(Délka kola/etapy), nastavte vzdálenost, která představuje jedno absolvované kolo/etapu). Zadáte-li **Lap duration**(Trvání kola/etapy), nastavte čas, který představuje jedno absolvované kolo/etapu).

 *K tomu, abyste mohli využívat funkce automatického přerušení nebo automatického měření kola/etapy v závislosti na vzdálenosti, je třeba mít zapnuto nahrávání s GPS.*

AKTUALIZACE FIRMWARE

Firmware sporttesteru M400 lze aktualizovat. Vždy, když bude k dispozici nová verze firmware, FlowSync vás na to upozorní, jakmile M400 připojíte USB kabelem k počítači. Aktualizace firmware se stahují přes kabel USB a software FlowSync. Aplikace Flow vás na novou verzi firmware rovněž upozorní.

Aktualizace firmware slouží ke zlepšení funkčnosti M400. Tyto aktualizace mohou například vylepšovat stávající funkce, přinášet zcela nové funkce nebo opravit chybu v programu.

JAK AKTUALIZOVAT FIRMWARE


Pro aktualizaci firmware sporttesteru M400 musíte mít:

- Účet u webové služby Flow
- Nainstalovaný software FlowSync
- Registraci M400 u webové služby Flow

 *Jděte na flow.polar.com/start, ve webové službě Polar Flow si založte účet u Polaru a stáhněte si a nainstalujte do svého osobního počítače software FlowSync.*

Pro aktualizaci firmware:

1. Zapojte mikrokonektor USB do portu USB v M400 a druhý konec kabelu zapojte do svého osobního počítače.
2. FlowSync začne zálohovat vaše data.
3. Po skončení zálohování budete vyzváni k aktualizaci firmware.
4. Zvolte Yes (Ano). Proběhne instalace nového firmware (může to chvíli trvat) a dojde ke spuštění inicializace M400.

 *Před aktualizací firmware jsou ta nejdůležitější data z vašeho M400 zálohována do webové služby Flow. Při aktualizaci proto žádná důležitá data neztratíte.*

TRÉNINK

NOSTE SNÍMAČ SRDEČNÍ FREKVENCE


Při tréninku používejte snímač srdeční frekvence, abyste vytěžili maximum z jedinečné aplikace Smart Coaching (Chytré koučování) od Polaru. Hodnoty srdeční frekvence vám poskytnou vhled do vaší fyzické kondice a ukáží vám, jak vaše tělo na trénink reaguje. To vám pomůže běžet se správným nasazením a zlepšit vaši fyzickou zdatnost.


I když v průběhu cvičení dostáváte mnoho subjektivních signálů o tom, jak se vaše tělo s fyzickou zátěží vyrovnává (namáhavost cvičení, dýchání, fyzické počítky), žádný z nich není tak spolehlivý, jako výsledek měření srdeční frekvence. Ten je objektivní a je ovlivněn vnitřními i vnějšími faktory, což znamená, že budete mít k dispozici spolehlivý ukazatel svého fyzického stavu.

SPÁROVÁNÍ SNÍMAČE SRDEČNÍ FREKVENCE

1. Připněte si snímač srdeční frekvence a stiskněte tlačítko START v časovém náhledu, pro vstup do předtréninkového režimu.
2. **Na displeji se zobrazí text To pair, touch your sensor with M400** (Pro spárování se dotkněte sporttesterem M400 svého snímače). Udělejte to a počkejte na nalezení signálu.
3. Zobrazí se identifikační číslo zařízení **Pair Polar H7 xxxxxxxx** (Spárovat Polar H7 xxxxxxxx). Zvolte **Yes**(Ano).
4. **Text** Pairing completed (Spárování dokončeno) Vám oznámí, že spárování bylo úspěšné.

Nový snímač můžete spárovat také v **Settings > General settings > Pair and sync > Pair new device** (Nastavení > Obecná nastavení > Spárovat a synchronizovat > Spárovat nové zařízení). Více informací o párování viz [Párování](#).



| | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Navlhčete hrudní pás v místech, kde se nacházejí elektrody.2. Připojte k němu konektor.3. Upravte si délku hrudního pásu tak, aby dosedal na tělo pevně, a přitom pohodlně. Utáhněte si pás kolem hrudi, těsně pod hrudními svaly, a k druhému konci pásu připevněte hák.4. Zkontrolujte, zda vám navlhčené elektrody pevně dosedají na tělo, a zda se logo Polar na konektoru nachází ve svislé poloze a uprostřed. |  |
|--|--|

 Po každém tréninku odpojte konektor od hrudního pásu a pás opláchněte proudem tekoucí vody. Pot a vlhkost mohou způsobit, že snímač srdeční frekvence zůstane aktivován, nezapomeňte ho proto do sucha vytřít.

ZAHÁJENÍ TRÉNINKU

Navlékněte si snímač srdeční frekvence a nezapomeňte ho spárovat se sporttesterem M400.

| | |
|---|--|
|  | <p>V časovém režimu stiskněte START, pro vstup do předtréninkového režimu.</p> |
|  | <p>Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ si zvolte sportovní profil, který chcete použít.</p> <p> <i>Přejete-li si před zahájením tréninku (v předtréninkovém režimu) sportovní profil změnit, stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do Quick Menu (Rychlého menu). Pro návrat do předtréninkového režimu stiskněte tlačítko ZPĚT.</i></p> <p>Jestliže máte zapnutou GPS, M400 začne automaticky vyhledávat signály.</p> |
|  | <p>Zůstaňte v předtréninkovém režimu, dokud M400 nenajde váš snímač srdeční frekvence a satelitní signály pro GPS, abyste mohli mít jistotu, že tréninková data, která obdržíte, budou přesná.</p> <p>Pro zachycení satelitních signálů GPS vyjděte ven a jděte dále od vysokých budov a stromů. Abyste z GPS dostali co nejlepší výkon, noste sporttester M400 na zápěstí displejem vzhůru. Držte ho v horizontální poloze před sebou a dále od hrudi. Při vyhledávání signálů držte paži nehybně zdviženou ve výši hrudníku. Nehýbejte se a zůstaňte v této pozici, dokud M400 nezachytí satelitní signály. To napoprvé trvá 30-60 vteřin. Poté by měl tento proces pokaždé proběhnout již během pouhých několika vteřin.</p> <p>Procentní hodnota, zobrazená vedle ikonky GPS, ukazuje, kdy je GPS připravena k použití. Jakmile tato hodnota dosáhne 100 %, objeví se text OK a sporttester je připraven k použití. To, že M400 našel signál ze snímače srdeční frekvence poznáte podle toho, že se vám zobrazí vaše srdeční frekvence.</p> <p>Jakmile M400 nalezne všechny potřebné signály, stiskněte tlačítko START.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Na displeji se objeví Recording started (Záznam spuštěn) a můžete trénovat.</p> <p> <i>Vzhledem k umístění antény na M400 nedoporučujeme, aby displej byl na spodní straně zápěstí. Pokud budete mít M400 uchycený na řídítkách jízdního kola, opět dbejte na to, aby displej směřoval vzhůru.</i></p> <p> <i>M400 používá technologii AssistNow™ pro předpověď pozice satelitu, díky čemuž dokáže satelitní signál zachytit velice rychle. Přesně předpovídá pozici satelitu až na tři dny dopředu po jejím prvotním zachycení a umožňuje tak najít satelitní signály během 10 vteřin.</i></p> |
|--|---|

V průběhu nahrávání tréninku můžete měnit tréninkový náhled pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ. Pro změnu nastavení, bez nutnosti pozastavit záznam tréninku, stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ a vstupte do funkce **Quick menu** (Rychlé menu). Pro více informací viz [Quick Menu](#) (Rychlé menu).

Pro přerušení tréninkové jednotky stiskněte tlačítko ZPĚT. **Objeví se text Recording paused** (Nahrávání přerušeno) a M400 přejde do režimu přerušení. Přejete-li si pokračovat v tréninku, stiskněte tlačítko START.

Pro ukončení tréninkové jednotky stiskněte a podržte tlačítko ZPĚT, po dobu tří vteřin, dokud se na displeji neobjeví text **Recording ended** (Nahrávání ukončeno).

ZAHÁJENÍ TRÉNINKU S FUNKCÍ TRAINING TARGET (TRÉNINKOVÝ CÍL)

Ve webové službě Flow si můžete vytvořit podrobné tréninkové cíle a uložit si je do svého sporttesteru M400, prostřednictvím softwaru Flowsync nebo aplikace Flow. V průběhu tréninku se můžete snadno řídit pokyny ze svého zařízení.

Pro zahájení tréninkové jednotky s tréninkovým cílem postupujte následovně:

1. Začněte vstupem do funkce **Diary** (Diář) nebo **Favorites** (Oblíbené).
2. Ve funkci **Diary** (Diář) zadejte datum, kdy plánujete dosažení cíle a stiskněte tlačítko START, potom vyberte cíl ze seznamu a opět stiskněte **START**. Zobrazí se veškeré poznámky, které jste si ohledně cíle zapsali.

nebo

Ve funkci **Favorites** (Oblíbené) vyberte cíl ze seznamu a stiskněte START. Zobrazí se veškeré poznámky, které jste si ohledně cíle zapsali.

3. Stiskněte START, pro vstup do předtréninkového režimu a vyberte sportovní profil, který chcete použít.


4. Jakmile M400 nalezne všechny potřebné signály, stiskněte tlačítko START. Na displeji se objeví **Recording started** (Záznam spuštěn) a můžete trénovat.

Více informací o tréninkových cílech viz. [Training Targets](#) (Tréninkové cíle):

ZAHÁJENÍ TRÉNINKU S FUNKCÍ ROUTE GUIDANCE (PRŮVODCE TRASOU)

Jako průvodce fázemi tréninku a regenerace si můžete nastavit jeden opakovací nebo dva alternující časovače, vytvořené v závislosti na čase a/nebo vzdálenosti.

1. Začněte tím, že přejdete na funkci **Timers** (Časovače) > **Interval timer** (Intervalový časovač). Zadejte **Set timer(s)** (Nastavit časovač/e), pro vytvoření nových časovačů.
2. Zadejte **Time-based** (V závislosti na čase) nebo **Distance-based** (V závislosti na vzdálenosti):
 - **Time-based** (V závislosti na čase): Nastavte pro časovač minuty a vteřiny a stiskněte tlačítko START.
 - **Distance-based** (V závislosti na vzdálenosti): Nastavte pro časovač vzdálenost a stiskněte tlačítko START.
3. **Zobrazí se text Set another timer?** (Nastavit další časovač?). Pro nastavení dalšího časovače zadejte **Yes** (Ano) a zopakujte krok 2.
4. Po dokončení zadejte **Start XX.XX km / X.XX mi** a stiskněte tlačítko START, pro vstup do předtréninkového režimu, potom zadejte sportovní profil, který chcete použít.
5. Jakmile M400 nalezne všechny signály, stiskněte START. **Zobrazí se text** Recording started (Nahrávání zahájeno) a můžete začít s tréninkem.


 V průběhu tréninku můžete také zapnout **Interval timer** (Intervalový časovač), např. po rozcvičce. Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do **Quick menu** (Rychlého menu), a potom zadejte **Interval timer** (Intervalový časovač).

ZAHÁJENÍ TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY S FUNKCÍ FINISH TIME ESTIMATOR (ODHADCE CÍLOVÉHO ČASU)

Zadejte vzdálenost svojí tréninkové destinace a M400 odhadne podle vaší rychlosti čas, kdy dorazíte na místo.

1. Začněte přejitím do funkce **Timers** (Časovače) > **Finish time estimator** (Odhadce cílového času).
2. Pro nastavení cílové vzdálenosti jděte na **Set distance** (Nastavit vzdálenost) a vyberte si **5.00 km**, **10.00 km**, **1/2 maraton**, **maraton** nebo **Set other distance** (Nastavit jinou vzdálenost). Stiskněte START. Zvolíte-li si **Set other distance** (Nastavit jinou vzdálenost), nastavte vzdálenost a stiskněte START. **Zobrazí se text** Finish time will be estimated for XX.XX (Výsledný čas bude odhadnut pro XX.XX).
3. Zadejte **Start XX.XX km / X.XX mi** a stiskněte tlačítko START, pro vstup do předtréninkového režimu, potom zadejte sportovní profil, který chcete použít.

4. Jakmile M400 nalezne všechny signály, stiskněte START. **Zobrazí se text** Recording started (Nahrávání zahájeno) a můžete začít s tréninkem.

 V průběhu tréninku můžete také zapnout **Finish time estimator** (Odhadce cílového času), např. po rozsvícení. Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do **Quick menu** (Rychlého menu), a potom zadejte **Finish time estimator** (Odhadce cílového času).

VYUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ PŘI TRÉNINKU NAHRÁT TRÉNINKOVÉ KOLO NEBO ETAPU

Stiskněte tlačítko START, pro záznam průběhu tréninkového kola nebo etapy. Tréninková kola nebo etapy lze nahrávat i automaticky. V nastavení sportovních profilů si nastavte **Automatic lap** (Automatický záznam kola/etapy) na **Lap distance** (Délka kola/etapy) nebo **Lap duration** (Čas absolvování kola/etapy). Jestliže zadáte **Lap distance** (Délka kola/etapy), nastavte vzdálenost, která představuje jedno absolvované kolo/etapu. Zadáte-li **Lap duration** (Trvání kola/etapy), nastavte časový úsek, který představuje jedno absolvované kolo/etapu.

LOCK A HEART RATE ZONE (UZAMKNOUT PÁSMO SRDEČNÍ FREKVENCE)

Stiskněte a podržte tlačítko START, pro uzamčení pásma srdeční frekvence, kterou máte momentálně nastavenou. Pro uzamčení/odemčení pásma stiskněte a podržte tlačítko START. Vybočí-li vaše srdeční frekvence z uzamčené zóny, budete upozorněni zvukovou signalizací.

ZMĚNIT FÁZI PŘI FÁZOVÉM TRÉNINKU

Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ. **Zobrazí se** Quick menu (Rychlé menu). Vyberte v nabídce funkci **Start next phase** (Zahájit novou fázi) a stiskněte tlačítko START (pokud jste si při stanovení cíle zvolili ruční změnu fáze). Jestliže jste si zvolili automatickou změnu, fáze se změní automaticky, jakmile jednu fázi dokončíte. Budete upozorněni zvukovým signálem.


ZMĚNA NASTAVENÍ V RYCHLÉM MENU


Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ. **Zobrazí se** Quick menu (Rychlé menu). Následující nastavení si můžete změnit, aniž byste museli přerušit trénink:


- **Set Constant Backlight On** (Zapnutí trvalého podsvícení): V nabídce zadejte **Set backlight on** (Zapnout podsvícení) a stiskněte tlačítko START. Po aktivaci zůstane displej stále podsvícený. Trvalé podsvícení můžete vypínat a zapínat tlačítkem OSVĚTLENÍ. Vezměte prosím na vědomí, že používání této funkce zkracuje životnost baterie.
- **Set Location Guide On** (Nastavení průvodce lokalitou): Funkce Back to start vás nasměruje zpět na výchozí stanoviště tréninkové jednotky. V nabídce zadejte **Set location guide on** (Aktivovat průvodce lokalitou) a stiskněte tlačítko START. Zobrazí se text Location guide arrow view set on (Byl nastaven náhled průvodce lokalitou se směřovkami) a M400 zobrazí náhled **Back to Start** (Zpět na začátek). Více informací viz. [Back to start](#) (Zpět na začátek).

- **Nastavení intervalových časovačů, v závislosti na čase a/nebo vzdálenosti:** V nabídce zadejte **Interval timer** (Intervalový časovač) a stiskněte START. Zadejte **Start X.XX km / XX:XX** , pro použití již dříve nastaveného časovače, nebo si vytvořte nový časovač v nabídce **Set Timer**(Nastavit časovač).
- **Spuštění funkce Finish Time Estimator:** V nabídce zadejte **Finish time estimator** (Odhadce cílového času) a stiskněte START. Zadejte **Start XX.XX km / X.XX mi** , pro použití již dříve nastavené cílové vzdálenosti, nebo si určete nový cíl v nabídce **Set distance**(Nastavit vzdálenost).
- **Zapnutí a vypnutí funkce Automatic Pause** (Automatického přerušení): Jakmile se začnete nebo přestanete pohybovat, M400 automaticky začne nebo přestane trénink nahrávat. K tomu, aby mohlo fungovat automatické přerušení, je potřeba mít zapnuto nahrávání s GPS.

PŘERUŠENÍ/UKONČENÍ TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY

| | |
|---|--|
|  | <p>1. Pro přerušení tréninkové jednotky stiskněte tlačítko ZPĚT. Zobrazí se text Recording paused (Nahrávání přerušeno) a M400 přejde do režimu přerušení. Přejete-li si pokračovat v tréninku, stiskněte tlačítko START.</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
|  | <p>2. Pro ukončení tréninkové jednotky stiskněte a podržte tlačítko ZPĚT , po dobu tří vteřin, dokud se na displeji neobjeví text Recording ended (Nahrávání ukončeno).</p> |
|---|--|




 *Ukončíte-li trénink poté, co jste ho přerušili, čas, který po přerušení uběhl, není započítán do celkového tréninkového času.*


PO TRÉNINKU


Získejte okamžitou analýzu a hloubkové náhledy do svého tréninku prostřednictvím sporttesteru M400, aplikace Flow a webové služby Flow.

TRÉNINKOVÝ PŘEHLED VE VAŠEM M400

Po ukončení každé tréninkové jednotky o ní získáte okamžitý přehled. Budete-li si chtít prohlédnout svůj tréninkový přehled později, přejděte do **Diary** (diáře), zadejte datum, a potom vyberte přehled tréninkové jednotky, který chcete vidět.

| | |
|---|---|
| Summary  Longest distance 8:20 km! | Pokaždé, když dosáhnete Personal best (Osobního rekordu) v průměrné dosažené rychlosti/tempu, překonané vzdálenosti nebo ve spálených kaloriích, M400 Vás odmění. Výsledky Personal best (Osobních rekordů) jsou evidovány pro každý sportovní profil zvlášť. |
| Summary Start time 11:58 Duration 51:35:7 Distance 8.20 km | Čas, kdy jste trénink zahájili, délka tréninku a překonaná vzdálenost při tréninku.  <i>Překonanou vzdálenost můžete sledovat, jestliže jste trénovali venku a měli zapnutou GPS.</i> |
| Benefit Great pace! You improved your aerobic fitness, speed, and ability to sustain | Textová zpětná vazba k Vašemu výkonu. Zpětná vazba je založena na rozdělení času tréninku mezi jednotlivá pásma srdeční frekvence, spotřebě kalorií a době trvání tréninku. Pro více informací stiskněte tlačítko START.  <i>Training benefit (Přínos tréninku) se zobrazí, jestliže jste použili snímač srdeční frekvence a trénovali celkem alespoň 10 minut v pásmech srdeční frekvence.</i> |

| | |
|--|--|
| <p>Summary</p> <p>HR zones</p>  | <p>Čas, strávený v každém z pásem srdeční frekvence.</p> <p>i Tyto hodnoty můžete sledovat, jestliže jste trénovali se snímačem srdeční frekvence.</p> |
| <p>Summary</p> <p>Avg heart rate 142 (76%)</p> <p>Max heart rate 176 (95%)</p> | <p>Průměrná a maximální hodnota srdeční frekvence je zobrazována v tepech za minutu a v procentech Vaší maximální srdeční frekvence.</p> <p>i Tyto hodnoty můžete sledovat, jestliže jste trénovali se snímačem srdeční frekvence.</p> |
| <p>Summary</p> <p>Calories 682 kcal</p> <p>Fat burn % of calories 35 %</p> | <p>Počet kalorií, spálených při tréninku, a procentní podíl tuku na spálených kaloriích.</p> |
| <p>Summary</p> <p>Average pace 5:58 min/km</p> <p>Maximum pace 4:36 min/km</p> | <p>Průměrnou a maximální rychlost/tempo při tréninku.</p> <p>i Tyto hodnoty můžete sledovat, jestliže jste trénovali venku a měli zapnutou GPS.</p> |
| <p>Summary</p> <p>Running Index Good 44</p> | <p>Váš běžecký index je vypočítán, jestliže jste trénovali venku se zapnutou GPS a snímačem srdeční frekvence. Je také potřeba, aby byly dodrženy následující podmínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jako sportovní profil se používá běžecký sport (běh, silniční běh, terénní běh atd.) • Rychlost by měla být 6 km/h / 3,75 mil/h nebo vyšší a trénink by měl trvat nejméně 12 minut. |

| | |
|--|---|
| | Více informací viz Běžecký index . |
| Summary Max altitude 172 m Ascent 40 m Descent 25 m | Maximální nadmořská výška (vyběhnuté metry/stopy a seběhnuté metry/stopy). <i> Tyto hodnoty můžete sledovat, jestliže jste trénovali venku a měli zapnutou GPS.</i> |
| Summary Laps (5) Best lap 09:30:07 Average lap 10:02:52 | Počet kol/etap a nejlepší a průměrný čas zaběhnutí kola/etapy. Pro více informací stiskněte tlačítko START. |
| Summary Automatic laps (10) Best lap 03:20:08 Average lap 05:01:02 | Počet automaticky měřených kol/etap a nejlepší a průměrný čas zaběhnutí automaticky měřeného kola/etapy. Pro více informací stiskněte tlačítko START. |

APLIKACE POLAR FLOW

Provedte synchronizaci svého sporttesteru M400 s aplikací Flow, což vám umožní bleskově vyhodnotit svá tréninková data po každém tréninku. Aplikace Flow vám umožňuje získat rychlý přehled o tréninkových datech offline.

Více informací viz [Aplikace Polar Flow](#).

WEBOVÁ SLUŽBA POLAR FLOW

Webová služba Polar Flow vám umožňuje analyzovat každý detail tréninku a zjistit si více informací o dosaženém výkonu. Sledujte svůj pokrok a podělte se o svoje nejlepší tréninkové jednotky s ostatními.

Více informací viz [Webová služba Polar Flow](#).

FUNKCE


| | |
|--|----|
| GPS | 36 |
| Back to start (Zpět na začátek) | 36 |
| Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu | 37 |
| Údaje o aktivitě | 37 |
| Chytré koučování | 40 |
| Přínos tréninku | 40 |
| Test zdatnosti | 41 |
| Running Index (Běžecký index) | 44 |
| Pásma srdeční frekvence | 47 |
| Chytré kalorie | 51 |
| Sportovní profily | 51 |

GPS

M400 má zabudovanou GPS, která poskytuje přesná měření rychlosti, vzdálenosti a nadmořské výšky při celé řadě venkovních sportů a v aplikaci a webové službě Flow vám po ukončení každé tréninkové jednotky umožní sledovat na mapě vaši trasu.

GPS v M400 obsahuje následující funkce:

- **Altitude, ascent and descent**(Nadmořská výška, délka výstupu a sestupu/sjezdu): Měření nadmořské výšky v reálném čase, a také překonaných výškových rozdílů, tj. výstupu a sestupu/sjezdu v metrech/stopách.
- **Distance**(Vzdálenost): Poskytne vám přesné údaje o rychlosti, jak v průběhu tréninku, tak i po něm.
- **Speed/Pace**(Rychlost/Tempo): Poskytne vám přesné údaje o rychlosti/tempu, jak v průběhu tréninku, tak i po něm.
- **Running index**(Běžecký index): U sporttesteru M400 se běžecký index vypočítává ze srdeční frekvence a rychlosti, naměřených při běhu. Poskytne vám informace o vaší výkonnosti, a to jak o aerobní kondici, tak i efektivitě běhu.
- **Back to start**(Zpět na začátek): Tato funkce vás zavede tou nejkratší možnou trasou zpět na výchozí stanoviště a cestou vám ukazuje, jak jste od něj daleko. Nyní si můžete vyzkoušet dobrodružnější trasy a bezpečně je prozkoumat s vědomím, že jste jen na stisk tlačítka od informace, kde leží vaše výchozí stanoviště.

 *Abyste z GPS dostali co nejlepší výkon, noste sporttester M400 na zápěstí displejem vzhůru. Vzhledem k umístění antény na M400 nedoporučujeme, aby displej byl na spodní straně zápěstí. Pokud budete mít sporttester uchycený na řídkách jízdního kola, opět dbejte na to, aby displej směřoval vzhůru.*

BACK TO START (ZPĚT NA ZAČÁTEK)

Funkce Back to start (Zpět na začátek) vás nasměruje zpět na výchozí stanoviště tréninkové jednotky.

Návod k použití:

1. Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ. **Zobrazí se** Quick menu (Rychlé menu).
2. Zadejte **Set location guide on** (Nastavit průvodce lokalitou). Zobrazí se text **Location guide arrow view set on** (Nastavení náhled průvodce lokalitou se směřovkami) a M400 přejde k náhledu **Back to Start** (Zpět na začátek).

Návrat na výchozí stanoviště:

- Držte M400 vodorovně před sebou.
- Nezastavujte se, aby M400 dokázal určit, kterým směrem se pohybujete. Směrovka vám ukáže, kterým směrem leží vaše výchozí stanoviště.
- Při návratu na výchozí stanoviště se vždy nechte vést směrovkou.
- M400 ukazuje rovněž souřadnice směrového vektoru a vzdušnou vzdálenost mezi vámi a výchozím stanovištěm.

 *Nacházíte-li se v neznámém prostředí, mějte vždy po ruce mapu, pro případ, že by M400 ztratil satelitní signál nebo že by došlo k vybití baterie.*

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY 24 HODIN DENNĚ, 7 DNÍ V TÝDNU

M400 sleduje Vaši aktivitu pomocí zabudovaného 3D akcelerometru, který zaznamenává pohyby zápěstí. Provádí analýzu frekvence, intenzity a nepravidlosti vašich pohybů, v kombinaci s vašimi fyzickými údaji, a umožňuje vám sledovat, jak jste aktivní mimo trénink.

Obdržíte cíl denní aktivity i rady, jak ho dosáhnout. M400 Vám rovněž připomene, abyste vstali a začali se hýbat, jestliže jste byli již příliš dlouho neaktivní. Podívejte se na svá data v M400 nebo v aplikaci Polar Flow.

Cíl denní aktivity, který získáte z Polaru M400, vychází z celosvětových doporučení ohledně mírných i vysoce intenzivních aktivit, a také z výsledků výzkumu, který se zabývá negativními zdravotními dopady sedavého způsobu života. Cíl denní aktivity, který vám M400 poskytne, může být ve skutečnosti o něco vyšší, než najdete ve většině doporučení. Kromě jedné hodiny mírné aktivity je pro splnění cíle denní aktivity u sporttesteru M400 důležitá i nízká aktivita.

Cíl denní aktivity vychází z vašeho fyzického nastavení a vašeho typického dne. Jestliže například pracujete v kanceláři, měli byste v běžném dni vyvinout přibližně čtyři hodiny nízké aktivity. Na lidi, kteří v pracovní době hodně stojí a chodí, má M400 vyšší nároky.

ÚDAJE O AKTIVITĚ

M400 postupně zaplňuje lištu aktivity, na níž můžete sledovat svůj pokrok v dosahování svého denního cíle. Lištu aktivity můžete sledovat ve funkci **Today's activity** (Dnešní aktivita), případně v časovém náhledu (displej hodinek změníte stisknutím a podržením UP).

Ve funkci **Today's activity** můžete vidět, jak jste dnes byli zatím aktivní, a získat radu, jak dosáhnout svého cíle.

- **Activity**(Aktivita)
 - **Active time**(Aktivně strávený čas): Funkce Active time vám oznámí celkový čas, který jste strávili fyzickou aktivitou prospěšnou vašemu tělu a zdraví.
 - **Calories**(Kalorie): Ukáže vám, kolik kalorií jste spálili při tréninku, ostatní aktivitě a **BMR (bazálním metabolismu, což je minimální metabolická aktivita, potřebná k zachování života)**. **Steps**(Kroky): Počet kroků, které jste zatím udělali. Množství a druhy tělesných pohybů jsou zaznamenávány a převáděny na odhadnutý počet kroků. Základní doporučení je udělat za den nejméně 10 000 kroků.
 - **To go**(Jak na to): M400 Vám nabízí různé možnosti, jak splnit svůj cíl denní aktivity. Sdělí Vám, jak dlouho ještě musíte být aktivní, v závislosti na tom, zda jste si zvolili nízkou, střední nebo vysokou úroveň aktivity. Máte jeden cíl, ale celou řadu možností, jak ho dosáhnout. Cíl denní aktivity může být splněn při nízké, střední nebo vysoké intenzitě. V M400, 'up' ('na nohou') znamená nízkou intenzitu, 'walking' ('chůze') znamená střední intenzitu a 'jogging' ('běh') znamená vysokou intenzitu. Ve webové službě Flow najdete další příklady nízké, střední a vysoké aktivity. Zvolte si svoji vlastní cestu k dosažení stanoveného cíle.

Upozornění na nečinnost

M400 zaznamená, když jste v průběhu dne byli již příliš dlouho neaktivní. A protože vám chce pomoci, abyste v aktivitě nepolevovali, nezdráhá se vás upozornit, že už příliš dlouho sedíte na zadku.

Jestliže už hodinu nehybně sedíte, zobrazí se text **It's time to move** (Je čas začít se hýbat). Vstaňte a najděte si způsob, jak být aktivní.

Toto upozornění si můžete zapínat a vypínat v **Settings > General Settings > Inactivity alert** (Nastavení > Obecná nastavení > Upozornění na nečinnost).

Aplikace Polar Flow i webová služba Polar Flow vám ukáží, kolik upozornění na fyzickou nečinnost jste obdrželi. Můžete se tedy podívat na svůj denní režim a změnit ho tak, abyste žili aktivněji.

Informace o spánku ve webové službě Flow a aplikaci Flow.

Budete-li mít sporttester M400 u sebe i v noci, bude sledovat váš spánek. Není třeba aktivovat žádný spánkový režim. M400 automaticky pozná, podle pohybů zápěstí, že spíte.

Doba spánku je nejdelší souvislý čas odpočinku za 24 hodin a počítá se od 18:00 hodin do 18:00 hodin následujícího dne. I když intervaly přerušení spánku, které trvají méně než jednu hodinu, nezpůsobí zastavení záznamu doby spánku, do doby spánku se nezapočítávají. Intervaly přerušení spánku, které jsou delší než jedna hodina, způsobí zastavení záznamu doby spánku.

Doba spánku a jeho kvalita (vydatný / neklidný) jsou k nahlédnutí ve webové službě Flow a v aplikaci Flow, poté, co byl M400 synchronizován. Čas, po který spíte klidně a příliš se nehýbete, je zaznamenáván jako vydatný spánek. Čas, po který se ve spánku hýbete a měníte svoji polohu, je zaznamenáván jako neklidný


spánek. Použitý algoritmus neprovádí jednoduchý součet intervalů, kdy se ve spánku nehýbete, ale přikládá větší váhu delším takovým intervalům, než těm krátkým. Procento vydatného spánku udává podíl vydatného spánku na celkové době spánku. Vydatný spánek je velmi individuální záležitost a měl by být interpretován společně s dobou spánku.

Informace o tom, jak dlouho trvá váš vydatný i neklidný spánek vám umožní vidět, jak v noci spíte, a zda váš spánek není ovlivněn nějakými změnami ve vašem všedním životě. To vám může pomoci najít způsob, jak svůj spánek zlepšit a cítit se během dne odpočatí.

Údaje o aktivitě v aplikaci Flow

S mobilní aplikací Polar Flow můžete sledovat a analyzovat údaje o svojí aktivitě takřkajíc za pochodu a ze svého M400 si je můžete do služby Polar Flow převádět bezdrátově.

Více informací viz. [Polar Flow App](#)(Aplikace Polar Flow).



CHYTRÉ KOUČOVÁNÍ

Ať už provádíte každodenní hodnocení úrovně svojí fyzické zdatnosti, vytváříte si individuální tréninkové plány, trénujete se správnou intenzitou nebo přijímáte okamžitou zpětnou vazbu, Smart Coaching vám nabízí celou řadu jedinečných, uživatelsky přívětivých funkcí, které jsou přizpůsobeny vašim potřebám a navrženy tak, aby vám poskytly maximální motivaci a radost z tréninku.

M400 obsahuje následující funkce chytrého koučování:

- Training Benefit (Přínos tréninku)
- Fitness Test (Test zdatnosti)
- Running Index (Běžecský index)
- Heart-rate zones (Pásma srdeční frekvence)
- Smart calories (Chytré kalorie)

PŘÍNOS TRÉNINKU

Funkce Training Benefit (Přínos tréninku) vám pomůže lépe porozumět účinkům vašeho tréninku. Tato funkce vyžaduje používání snímače srdeční frekvence. Po každém tréninku vám nabídne zpětnou vazbu v textové podobě a souhrn vašich výsledků, pokud jste trénovali celkem alespoň 10 minut ve sportovních pásmech. Zpětná vazba je založena na rozdělení času tréninku mezi jednotlivá sportovní pásma, spotřebě kalorií a době trvání tréninku. Ve funkci Training Files (Tréninkové soubory) získáte podrobnější zpětnou vazbu. V následující tabulce jsou uvedeny různé možnosti, jakým způsobem vám mohl konkrétní trénink prospět.

| Zpětná vazba | Benefit (Přínos) |
|--|--|
| Maximum training+ (Maximální trénink+) | That was a hard session! (Toto byl náročný trénink!) Zlepšili jste svoji rychlost ve sprintu a posílili nervový systém svalů, takže je nyní dokážete efektivněji využívat. Tato tréninková jednotka rovněž zvýšila vaši odolnost vůči únavě. |
| Maximum training (Maximální trénink) | That was a hard session! (Toto byl náročný trénink!) Zlepšili jste svoji rychlost ve sprintu a posílili nervový systém svalů, takže je nyní dokážete efektivněji využívat. |
| Maximum & Tempo training (Maximální trénink a trénink tempa) | Úžasný trénink! Zlepšili jste svoji rychlost a efektivnost. Výrazně jste také posílili svoji aerobní kondici a schopnost vydržet déle intenzivní námahu. |
| Tempo & Maximum training (Trénink tempa a maximální trénink) | Úžasný trénink! Výrazně jste zlepšili svoji aerobní kondici a schopnost déle vydržet intenzivní námahu. Tato tréninková jednotka rovněž zlepšila vaši rychlost a efektivnost. |
| Tempo training+ (Trénink tempa+) | Výborné tempo při dlouhém tréninku. Posílili jste svoji aerobní kondici, zlepšili rychlost a schopnost vydržet déle intenzivní námahu. Tato tréninková jednotka rovněž zvýšila vaši odolnost vůči únavě. |

| Zpětná vazba | Benefit (Přínos) |
|--|--|
| Tempo training (Trénink tempa) | Výborné tempo! Posílili jste svoji aerobní kondici, zlepšili rychlost a schopnost vydržet déle intenzivní námahu. |
| Tempo & Steady state training (Trénink tempa a vytrvalosti) | Dobré tempo! Zlepšili jste svoji schopnost déle vydržet intenzivní námahu. Tato tréninková jednotka rovněž posílila vaši aerobní zdatnost a výdrž vašich svalů. |
| Steady state & Tempo training (Trénink vytrvalosti a tempa) | Dobré tempo! Zvýšili jste svoji aerobní zdatnost a vytrvalost svalů. Tato tréninková jednotka také posílila vaši schopnost déle vydržet intenzivní námahu. |
| Steady state training+ (Trénink vytrvalosti+) | Vynikající! Tento dlouhý trénink zlepšil vytrvalost vašich svalů a posílil vaši aerobní kondici. Tato tréninková jednotka rovněž zvýšila vaši odolnost vůči únavě. |
| Steady state training (Trénink vytrvalosti) | Vynikající! Zlepšili jste si vytrvalost svalů a aerobní kondici. |
| Steady state & Basic training, long (Trénink vytrvalosti a základní trénink, dlouhý) | Vynikající! Tento dlouhý trénink zlepšil vytrvalost vašich svalů a posílil vaši aerobní kondici. Posílil rovněž vaši celkovou vytrvalost a schopnost těla spalovat při cvičení tuky. |
| Steady state & Basic training (Trénink vytrvalosti a základní trénink) | Vynikající! Zlepšili jste si vytrvalost svalů a aerobní kondici. Tento trénink také posílil vaši celkovou vytrvalost a schopnost těla spalovat při cvičení tuky. |
| Basic & Steady state training, long (Základní trénink a trénink vytrvalosti, dlouhý) | Výborně! Tento dlouhý trénink posílil vaši celkovou vytrvalost a schopnost těla spalovat při cvičení tuky. Zlepšil rovněž vytrvalost vašich svalů a aerobní zdatnost. |
| Basic & Steady state training (základní trénink a trénink vytrvalosti) | Výborně! Posílili jste si celkovou vytrvalost a schopnost vašeho těla spalovat při cvičení tuky. Tento trénink také zvýšil vytrvalost vašich svalů a vaši aerobní kondici. |
| Basic training, long (Základní trénink, dlouhý) | Výborně! Tento dlouhý, lehký trénink posílil vaši celkovou vytrvalost a schopnost těla spalovat při cvičení tuky. |
| Basic training (Základní trénink) | Dobrá práce! Tento dlouhý, lehký trénink posílil vaši celkovou vytrvalost a schopnost těla spalovat při cvičení tuky. |
| Recovery training (Regenerační trénink) | Velice dobrý trénink pro vaši regeneraci. Takovéto lehké cvičení umožňuje tělu přizpůsobit se tréninku. |

TEST ZDATNOSTI

Kondiční test od Polaru je snadný, rychlý a bezpečný způsob, jak odhadnout aerobní (kardiovaskulární) zdatnost jedince. Výsledek, hodnota Polar OwnIndex, je srovnatelný s maximální spotřebou kyslíku (VO_{2max}), která se běžně používá k hodnocení aerobní kondice. Dlouhodobá intenzita vašeho tréninku, srdeční frekvence, proměnlivost srdeční frekvence v klidovém stavu, pohlaví, výška a tělesná hmotnost, to všechno jsou faktory, které OwnIndex ovlivňují. Kondiční test od Polaru byl vyvinut pro zdravé dospělé osoby.

Aerobní zdatnost vypovídá o tom, jak dobře váš kardiovaskulární systém zásobuje tělo kyslíkem. Čím lepší je vaše aerobní zdatnost, tím silnější je vaše srdce a tím efektivněji pracuje. Dobrá aerobní zdatnost má velký vliv na vaše zdraví. Pomáhá například snížit riziko vysokého krevního tlaku a riziko kardiovaskulárních nemocí a infarktu. Přejete-li si svoji aerobní zdatnost zlepšit, znatelnou změnu hodnoty OwnIndex je možné pozorovat v průměru již po šesti týdnech pravidelného tréninku. Méně zdatní jedinci zaznamenají pokrok ještě rychleji. Čím je vaše aerobní zdatnost lepší, tím menších zlepšení hodnot OwnIndexu budete dosahovat.

Ke zlepšení aerobní zdatnosti je nejvhodnější takový druh tréninku, který zaměstnává velké svalové partie. Mezi takové aktivity patří například běhání, jízda na kole, chůze, veslování, plavání, bruslení nebo běh na lyžích. Svůj pokrok začněte sledovat tak, že v prvních dvou týdnech si OwnIndex změříte několikrát, abyste získali výchozí hodnoty, a poté test opakujte přibližně jedenkrát za měsíc.

Pro zajištění spolehlivosti výsledků testu je potřeba dodržovat tyto základní podmínky:

- Test můžete provádět kdekoliv - doma, v kanceláři, ve sportovním zařízení - za předpokladu, že při něm nebudete ničím rušeni. Neměly by být slyšet žádné rušivé zvuky (např. z televize, rádia nebo telefonu) a neměl by na vás nikdo mluvit.
- Test provádějte vždy ve stejném prostředí a ve stejnou hodinu.
- 2-3 hodiny před testováním nejezte nic těžkého.
- V den testu i den před ním se vyhněte fyzickému vypětí, alkoholu a farmaceutickým stimulantům.
- Měli byste být uvolnění a klidní. Před zahájením testu si lehněte a 1–3 minuty odpočívajte.

PŘED ZAHÁJENÍM TESTU

si připněte snímač srdeční frekvence. Pro více informací viz [Noste snímač srdeční frekvence](#).

Před započítím testu se ujistěte, že jste přesně zadali svoje fyzická nastavení, včetně frekvence tréninku, do [Settings > Physical settings \(Nastavení > Fyzická nastavení\)](#)

PROVEDENÍ TESTU

K provedení testu svojí fyzické kondice přejděte na [Tests > Fitness Test > Relax and start the test](#) (Testy > Test fyzické kondice > Uvolněte se a spusťte testování).

- [Zobrazí se text Searching for heart rate](#) (Vyhledávám srdeční frekvenci). Jakmile bude srdeční frekvence nalezena, na displeji se zobrazí graf srdeční frekvence, graf vaší aktuální srdeční frekvence a pokyn [Lie down & relax](#) (Lehněte si a uvolněte se). Zůstaňte uvolnění, zbytečně se nehýbejte a nekomunikujte.
- Test můžete v kterékoliv jeho fázi přerušit, stisknutím tlačítka ZPĚT. [Zobrazí se text Test canceled](#) (Test zrušen).

Jestliže M400 nedokáže zachytit signál vaší srdeční frekvence, objeví se text [Test failed](#) (Test se nezdařil). V takovém případě byste měli zkontrolovat, zda jsou elektrody snímače srdeční frekvence navlhčené, a zda textilní hrudní pás dobře přiléhá.

VÝSLEDKY TESTŮ

Po ukončení testu uslyšíte dvojí pípnutí, spolu s popisem výsledku testu a přibližnou hodnotou VO_{2max} .

Zobrazí se dotaz [Update to VO2max to physical settings?](#) (Uložit VO2max do fyzických nastavení?)

- Zvolte **Yes** (Ano), pro uložení vaší hodnoty do **Physical settings** (Fyzických nastavení).
- Zadejte **No** (Ne) pouze pokud znáte hodnotu své nedávno změřené VO_{2max} a pokud se tato hodnota liší o více než jednu třídu zdatnosti od výsledku.

Nejnovější výsledek svého testu naleznete v **Tests > Fitness test > Latest result** (Testy > Test fyzické kondice > Poslední výsledek). Zobrazí se pouze výsledek posledního testu.

Chcete-li vidět analýzu výsledků svých testů fyzické kondice, přejděte do webové služby Flow a v diáři si vyberte test, který si chcete detailně prohlédnout.

Třídy zdatnosti

Muži

| Věk / roků | Velmi nízký | Nízký | Uspokojivý | Střední | Dobry | Velmi dobrý | Elitní |
|------------|-------------|-------|------------|---------|-------|-------------|--------|
| 20-24 | < 32 | 32-37 | 38-43 | 44-50 | 51-56 | 57-62 | > 62 |
| 25-29 | < 31 | 31-35 | 36-42 | 43-48 | 49-53 | 54-59 | > 59 |
| 30-34 | < 29 | 29-34 | 35-40 | 41-45 | 46-51 | 52-56 | > 56 |
| 35-39 | < 28 | 28-32 | 33-38 | 39-43 | 44-48 | 49-54 | > 54 |
| 40-44 | < 26 | 26-31 | 32-35 | 36-41 | 42-46 | 47-51 | > 51 |
| 45-49 | < 25 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-43 | 44-48 | > 48 |
| 50-54 | < 24 | 24-27 | 28-32 | 33-36 | 37-41 | 42-46 | > 46 |
| 55-59 | < 22 | 22-26 | 27-30 | 31-34 | 35-39 | 40-43 | > 43 |
| 60-65 | < 21 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-40 | > 40 |

Ženy

| Věk / roků | Velmi nízký | Nízký | Uspokojivý | Střední | Dobry | Velmi dobrý | Elitní |
|------------|-------------|-------|------------|---------|-------|-------------|--------|
| 20-24 | < 27 | 27-31 | 32-36 | 37-41 | 42-46 | 47-51 | > 51 |
| 25-29 | < 26 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-44 | 45-49 | > 49 |
| 30-34 | < 25 | 25-29 | 30-33 | 34-37 | 38-42 | 43-46 | > 46 |

| Věk / roků | Velmi nízký | Nízký | Uspokojivý | Střední | Dobry | Velmi dobrý | Elitní |
|------------|-------------|-------|------------|---------|-------|-------------|--------|
| 35-39 | < 24 | 24-27 | 28-31 | 32-35 | 36-40 | 41-44 | > 44 |
| 40-44 | < 22 | 22-25 | 26-29 | 30-33 | 34-37 | 38-41 | > 41 |
| 45-49 | < 21 | 21-23 | 24-27 | 28-31 | 32-35 | 36-38 | > 38 |
| 50-54 | < 19 | 19-22 | 23-25 | 26-29 | 30-32 | 33-36 | > 36 |
| 55-59 | < 18 | 18-20 | 21-23 | 24-27 | 28-30 | 31-33 | > 33 |
| 60-65 | < 16 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | > 30 |

Tato klasifikace je založena na literární rešerši 62 studií, při nichž byla měřena hodnota VO_{2max} u zdravých dospělých v USA, Kanadě a sedmi evropských zemích. Odkazy: Shvartz E, Reibold RC. Normy aerobní zdatnosti mužů a žen ve věku od 6 do 75 let: posudek. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.

VO_{2MAX}

Existuje jasná spojitost mezi maximální spotřebou kyslíku (VO_{2max}) a kardiorespirační zdatností, protože zásobování tkání kyslíkem závisí na funkci srdce a plic. VO_{2max} (maximální spotřeba kyslíku, maximální aerobní síla) je maximální rychlost, s jakou tělo dokáže spotřebovávat kyslík při maximálně namáhavém cvičení; má přímou spojitost s maximální schopností srdce zásobovat svaly krví. VO_{2max} lze změřit nebo odhadnout pomocí testů fyzické kondice (např. test maximální tréninkové zátěže, test submaximální tréninkové zátěže, test fyzické kondice od firmy Polar). VO_{2max} je dobrým ukazatelem kardiorespirační zdatnosti a dobrou indicií pravděpodobné výkonnosti při vytrvalostních sportovních podnicích, jako jsou např. přespolní běh, cyklistika, běh na lyžích a plavání.

VO_{2max} lze vyjádřit buďto v milimetrech za minutu ($ml/min = ml \cdot min^{-1}$), anebo lze jeho hodnotu vydělit tělesnou hmotností v kilogramech ($ml/kg/min = ml \cdot kg^{-1} \cdot min^{-1}$).

RUNNING INDEX (BĚŽECKÝ INDEX)

Běžecký index nabízí snadný způsob, jak sledovat změny v běžeckém výkonu. Běžecký index je přibližná hodnota maximálního aerobního běžeckého výkonu, na nějž mají vliv aerobní zdatnost a úspornost běhu. Dlouhodobějším sledováním běžeckého indexu můžete vidět, jaké děláte pokroky. Zlepšení se projeví tak, že určité tempo bude pro vás méně namáhavé nebo že nyní poběžíte rychleji, ale neunavíte se při tom více, než dřív.

Pro získání co nejpřesnějších informací o svém výkonu nezapomeňte zadat hodnoty HR_{max} (SFmax).

Běžecký index je vypočítáván při každé tréninkové jednotce, jestliže je používán snímač srdeční frekvence a je zapnuta GPS, a když jsou splněny tyto podmínky:

- Jako sportovní profil se používá běžecký sport (běh, silniční běh, terénní běh atd.)
- Rychlost by měla být 6 km/h / 3,75 mil/h nebo vyšší a trénink by měl trvat nejméně 12 minut.

Výpočet běžeckého indexu začíná ve chvíli, kdy začnete svoji tréninkovou jednotku nahrávat. V průběhu tréninkové jednotky se můžete dvakrát zastavit, například na světelné křižovatce, aniž by došlo k přerušení výpočtu. Po skončení tréninku vám M400 ukáže Váš běžecký index a výsledek uloží do tréninkového přehledu.

Výsledek porovnejte s níže uvedenou tabulkou.

KRÁTKODOBÁ ANALÝZA

Muži

| Věk / roků | Velmi nízký | Nízký | Uspokojivý | Střední | Dobry | Velmi dobrý | Elitní |
|------------|-------------|-------|------------|---------|-------|-------------|--------|
| 20-24 | < 32 | 32-37 | 38-43 | 44-50 | 51-56 | 57-62 | > 62 |
| 25-29 | < 31 | 31-35 | 36-42 | 43-48 | 49-53 | 54-59 | > 59 |
| 30-34 | < 29 | 29-34 | 35-40 | 41-45 | 46-51 | 52-56 | > 56 |
| 35-39 | < 28 | 28-32 | 33-38 | 39-43 | 44-48 | 49-54 | > 54 |
| 40-44 | < 26 | 26-31 | 32-35 | 36-41 | 42-46 | 47-51 | > 51 |
| 45-49 | < 25 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-43 | 44-48 | > 48 |
| 50-54 | < 24 | 24-27 | 28-32 | 33-36 | 37-41 | 42-46 | > 46 |
| 55-59 | < 22 | 22-26 | 27-30 | 31-34 | 35-39 | 40-43 | > 43 |
| 60-65 | < 21 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-40 | > 40 |

Ženy

| Věk / roků | Velmi nízký | Nízký | Uspokojivý | Střední | Dobry | Velmi dobrý | Elitní |
|------------|-------------|-------|------------|---------|-------|-------------|--------|
| 20-24 | < 27 | 27-31 | 32-36 | 37-41 | 42-46 | 47-51 | > 51 |
| 25-29 | < 26 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-44 | 45-49 | > 49 |
| 30-34 | < 25 | 25-29 | 30-33 | 34-37 | 38-42 | 43-46 | > 46 |
| 35-39 | < 24 | 24-27 | 28-31 | 32-35 | 36-40 | 41-44 | > 44 |
| 40-44 | < 22 | 22-25 | 26-29 | 30-33 | 34-37 | 38-41 | > 41 |
| 45-49 | < 21 | 21-23 | 24-27 | 28-31 | 32-35 | 36-38 | > 38 |
| 50-54 | < 19 | 19-22 | 23-25 | 26-29 | 30-32 | 33-36 | > 36 |
| 55-59 | < 18 | 18-20 | 21-23 | 24-27 | 28-30 | 31-33 | > 33 |
| 60-65 | < 16 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | > 30 |

Tato klasifikace je založena na literární rešerši 62 studií, při nichž byla měřena hodnota VO_{2max} u zdravých dospělých v USA, Kanadě a sedmi evropských zemích. Odkazy: Shvartz E, Reibold RC. Normy aerobní zdatnosti mužů a žen ve věku od 6 do 75 let: posudek. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.

U hodnot běžeckého indexu se můžeme setkat s denními výkyvy. Na běžecký index má vliv množství faktorů. Hodnota, kterou získáte v určitý den, je ovlivněna změnami vnějších podmínek při běhu, mezi jinými například rozdílným povrchem, silou větru a teplotními výkyvy.

DLOUHODOBÁ ANALÝZA

Hodnoty jednoho běžeckého indexu nastavují trend, který napovídá, s jakým úspěchem zaběhnete určité vzdálenosti.


V následující tabulce naleznete odhadnuté časy zaběhnutí určitých vzdáleností běžcem, který podá maximální výkon. Při interpretaci tabulky použijte dlouhodobý průměr hodnoty svého běžeckého indexu. Tyto odhady jsou nejpřesnější pro běžecké indexy, které byly získány z rychlostí naměřených v podobných podmínkách, v jakých budou zaběhnuty sledované výkony.



| Running Index | Cooperův test (m) | 5 km (h:mm:ss) | 10 km (h:mm:ss) | Půlmaraton | Maraton |
|---------------|-------------------|----------------|-----------------|------------|---------|
| 36 | 1800 | 0:36:20 | 1:15:10 | 2:48:00 | 5:43:00 |
| 38 | 1900 | 0:34:20 | 1:10:50 | 2:38:00 | 5:24:00 |
| 40 | 2000 | 0:32:20 | 1:07:00 | 2:29:30 | 5:06:00 |
| 42 | 2100 | 0:30:40 | 1:03:30 | 2:21:30 | 4:51:00 |
| 44 | 2200 | 0:29:10 | 1:00:20 | 2:14:30 | 4:37:00 |
| 46 | 2300 | 0:27:50 | 0:57:30 | 2:08:00 | 4:24:00 |
| 48 | 2400 | 0:26:30 | 0:55:00 | 2:02:00 | 4:12:00 |
| 50 | 2500 | 0:25:20 | 0:52:40 | 1:57:00 | 4:02:00 |
| 52 | 2600 | 0:24:20 | 0:50:30 | 1:52:00 | 3:52:00 |
| 54 | 2700 | 0:23:20 | 0:48:30 | 1:47:30 | 3:43:00 |
| 56 | 2800 | 0:22:30 | 0:46:40 | 1:43:30 | 3:35:00 |
| 58 | 2900 | 0:21:40 | 0:45:00 | 1:39:30 | 3:27:00 |
| 60 | 3000 | 0:20:50 | 0:43:20 | 1:36:00 | 3:20:00 |
| 62 | 3100 | 0:20:10 | 0:41:50 | 1:32:30 | 3:13:00 |
| 64 | 3200 | 0:19:30 | 0:40:30 | 1:29:30 | 3:07:00 |
| 66 | 3300 | 0:18:50 | 0:39:10 | 1:26:30 | 3:01:00 |


| Running Index | Cooperův test (m) | 5 km (h:mm:ss) | 10 km (h:mm:ss) | Půlmaraton | Maraton |
|---------------|-------------------|----------------|-----------------|------------|---------|
| 68 | 3350 | 0:18:20 | 0:38:00 | 1:24:00 | 2:55:00 |
| 70 | 3450 | 0:17:50 | 0:36:50 | 1:21:30 | 2:50:00 |
| 72 | 3550 | 0:17:10 | 0:35:50 | 1:19:00 | 2:45:00 |
| 74 | 3650 | 0:16:40 | 0:34:50 | 1:17:00 | 2:40:00 |
| 76 | 3750 | 0:16:20 | 0:33:50 | 1:14:30 | 2:36:00 |
| 78 | 3850 | 0:15:50 | 0:33:00 | 1:12:30 | 2:32:00 |


PÁSKA SRDEČNÍ FREKVENCE

Pásma srdeční frekvence od Polaru pozvedávají efektivitu tréninku, pracujícího s hodnotami srdeční frekvence, na další úroveň. Trénink je rozdělen podle pěti pásem srdeční frekvence, která jsou procentním vyjádřením maximální srdeční frekvence. Pomocí pásem srdeční frekvence si můžete snadno zvolit a sledovat intenzitu tréninku.

| Cílové pásmo | Intensity % of HR _{max} (Intenzita v % SFmax) HR _{max} (SFmax) = maximální srdeční frekvence (220-věk). | Příklad: Pásma srdeční frekvence (v tepech za minutu) pro třicetiletého člověka, jehož maximální srdeční frekvence je 190 tepů za minutu (220-30). | Příklady délek tréninkových jednotek | Účinek tréninku |
|--|---|---|--|---|
| MAXIMÁLNÍ  | 90-100% | 171-190 tepů za minutu | méně než 5 minut | Přínos: Maximální nebo téměř maximální úsilí vynaložené při dýchání a používání svalů. Pocitové vyjádření: Velmi vyčerpávající, jak z hlediska dýchání, tak i svalové zátěže. Doporučujeme pro: velmi zkušené a zdatné sportovce. Pouze |

| Cílové pásmo | Intensity % of HR _{max} (Intenzita v % SFmax) HR _{max} (SFmax) = maximální srdeční frekvence (220-věk). | Příklad: Pásma srdeční frekvence (v tepech za minutu) pro třicetiletého člověka, jehož maximální srdeční frekvence je 190 tepů za minutu (220-30). | Příklady délek tréninkových jednotek | Účinek tréninku |
|--|---|---|--|--|
| | | | | v krátkých intervalech, obvykle jako konečnou přípravu pro krátkodobé sportovní výkony. |
| <p>NÁROČNÝ</p>  | 80–90% | 152-172 tepů za minutu | 2-10 minut | <p>Přínos: Větší vytrvalost, schopnost udržet si vysokou rychlost.</p> <p>Pocitové vyjádření: Způsobuje svalovou únavu a zadýchanost.</p> <p>Doporučujeme pro: zkušené sportovce pro celoroční trénink a různé délky tréninkových jednotek. Nabývá na významu v předzávodním období.</p> |
| <p>STŘEDNÍ</p>  | 70-80% 133-152 tepů za minutu | | 10-40 minut | Přínos: Zvyšuje celkové tempo tréninku, vede ke snadnějšímu zvládnutí střední zátěže a zvyšuje efektivnost. |

| Cílové pásmo | Intensity % of HR _{max} (Intenzita v % SFmax) HR _{max} (SFmax) = maximální srdeční frekvence (220-věk). | Příklad: Pásma srdeční frekvence (v tepech za minutu) pro třicetiletého člověka, jehož maximální srdeční frekvence je 190 tepů za minutu (220-30). | Příklady délek tréninkových jednotek | Účinek tréninku |
|--|---|---|--|---|
| | | | | <p>Pocitové vyjádření: Rovnoměrné a rychlé dýchání.</p> <p>Doporučujeme pro: sportovce, kteří se připravují na závody nebo si chtějí zlepšit svoji výkonnost.</p> |
| <p>LEHKÝ</p>  | 60-70% | 114-133 tepů za minutu | 40-80 minut | <p>Přínos: Zlepšuje celkovou obecnou zdatnost, urychluje regeneraci a podporuje metabolismus.</p> <p>Pocitové vyjádření: Příjemné a snadné, nízké svalové a kardiovaskulární zatížení.</p> <p>Doporučujeme pro: každého, kdo do svých základních tréninkových období zařazuje dlouhé tréninkové jednotky a pro regenerační cvičení po</p> |

| Cílové pásmo | Intensity % of HR _{max} (Intenzita v % SFmax) HR _{max} (SFmax) = maximální srdeční frekvence (220-věk). | Příklad: Pásma srdeční frekvence (v tepech za minutu) pro třicetiletého člověka, jehož maximální srdeční frekvence je 190 tepů za minutu (220-30). | Příklady délek tréninkových jednotek | Účinek tréninku |
|--|---|---|--|--|
| | | | | závodní sezóně. |
| VELMI LEHKÝ  | 50-60% | 104-114 tepů za minutu | 20-40 minut | Přínos: Zahřívá i ochlazuje a pomáhá v regeneraci. Pocitové vyjádření: Velmi snadné, nízká námaha. Doporučujeme pro: regeneraci a ochlazení po celou tréninkovou sezónu. |

Trénink v 1. pásmu srdeční frekvence se provádí s velmi nízkou intenzitou. Hlavní princip tohoto typu tréninku spočívá v tom, že výkon se dále zlepšuje i při následné regeneraci, a nikoli jen v průběhu samotného tréninku. Urychlete proces regenerace tréninkem o velice nízké intenzitě.

Trénování ve 2. pásmu srdeční frekvence slouží ke zvyšování vytrvalosti, což je důležitou součástí kteréhokoliv tréninkového programu. Tréninkové jednotky v této zóně jsou velmi snadné a jsou aerobní povahy. Výsledkem dlouhodobého tréninku v této lehké zóně je efektivní výdej energie. Pokrok vyžaduje vytrvalost.

Trénink ve 3. pásmu srdeční frekvence rozvíjí aerobní sílu. Intenzita tréninku je sice vyšší, než v pásmu 1 a 2, přesto však zůstává převážně aerobní. Trénink ve sportovní zóně 3 může být například tvořen intervaly s následnou regenerací. Trénování v tomto pásmu je mimořádně účinné pro zlepšení krevního oběhu v srdečním svalu a v kosterním svalstvu.

Je-li vaším cílem dosahovat vrcholových výkonů, potom budete muset trénovat v pásmech 4 a 5. V těchto pásmech budete trénovat anaerobně v intervalech v délce do 10 minut. Čím kratší interval, tím vyšší intenzita. Velmi důležitá je dostatečná regenerace mezi jednotlivými intervaly. Tréninkový model v pásmech 4 a 5 je navržen tak, aby vedl k těm nejvyšším výkonům.

Cílová pásma srdeční frekvence od Polaru si lze přizpůsobit na míru, s využitím hodnoty maximální srdeční frekvence (SF_{max}), pořízené v laboratoři, anebo osobně při tzv. polním testu. Při tréninku v cílovém pásmu srdeční frekvence se pokuste využít celý jeho rozsah. Střední část pásma je dobrý cíl, není však nutné usilovat o udržení srdeční frekvence přesně na této úrovni po celou dobu tréninku. Srdeční frekvence se postupně přizpůsobuje intenzitě tréninku. Například, při přechodu z cílového pásma 1 srdeční frekvence do pásma 3, se oběhový systém a srdeční frekvence přizpůsobí během 3-5 minut.

Srdeční frekvence reaguje na intenzitu tréninku v závislosti na faktorech, jako jsou např. fyzická zdatnost a míra regenerace, i na prostředí. Je důležité všimnout si subjektivních pocitů únavy a upravit si podle toho tréninkový program.

CHYTRÉ KALORIE

Ten nejpřesnější počítač kalorií na trhu vypočítává množství spálených kalorií. Tento výpočet energetického výdeje je založen na:

- Tělesné hmotnosti, výšce, věku, pohlaví
- Maximální srdeční frekvenci jedince (SF_{max})
- Srdeční frekvenci při tréninku
- Maximální spotřebě kyslíku jedince (VO₂_{max})

SPORTOVNÍ PROFILY

Tato funkce vám umožňuje vytvořit si přehled všech svých oblíbených sportovních disciplín a pro každou z nich si určit specifické nastavení. Můžete si například vytvořit na míru uzpůsobené náhledy pro každý sport, který děláte, a zvolit si data, která chcete při tréninku sledovat; např. pouze srdeční frekvenci nebo jen rychlost a vzdálenost – cokoliv vám nejvíce vyhovuje, a co nejlépe poslouží vašim tréninkovým potřebám a nárokům.

Více informací viz [Nastavení sportovních profilů](#) a [Sportovní profily ve webové službě Flow](#).

APLIKACE POLAR FLOW

Aplikace Polar Flow umožňuje prohlédnout si záznamy z tréninku offline, ihned po skončení tréninku. Poskytuje snadný přístup k tréninkovým cílům a prohlížení výsledků testů. Aplikace Flow je ten nejjednodušší způsob, jak si můžete synchronizovat tréninková data ve svém tréninkovém počítači M400 s webovou službou Flow.

Používání této aplikace spolu s M400 Vám umožňuje:

- Získat rychlý přehled o svém tréninku a provést okamžitou analýzu každého detailu svého výkonu
 - Získat náhled trasy na mapě
 - Přínos tréninku
 - Čas zahájení a délku tréninkové jednotky
 - Průměrnou a maximální rychlost/tempo, vzdálenost, běžecký index
 - Průměrnou a maximální srdeční frekvenci, kumulativní pásma srdeční frekvence
 - Procentní podíl tuku na spálených kaloriích
 - Maximální nadmořskou výšku, výstup a sestup
 - Podrobnosti o absolvovaném kole nebo etapě
- Sledujte svůj pokrok pomocí týdenních přehledů v kalendáři
- Získejte podrobný přehled o svojí aktivitě po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (celkovém počtu kroků, spálených kaloriích i délce spánku).
 - Zjistěte si, co Vám uniká ve vašem denním cíli, a jak to může naplnit.
 - Podívejte se, kolik jste udělali kroků, spálili kalorií i na to, jak dlouho jste spali.
 - Aktivujte si upozornění na nečinnost, když je čas vstát a hýbat se.

Abyste mohli začít aplikaci Flow používat, stáhněte si ji do mobilu z App Store. Aplikace Flow je kompatibilní s iPhone 4S a novějšími. Pro podporu a více informací o tom, jak používat aplikaci Polar Flow, jděte na www.polar.com/en/support/Flow_app. Než budete moci začít používat nové mobilní zařízení (smartphone, tablet), musíte toto zařízení nejprve spárovat se svým sporttesterem M400. Pro více informací viz [Párování](#).

K tomu, abyste měli přístup k datům z tréninku v aplikaci Flow je potřeba, abyste ji po skončení tréninku synchronizovali se svým sporttesterem M400. Informace o synchronizaci M400 s aplikací Flow naleznete v oddíle [Synchronizace](#).

WEBOVÁ SLUŽBA POLAR FLOW

Webová služba Polar Flow vám umožní plánovat si a analyzovat každý detail vašeho tréninku a lépe se orientovat ve vašich výkonech. Nastavte a individuálně si přizpůsobte M400 tak, aby dokonale splňoval vaše tréninkové potřeby. Můžete si do něj přidávat různé sportovní disciplíny a uzpůsobit si na míru různá nastavení a tréninkové náhledy. Sledujte a vizuálně vyhodnocujte svůj pokrok, vytvářejte si tréninkové cíle a přidávejte si je k oblíbeným položkám.

S webovou službou Flow můžete:

- Analyzovat veškerá svá tréninková data s pomocí vizuálních grafů a náhledů tras
- Porovnávat specifická data s jinými sportovci, jako např. absolvovaná tréninková kola/etapy nebo rychlost s hodnotami srdeční frekvence
- Sledovat dlouhodobě svůj pokrok pozorováním trendů a detailů, které jsou pro vás nejdůležitější
- Sledovat svůj pokrok s pomocí týdenních nebo měsíčních přehledů, specifických pro určitý sport
- Sdílet své největší úspěchy se svými fanoušky
- Zpětně si přehrávat své tréninkové jednotky i tréninkové jednotky jiných uživatelů.

Abyste mohli webovou službu Flow začít používat, jděte prosím na flow.polar.com/starta otevřete si účet u Polar, pokud ho ještě nemáte. Z téhož umístění si stáhněte a nainstalujte software FlowSync, abyste mohli synchronizovat data mezi sporttesterem M400 a webovou službou Flow. Stáhněte si aplikaci Flow i do svého mobilu, abyste měli přístup k okamžitým analýzám a zálohování dat do webové služby.

Feed

Ve funkci **Feed** se můžete podívat, čím jste se v poslední době zabývali, a také sledovat aktivity svých přátel a přidávat komentáře.

Explore

Ve funkci **Explore** můžete při prohlížení mapy objevit tréninkové jednotky a trasy, přidat si je k oblíbeným a uložit si je do svého M400. Prohlédněte si zveřejněné tréninkové jednotky, o něž se podělili ostatní uživatelé, a znovu si projděte své vlastní trasy i trasy těch druhých a podívejte se, kde byly dosaženy ty největší úspěchy.

Diary (Diář)

V **Diary** (Diáři) si můžete prohlédnout své plánované tréninkové jednotky a znovu si projít ty absolvované. V přehledu naleznete: denní, týdenní nebo měsíční tréninkové plány, individuální tréninkové jednotky, testy a týdenní přehledy.

Progress (Pokrok)


Funkce **Progress** vám umožní sledovat váš vývoj prostřednictvím písemných záznamů. Písemné záznamy jsou užitečným pomocníkem při monitorování pokroku za delší období. Zvolené sportovní disciplíny můžete sledovat pomocí týdenních, měsíčních i ročních zpráv. V individuálním nastavení délky sledovaného období (custom period) si můžete zvolit délku období a sport. Vyberte si časové období a sportovní disciplínu v rozbalovacím menu a stiskněte ikonu kola. Tady si budete moci zvolit, která data chcete vidět v grafu protokolu.

Podporu a více informací o používání webové služby služby Flow najdete na www.polar.com/en/support/flow

TRÉNINKOVÉ CÍLE

Stanovte si podrobné tréninkové cíle ve webové službě Flow a uložte si je ve svém tréninkovém počítači M400, prostřednictvím softwaru Flowsync nebo aplikace Flow. V průběhu tréninku se můžete snadno řídit pokyny z vašeho zařízení.


- **Quick Target**(Rychlý cíl): Zadejte jednu hodnotu. Za cíl si zvolte délku trvání, vzdálenost nebo výdej kalorií.
- **Phased Target**(Fázovaný cíl): Trénink si můžete rozdělit na jednotlivé fáze a pro každou z nich si stanovit jako cíl jinou délku trvání nebo vzdálenost a intenzitu. Může jít např. o sestavení intervalové tréninkové jednotky, jejíž součástí je vhodná rozcvička a odpočinkové fáze.
- **Favorites**(Oblíbené): Zvolte si cíl a přidejte ho do **Favorites** (Oblíbených), abyste ho mohli snadno vyhledat, pokaždé, když si jeho splnění budete chtít zopakovat.

 *Nezapomeňte si své tréninkové cíle uložit do sporttesteru M400 z webové služby Flow, prostřednictvím softwaru FlowSync nebo aplikace Flow. Pokud si je neuložíte, pak je budete moci vidět pouze v diáři webové služby Flow nebo v seznamu oblíbených.*


STANOVENÍ TRÉNINKOVÉHO CÍLE

1. Jděte do **Diary**(Diáře), a klikněte na **Add** (Přidat)> **Training target**(Tréninkový cíl).
2. V náhledu **Add training target** (Přidat tréninkový cíl) zadejte **Quick**(Rychlý), **Phased** (Fázovaný) nebo **Favorite** (Oblíbený). (**Cíl Race Pace** (Závodní tempo) lze synchronizovat pouze s Polarem V800)).

QUICK TARGET (RYCHLÝ CÍL):

1. Zadejte **Quick** (Rychlý)
2. Zadejte **Sport**, zadejte **Target name** (Název cíle) (vyžadováno), **Date** (Datum) (volitelné) a **Time**(Čas) (volitelné) a jakékoliv **Notes** (Poznámky) (volitelné), které si chcete přidat.
3. Zadejte jednu z těchto hodnot: délka trvání, vzdálenost nebo výdej kalorií. Můžete zadat pouze jednu z těchto hodnot.
4. Klikněte na **Save** (Uložit), pro přidání cíle do svého **Diary**(Diáře) nebo na ikonu  , čímž ho přidáte do **Favorites**(Oblíbených).

PHASED TARGET (FÁZOVANÝ CÍL):

1. Zadejte **Phased (Fázovaný)**
2. Zadejte **Sport**, zadejte **Target name** (Název cíle) (vyžadováno), **Date** (Datum) (volitelné) a **Time**(Čas) (volitelné) a jakékoliv **Notes** (Poznámky) (volitelné), které si chcete přidat.
3. Přidejte ke svému cíli fáze. Pro každou fázi zvolte délku jejího trvání, ruční nebo automatické nahrávání, začátek další fáze a intenzitu.
4. Klikněte na **Save** (Uložit), pro přidání cíle do svého **Diary**(Diáře) nebo na ikonu  , čímž ho přidáte do **Favorites**(Oblíbených).

OBLÍBENÉ

Jestliže jste si stanovili nějaký cíl a přidali si ho do oblíbených, můžete ho používat jako plánovaný cíl.

1. Zadejte **Favorites**(Oblíbené). Zobrazí se vaše oblíbené tréninkové cíle.
2. Klikněte na oblíbený cíl, který si chcete nastavit jako šablonu
3. Zadejte **Sport**, zadejte **Target name** (Název cíle) (vyžadováno), **Date** (Datum) (volitelné) a **Time**(Čas) (volitelné) a jakékoliv **Notes** (Poznámky) (volitelné), které si chcete přidat.
4. Pokud si přejete, můžete si cíl upravit nebo ho ponechat tak, jak je.
5. Klikněte na **Update changes** (Aktualizovat změny) , pro uložení změn v oblíbených. Klikněte na **Add to diary** (Přidat do diáře), pro přidání cíle do svého **Diary** (Diáře) bez aktualizace oblíbených.

Po uložení tréninkových cílů do sporttesteru M400 naleznete:

- Plánované tréninkové cíle v **Diary** (Diáři) (na aktuální týden a další 4 týdny)
- Tréninkové cíle uvedené jako oblíbené ve funkci **Favorites (Oblíbené)**

Když začínáte trénink, vstupte do svého cíle z **Diary** (Diáře) nebo z**Favorites**(Oblíbených).

Informace o zahájení tréninku s tréninkovým cílem viz Zahájení tréninku.

OBLÍBENÉ

Díky funkci**Favorites**(Oblíbené) si můžete ukládat a spravovat své oblíbené trasy a tréninkové cíle ve webové službě Flow. Přímou v M400 můžete mít současně uloženo až 20 oblíbených položek. Počet oblíbených položek ve webové službě Flow je neomezený. Máte-li ve webové službě Flow uloženo více než 20 oblíbených položek, prvních 20 jich je při synchronizaci odesláno do vašeho M400.

Pořadí oblíbených položek si můžete změnit přetažením. Vyberte položku, kterou chcete přemístit a přetáhněte ji na místo v seznamu, kde ji chcete mít.

PŘIDÁNÍ TRÉNINKOVÉHO CÍLE DO OBLÍBENÝCH POLOŽEK:

1. Stanovení tréninkového cíle.
2. Klikněte na ikonku oblíbených položek ☆ v pravém dolním rohu stránky.
3. Cíl byl tímto přidán mezi oblíbené položky.

nebo

1. si vyberte již existující cíl ze svého **Diary**(Diáře).
2. Klikněte na ikonku oblíbených položek ☆ v pravém dolním rohu stránky.
3. Cíl byl tímto přidán mezi oblíbené položky.

ZMĚNA OBLÍBENÉ POLOŽKY

1. Klikněte na ikonku oblíbených položek ☆ v pravém horním rohu, vedle svého jména. Zobrazí se všechny vaše oblíbené trasy a tréninkové cíle.
2. Vyberte položku, kterou chcete změnit:
 - **Tréninkové cíle:** Cíl můžete změnit nebo modifikovat kliknutím na ikonku Edit (Změnit) v pravém dolním rohu.

ODSTRANĚNÍ OBLÍBENÉ POLOŽKY

Klikněte na ikonku mazání v pravém horním rohu tréninkového cíle, a tím položku odstraníte ze seznamu oblíbených.

SPORTOVNÍ PROFILY VE WEBOVÉ SLUŽBĚ FLOW

V M400 jsou přednastaveny čtyři sportovní profily. Ve webové službě Flow si do svého seznamu sportovních disciplín můžete přidávat další sportovní profily a provádět v nich, i ve stávajících profilech, potřebné změny. M400 může obsahovat maximálně 20 sportovních profilů. Ve webové službě Flow je počet sportovních profilů neomezený. Budete-li mít ve webové službě Flow uloženo více než 20 sportovních profilů, prvních 20 jich bude při synchronizaci odesláno do vašeho sporttesteru M400.

Pořadí oblíbených sportovních profilů si můžete změnit přetažením. Vyberte sport, který chcete přemístit a přetáhněte jej na místo v seznamu, kde ho chcete mít.

ADD A SPORT PROFILE (PŘIDÁNÍ SPORTOVNÍ PROFILU)

Ve webové službě Flow:

1. Klikněte na your name/profile photo (vaše jméno/profilová fotografie) v pravém horním rohu.
2. Zadejte **Sport Profiles**(Sportovní profily).

3. Klikněte na **Add sport profile**(Přidat sportovní profil) a vyberte sportovní disciplínu ze seznamu.
4. Vybraný sport bude přidán do vašeho seznamu sportovních disciplín.

ZMĚNA SPORTOVNÍHO PROFILU

Ve webové službě Flow:

1. Klikněte na **your name/profile photo** (vaše jméno/profilová fotografie) v pravém horním rohu.
2. Zvolte **Sport profiles**(Sportovní profily).
3. Klikněte na **Edit** (Změnit) u sportovní disciplíny, kterou si přejete změnit.

V každém sportovním profilu můžete měnit následující informace:

BASICS (ZÁKLADNÍ FUNKCE)

- Automaticky měřené kolo/etapa (lze nastavit v závislosti na čase nebo vzdálenosti)
- Training sounds (Zvuková signalizace při tréninku)
- Speed View (Náhled rychlosti)

HEART RATE (SRDEČNÍ FREKVENCE)

- Náhled srdeční frekvence (zvolte počet tepů za minutu (bpm)) nebo % maxima.)
- Srdeční frekvence je viditelná i na jiných zařízeních (I jiná kompatibilní zařízení, která pracují s bezdrátovou technologií Bluetooth® Smart (např. tělocvičné vybavení), mohou zachytit Vaši srdeční frekvenci).
- Nastavení pásem srdeční frekvence (Pomocí pásem srdeční frekvence si můžete snadno zvolit a sledovat intenzitu tréninku). Zvolíte-li si Default (Standardní nastavení), nemůžete pásma srdeční frekvence změnit. Zvolíte-li možnost Free (Volné nastavení), veškeré hranice si můžete posunout. Standardní pásma srdeční frekvence se vypočítávají na základě vaší maximální srdeční frekvence.

TRAINING VIEWS (TRÉNINKOVÉ NÁHLEDY)

Zvolte si, které údaje chcete sledovat v tréninkových náhledech v průběhu tréninku. Pro každý sportovní profil můžete mít celkem osm různých tréninkových náhledů. Každý z těchto tréninkových náhledů může mít maximálně čtyři datová pole.

Chcete-li některý tréninkový náhled změnit, anebo přidat nový náhled, klikněte na ikonu tužky ve vybraném náhledu. Pro svůj náhled si můžete zvolit jednu až čtyři položky v šesti kategoriích:

| Time (Čas) | Environment (Prostředí) | Body Measurement (Tělesné míry) | Distance (Vzdálenost) | Speed (Rychlost) |
|--|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Time of day (Denní | <ul style="list-style-type: none"> • Altitude (Nadmořská | <ul style="list-style-type: none"> • Heart-rate (Srdeční | <ul style="list-style-type: none"> • Distance (Vzdálenos- | <ul style="list-style-type: none"> • Speed/pace (Rychlost/temp- |

| čas) | výška) | frekvence) | t) | o) |
|---|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Duration (Délka tréninkové jednotky) • Lap time (Čas tréninkového kola/etapy) • Lap time (Čas posledního tréninkového kola/etapy) | <ul style="list-style-type: none"> • Total Ascent (Celkový výstup) • Total Descent (Celkový sestup/sjezd) • Current lap ascent (Výstup při aktuálním kole/etapě) • Current lap descent (Sestup/sjezd při aktuálním kole/etapě) | <ul style="list-style-type: none"> • Average Heart-rate (Průměrná hodnota srdeční frekvence) • Maximum Heart-rate (Maximální hodnota srdeční frekvence) • HR avg in lap (Průměrná srdeční frekvence v tréninkovém kole/etapě) • Calories (Kalorie) • ZonePointer (Ukazatel pásma) • Time in zone (Čas, strávený v pásmu) | <ul style="list-style-type: none"> • Lap distance (Délka tréninkového kola/etapy) • Last lap distance (Délka posledního tréninkového kola/etapy) | <ul style="list-style-type: none"> • Average speed/pace (Průměrná rychlost/tempo) • Maximum speed/pace (Maximální rychlost/tempo) • Lap speed/pace (Rychlost/tempo tréninkového kola/etapy) |

Jakmile nastavení sportovních profilů dokončíte, klikněte na Save (Uložit). Pro uložení nastavení do sporttesteru M400 stiskněte tlačítko Synchronize (Synchronizovat) v aplikaci FlowSync.

SYNCHRONIZACE

Data ze svého tréninkového počítače M400 můžete převádět prostřednictvím softwaru FlowSync přes kabel USB nebo bezdrátově pomocí technologie Bluetooth Smart® v aplikaci Polar Flow. K tomu, abyste mohli převádět data mezi M400 a webovou službou a aplikací Flow, musíte mít otevřený účet u firmy Polar a nainstalovaný software FlowSync. Jděte na flow.polar.com/start, ve webové službě Polar Flow si založte účet u Polaru a stáhněte si a nainstalujte do svého počítače software FlowSync. Do mobilu si aplikaci Flow můžete stáhnout z App Store.

Nezapomínejte na synchronizaci a aktualizaci svých dat mezi M400, webovou službou a mobilní aplikací, ať jste kdekoliv.

SYNCHRONIZACE DAT S APLIKACÍ FLOW.

Před započítím synchronizace je potřeba:


- Mít otevřený účet u Polaru a nainstalovanou aplikaci Flow.
- Mít tréninkový počítač M400 zaregistrovaný ve webové službě Flow a nejméně jedenkrát provedenou synchronizaci dat prostřednictvím softwaru FlowSync.
- Mít na svém mobilním zařízení zapnutý Bluetooth a vypnutý letecký režim.
- Mít M400 spárovaný s mobilním telefonem. Pro více informací viz Párování

Existují dva způsoby, jak můžete svá data synchronizovat:

1. Přihlašte se do aplikace Flow a na M400 stiskněte a podržte tlačítko ZPĚT .
2. **Zobrazí se informace Connecting to device** (Připojuji se k zařízení), následovaná textem **Connecting to app**(Připojuji se k aplikaci).
3. **Po dokončení se objeví nápis Syncing completed** (Synchronizace dokončena).

nebo

1. Přihlašte se do aplikace Flow, jděte do **Settings > General settings > Pair and sync > Sync data** (Nastavení > Obecná nastavení > Spárovat a synchronizovat > Synchronizovat data) a na M400 stiskněte tlačítko START .
2. **Zobrazí se informace Connecting to device** (Připojuji se k zařízení), následovaná textem **Connecting to app**(Připojuji se k aplikaci).
3. **Po dokončení se objeví nápis Syncing completed** (Synchronizace dokončena).

 Když synchronizujete M400 s aplikací Flow, vaše tréninková data a záznamy vaší aktivity jsou také automaticky zálohovány do webové služby Flow přes internetové připojení.


Pro podporu a více informací o tom, jak používat aplikaci Polar Flow, jděte na www.polar.com/en/support/Flow_app

SYNCHRONIZACE S WEBOVOU SLUŽBOU FLOW, PROSTŘEDNICTVÍM SOFTWARE FLOWSYNC.

Pro synchronizaci dat s webovou službou Flow potřebujete software FlowSync. Jděte na flow.polar.com/start a stáhněte si ji a nainstalujte předtím, než se pustíte do synchronizace.

1. Zapojte mikrokonektor USB do portu USB v M400 a druhý konec kabelu zapojte do svého počítače. Zkontrolujte, zda je spuštěn software Flow Sync.
2. Na počítači se otevře okno FlowSync a spustí se synchronizace.
3. Po dokončení se objeví text Completed (Dokončeno).

Pokaždé, když připojíte M400 ke svému počítači, software Polar FlowSync převede vaše data do webové služby Polar Flow a uloží veškerá nastavení, která jste případně změnili. Jestliže synchronizace nezačne automaticky, spusťte FlowSync z ikony na počítači (Windows) nebo ze složky aplikací (Mac OS X). Pokaždé, když bude k dispozici nová aktualizace firmware, FlowSync vás na to upozorní a požádá vás, abyste si ji nainstalovali.

 *Jestliže ve webové službě Flow změníte nastavení, když máte M400 připojený k počítači, stiskněte tlačítko synchronizovat na FlowSync, aby nové nastavení bylo převedeno do vašeho M400.*

Pro podporu a více informací o tom, jak používat službu Flow web, jděte na www.polar.com/en/support/flow

Pro podporu a více informací o tom, jak používat software FlowSync, jděte na www.polar.com/en/support/FlowSync

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PÉČE O M400

Jako každé elektronické zařízení, i Polar M400 by měl být pečlivě opatrován. Níže uvedená doporučení vám pomohou dodržet podmínky záruky a těšit se z vašeho výrobku po mnoho let.

M400

Udržujte svůj tréninkový počítač v čistotě. K odstraňování nečistot z tréninkového počítače používejte navlhčenou papírovou utěrku. Pro zachování dokonalé vodotěsnosti neomývejte tréninkový počítač tlakovým čističem. Nikdy nepoužívejte alkohol, ani žádný abrazivní materiál, jako je např. ocelová vata nebo chemické čisticí prostředky.

Když USB port zrovna nepoužíváte, ponechávejte ho zakrytý. Při používání USB portu zkontrolujte, zda těsnicí plochy nejsou vlhké nebo zda na nich nejsou nějaké nečistoty, např. vlasy, prach nebo špína. Jakoukoliv nečistotu jemně oťřete. Při čištění nepoužívejte žádné ostré nástroje, aby nedošlo k poškrábání přístroje. Nejlepší způsob, jak udržovat USB port v čistotě, je opláchnout ho po každém tréninku vlažnou vodou. Po opláchnutí ponechejte kryt nějakou dobu otevřený, aby port USB mohl uschnout.

Provozní teploty jsou -10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F.

SNÍMAČ SRDEČNÍ FREKVENCE

Konektor: Po každém použití odpojte konektor vysílače od hrudního pásu a osušte ho měkkým ručníkem. V případě potřeby očistěte konektor slabým mýdlovým roztokem. Nikdy nepoužívejte alkohol, ani žádný abrazivní materiál (jako je např. ocelová vata nebo chemické čisticí prostředky).

Hrudní pás: Po každém použití hrudní pás opláchněte proudem tekoucí vody a nechte ho uschnout. V případě potřeby hrudní pás omyjte slabým mýdlovým roztokem. Nepoužívejte zvlhčující mýdla, protože ta by mohla na hrudním pásu zanechávat zbytky. Hrudní pás nemáchejte, nežehlete, nepoužívejte chemická čisticí a bělidla. Hrudní pás nenapínejte a neohýbejte ho do ostrých úhlů v místech, kde jsou umístěny elektrody.

 *Přečtěte si návod na praní na visačce hrudního pásu.*

SKLADOVÁNÍ

Tréninkový počítač i snímače uchovávejte na chladném a suchém místě. Nepřechovávejte je ve vlhkém prostředí, v neprodyšném obalu (igelitový sáček či sportovní taška), ani ve vodivém obalu (vlhký ručník). Nevystavujte tréninkový počítač po delší dobu přímému slunečnímu záření, například v autě nebo uchycený na držáku jízdního kola.

Doporučujeme, aby byl tréninkový počítač skladován s částečně nebo plně nabitou baterií. Při skladování se baterie pomalu vybíjí. Chystáte-li se tréninkový počítač uskladnit na delší dobu, doporučujeme, abyste ho v průběhu skladování po několika měsících znovu nabili. Prodloužíte tím životnost baterie.

Hrudní pás a konektor sušete a uchovávejte odděleně, čímž maximálně prodloužíte životnost baterie snímače srdeční frekvence. Uchovávejte snímač srdeční frekvence na chladném a suchém místě. Abyste zabránili oxidaci, neponechávejte snímač vlhký v neprodyšném obalu, jako je například sportovní taška. Nevystavujte snímač srdeční frekvence po delší dobu přímému slunečnímu světlu.

SERVIS

Doporučujeme, abyste v průběhu dvouleté záruční lhůty nechali provádět servisní opravy pouze autorizovanými servisními středisky firmy Polar. Záruka se nevztahuje na poškození obalu, ani na škody, které vznikly servisem u poskytovatele, jenž není autorizován firmou Polar Electro. Další informace viz Omezená mezinárodní záruka firmy Polar.

Kontaktní informace a adresy všech autorizovaných servisních středisek firmy Polar naleznete na adrese www.polar.com/support a na webových stránkách příslušné země.

Zaregistrujte si svůj výrobek na webové stránce <http://register.polar.fi/>; pomůžete nám tím dále zlepšovat naše výrobky a služby tak, aby ještě lépe uspokojovaly vaše potřeby.

Jako uživatelské jméno k vašemu účtu u Polaru slouží vždy vaše e-mailová adresa. Pro registraci výrobku od firmy Polar, přihlášení se do webové služby Polar Flow, do diskusního fóra i k odeírání zpravodaje se používá totéž uživatelské jméno a heslo.

BATERIE

Polar M400 má zabudovanou nabíjecí baterii. Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Baterii můžete vybit a znovu nabít více než 300 krát, než dojde k viditelnému poklesu její kapacity. Počet cyklů dobíjení závisí také na způsobu používání baterie a na provozních podmínkách. Baterii nenabíjejte, jestliže je M400 mokrý.

Společnost Polar by Vás chtěla požádat, abyste po skončení životnosti výrobku minimalizovali jeho možný dopad na životní prostředí a lidské zdraví, tím že se budete řídit místními předpisy o nakládání s odpady a tam, kde je to možné, využili samostatné sběry elektronických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad.

Snímač srdeční frekvence Polar H7 má uživatelsky vyměnitelnou baterii. Budete-li si baterii vyměňovat sami, dodržujte prosím pečlivě instrukce v kapitole [Výměna baterie snímače srdeční frekvence](#).


Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Dojde-li ke spolknutí baterie, okamžitě zavolejte lékaře. Použité baterie by se měly likvidovat v souladu s místními předpisy.

VÝMĚNA BATERIE SNÍMAČE SRDEČNÍ FREKVENCE

Budete-li si baterii ve snímači srdeční frekvence vyměňovat sami, dodržujte přitom pečlivě následující pokyny:

Při výměně baterie zkontrolujte, zda není poškozen těsnicí kroužek a v případě poškození ho vyměňte. Soupravy těsnicích kroužků a baterií lze zakoupit u dobře vybavených prodejců výrobků firmy Polar a v autorizovaných servisech. V USA a Kanadě jsou v autorizovaných servisních střediscích Polaru k dostání i další těsnicí kroužky. Ve Spojených státech lze soupravy těsnicích kroužků a baterií zakoupit také na internetových stránkách www.shoppolar.com.

Při manipulaci s novou, plně nabitou baterií ji nesvírejte žádným kovovým nebo vodivým předmětem, jako je např. pinzeta. Toto by mohlo způsobit zkrat baterie a její rychlejší vybití. Zkratování baterií obvykle nepoškodí, může však způsobit snížení její kapacity a zkrátit její životnost.

| | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. S pomocí mince otevřete víčko baterie, tak, že jím otáčíte proti směru hodinových ručiček ve směru OPEN (OTEVŘÍT).2. Vložte baterii (CR 2025) do víčka, kladným (+) pólem směrem k víčku. Zkontrolujte, zda je těsnicí kroužek v drážce, aby nedošlo k narušení vodotěsnosti.3. Zamáčkněte víčko zpět do konektoru.4. S pomocí mince víčko zavřete jeho otáčením po směru hodinových ručiček na pozici CLOSE (ZAVŘÍT). |  |
|--|---|

 V případě, že by baterie byla nahrazena nesprávným typem, hrozí nebezpečí exploze.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Tréninkový počítač Polar M400 poskytuje ukazatele výkonnosti. Tréninkový počítač je zkonstruován k tomu, aby ukazoval úroveň fyzické námahy a regenerace v průběhu tréninku i po něm. Měří srdeční frekvenci, rychlost a vzdálenost. Není vyroben za žádným jiným účelem, přímým či nepřímým.

Tréninkový počítač by neměl být používán pro environmentální měření, která vyžadují profesionální nebo průmyslovou preciznost.

RUŠIVÉ VLIVY PŘI TRÉNINKU

Elektromagnetické rušení a tréninkové vybavení.

V blízkosti elektrických zařízení může docházet k rušení signálů. Rovněž stanice sítě WLAN mohou při tréninku s tréninkovým počítačem rušit signál. Abyste se vyhnuli nevypočitatelně zkresleným hodnotám měření, trénujte mimo dosah zdrojů možného rušení.

Tréninková vybavení s elektronickými nebo elektrickými komponenty, jako jsou např. LED displeje, motory a elektronické brzdy, mohou vysílat zbloudilé rušivé signály. Pro řešení těchto problémů zkuste následující:

1. Odepněte si hrudní pás se snímačem srdeční frekvence a používejte tréninkové vybavení, jako normálně.
2. Pohybuje tréninkovým počítačem, dokud nenaleznete oblast, v níž se neobjevují žádné zbloudilé signály nebo neblíká symbol pro srdce. Rušení je často nejhorší přímo před displejem, zatímco nalevo či napravo od něj bývá rušení relativně malé.
3. Znovu si připněte hrudní pás a pobývejte co nejvíce v tomto prostoru bez rušivých signálů.

Pokud tréninkový počítač ani teď nespolupracuje s tréninkovým vybavením, je možné, že tréninkové vybavení je po elektrické stránce příliš hlučné na to, aby bylo možno provést bezdrátové měření srdeční frekvence. Více informací viz www.polar.com/support.

MINIMALIZACE RIZIK PŘI TRÉNINKU

Trénink může představovat určitá rizika. Před započítím pravidelného tréninkového programu doporučujeme, abyste si odpověděli na následující otázky o vašem zdravotním stavu. Bude-li odpověď na všechny tyto otázky kladná, doporučujeme, abyste se před zahájením jakéhokoliv tréninkového programu poradili s lékařem.


- Byli jste posledních 5 let fyzicky neaktivní?
- Máte vysoký krevní tlak nebo vysokou hladinu cholesterolu?
- Užíváte nějaké léky na krevní tlak nebo na srdce?
- Trpěli jste nebo trpíte dýchacími potížemi?
- Projevují se u vás příznaky nějakého onemocnění?
- Zotavujete se po vážné nemoci nebo lékařském ošetření?
- Používáte kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické zařízení?
- Kouříte?
- Jste těhotná?

Vezměte prosím na vědomí, že kromě intenzity tréninku mohou mít na srdeční frekvenci vliv také léky na problémy se srdcem, krevní tlak, psychické rozpoložení, astma, potíže s dýcháním atp., jakož i některé energetické nápoje, alkohol a nikotin.

Je důležité, abyste při tréninku věnovali pozornost signálům svého těla. **Pocítíte-li při tréninku náhlou bolest nebo nadměrnou únavu, doporučujeme trénink ukončit nebo zmírnit jeho intenzitu.**

Poznámka! Máte-li voperovaný kardiostimulátor, můžete také používat tréninkové počítače od Polaru. Teoreticky by nemělo být možné žádné rušení kardiostimulátoru ze strany výrobků Polaru. V praxi nebyl nikdy zaznamenán případ, že by se někdo s takovým rušením setkal. Nemůžeme však poskytnout žádnou oficiální záruku ohledně vhodnosti našich výrobků pro trénink se všemi typy kardiostimulátorů nebo s jinými implantovanými zařízeními, vzhledem k velké rozmanitosti sortimentu takových zařízení. Budete-li mít jakékoliv pochybnosti, anebo pocítíte-li při používání výrobků Polaru jakékoliv neobvyklé pocity, poraďte se prosím se svým lékařem nebo kontaktujte výrobce implantovaného zařízení, aby posoudil bezpečnostní hlediska ve vašem konkrétním případě.

Máte-li alergii na jakoukoliv substanci, která přichází do kontaktu s kůží nebo máte-li podezření, že alergická reakce nastala v důsledku používání našeho výrobku, prostudujte si prosím materiály, uvedené v technické specifikaci. Aby nedošlo k jakémukoliv podráždění kůže snímačem srdeční frekvence, noste ho na tričku nebo na dresu. Tričko nebo dres však na místech doteku elektrod řádně navlhčete, aby byla zajištěna správná funkce snímače.

 *Kombinovaným působením vlhkosti a intenzivního tření může dojít k tomu, že se z povrchu snímače srdeční frekvence začne stírat černá barva, což může způsobit ušpinění světlého oblečení. Jestliže používáte nějaký parfém nebo repelent hmyzu, který aplikujete na kůži, pak musíte dávat pozor, aby nepřišel do styku s tréninkovým počítačem, ani se snímačem srdeční frekvence.*

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

M400

| | |
|---|--|
| Typ baterie: | Nabíjecí baterie Li-pol 190 mAh |
| Výdrž baterie: | Při soustavném používání: Až 8 hodin s GPS a snímačem srdeční frekvence V časovém režimu se sledováním denní aktivity: Přibližně 30 dní |
| Provozní teplota: | -10°C až +50°C/14°F až 122°F |
| Materiál, použitý při výrobě tréninkového počítače: | Nerezová ocel, polykarbonát/akrylonitril butadien-styren, akrylonitril butadien-styren, termoplastický uretan, polymethylmetakrylát, silikon |
| Přesnost hodinek: | Lepší než ± 0,5 s / den při 25 °C |
| Přesnost GPS: | vzdálenost ±2%, rychlost ±2 km/h |

| | |
|--|---|
| Rozlišení nadmořské výšky: | 1 m |
| Rozlišení stoupání/klesání: | 5 m |
| Maximální nadmořská výška: | 9000 m / 29525 ft |
| Četnost vzorkování: | 1 s |
| Přesnost snímače srdeční frekvence: | ± 1% nebo 1 tep za minutu, podle toho, která hodnota je vyšší. Tyto hodnoty platí pouze ve stabilních podmínkách. |
| Rozsah měření srdeční frekvence: | 15-240 tepů za minutu |
| Současný rozsah zobrazovaných rychlostí: | 0-399 km/h nebo 247,9 mil/h |
| Vodotěsnost: | 30 m (Vhodný pro koupání a plavání) |
| Kapacita paměti: | 20 h tréninku s GPS a snímačem srdeční frekvence, v závislosti na jazykovém nastavení |
| Rozlišení displeje: | 128 x 128 |

SNÍMAČ SRDEČNÍ FREKVENCE H7

| | |
|--------------------------|--|
| Životnost baterie: | 200 hod |
| Typ baterie: | CR 2025 |
| Těsnicí kroužek baterie: | O-kroužek 20.0 x 1.0 Materiál FPM |
| Provozní teplota: | -10°C až +50°C/14°F až 122°F |
| Materiál konektoru: | Polyamid |
| Materiál popruhu: | 38% polyamid, 29% polyuretan, 20% elastan, 13% polyester |
| Vodotěsnost: | 30 m |

Pracuje s bezdrátovou technologií Bluetooth® Smart.

SOFTWARE POLAR FLOWSYNC A KABEL USB

K tomu, abyste mohli používat software FlowSync, potřebujete počítač s operačním systémem Microsoft Windows nebo Mac OS X, s internetovým připojením a volným portem USB pro kabel USB.

FlowSync je kompatibilní s těmito operačními systémy:

| Operační systém počítače | 64-bitový |
|--------------------------|-----------|
| Windows XP | |
| Windows 7 | X |
| Windows 8 | X |
| Mac OS X 10,6 | X |
| Mac OS X 10,7 | X |
| Mac OS X 10,8 | X |
| Mac OS X 10.7 | X |

KOMPATIBILITA S MOBILNÍ APLIKACÍ POLAR FLOW

- iPhone 4S a novější

Tréninkový počítač M400 používá, mezi jinými, tuto patentovanou technologii:

- Technologii OwnIndex® pro kondiční test.

VODOTĚSNOST:

Vodotěsnost je u výrobků značky Polar testována podle mezinárodní normy IEC 60529 IPX7 (1m, 30min, 20V dm;C). Výrobky jsou rozděleny do čtyř různých kategorií, podle vodotěsnosti. Kategorii vodotěsnosti si zkontrolujte na zadní části výrobku Polar a porovnejte ji s níže uvedenou tabulkou. Vezměte prosím na vědomí, že tyto hodnoty nemusejí nutně platit pro výrobky jiných výrobců.

| Označení na zadní straně pouzdra | Charakteristiky vodotěsnosti |
|---------------------------------------|---|
| Vodotěsnost IPX7 | Nevhodný pro koupání nebo plavání. Chráněný pro případ pocákání vodou a proti dešťovým kapkám. K čištění nepoužívejte tlakový čistič. |
| Vodotěsný | Nevhodný pro plavání. Chráněný pro případ pocákání vodou, proti potu a dešťovým kapkám apod. K čištění nepoužívejte tlakový čistič. |
| Vodotěsný do hloubky 30 m/50 m | Vhodný pro koupání a plavání |
| Vodotěsný do hloubky 100 m | Vhodný pro plavání a šnorchlování (bez tlakových lahví) |

OMEZENÁ MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA POLARU

- Tato záruka nemá vliv na zákonná práva spotřebitele, vyplývající z platných národních nebo státních zákonů, ani na práva spotřebitele vůči prodejci, vyplývající z prodejní/kupní smlouvy mezi nimi.
- Tato omezená mezinárodní záruka Polaru je vystavena firmou Polar Electro Inc. pro zákazníky, kteří si tento výrobek zakoupili v USA nebo v Kanadě. Tato omezená mezinárodní záruka Polaru je vystavena firmou Polar Electro Inc. pro zákazníky, kteří si tento výrobek zakoupili v jiných zemích.
- Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. zaručuje původnímu zákazníkovi/kupujícímu tohoto zařízení, že tento výrobek bude prost vad, materiálových i výrobních, po dobu 2 let od jeho zakoupení.
- Stvrzenka původního nákupu je vaším dokladem o prodeji!
- Tato záruka se nevztahuje na baterii, běžné opotřebení, poškození nesprávným zacházením, nehodami nebo nedodržením preventivních opatření; nesprávnou údržbou a komerčním používáním, dále na prasklá, rozbitá nebo poškrábaná pouzdra a displeje, pásku na rukáv, elastický pás a oblečení.
- Tato záruka nepokrývá žádné škody, ztráty, náklady, ani výdaje, přímé, nepřímé nebo náhodné, následné nebo specifické, způsobené tímto výrobkem nebo s ním spojené.
- Předměty zakoupené již jako použité nejsou touto dvouletou zárukou pokryty, pokud není místními právními předpisy uvedeno jinak.
- V záruční lhůtě bude tento výrobek buďto opraven nebo vyměněn v kterémkoliv z autorizovaných servisních středisek Polaru, bez ohledu na to, ve které zemi byl zakoupen.

Záruka, vztahující se na kterýkoliv výrobek, bude omezena na země, v nichž byl daný výrobek původně prodáván.

CE 0537

Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 93/42/EEC, 1999/5/EC a 2011/65/EU. Příslušné prohlášení o shodě naleznete na adrese www.polar.com/support

Příslušné prohlášení o shodě naleznete na adrese www.polar.com/en/regulatory_information.



Tento symbol přeškrtnutého kontejneru na odpady vypovídá o tom, že výrobky firmy Polar jsou elektronická zařízení a podléhají tak Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a baterie a akumulátory, používané ve výrobcích, podléhají Směrnicí 2006/66/EC Evropského parlamentu a rady ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a o odpadních bateriích a akumulátorech. Tyto výrobky i baterie/akumulátory ve výrobcích firmy Polar by tedy měly být v zemích Evropské unie likvidovány odděleně. Firma Polar vás žádá, abyste minimalizovali možné negativní dopady odpadu na životní prostředí a lidské zdraví i mimo země Evropské unie, dodržováním místních

zákonů a předpisů o odpadech. A tam, kde je to možné, abyste využívali sběren vyřazených elektronických zařízení a sběren vyřazených baterií a akumulátorů.



Toto označení značí, že výrobek je chráněn proti elektrickým šokům.

Vyrobeno firmou Polar Electro Oy, Professorintie 5, FI-90440 KEMPELE, Tel +358 8 5202 100, Fax +358 8 5202 300, www.polar.com.

Polar Electro Oy je držitelem certifikátu ISO 9001:2008.

© 2014 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE, Finland. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být použita či reprodukována, v jakékoliv formě a jakýmkoliv způsobem, bez písemného souhlasu společnosti Polar Electro Oy.

Názvy a loga v této uživatelské příručce a na obalu tohoto výrobku jsou ochranné známky firmy Polar Electro Oy. Názvy a loga označená symbolem ® v této uživatelské příručce a na obalu tohoto výrobku jsou ochranné známky firmy Polar Electro Oy. Windows je ochranná známka firmy Microsoft Corporation a Mac OS je ochranná známka firmy Apple Inc. Slovní označení a loga Bluetooth® jsou ochrannými známkami, jejichž vlastníkem je firma Bluetooth SIG Inc. Veškeré použití těchto označení firmou Polar Electro Oy je licencované.

PROHLÁŠENÍ O ZODPOVĚDNOSTI

- Materiál v této příručce má pouze informativní charakter. Produkty, které popisuje, mohou být vzhledem ke kontinuálnímu rozvojovému programu výrobce změněny bez předchozího upozornění.
- Společnost Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nečiní žádná prohlášení a neposkytuje žádné záruky, týkající se této příručky nebo produktů v ní uvedených.
- Společnost Polar Electro Inc./Polar Electro Oy neodpovídá za žádné škody, ztráty, výlohy či výdaje, přímé, nepřímé či náhodné, následné či zvláštní, týkající se či vyplývající z používání tohoto materiálu nebo produktů v něm uvedených.

1.0 CS 10/2014